

**PlayStation 4**  
**SAD-003 (1-981-769-11)**  
**B-SAD-003 (1-736-492-11)**  
**Standby Voltage Diagrams**  
**By ALZAABI**

**دِيَجْرَام مُذَرِّبُورِد بلايَسْتِيشن 4 قَبْلَ تَشْغِيلِ الْجَهَاز**

---

Please donate few money to complete my work


أتمنى التبرع بالمال القليل لتكملة باقي الأعمال


alzaabi-mohammed@hotmail.com

<http://www.master-kingdom.org/>

مَاسْتَر منتديات مملكة

SAD-003  
1-981-769-11  
(B-SAD-003)  
(1-736-492-11)





**Color Code**

**5v**

**3.3v**

**2v**

**1.8v**

**1.2v**

**0.6v**

SCE I

CXD90036G

88EC128-BNS2

PB2S550B.1JW

1636 B0P

TW

SEC 637  
K4B2G16  
46F BCMA


Y9F1690P

RT5069  
GQV  
3OC2L

**0.6v**

**Color Code**

**3.3v**  
**1.8v**



-A118-1H  
19022A

Panasonic  
MN864729  
637P704C

Color Code  
3.3v

MS242-H118-1B  
-TECH 201609022A

TH3701<sup>2v</sup>


3.3v

**Color Code**


**5v**

**3.3v**

**2v**



## Color Code




**Color Code**

**5v**


**3.3v**

**3v**

Sony Interact



interactive Entertainment





TH5201

Color Code

3.3v  
1.8v








**Color Code**

**5v**

**3.3v**

**1.5v**




**2R2**


**2R2**

**2R2**

**W**



**1.8v**



Remember, if you try to read the volts here under the South Bridge Chip, the Power Supply may disconnect

تذكر في حالة محاولتك قراءة الفولتية في هذه المنطقة ربما يفصل محول الكهرباء

**Color Code**


5v  
3.3v  
2v  
1.8v  
1.2v

3.3v

2v

**Color Code**

**3.3v**  
**3v**  
**2.1v**



F6001

37005100793738

5v  
3.3v

