# Q11 STB Korisničko uputstvo

## 1 Izgled i povezivanje kablova

Napomena: Ovaj proizvod koristi tehnologiju za sprečavanje kopiranja, koja je zaštićena patentima u SAD, kao i druga prava na intelektualnu svojinu kompanije ROVI Corporation. Zabranjeno je rasklapanje i reverzni inženjering.




HOMI

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI Logo su prodajne oznake ili registrovane prodajne oznake HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i drugim državama.


DOLBY

Proizvedeno sa licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i double-D symbol definisao Dolby Laboratories.



- Ne povezujte uređaj preko video-rekordera. Sistemi za sprečavanje kopiranja mogu da utlču na video signale koji prolaze kroz video-rekordere, pa slika na TV uređaju može da bude izobličena.
- Direktno povezivanje TV uređaja na audio/video izlaz STB uređaja obezbeđuje znatno živopisniju sliku i povećava užitak u gledanju.

# 2 Izaberite izvor TV signala



# 3 Uključivanje STB uređaja



Dugme za uključivanje



| Indikatorska lampica |                                 | Opis   |
|----------------------|---------------------------------|--|
| (1)                  | Indikator napajanja             | Zeleno: radi; crveno: standby                                      |
| 2                    | Indikator mreže                 | Zeleno: normalno; crveno: problem sa mrežom                        |
| R                    | Indikator infra-crvenog prijema | Zeleno: primljen je signal sa infra-crvenog daljinskog upravljača. |

# 

#### Daliinski upravliač

| Br.   | Stavka   | Opis  |
|-------|----------|---|
|       |          | Izbor statusa TV (radi/standby).                                |
|       | STUDY    | Preuzimanje funkcije daljinskog upravljača TV uređaja.          |
| 1     | +<br>VOL | Promena jačine zvuka na TV uređaju.                             |
|       | TV/AV    | Promena video ulaza TV uređaja.                                 |
|       | U        | Izbor statusa STB uređaja (radi/standby).                       |
|       |          | Promena audio zapisa (ukoliko postoji).                         |
| 2     | [¤x]     | Isključivanje/uključivanje zvuka.                               |
| - fem |          | Prikaz stranice za podešavanje STB uređaja od strane operatora. |
|       | (0)      | Brzi povratak na prethodni kanal.                               |
|       |          | Funkcije su prikazane u korisničkom meniju.                     |
| 3     |          | Izlazak iz menija ili ponovna reprodukcija programameniju.      |
|       | TV       | Prečica na programsku šemu.                                     |
| 4     |          | Prikaz liste kanala sa mogućnošću ponovnog gledanja programa.   |
|       | (A)      | Radio.  |
|       | INFO     | Prikaz info kanala ili kratke programske šeme.                  |
|       |          | Brzo premotavanje unazad sadržaja koji ima tu                   |

| Br. | Stavka                                       | Opis  |
|-----|--|---|
|     | 0  | Zaustavljanje sadržaja.   |
|     | (  | Prethodna strana.   |
|     | (>>ı   | Sledeća strana.   |
|     | VIDEO  | Prečica na Video klub.  |
|     | 0  | Prečica za početnu stranu.                                      |
|     |  | Povratak na prethodni meni.                                     |
| 6   | 0  | Kretanje kursora gore, dole, levo i desno u korisničkom meniju. |
|     | 0  | Potvrda operacije.  |
|     | 0  | Prečica na listu omiljenih kanala.                              |
|     |  | Prikaz dodatnih opcija menija.                                  |
|     | +<br>vol<br>-                                | Promena jačine zvuka na STB uređaju.                            |
|     | Q  | Pretraga sadržaja.  |
| 7   |  | Ponuda paketa i usluga.   |
|     | +<br>CH<br>-                                 | Promena kanala na STB uređaju.                                  |
|     | <b>*************************************</b> | Brojevi 0-9 i pridružena slova, uključujući i                   |

#### Preuzimanje funkcija daljinskog upravljača TV uređaja

#### Opšte

Daljinski upravljač Vašeg STB uređaja ima mogućnost da preuzme funkcije daljinskog upravljača Vašeg TV uređaja. Ovo Vam omogućava da i STB i TV uređaje kontrolišete pomoću daljinskog upravljača STB uređaja.

Samo tasteri na daljinskom upravljaču STB uređaja koji se odnose na upravljanje TV uređajem mogu da preuzmu funkcionalnosti daljinskog upravljača TV uređaja. Ostale komande daljinskog upravljača Vašeg STB uređaja se koriste za kontrolisanje STB uređaja.

Postoje četiri dugmeta na daljinskom upravljaču STB uređaja koji služe za upravljanje TV uređajem:

- euor : omogućava daljinskom upravljaču STB uređaja da uđe u režim preuzimanja funkcija TV uređaja.
- 🚾 , i 🕔 : omogućavaju da daljinski upravljač STB uređaja preuzme funkcije daljinskog upravljača TV uređaja.

Sve funkcionalnosti daljinskog upravljača TV uređaja mogu da budu preuzete. Preporučeno je da preuzete funkcije daljinskog upravljača TV uređaja imaju iste nazive kao i na daljinskom upravljaču STB uređaja.

#### Procedura

Ukoliko želite da daljinski upravljač STB uređaja preuzme komandu za uključivanje i isključivanje TV uređaja, procedura je sledeća:

Korak 1 Pritisnite i držite 3 sekunde.

Indikator na daljinskom upravljaču STB uređaja svetli, što ukazuje da je STB uređaj u režimu preuzimanja funkcije.

Korak 2 Držite , (crveno) 1 sekund.

Indikator na daljinskom upravljaču STB uređaja svetluca, što ukazuje da je STB uređaj spreman da primi signal.

#### Sadržaj pakovanja

| Br. | Stavka   | Količina |
|-----|--|----------|
| 1   | Set Top Box (STB)                                | 1        |
| 2   | Infracrveni daljinski upravljač                  | 1        |
| 3   | Baterija   | 2        |
| 4   | Adapter za napajanje                             | 1        |
| 5   | Mini AV kabl                                     | 1        |
| 6   | Mini AV u SCART kabl                             | 1        |
| 7   | Ethernet kabl                                    | 1        |
| 8   | High Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl | 1        |
| 9   | Korisničko uputstvo                              | 1        |

### Često postavljana pitanja

Po startovanju STB uređaja, prikazuje se crno-bela slika.

## Mogući uzrok:

Video kabl je lošeg kvaliteta ili nije ispravno povezan.

#### Rešenje

Zameniti ili ponovo povezati video kabl.

2. Nema slike na TV ekranu.

#### Mogući uzrok:

- Video kabl ili mrežni kabl nije ispravno povezan.
- STB uređaj je isključen.
- TV uređaj nije u odgovarajućem režimu.

#### Počenie:

Proverite da li su video kabl i mrežni kabl ispravno povezani.

Korak 3 Usmerite daljinski upravljač TV uređaja ka daljinskom upravljaču STB uređaja (razdaljina između upravljača mora biti manja od 3 cm), i držite pritisnuto dugme Power na daljinskom upravljaču TV uređaja tri sekunde da biste poslali signal.

- Ako indikator na daljinskom upravljaču STB uređaja tri puta zasvetluca, a zatim ostane uključen bez treptanja, daljinski upravljač STB uređaja je preuzeo funkciju Power dugmeta. Otpustite dugme Power na daljinskom upravljaču TV uređaja.
- Ako daljinski upravljač STB uređaja ne odgovara na opisani način, daljinski upravljač STB uređaja nije primio signal. Ponovite korake 2 i 3.



Možete da ponovite korake 2 i 3 da biste omogućili daljinskom upravljaču STB uređaja da preuzme funkcije i sa daljinskog upravljača TV uređaja.

Korak 4 Pritisnite da sačuvate podešavanja i izađete iz režima preuzimanja. Nakon toga, možete da kontrolišete Vaš TV uređaj koristeći (crveno).

#### Mere opreza

- Ako se signal ne preuzme nakon 10 sekundi pošto je daljinski upravljač STB uređaja ušao u režim preuzimanja, režim preuzimanja se automatski isključuje.
- Tasteri STB daljinskog upravljača koji služe za upravljanje TV uređajem mogu da se koriste za preuzimanje funkcija tastera daljinskih upravljača TV uređaja različitih proizvođača. Čuvaju se samo one funkcije tastera koje su poslednje preuzete.
- Ukoliko nakon preduzimanja koraka 1-4 imate problema prilikom korišćenja daljinskog upravljača STB uređaja za kontrolisanje TV uređaja, proverite da li daljinski upravljač Vašeg STB uređaja ispravno radi.

#### Mere opreza

### Uputstva za bezbednost

- Ovaj proizvod treba da se koristi samo sa izvorom napajanja koji je naznačen na pakovanju.
- Pre uključivanja STB uređaja, proverite da li su kablovi i napajanje odgovarajući.
- U slučaju da je STB uređaj dugo uključen, njegova temperatura se povećava.
   Preduzmite mere za hlađenje STB uređaja.
- Prilikom čišćenja uređaja ili u slučaju da uređaj neće dugo biti korišćen, isključite ga sa napajanja. Ne vucite kabl za napajanje.
- Prilikom isključivanja uređaja sa napajanja, prvo isključite STB uređaj, a zatim izvucite prekidač.
- Tokom grmljavine, isključite priključni kabl ili mrežni kabl, kako bi se izbeglo oštećenje STB uređaja ili drugi incidenti koje može da izazove grom.

#### Instrukcije za održavanje

- Zaštitite STB uređaj od direktnog sunčevog svetla i držite ga dalje od izvora toplote.
- STB uređaj instalirajte na mestu na kome postoji protok vazduha i izbegavajte vlažne i prašnjave ambijente.
- Za čišćenje STB uređaja koristite meku tkaninu. Nemojte da koristite alkohol, benzin ili druge organske rastvarače.
- Nemojte da držite STB uređaj na mestu koje je izloženo jakom pritisku, udarcima ili vibracijama.

# 3. Ne čuje se zvuk.

#### Mogući uzrok:

- Audio kabl nije ispravno povezan.
- TV ili STB uređaji su u mute režimu, ili je jačina zvuka veoma niska.

#### Rešenie:

- Proverite da li je audio kabl ispravno povezan. Za detalje, pogledajte odeljak Povezivanje kablova.
- Prebacite TV i STB urešaje u režim sa zvukom i pojačajte zvuk.
- Daljinski upravljač ne radi ispravno.

## Mogući uzrok:

- Daljinski upravljač je daleko od STB uređaja.
- Baterije u daljinskom upravljaču su dotrajale/slabe.

#### Počonio