


Korisničko uputstvo za ruter MF293N LTE






1. Priprema


□ Važeća nano-SIM kartica.



Podrazumevanu informaciju potražite na nalepnici na uređaju. Sledeća slika služi samo kao primer.




2. Ubacite nano-SIM karticu



3. Povezivanje adaptera za napajanje


Povežite adapter za napajanje sa uređajem.






4. Pokrenite uređaj

Da biste pokrenuli uređaj, pomerite adapter za napajanje i uređaj će se onda automatski povezati na internet.




5. Pristup internetu

Wi-Fi: Pogledajte podrazumevani SSID i lozinku na nalepnici i povežite se na Wi-Fi mrežu sa svojim mobilnim uređajem, a zatim pristupite internetu.








6. Promena postavki

Postavke uređaja možete promeniti konfiguraciju 4G CPE.

prijavljivanjem na veb-stranicu za

1.Pogledajte nalepnicu na uređaju da biste videli podrazumevanu IP adresu veb-sajta upravljača uređaja i lozinku.




- 2. Pokrenite internet pregledač i unesite IP adresu veb-sajta upravljača uređaja u traci sa adresom.
- 3. Unesite lozinku, a zatim kliknite Prijava.
- 4. Nakon otvaranja veb-stranice za konfiguraciju 4G CPE, možete promeniti Wi-Fi SSID, lozinku i druge postavke.

Kablovski širokopojasni režim

Vaš uređaj podržava kablovski širokopojasni režim i ovu uslugu možete da koristite od svog dobavljača usluga za pristup internetu.

- 1. Povežite LAN1/WAN port i mrežni širokopojasni port sa mrežnim kablom.
- 2. Prijavite se na veb-stranicu za konfiguraciju 4G CPE.
- 3. Promenite režim operacije na režim kablovske veze širokog propusnog opsega.
- 4. Podesite detaljne parametre koje ste dobili od svog dobavljača usluga. 5. Koristite svoje klijente za pristup internetu.






Telefon

Vaš uređaj podržava funkciju telefona. Pre upotrebe funkcije telefona, povežite telefon i ubacite nano-SIM karticu. Da biste uputili poziv:

- 1.Podignite slušalicu.
- 2.Birajte telefonski broj.
- 3. Sačekajte da se uspostavi veza.




WPS

Vaš uređaj podržava povezivanje klijenta

funkciju WPS. Ovu funkciju možete koristiti za sa uređajem.

- 1. Pritisnite dugme **WPS** na uređaju da biste aktivirali funkciju WPS.
- 2. Omogućite WPS funkciju vašeg klijenta.
- 3. Pratite sistemska obaveštenja vašeg klijenta da biste uspostavili vezu.

Indikator svetla i interfejsi





	NAPAJANJE	Uključeno plavo svetlo: Napajanje je uključeno i spoljno napajanje radi normalno.
1.		Isključeno: Napajanje je isključeno i spoljno napajanje radi nepravilno.
	WIFI	Uključeno belo svetlo: Wi-Fi normalno radi bez prenosa podataka.
2.		Belo trepćuće: WPS se aktivira, obično u trajanju od 2 minuta svaki put.
		Isključeno: Wi-Fi radi nepravilno ili u režimu za uštedu energije.
		On the tell could be a selected as a selecte
		Crveno: Uređaj je uključen ali nije registrovan na mobilnu mrežu. Belo trepćuće: Uređaj je povezan sa 4G LTE mrežom i podaci se
	SIG	prenose.
3.		Belo ujednačeno: Uređaj je registrovan u 4G LTE mrežu.
э.	(111)	Zeleno trepćuće: Uređaj je povezan na 2G/3G mrežu i podaci se
		prenose. Zeleno ujednačeno: Uređaj je registrovan na 2G/3G mrežu.
		Isključeno: Režim za uštedu energije.
4.	Spoljni portovi antene	Povežite se sa spoljnom antenom.
5.	WPS	Pritisnite da biste aktivirali WPS funkciju.
		Povežite se sa računarom ili drugim mrežnim uređajima.
6.	WAN/LAN port	LAN1/WAN port: Povežite ovaj port sa WAN-om u kablovskom širokopojasnom režimu.
7.	TELEFONSKI port Povežite se sa telefonima.	
8.	Port NAPAJANJE	Povežite adapter za napajanje.
9.	RESETOVANJE	Pritisnite i zadržite oko 3 sekunde da biste vratili uređaj na fabrički podrazumevane konfiguracije.
otvor za nano-SIM		Ubacite svoju nano-SIM karticu.
10. k	articu	obacite svoju nano-onvi kanticu.
11.	USB port	Koristi samo proizvođač.
12.	LED indikatori koji pokazuju status LAN mreže	Zeleno: Povežite ovaj port sa WAN-om bez prenosa podataka. Zeleno trepćuće: Povežite ovaj port sa WAN-om i podaci se prenose.

Rešavanje problema Problemi vezani uz glas



Nema tona biranja.	 Sačekajte 1 do 2 minuta nakon uključivanja uređaja. Ako SIG indikator trepće, nemate dobar RF prijem. Promenite lokaciju uređaja.
Dolazi do brzog / telefonskog upozorenja / najave čim podignem slušalicu.	Proverite da li je nano-SIM kartica pravilno umetnuta i da li je unesen PIN broj. Ako je PIN broj unesen pogrešno, moraćete da unesete PUK kôd kada se to od vas zatraži.
Linija je bučna/izobličena kada podignem slušalicu telefona.	 Uklonite električni aparat koji je preblizu telefona ili vašeg uređaja. Kablovski ili telefonski set su možda neispravni.
Čujem zauzet signal čim dignem slušalicu telefona.	Spustite slušalicu telefona i pokušajte ponovo.Obratite se svom dobavljaču usluga.
Nakon biranja poslednjeg broja ne čujem ništa/samo tišinu.	Kada završite sa biranjem, pritisnuti taster # ili sačekajte 4 do 8 sekundi da biste uspostavili vezu.

Problemi povezani sa internetom

Simptomi	Mogući problemi/rešenja
Uopšte ne mogu da pristupim internetu.	 Proverite postavke konfiguracije. Sačekajte 1 do 2 minuta da se uređaj pokrene. Proverite mrežne indikatore.
Brzina preuzimanja ili otpremanja je veoma spora.	Brzina zavisi od jačine signala. Proverite jačinu signala i tip mreže.
Ne mogu da posetim veb-stranicu za konfiguraciju 4G CPE.	Unesite ispravnu IP adresu. Podrazumevanu IP adresu potražite na nalepnici na uređaju.
	Koristite samo jedan mrežni adapter na računaru.Nemojte da koristite proxy server.
Ne mogu da uspostavim Wi-Fi vezu između mog uređaja i klijenta.	 Proverite da li je Wi-Fi funkcija aktivna. Osvežite listu mreža i izaberite pravilan SSID. Proverite IP adresu da biste se uverili da vaš klijent može automatski da dobije IP adresu u svojstvima internet protokola (TCP/IP).
	 Prilikom povezivanja uređaja upišite ispravan mrežni ključ (lozinku za Wi Fi).



Ostalo

Simptomi	Mogući problemi/rešenja
Indikator 3G/4G signala ne svetli.	Ovo ukazuje na loš prijem. Pokušajte da pomerite uređaj na drugu lokaciju blizu prozora.
O lozinki	 Za lozinku za Wi-Fi vezu, pogledajte nalepnicu na uređaju. Pogledajte nalepnicu na uređaju da biste videli podrazumevanu lozinku veb-stranice za konfiguraciju 4G CPE.
	 Ako ste promenili lozinku i zaboravili novu lozinku, potrebno je da vratite uređaj na fabrički podrazumevane postavke.

Pribavljanje dodatne pomoći

Pomoć možete dobiti:

- ☐ tako što ćete poslati e-poruku na mobile@zte.com.cn
- ☐ tako što ćete posetiti www.ztedevices.com

Na uređaj ZTE MF293N LTE je moguće povezati dodatne dve eksterne antene BOU ANTENA ZTE MF283V LTE WIFI. Dodatne antene se koriste u situacijama kada pokrivenost signalom mobilne telefonije nije zadovoljavajuća u cilju poboljšanja kvaliteta signala. Korisniku koji prijavi smetnju i žali se na rad mobilnog rutera ZTE 4G Office (ZTE MF293N), tj. ako pokrivenost signalom mobilne telefonije nije zadovoljavajuća, u cilju poboljšanja kvaliteta signala korisniku će biti isporučene dve eksterne antene za ovaj uređaj. Korisnik može prijaviti smetnju korisničkom servisu ili svom menadžeru. Po prijemu smetnje prosleđuje se zahtev podršci za izdavanje dodatnih antena koje se šalju na adresu koju korisnik dostavi prilikom prijave. Antene se izdaju po Odluci za 1 dinar po komadu

*Prijavu je u ovoj situaciji potrebno evidentirati sa potkategorijom Kvalitet mreže – Nema 4G/3G signala



PRAVNE INFORMACIJE

Autorska prava © 2020 ZTE CORPORATION.

Sva prava zadržana

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se citira, reprodukuje, prevodi niti koristi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje i snimanje na mikrofilmu, bez prethodne pisane dozvole korporacije ZTE.

Nanomena

Korporacija ZTE zadržava pravo da izmeni štamparske greške ili ažurira specifikacije u ovom vodiču bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti

Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom priručniku mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Sadržaj ovog vodiča može da se razlikuje od stvarnog proizvoda ili softvera.

Zaštićeni znakovi

ZTE i ZTE logotipi su zaštićeni znakovi korporacije ZTE.

Ostali zaštićeni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Broj verzije: R1.0

Upozorenje i napomena

Bezbednosne mere predostrožnosti

- Neki elektronski uređaji mogu biti podložni elektromagnetnim smetnjama. Postavite uređaj dalje od TV uređaja, radija i druge elektronske opreme kako biste izbegli elektromagnetne smetnje.
- Uređaj može da izazove smetnje na medicinskim uređajima, kao što su slušni aparati i pejsmejkeri. Posavetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskih uređaja pre upotrebe uređaja.
- Držite se najmanje 20 centimetara od svog uređaja.
- Ne koristite uređaj u opasnom okruženju kao što su naftni terminali ili hemijske fabrike u kojima se obrađuju eksplozivni gasovi ili eksplozivni proizvodi.
- Molimo vas da upotrebljavate originalnu ili odobrenu dodatnu opremu korporacije ZTE. Neovlašćena dodatna oprema može uticati na performanse uređaja, oštetiti ga ili izazvati opasnost po vas.
- Ne pokušavajte da demontirate uređaj. Ne postoje delovi koje korisnik može servisirati.
- Ne dozvolite da uređaj ili dodatna oprema u bilo kom trenutku dođu u kontakt sa tečnošću ili vlagom. Ne potapajte uređaj u tečnost.
- Ne postavljajte predmete na vrh uređaja. To može dovesti do pregrevanja uređaja.
- Tokom upotrebe, uređaj mora biti postavljen u dobro provetrenoj prostoriji.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga čuvati na vrućim mestima. Visoka temperatura može skratiti životni vek elektronskih uređaja.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili adapterom za napajanje.
- Uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne koristite uređaj napolju.
- Ako oprema zahteva priključivanje na utičnicu, utičnica treba da bude blizu opreme i lako dostupna.

Čišćenje i održavanje

- Za čišćenje uređaja koristite antistatičku krpu. Ne upotrebljavajte hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti plastično kućište. Pre čišćenja isključite uređaj.
- Koristite uređaj unutar temperaturnog raspona od -20°C do +55°C, a raspon temperature skladištenja je od -40°C do +70°C. Raspon vlažnosti je od 5% do 95%.
- Ne koristite uređaj tokom grmljavine. Izvadite mrežni napajač iz zidne utičnice.

Ograničena garancija

Ova garancija se ne odnosi na kvarove ili greške u proizvodu koje su prouzrokovane:

- i. Opravdanim trošenjem.
- ii. Nepridržavanjem uputstava ili postupaka za instalaciju, upotrebu i održavanje kompanije ZTE od strane krajnjeg korisnika.
- iii. Pogrešnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom, nemarom ili nepravilnom instalacijom, rastavljanjem, skladištenjem, servisiranjem ili radom proizvoda.
- iv. Izmenama ili popravkama koje nije obavilo osoblje kompanije ZTE ni ovlašćeni ZTE serviser.
- v. Prekidima električne energije, udarima, požarom, poplavom, nezgodama, radnjama trećih strana ili drugim događaji ma koji su izvan opravdane kontrole kompanije ZTE.
- vi. Upotrebom proizvoda treće strane ili upotrebom sa proizvodima treće strane, uz uslov da su takvi kvarovi prouzrokovani zajedničkom upotrebom.
- vii. Svakom drugom primenom izvan raspona uobičajene primene za koju je proizvod namenjen.

Krajnji korisnik u prethodno navedenim situacijama ne ostvaruje pravo da odbije ili vrati proizvod niti da traži nadoknadu od kompanije ZTE.

Ova garancija je jedini pravni lek za krajnjeg korisnika i isključiva je odgovornost kompanije ZTE za neispravne i neusklađene stavke i zamenjuje sve druge garancije, bilo izričite, podrazumevane ili zakonske, obuhvatajući, bez ograničenja, podrazumevane garancije za pogodnost za prodaju ili neku drugu namenu, osim ako nije drugačije određeno obaveznim zakonskim odredbama.



Ograničenje odgovornosti
Kompanija ZTE se neće smatrati odgovornom za gubitak zarade ili indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja je nastala zbog, usledila iz ili je povezana sa upotrebom ovog proizvoda, bez obzira na to da li je kompanija ZTE upozorena, znala ili trebalo da zna za mogućnost takve štete, a to obuhvata, ali nije ograničeno na gubitak zarade, prekid poslovanja, trošak kapitala, trošak zamenskih sredstava ili proizvoda ili trošak nastao usled zastoja u radu.



ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R. China

Poštanski broj: 518057