Kratko uputstvo

Mobilni ruter TCL (LINKZONE) model: MW63VK





Mobilni MiFi ruteri TCL LINKZONE RUTER - MW63VK








LINKZONE - Upoznavanje uređaja

TCL LINKZONE je 4G LTE mobilni ruter koji obezbeđuje brzinu preuzimanja do 300 Mbps. LINKZONE vam omogućava da kreirate brzu i bezbednu Wi-Fi mrežu na bilo kojoj lokaciji koja je pokrivena mobilnom mrežom.

1.1 Sistemski zahtevi

LINKZONE uređaj podržava do 32 povezana uređaja sa Wi-Fi mrežom do 5 GHz. Takođe radi i sa pretraživačima, na primer Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera, i Google Chrome.

1.2 Pregled



		 Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj.
i -	1. Dugme za uključivanje	 Pritisnite i zadržite 10 sekundi da biste ponovo pokrenuli sistem uređaja.
		 Svetli plavo: uređaj je povezan na mrežu.
	2. Indikator signala	 Svetli crveno: SIM kartica ili mreža nisu dostupne.
		 Svetli plavo: Wi-Fi mreža je aktivirana.
	3. Indikator Wi-Fi mreže	Isključen: Wi-Fi je isključena.
		 Svetli plavo: nova(e) poruka(e)
	4. SMS indikator	Treperi plavo: SMS sanduče je puno.
		 Isključeno: Nema nove poruke.
		 Svetli plavo: nivo napunjenosti baterije: 21% - 100%
	5. Indikator baterije	Treperi plavo: uređaj se puni.
		 Svetli crveno: nivo baterije je nizak.
		 Uključite u struju (5 V/1 A) pomoću USB kabla u pakovanju.
	6. MicroUSB ulaz	 NAPOMENA: Priloženi USB kabl služi samo za punjenje.
	7. Taster za resetovanje	 Upotrebite spajalicu da pritisnete dugme na 3 sekundekako biste resetovali uređaj.



LINKZONE – Ažuriranje softvera i vraćanje na fabrička podešavanja



Vraćanje na fabrička podešavanja

Pritisnite taster za resetovanje 3 sekunde da biste resetovali LINKZONE.



NAPOMENE:

 Kada LINKZONE preuzme i instalira ažuriranja softvera, indikatori će trepereti. Ne isključujte LINKZONE tokom ovog procesa, jer se uređaj može pokvariti.

Režim uštede energije:

- Ako je uređaj LinkZone bio neaktivan 30 sekundi, svi indikatori osim indikatora baterije automatski će se isključiti. Pritisnite bilo koje dugme da biste uključili sve indikatore.
- Ako Wi-Fi mreža nije korišćena duže od 10 minuta, LinkZone će biti prekinuti vezu sa mrežom. Pritisnite bilo koje dugme da biste se ponovo povezali.
- Ako LinkZone pristupi Wi-Fi mreži u roku od 10 minuta, mreža će se ponovo povezati.






LINKZONE - Početak rada

U ovom poglavlju se nalaze osnovna uputstva o tome kako da podesite LINKZONE i povežete se. Uputstva mogu biti različita u zavisnosti od modela LINKZONE.

2.1 Instalirajte SIM karticu i bateriju

Da biste instalirali SIM karticu i bateriju:



Skinite zadnju masku kao što je prikazano na 1. slici.

Pritisnite i gurnite SIM karticu u otvor dok se kartica ispravno ne postavi. Obratite pažnju na orijentaciju SIM kartice.

Pravilno postavite pinove i pritisnite bateriju nadole dok se ne ispravno ne postavi. Zatvorite zadnju masku sa ispravno postavljenim otvorom.




NAPOMENA

Uklonite bateriju ako se LinkZone neće koristiti duže od jedne nedelje.

2.2 Uključite LINKZONE

Da biste uključili LINKZONE, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje 3 sekunde. Indikatori će svetleti plavo.



2.3 Pristup LINKZONE mreži

Možete bežično da povežete svoje uređaje na LINKZONE mrežu. Da biste uspostavili bežičnu vezu, izaberite ime Wi-Fi mreže (ili SSID) uređaja LINKZONE na bežičnim uređajima i unesite lozinku za Wi-Fi.




NAPOMENA

Podrazumevano Wi-Fi ime i lozinka mogu da se pronađu na nalepnici ispod baterije na uređaju LINKZONE.



LINKZONE - Početak rada

Takođe možete da pristupite Wi-Fi mreži uređaja LINKZONE pomoću priloženog USB kabla.







LINKZONE - Pristupite internet korisničkom interfejsu

U ovom poglavlju možete da vidite kako da pristupite internet korisničkom interfejsu uređaja LINKZONE i vidite izgled korisničkog interfejsa.

3.1 Prijavite se na internet UI

Da biste se prijavili na internet UI pratite sledeće korake:

- Otvorite internet pregledač na uređaju koji je povezan sa LINKZONE.
- Idite na veb-sajt za prijavu koji se nalazi na nalepnici ispod baterije, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces prijavljivanja. Da biste videli informacije za prijavu, pogledajte donju nalepnicu na uređaju LINKZONE.



NAPOMENE

Kliknite na Jezik u gornjem desnom uglu ekrana da biste promenili podešavanje **jezika**.

Kliknite na **Pomoć** u gornjem desnom uglu ekrana da biste pristupili uputstvu.

3.2 Istražite funkcije internet korisničkog interfejsa

Početna stranica internet UI se sastoji od sledećih odeljaka: **Početna**, **Status**, **Usluge**, **Podešavanja**, i **Sistem**. Možete da kliknete na svaki odeljak da biste videli više informacija o uređaju LINKZONE.

Često korišćene ikone statusa se prikazuju u internet korisničkom interfejsu, koji vam daje informacije o uređaju LINKZONE.

Ikonica statusa	Značenje
3G / 4G /LTE	To je tip mreže na koju se vaš ruter povezuje.
attl	Broj crtica označava jačinu signala. Što više signalnih crtica svetli plavo, to je jači signal.
	LinkZone se povezuje na mrežu.
₩.	LinkZone prekida vezu sa mrežom.
	Nove poruke ili nepročitane poruke.
	SMS prijemno sanduče je puno.
	Wi-Fi mreža je aktivirana.
	Wi-Fi je deaktivirana.
-	Prikazuje nivo baterije vašeg rutera.



LINKZONE - Konfigurišite uređaj

U ovom poglavlju ćemo vam pokazati kako da najbolje koristite LINKZONE pomoću korisničkog interfejsa. Pomoću internet korisničkog interfejsa možete da konfigurišete Wi- Fi podešavanja, pregledate povezane uređaje, upravljate podešavanjima SMS poruka i još mnogo toga.

4.1 Početna


Ovaj odeljak vam omogućava da brzo proverite status veze, informacije o mreži, informacije o uređaju i povezane uređaje.

Pregled mreže

Panel za pregled mreže prikazuje status mrežne veze, brzinu preuzimanja i otpremanja i broj povezanih uređaja.

Kliknite na **Deaktiviraj mobilne podatke** da biste prekinuli vezu uređaja LinkZone sa mrežom.

Kliknite na Aktiviraj mobilne podatke da biste povezali LinkZone sa mrežom.



Mreža

Panel **Mreža** prikazuje ime mreže, tip mreže i status veze. Pritisnite **Mrežu** da biste pristupili stranici sa podešavanjima interneta.

Informacije o uređaju

Panel **Informacije o uređaju** prikazuje model uređaja, verziju softvera, i vreme aktivnosti. Kliknite na **Informacije o uređaju** da biste dobili više infomacija o svom uređaju.

Povezani uređaji

Panel **Povezani uređaji** prikazuje broj uređaja povezanih na LinkZone mrežu žično i bežično. Kliknite na **Povezane uređaje** da biste dobili detaljnije informacije o povezanim uređajima.



U ovom poglavlju ćemo vam pokazati kako da najbolje koristite LINKZONE pomoću korisničkog interfejsa. Pomoću internet korisničkog interfejsa možete da konfigurišete Wi-Fi podešavanja, pregledate povezane uređaje, upravljate podešavanjima SMS poruka i još mnogo toga.

4.1 Početna

Ovaj odeljak vam omogućava da brzo proverite status veze, informacije o mreži, informacije o uređaju i povezane uređaje.

Pregled mreže

Panel za pregled mreže prikazuje status mrežne veze, brzinu preuzimanja i otpremanja i broj povezanih uređaja.

Kliknite na Deaktiviraj mobilne podatke da biste prekinuli vezu uređaja LinkZone sa mrežom.

Kliknite na Aktiviraj mobilne podatke da biste povezali LinkZone sa mrežom.



Mreža

Panel Mreža prikazuje ime mreže, tip mreže i status veze.

Pritisnite Mrežu da biste pristupili stranici sa podešavanjima interneta

Informacije o uređaju

Panel Informacije o uređaju prikazuje model uređaja, verziju softvera, i vreme aktivnosti.

Kliknite na Informacije o uređaju da biste dobili više infomacija o svom uređaju.

Povezani uređaji

Panel Povezani uređaji prikazuje broj uređaja povezanih na LinkZone mrežu žično i bežično. Kliknite na Povezane uređaje da biste dobili detaljnije informacije o povezanim uređajima.

4.2 Status

Ovaj odeljak vam omogućava da vidite informacije o mreži, status veze, informacije o uređaju i još mnogo toga.

Status

Možete brzo da proverite informacije o svom uređaju, kao što su mobilna mreža i Wi-Fi.

Povezani uređaji

Ova kartica vam omogućava da izmenite naziv povezanog uređaja i upravljate pristupom Internetu za povezane uređaje.

Upotreba

Ova kartica vam omogućava da vidite mesečnu upotrebu podataka i prilagodite svoj mesečni paket.

4.3 Usluge

Idite na Usluge i kliknite na karticu SMS da bi se prikazale informacije koje želite ili promenite SMS podešavanja po želji.

Pogledajte sledeću tabelu za najčešće korišćene aktivnosti vezane za SMS poruke.

Dallanana annduka	Deleges assults as Xuusiuu susi faasibli
Prijemno sanduče	Dolazne poruke se čuvaju u ovoj fascikli.
Poslate	Odlazne poruke se čuvaju u ovoj fascikli.
Nedovršene	Nadausžana namika sa žunaju u ausi farajkli
Nedovisene	Nedovršene poruke se čuvaju u ovoj fascikli.
Nova poruka	Napišite novu poruku u ovoj fascikli.
SMS podešavanja	Konfigurišite SMS podešavanja u ovoj fascikli.

Pogledajte sledeću tabelu za najčešće korišćene aktivnosti vezane za SMS poruke.

Čitanje poruke	Izaberite poruku koju želite da pročitate.
Pošaljite poruku	 Kliknite SMS > Nova poruka. Unesite broj primaoca i sadržaj. Izaberite Pošalji. NAPOMENA: Poruka se može poslati ka najviše pet primalaca istovremeno.
Odgovorite na poruku	 Izaberite poruku na koju želite da odgovorite. Izaberite Odgovori. Unesite sadržaj poruke, zatim kliknite Pošalji.

	Pronađite poruku koju želite da obrišete u Prijemnom sandučetu ili Odlaznom sandučetu .
Brisanje poruke	Označite polje za potvrdu pored poruke koju želite da izbrišete.
	Izaberite Obriši.
Obrišite sve poruke	Kliknite na vrh kolone sa poljima za potvrdu tasterom da biste izabrali sve. Izaberite Obriši.
	Kliknite naSMS podešavanja.
Prosledite sve poruke	AktivirajteProsleđivanje SMS poruka mobilnom telefonu.
	Unesite broj primaoca.
	Izaberite Primeni.

4.4 Podešavanja

Ovaj odeljak vam omogućava da konfigurišete režim veze, upravljate Wi-Fi podešavanjima, postavite profile i još mnogo toga.

Brza postavka

Na ovoj kartici možete da konfigurišete osnovna podešavanja veze, aktivirate ili deaktivirate roming podataka, izaberete 2,4 GHz, 5 GHz ili deaktivirate Wi-Fi, postavite SSID i lozinku za Wi-Fi i još mnogo toga.

Postavka

Povezivanje

U ovoj opciji možete da konfigurišete režim veze,mobilni internet i roming podataka i upravljate njima.

Upravljanje profilom

Preko ove opcije, možete da postavite novi APN profil ili da izmenite/obrišete postojeće profile.

Dodajte novi profil	Izaberite Novi. Unesite ispravne parametre (kao što su naziv profila, APN i IP tip) svog operatera mreže. Kliknite Sačuvaj.
Izmenite profil	Izaberite profil sa liste upravljanja profilima. Izaberite Izmeni da biste promenili parametre. Kliknite Sačuvaj.



Obrišite profil	Izaberite profil sa liste upravljanja profilima. Izaberite Obriši. NAPOMENA: Podrazumevani profil ne može da se obriše.
Postavite kao podrazumevano:	Izaberite profil sa liste upravljanja profilima. Izaberite Postavi podrazumevano.

Podešavanja mreže

Možete da podesite režim pretrage mreže na Automatski, samo 3G, samo 4G/LTE i promenite režim mreže.

Proverite da li ste izabrali Primeni posle bilo kakvih promena.

Wi-Fi

Osnovno

Konfigurišite osnovna Wi-Fi podešavanja u ovoj opciji.

SSID	SSID je naziv bežične mreže.
	Ova funkcija je podrazumevano aktivirana.
SSID emitovanje	Kada je ova funkcija deaktivirana, drugi korisnici ne mogu da otkriju SSID ili ime Wi-Fi mreže. Moraju ručno da unesu SSID da bi se povezali sa LinkZone mrežom.
Bezbednost	Dostupni bezbednosni režimi obuhvataju Deaktivaciju, WPA2, WPA/WPA2, WPA2/WPA3, i /WPA3.
Šifrovanje	Dostupna opcija je AES.
Wi-Fi lozinka	Proverite lozinku za Wi-Fi u ovoj stavci.

Napredno

Konfigurišite osnovna Wi-Fi podešavanja u ovoj opciji.

Ukupno povezanih uređaja	Možete odlučiti koliko uređaja može istovremeno da se poveže na LINKZONE mrežu.
802.11 režim	Režim je postavljen na 2,4 GHz (802.11b, 802.11b/g, i 802.11b/g/n) ili 5 GHz (automatski, 802.11a, 802.11an i 802.11ac).
Izolacija pristupne tačke	Funkcija izolacije pristupne tačke vam omogućava da kreirate zasebnu virtuelnu mrežu za svakog bežičnog klijenta koji je povezan na LinkZone mrežu. Kada je ova funkcija aktivirana, svi bežični uređaji u mreži neće moći da komuniciraju jedni sa drugima.
Opseg kanala	Izaberite dostupne opcije iz padajućeg menija.

Mreža za goste

Na ovoj kartici možete da aktivirate ili deaktivirate funkciju mreže za goste i da konfigurišete naziv Wi-Fi mreže za goste, lozinku za Wi-Fi i period važenja. Uređaji povezani na mrežu za goste mogu da pristupe internetu, ali ne mogu da pristupe internet korisničkom interfejsu LinkZone ili glavnoj mreži.

Bezbednost

Upravljanje PIN kodovima SIM kartice

Aktivacija PIN koda SIM	Kada je PIN kod SIM kartice deaktiviran, izaberite
kartice	Postavite PIN kod SIM kartice. Izaberite Primeni.
Deaktivirajte PIN kod SIM	Kada je PIN kod SIM kartice deaktiviran, izaberite .
kartice:	 Unesite trenutni PIN kod SIM kartice. Izaberite Primeni.



ΝΔΡΟΜΕΝΔ

Kada je PIN kod SIM kartice pogrešno unet 3 puta, potreban vam je PUK kod. Možete da dobijete PUK kod od provajdera internet usluge.

Napredna podešavanja

Proverite IP adresu i upravljajte postavkama DHCP i MAC na ovoj kartici.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol klijenta ili servera koji vam automatski obezbeđuje Internet Protocol (IP) hosta. IP adresa i povezana podešavanja konfiguracije kao što je maska podmreže i adresa podrazumevanog mrežnog prolaza automatski se dodeljuju.

IP filter

Bilo kom uređaju koji je povezan sa uređajem LinkZone, podrazumevano je dozvoljeno da pristupi internetu. Odredite koji uređaj može ili ne može da pristupi internetu dodavanjem uređaja na crnu ili belu listu.

MAC filter:

Bilo kom uređaju koji je povezan sa uređajem LinkZone, podrazumevano je dozvoljeno da pristupi internetu. Možete odrediti koji uređaj može ili ne može da pristupi internetu dodavanjem uređaja na crnu ili belu listu.

Deaktivirajte	Svi povezani uređaji mogu da pristupe internetu.
Bela lista	Samo uređaji sa MAC adresama na listi mogu da pristupe internetu.
Crna lista	Uređaji sa MAC adresama na listi ne mogu da pristupe internetu.

4.5 Sistem

U ovom odeljku možete brzo da pregledate informacije o uređaju, ponovo pokrenete ili resetujete uređaj, promenite lozinku za prijavu i još mnogo toga.

Informacije o uređaju

Ovde možete da vidite informacije o uređaju, uključujući i IMEI, verziju softvera i MAC adresu.

Lozinka za prijavljivanje

Unesite svoju trenutnu lozinku ili postavite novu lozinku

Rezervna kopija i vraćanje

Ova funkcija vam omogućava da napravite rezervnu kopiju trenutne konfiguracije uređaja ili vratite uređaj na prethodnu konfiguraciju tako što ćete uvesti konfiguracionu datoteku rezervne kopije.

Restartovanje i resetovanje

Ova funkcija vam omogućava da restartujete LinkZone ili da ga vratite na fabrička podešavanja.

Ako LinkZone ne radi kako treba, možete pokušati da ponovo pokrenete uređaj da biste rešili problem.

Ako ne možete da pristupite internetu iz nepoznatih razloga ili ste zaboravili lozinku za prijavu, možete da vratite uređaj LinkZone na fabrička podešavanja. Da biste resetovali LinkZone, takođe možete spajalicom da pritisnete dugme za resetovanje na LinkZone uređaju na 3 sekunde.

Ažuriranje firmvera

Kliknite na Proveri ažuriranja, i LinkZone će otkriti verziju softvera. Ako je dostupna nova verzija, možete da kliknete na Preuzmi da biste nadogradili softver.



Ne isključujte uređaj tokom procesa nadogradnje. U suprotnom, može se oštetiti.



Važne bezbednosne informacije

Pročitajte sve bezbednosne informacije pre korišćenja proizvoda. Nepoštovanje ovih bezbednosnih uputstava može dovesti do povreda ili oštećenja vašeg proizvoda ili druge imovine.

Važna bezbednosna uputstva

- Nemojte koristiti uređaj u oblastima gde su bežični uređaji zabranjeni.
- Ne dozvolite deci da koriste ovaj uređaj i njegovu dodatnu opremu bez nadzora
- Uvek pažljivo rukujte uređajem i držite ga na čistom mestu.
- · Nemojte pokušavati sami da popravite uređaj.
- · Ne ispuštajte, ne bacajte i ne savijajte uređaj.
- Ne bacajte uređaj i njegovu dodatnu opremu u vatru.

Smetnje na medicinskim uređajima

Ruter ima magnete koji mogu ometati rad medicinskih uređaja, poput pejsmejkera, defibrilatora ili drugih medicinskih uređaja. Održavajte bezbedno rastojanje između vašeg medicinskog uređaja i rutera. Konsultujte svog lekara i proizvođača medicinskog uređaja za informacije specifične za vaš medicinski uređaj.

Adapter

Punite uređaj pomoću USB kabla koji ste dobili sa uređajem. Punite ga samo adapterom koji je usklađen sa važećim međunarodnim i regionalnim bezbednosnim standardima. Adapter mora da bude CE odobren. Punjenje drugim adapterima može oštetiti uređaj ili predstavljati opasnost od povrede ili smrti. Adapter treba da bude u dobro provetrenom prostoru kada je uključen u električnu utičnicu. Ne koristite oštećene adaptere za napajanje.

Baterija

OPREZ Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom baterije. Iskorišćene baterije odlažite u skladu sa uputstvima.

U skladu sa propisima za vazdušni transport, baterija u vašem uređaju nije potpuno napunjena. Prvo je napunite.

- Ne pokušavajte da otvorite bateriju (postoji rizik od toksičnih isparenja i opekotina).
- Nemojte bušiti ili rastavljati bateriju; nemojte izazivati kratki spoj.
- Baterije se moraju reciklirati ili odlagati odvojeno od kućnog otpada. Baterije odložite u skladu sa lokalnim zakonima i smernicama o zaštiti životne sredine.
- Zamenite bateriju samo drugom kvalifikovanom baterijom. Upotreba nekvalifikovane baterije može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti.
- · Ne koristite oštećene baterije.

Temperatura rada

Vaš uređaj je napravljen tako da najbolje radi na temperaturama između 0°C i 45°C (32°F i 113°F), i treba ga čuvati na temperaturama između -10°C i 70°C (14°F i 158°F). Vaš uređaj može da se pokvari ako se koristi ili čuva van ovih temperaturnih opsega. Izbegavajte izlaganje uređaja dramatičnim promenama temperature ili vlažnosti.

Informacije o usaglašenosti sa propisima

U ovom odeljku se nalaze informacije o propisima, sertifikatima i usaglašenosti koje se odnose na vaš proizvod.

Usklađenost sa propisima



Ovim TCL Communication Ltd. izjavljuje da je ova radio-oprema, tip TCL MW63 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.tcl.com/qlobal/en/service-support-mobile/eu-doc.html



Ovim kompanija TCL Communication Ltd. izjavljuje da je radiooprema tipa TCL MW63VK/MW63AF u skladu sa Propisima o radio-opremi 2017. Ceo tekst UK deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Informacije o odlaganju i recikliranju

U kompaniji TCL neprestano nastojimo da poboljšamo poslovanje i proizvode i smanjimo uticaj na životnu sredinu.



Ovaj simbol na vašem uređaju i/ili njegovoj dodatnoj opremi označava da uređaj ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Kada uređaju istekne vek trajanja, odnesite ga na mesto za reciklažu koje je odredila lokalna uprava Za više informacija o recikliranju uređaja obratite se lokalnoj upravi, centrima za odlaganje kućnog otpada ili maloprodajnim objektima.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg uređaja i/ili njegove opreme u vreme odlaganja pomoći će očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se on reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu.



LINKZONE - Rešavanje problema

Ako naiđete na problem tokom korišćenja proizvoda, koristite informacije za rešavanje problema da biste lakše utvrdili problem i pronašli moguća rešenja.

Opšti problemi

Problem	Rešenje
	 Prijavite se na internet UI, zatim idite na Podešavanja > Wi-Fi >Osnovno i pronađite trenutnu Wi-Fi lozinku.
Zaboravio/la sam Wi-Fi lozinku.	 Ili upotrebite spajalicu da biste pritisnuli dugme za resetovanje na 3 sekunde da bi se uređaj vratio nafabrička podešavanja.
Kako da promenim ime i lozinku Wi-	Prijavite se na internet UI
Fi mreže?	 Idite na Podešavanja > Wi-Fi > Osnovno.
	Kada SIM kartica ili mreža nisu dostupni ili uređaj nije registrovan na mreži, indikator mreže je isključen.
Indikator mreže svetli crveno.	 Ako koristite SIM karticu, uverite se da je SIM kartica ispravna i ispravno postavljena ili postavite uređaj LinkZone na mesto sa boljim signalom (na primer blizu prozora) i pokušajte ponovo.
	Ako koristite eternet vezu, proverite da li mrežaispravno radi.
Ne mogu da pronađem Wi-Fi	Proverite da li Wi-Fi indikator na uređaju
naziv uređaja LinkZone na svom	LinkZonesvetli plavo.
bežičnom uređaju.	Osvežite listu dostupnih mreža na bežičnom uređaju.
	Prijavite se na internet UI
Kako mogu da postavim novi	Idite na Podešavanja > Bezbednost > Upravljanje PIN kodovima.
PINkod SIM kartice?	Omogućite rad sa PIN kodom i unesite novi PINkod.
	Izaberite Primeni.
Gde mogu da pronađem broj	Prijavite se na internet UI
modela uređaja i verziju firmvera?	Idite na Sistem > Informacije o uređaju.

Problemi internet korisničkog interfejsa

Problem	Rešenje
Kako da pristupim internet UI-u?	 Otvorite internet pregledač i idite na http://192.168.1.1. Unesite podatke za prijavu prema potrebi. Pronađite podrazumevane informacije za prijavuna donjoj nalepnici na uređaju LinkZone.
Ne mogu da se prijavim na internet UI.	 Proverite da li je 192.168.1.1 tačno uneto u internetpregledaču. Proverite da li je LinkZone uključen. Proverite da li je uređaj povezan sa LinkZonemrežom.
Kako mogu da promenim lozinku zaprijavu?	 Prijavite se na internet UI Idite na Sistem > Lozinka za prijavu.
Bez SIM kartice ili Neispravna SIMkartica prikazuje se na internet interfejsu.	 Proverite da li se u LinkZone uređaju nalazi SIM kartica. Ponovo instalirajte SIM karticu i ponovo se prijavitena internet korisnički interfejs. NAPOMENA: Isključite uređaj pre postavljanja ili uklanjanja SIM kartice.
Zaključavanje PIN kodom ili zaključavanje PUK kodom prikazano je na ekranu uređaja kojije povezan na LinkZone mrežu.	Ovo ukazuje na to da je SIM kartica zaključana. Da biste otključali SIM karticu, prijavite se na internet korisnički interfejs i unesite PIN ili PUK kod. Da biste dobili PUK kod, kontaktirajte provajdera interneta. NAPOMENA: Ako je pogrešan PIN kod unet 3 puta, biće vam tražen PUK kod. Ako je pogrešan PUK kod unet 10 puta, SIM kartica će biti trajno blokirana.




Stranica za upravljanje uređajem sa nalazi na adresi: 192.168.1.1






Unesite 192.168.1.1 u bilo koji pretraživač na računaru da biste posetili web-stranicu za konfigurisanje Mobile WiFi uređaja.

Potrebno je uneti podrazumevanu admin lozinku koja se nalazi na nalepnici ispod baterije






Nakon prvog unosa lozinke biće Vam preporučeno da je primenite i da je podesite po želji






Nakon unosa trenutne lozinke unesite i potvrdite novu lozinku po vašoj želji






Ukoliko želite ponovo da promenite Lozinku za prijavu (u bilo kom trenutku) idite da stranicu "Sistem"






Ukoliko SIM kartica ima aktivan PIN kod, morate da ga unesete da bi mogli da koristite Vaš uređaj





Stranica za brze postavke – podešavanja u tri koraka (prvi korak SIM kartica)






Ukoliko planirate da Vaš uređaj koristite van naše zemlje morate omogućiti **Poming podatke** pomeranjem klizača na desno. Savetujemo da vodite računa tokom potrošnje u romingu, jer se cene razlikuju u odnosu na potrošnju u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana.


Telekom Srbija

Stranica za brze postavke – podešavanja u tri koraka (prvi korak SIM kartica)






Stranica za brze postavke – podešavanja u tri koraka (drugi korak WiFi mreža)






Stranica za brze postavke – podešavanja u tri koraka (drugi korak WiFi mreža)






Stranica za brze postavke – podešavanja u tri koraka (treći korak WiFi bezbednost)





Lozinku Vaše WiFi mreže takođe možete da ga postavite po želji, a možete je uvek resetovati vraćanjem uređaja na fabrička podešavanja;


Početna stranica – Status, Usluge, Podešavanja i Sistem su dodatne kartice





Ukoliko nisu aktivirani mobilni podatci možete ih aktivirati na označeno polje – **Aktivirajte mobilne podatke**


Na kartici Status možete proveriti status mreže, informacije o uređaju i povezane uređaje






Ažuriranje softvera – ukoliko se pojavi strelica u gornjem desnom uglu dostupan je novi SW. Isto možete videti na kartici Sistem u delu Ažuriranje firmvera.

Kartica Status – Internet status






Kartica Status – WiFi status






Kartica Status – Povezani uređaji






Kartica Status – Povezani uređaji (blokada)






Kartica Status – Povezani uređaji (deblokada)






Kartica Status – Upotreba (istorija)






Kartica Status – Upotreba (mesečni plan)






Kartica Status – Upotreba (mesečni plan)






Kartica Usluge – Prijemno sanduče (SMS poruke)






Kartica Usluge –SMS podešavanja






Kartica Usluge –SMS prosleđivanje






Kartica Podešavanja – Povezivanje na mrežu (mobilni podaci u zemlji i inostranstvu)






Kartica Podešavanja – Upravljanje profilom






Kartica Podešavanja – Podešavanje mreže






Kartica Podešavanja – Podešavanje mreže






Kartica Podešavanja – WiFi (2,4GHz ili 5GHz)






Kartica Podešavanja – WiFi (Osnovno)






Kartica Podešavanja – WiFi (Napredno)






Kartica Podešavanja – Mreža za goste







Kartica Podešavanja – Mreža za goste

























Kartica Sistem – Info. o uređaju, Lozinka, BackUp, restart i reset, ažuriranje softvera






Kartica Sistem – restart i reset






Kartica Sistem – restart (ponovno pokretanje uređaja)






Kartica Sistem – reset (vraćanje na fabrička podešavanja)






Kartica Sistem – ponovno pokretanje i vraćanje na fabrička podešavanja






Kartica Sistem – Ažuriranje firmvera (softvera)






Kartica Sistem – Ažuriranje firmvera (dostupna nova verzija)






Kartica Sistem – Ažuriranje firmvera (status baterije mora da bude veći od 25%)






Kartica Sistem – Ažuriranje firmvera (preuzeta nova verzija)






Kartica Status – Povezani uređaji (deblokada)







Mobilni MiFi ruteri TCL LINKZONE RUTER - MW63VK



