Kratko uputstvo

Mobilni ruter

ZTE LTE Ufi, model: MF971R





Mobilni MiFi ruter ZTE LTE Ufi - MF971R








Upoznavanje uređaja

Izgled - Sledeća slika služi samo kao primer.

- 1. Taster za uključivanje/isključivanje
 - pritisnite i zadržite oko 1,5 sekunde da biste uključili/isključili uređaj.
 - pritisnite i zadržite oko 8 sekunde da biste ponovo pokrenuli uređaj.
- 2. WPS taster
 - Pritisnite i zadržite 1,5 sekunde da biste aktivirali funkciju WPS.
- 3. Svetlosni indikator
- 4. Priključak za punjenje/micro-USB
- 5. Poklopac konektora za micro-SIM karticu i otvor za resetovanje





Upoznavanje uređaja

Svetlosni indikatori.

Indikator	Status	Opis
Baterija	Crveno ujednačeno/trepćuće	Baterija je na izmaku. Napunite bateriju.
	Zeleno trepćuće	Baterija se puni.
	Zeleno ujednačeno	Nivo baterije je srednji ili visok.
	Svetlo je isključeno	Uređaj je isključen i ne puni se.
Wi-Fi	Plavo ujednačeno	Wi-Fi je aktivan.
	Plavo trepćuće	WPS je aktivan.
	Svetlo je isključeno	Wi-Fi je isključen.
SMS	Plavo ujednačeno	Imate nepročitane poruke.
\bowtie	Plavo trepćuće	Imate nove poruke ili je skladište poruka puno.
	Svetlo je isključeno	Nema ni nepročitane poruke ni nove poruke.
Mreža	Crveno	Uređaj je u statusu greške.
		 Uređaj nije registrovan na mobilnu mrežu;
		 Nema umetnute micro-SIM kartice;
		 Nema dostupne mrežne usluge;
		 Aktivan je PIN kod ili treba ga uneti – savetujemo da isključite
		traženje PIN koda na SIM kartici (objašnjeno u nastavku).
	Zeleno ujednačeno	Uređaj je registrovan na 2G/3G mobilnu mrežu.
	Zeleno trepćuće	Uređaj je povezan sa 2G/3G mobilnom mrežom i podaci se prenose.
	Plavo ujednačeno	Uređaj je registrovan u 4G LTE mrežu.
	Plavo trepćuće	Uređaj je povezan sa 4G LTE mrežom i podaci se prenose.




Upoznavanje uređaja

Scenariji veze - Uređaj omogućava više klijenata da istovremeno surfuju Internetom. Sledeća slika služi samo kao primer.

Micro-SIM kartica se može koristiti za pristup Internetu.

Napominjemo da je potrebno uneti ispravan PIN kod na SIM kartici pre korišćenja uređaja.


Predlažemo da ubacite SIM karticu u neki mobilni uređaj i nakon unosa ispravnog PIN koda da isključite zahtev za pomenutim kodom u podešavanjima telefona.





Instaliranje micro-SIM kartice

1. Otvorite poklopac priključka za micro-SIM karticu.




NAPOMENA:

Ne uklanjajte poklopac grubo, jer je povezan sa uređajem

3. Zatvorite poklopac utora za micro-SIM karticu.

2. Instalirajte micro-SIM karticu u otvor za micro-SIM karticu.



UPOZORENJE!

Da biste izbegli oštećenje uređaja, nemojte koristiti bilo koju drugu vrstu SIM kartice ili bilo koju nestandardnu micro-SIM karticu isečenu sa SIM kartice. Standardnu micro-SIM karticu možete dobiti od svog dobavljača usluga.



Povezivanje sa uređajem

Korišćenje Wi-Fi veze:

- 1. Uključite uređaj.
- 2. Uverite se da je na računaru ili drugim klijentskim uređajima omogućen Wi-Fi i potražite dostupne bežične mreže.

NAPOMENA:

- Dodatna uputstva za pretraživanje bežičnih mreža potražite u uputstvima uređaja koji podržava Wi-Fi. Ako koristite računar, u postavkama računara definišite automatsko pribavljanje IP adrese;
- 3. Izaberite naziv Wi-Fi mreže (SSID) i kliknite na Poveži.
- 4. Ako je potrebno, unesite lozinku za Wi-Fi Key i pritisnite Potvrdi.

NAPOMENA:

- U poglavlju Pribavljanje SSID-a i lozinke za Wi-Fi Key potražite uputstva o pribavljanju podrazumevanog SSID-a i lozinke za Wi-Fi Key;
- 5. Sačekajte da klijentski uređaj uspešno uspostavi vezu sa vašim uređajem.
- 6. Postoji mogućnost da je na kartici aktivan PIN kod, pa ćete morati da isključite zahtev za PIN kodom na Vašoj SIM kartici pre korišćenja modema.
 - Savetujemo da ubacite u neki mobilni uređaj i nakon unosa ispravnog PIN koda da isključite zahtev za pomenutim kodom u podešavanjima telefona;
 - U nastavku dokumenta je objašnjeno kako da deaktivirate zahtev za PIN kodom.

Korišćenje USB kabla:

- 1. Povežite kablom računar sa uređajem.
- 2. Uključite uređaj. Operativni sistem će prepoznati i identifikovati novi hardver i automatski će instalirati softver.
- 3. Sačekajte da računar uspešno uspostavi vezu sa vašim uređajem.





Pribavljanje SSID-a i lozinke za Wi-Fi


WiFi SSID - ime WiFi mreže i Wi-Fi Key - lozinku za WiFi možete pronaći na poleđini uređaja.

- 1. Proverite da li je uređaj ispravno povezan sa klijentskim uređajem (WiFi SSID ime WiFi mreže i Wi-Fi Key lozinku za WiFi možete pronaći na poleđini uređaja);
- 2. Pokrenite Internet pregledač i unesite http://192.168.1.1 ili http://ufi.ztedevice.com na traku adresa.
- 3. Unesite **Password** da biste se prijavili na stranicu za konfiguraciju 4G mobilnog hotspota.






Stranica u Vašem internet pretraživaču za upravljanje uređajem Mobile WiFi - 192.168.1.1






Unesite 192.168.1.1 u bilo koji pretraživač na računaru da biste posetili web-stranicu za konfigurisanje Mobile WiFi uređaja.

Nakon uspešnog unosa lozinke (WiFi Key), sledi stranica za unos PIN koda Vaše SIM kartice





Ukoliko ne unesete ispravan PIN kod nećete moći da koristite Vaš mobilni internet!






Uređivanje PIN-a je moguće samo ukoliko je isključen LTE








Uređaj se sada diskonektuje



Sada možete ići na Napredna Podešavanja, pa tab Ostalo i onda u deo Uređivanje PIN-a.




Zahtev za PIN kodom možete isključiti u delu Napredna Podešavanja






U tabu Ostalo izaberite polje Uređivanje PIN-a.







Stranica za Uređivanje PIN-a.






Uređivanje PIN-a je moguće samo ukoliko je isključen LTE







Označite polje Deaktiviraj i pritisnite polje Primeni PIN


PIN se sada deaktivira

Sada možete da se vratite na početnu stranicu kako bi ponovo uključili LTE (klizač sa OFF na ON).




Uređivanje PIN-a je moguće samo ukoliko je isključen LTE (vratite se na početnu stranicu).

Promena lozinke za prijavljivanje i postavljanje WiFi lozinke (Wi-Fi Key) – Ime mreže postavite po želji






Izgled početne stranice – skeniranjem QR koda moguće je povezivanje na modem sa mobilnim uređajem






Podešavanje mreže – režim konekcije, izbor mreže i APN.






ZTE modemi su prepodešeni za mts mrežu – izbor APN-a treba da bude na osnovu kartice koju korisnik poseduje (prepaid ili postpaid).

Režim konekcije – treba da bude automatski (promene se mogu izvršiti samo ukoliko je isključen LTE)






Izbor mreže - u našoj zemlji potrebno je izabrati automatski režim mreže.






U pograničnom području savetujemo da ipak ručno izaberete mrežu kako bi izbegli neplanirane troškove roming saobraćaja.

APN za postpaid je 3gnet, korisničko ime je mts, a lozinka je 064






WiFi podešavanja, promena imena mreže, kao i promena lozinke






Ažuriranje softverske verzije






Napredna podešavanja - Ostalo






Reset modema – vraćanje na fabrička podešavanja (ime i lozinke se vraćaju na podrazumevane)






Reset modema – vraćanje na fabrička podešavanja (ime i lozinke se vraćaju na podrazumevane)






Restart modema je poželjno odraditi ukoliko želite da osvežite konekciju






Restart modema je poželjno odraditi ukoliko želite da osvežite konekciju





Uređaj možete ugasiti pritiskom na Gašenje koje se nalazi u gornjem redu.





Mobilni MiFi ruter ZTE LTE Ufi - MF971R



