DENEY-6 ADC/DAC
ADC'den okuduğumuz işareti DAC'a yazma

```
-- KOD BAŞI --
unsigned int x;
void main() {
   ADC_Init();
   TRISB =  0;

   while(1) {
         x = ADC_Get_Sample(0);
         //adc x'i 10-bit örnekliyor
         PORTB = x >> 2;
         //8-bit dac kullandığımız için 2 bit sağa kaydırıyoruz
   }
}
-- KOD SONU --
```

