

Руководство администратора Программа для мониторинга состояния подсистемы теплоснабжения распределенной системы управления жизнеобеспечением зданий

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения о программном продукте	. 3
	1.1. О Программе	. 3
	1.2. Уровень подготовки администратора	. 3
2.	Назначение и условия применения	. 5
	2.1. Назначение Программы	. 5
	2.2. Программные и аппаратные требования к системе	. 5
3.	Работа с административной панелью	. 7
4.	Установка и настройка серверного программного обеспечения	. 9
	4.1. Установка контейнеризатора приложений docker и программного	
	обеспечения docker-compose.	. 9
	4.1.1. Установка Docker	.9
	4.1.2. Установка Docker-compose	10
	4.2. Копирование исходного кода веб-приложения	10
	4.3. Установка переменных окружения	10
	4.4. Запуск и остановка docker-контейнеров	10
	4.5. Обслуживание базы данных	11

1. Общие сведения о программном продукте

1.1. О Программе

Данное руководство предназначено для специалистов, осуществляющих установку и администрирование серверного программного обеспечения «Программа для мониторинга состояния подсистемы теплоснабжения распределенной системы управления жизнеобеспечением зданий» (далее – Программа).

Для разворачивания Программы на серверном аппаратном обеспечении необходимо выполнить следующие действия

- настроить ssh-доступ
- настроить рабочий каталог с исходными кодами Программы;
- ycтaновить docker;
- установить утилиту docker-compose.

На поставляемом с системой диске находится дистрибутив программного обеспечения в виде серверных скриптов и базы данных Программы.

1.2. Уровень подготовки администратора

Для установки и обслуживания серверного программного обеспечения Программы администратор должен уметь:

- обеспечивать функционирование компьютерных систем и компьютерных сете;
- выполнять организацию и контроль доступа сотрудников к локальной сети и сети Интернет;
- выполнять разработку, администрирование и обновление webприложений;
- выполнять регистрацию, назначение идентификаторов и паролей и создание учетных записей пользователей;
- определять целевое назначение программного обеспечения;

- выполнять интеграцию программного обеспечения на файл-серверах,
 серверах баз данных и на рабочих местах;
- выполнять установку антивирусных программ и контроль их своевременного обновления;
- обеспечивать безопасность компьютерной системы и защиту доступа к системным файлам;
- выполнять выделение места на диске для сохранности данных и резервное копирование информации;
- уметь работать с системами управления базами данных (PostgreSQL);
- выполнять обучение пользователей работе с компьютерными программами, разработка инструкций для пользователей;
- выполнять обновление работоспособности компьютерных систем после сбоев;
- проводить мониторинг компьютерных систем;
- осуществлять ведение технической документации.

2. Назначение и условия применения

2.1. Назначение Программы

Программа предназначена для реализации удаленного мониторинга за состоянием системы теплоснабжения. Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

- добавление организации;
- добавление нового устройства в систему с привязкой к организации;
- изменение сведений об организации и устройстве (контроллере);
- хранение информации о состоянии контроллера;
- визуализация работы системы теплоснабжения на мнемосхеме;
- отображение текущего режима функционирования (РАБОТА/СТОП/АВАРИЯ);
- индикация состояния сенсорных элементов и исполнительных устройств.

2.2. Программные и аппаратные требования к системе

Для корректной работы Программы следует использовать браузеры, обеспечивающие полную совместимость со стандартами: HTML 4.01 и выше, CSS 3 и JavaScript.

В таблицах 1 и 2 приведены основные требования к программному и аппаратному обеспечению.

Таблица 1 – Рекомендуемое программное обеспечение

Вид ПО	Программный продукт	Версия
Операционная система	Microsoft Windows	7 и выше
	Linux	Ubuntu 20.04 и выше /
		Astra 1.7
	MacOS	10.6 и выше
Web-браузер	Microsoft Edge	40. и выше
	Google Chrome	70. и выше
	Mozila Firefox	63. и выше
	Opera	54. и выше

Таблица 2 – Минимальные рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению

Компонент	Характеристики
Сер	верное
Процессор	Архитектура 64-битный ПК (amd64), не
	менее 4 ядер
Оперативная память (ОЗУ)	8 Гбайт
ПЗУ	200 Гбайт
Сетевое обеспечение	Сетевое подключение с выходом в Интернет
Клис	ентское
Процессор	Соге i3 2.4 ГГц и выше
Оперативная память (ОЗУ)	4 Гбайт
ПЗУ	Не менее 80 Гбайт
Сетевое обеспечение	Сетевое подключение с выходом в Интернет

3. Работа с административной панелью

Добавление пользователя в Программу осуществляется во вкладке «Users».

Username:	Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.
Password:	
	Your password can't be too similar to your other personal information.
	Your password must contain at least 8 characters.
	Your password can't be a commonly used password.
	Your password can't be entirely numeric.
Password confirmation:	
rassword commination.	Enter the same password as before, for verification.
SAVE Save and a	add another Save and continue editing
	add another Save and continue editing я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления	я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления	
После добавления с электронной почты	я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления с электронной почты	я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления с электронной почты	я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления электронной почты	я пользователя следует указать его фамилию,
После добавления с электронной почты	я пользователя следует указать его фамилию,

Name:

Save and continue editing SAVE Save and add another

Администрирование устройств осуществляется во вкладке «Devices». При заполнении формы необходимо выбрать организацию, к которой будет привязано устройство.

Add device Organization: Name: SAVE Save and add another Save and continue editing

4. Установка и настройка серверного программного обеспечения

4.1. Установка контейнеризатора приложений docker и программного обеспечения docker-compose

4.1.1. Установка Docker

Обновить существующий список пакетов:

sudo apt update

Установка необходимых пакетов, которые позволяют apt использовать пакеты через HTTPS:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-propertiescommon

Добавить ключ GPG для официального репозитория Docker в систему:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Добавить репозиторий Docker в источники APT:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64]

https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"

Обновление базы данных пакетов и добавление в нее пакетов Docker из добавленного репозитория:

sudo apt update

Установка Docker:

sudo apt install docker-ce

Проверить, что docker запущен:

sudo systemctl status docker

Вывод должен быть примерно следующий:

docker.service - Docker Application Container Engine

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Пн 2024-05-27 15:50:48 MSK; 6 days ago

Docs: https://docs.docker.com

Main PID: 1001 (dockerd)

Tasks: 54

Memory: 2.4G

CPU: 13min 49.975s

4.1.2. Установка Docker-compose

Загрузить стабильную версию:

sudo curl -L

"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-\$(uname -s)-\$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Задать права для исполняемого файла:

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Создать символьную ссылку для использования из под текущего пользователя:

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Проверить результат установки, командой:

docker-compose --version

4.2. Копирование исходного кода веб-приложения

Стандартный каталог для размещения веб-приложений находится в /var/www/. Создайте подкаталог по имени *const-controllers* в этом каталоге и скопируйте в него исходный код проекта.

4.3. Установка переменных окружения

Переменные окружения используются для настройки различных системных параметров в docker контейнерах и должны быть установлены перед сборкой контейнеров. Переменные окружения располагаются в файле /var/www/const-controllers/docker/.env

Пример для создания переменных окружения для проекта, содержащий перечень необходимых переменных находится в файле /var/www/const-controllers/deploy/.exampleenv

4.4. Запуск и остановка docker-контейнеров

При первом запуске Программы необходимо выполнить дополнительно команду:

sudo docker network create rabbit_network

Описание конфигурации докер-контейнеров, необходимых для запуска системы находится в файле *docker-compose.yml*. Для запуска системы, разворачиваемой в докер-контейнерах необходимо выполнить команду:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml up -d -build

Для остановки контейнеров:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml stop

Для остановки и удаления контейнеров, в случае необходимости их пересборки:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml down

4.5. Обслуживание базы данных

Резервное копирование базы данных выполняется по расписанию, которое устанавливается в переменных окружения системы (см. п. 3.3). Для выполнения принудительного резервного копирования, необходимо войти в терминал докер-контейнера postgres-backup:

sudo docker exec -it backuper bash

и выполнить команду: . /backup

Для восстановления из резервной копии:

docker exec -it postgres psql -U postgres -d postgres -c "DROP DATABASE <db name>; CREATE DATABASE <db name>»

gunzip < backup.sql.gz | docker exec -i postgres psql -U <user> -d <db_name>