
# Électrocinétique et traitement du signal

Maillet Nathan

### 1 Amplificateur opérationnel

## 3 Électronique numérique

Caractéristique d'un amplificateur opérationnel i



### Théorème de Nyquist-Shannon

Pour échantilloner un signal sans repliement du spectre, la fréquence d'échantillonage  $f_e$  doit vérifier :  $f_e>2f_{max}$ 

#### Pas de quantification —

Le pas de quantification q est :  $q = \frac{U_{max} - U_{min}}{2^n - 1}$ 

- Lors de l'échantillonage, le spectre de la sinusoïde présentera un pic en f,  $f_e-f$ ,  $f_e+f$ ,  $2f_e-f$ ,  $2f_e+f$ ...
- • Pour un filtre numérique, on a :  $\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{y_n - y_{n-1}}{T_e}$

# 2 Analyse de Fourier d'un signal périodique

#### Théorème de Fourier

Toute fonction f périodique de pulsation  $\omega = 2\pi/T$  peut s'écrire :

$$f(t) = a_0 + \sum_{n \ge 1} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$
$$= c_0 + \sum_{n \ge 1} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

- Suivant la parité de f, les  $a_n$  ou  $b_n$  peuvent être nuls
- Les fonctions rectangulaires (resp. triangulaires) ont un spectre en  $\frac{1}{n}$  (resp.  $\frac{1}{n^2}$ )