CMIX

CMIX

Channel 1 level ------->   <------ Inverted channel 1 level

Channel 2 level ------->   <------ Inverted channel 2 level

Channel 3 level ------->   <------ Inverted channel 3 level

Channel 1, 2, 3 inputs --->   <------ Main output 1

Inverted channel 1, 2, 3 inputs --->   <------ Main output 2

REVERSELANDFILL