

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

# TD 2 - Sistema de Controlo de Semáforos

## Eletrónica 2022/2023

## 1. Enquadramento e objetivos

O semáforo é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos em cidades em quase todo o mundo (Fig. 1).



Fig. 1 – Fotografia de três semáforos

Suponha que, numa cidade, existe um cruzamento no qual se pretendem instalar três semáforos por forma a controlar o fluxo do trânsito. O cruzamento é composto por duas vias: uma principal e uma secundária, como é possível constatar na Fig. 2.




Fig. 2 – Cruzamento no qual se pretende instalar três semáforos para controlar o fluxo do trânsito

As viaturas podem seguir os trajetos identificados na Fig.3.

Fig. 3 – Trajetos que as viaturas podem seguir

Neste trabalho pretende-se desenvolver o sistema de controlo dos três semáforos. A figura anterior mostra a sequência de estados que o sistema deve assumir:

- No estado I (os veículos apenas podem circular na via principal):
  - o semáforo 1 (s1) e o semáforo 2 (s2) devem acender simultaneamente a luz verde para que os veículos na via principal possam circular em ambos os sentidos. Os veículos da via secundária devem esperar que o semáforo 3 (s3) acenda a luz verde para avançarem. Este estado tem um tempo de duração de 30 segundos.
- No estado II (estado de transição para o estão III):

P8 P9

- o semáforo 1 (s1) e o semáforo 2 (s2) devem acender simultaneamente a luz amarela para que os veículos na via principal saibam que a luz vermelha está prestes a acender. Os veículos da via secundária devem esperar que o semáforo 3 acenda a luz verde para avançarem. Este estado tem um tempo de duração de 5 segundos.
- No estado III (os veículos apenas podem circular da via secundária para a via principal):

P9 P10

Р8

- o semáforo 1 (s1) e o semáforo 2 (s2) devem acender simultaneamente a luz vermelha e o semáforo 3 (s3) a luz verde para que os veículos da via secundária possam seguir para a via principal sem que haja qualquer acidente. Este estado tem um tempo de duração de 15 segundos.
- No estado IV (estado de transição para o estado I):
  - o semáforo 1 (s1) e o semáforo 2 (s2) devem acender simultaneamente a luz vermelha e o semáforo 3 (s3) a luz amarela para que os veículos da via secundária se apercebem que o sinal s3 está prestes a ficar vermelho. Este estado tem um tempo de duração de 5 segundos.

Para o projeto deste circuito serão necessários nove *LEDs* (três vermelhos, três amarelos e três verdes), nove resistências, que têm como função limitar a corrente que atravessa os *LEDs*, e um microcontrolador, que irá controlar os três semáforos. A linguagem de programação utilizada para programar o microcontrolador é o *Python*.

Chama-se a atenção que este projeto poderia ser implementado exclusivamente em *Hardware* (sistemas digitais - método baseado em lógica discreta) como é possível constatar no manual: Acácio Amaral, "Eletrónica Digital: Fundamentos e projeto", Edições Silabo, 2019.

#### 2. Díodo Emissor de Luz - Ligth Emitting Diode (LED)

Um **LED** (**Ligth Emitting Diode**) é um díodo especial capaz de emitir luz. Quando um **LED** se encontra diretamente polarizado, os eletrões livres pertencentes ao semicondutor do tipo *N* atravessam a junção, eliminando as lacunas existentes no semicondutor do tipo *P*. Ao eliminarem as lacunas, descem da banda de condução para a banda de valência libertando energia. Num díodo convencional, a libertação de energia é manifestada sob a forma de calor, no caso dos **LEDs**, manifesta-se essencialmente pela emissão de luz <sup>[1]</sup>.

O símbolo usado para representar o LED pode ser observado na figura seguinte.




Figura 4 - LED (a) símbolo elétrico e (b) fotografia

O díodo emissor de luz apenas emite luz quando diretamente polarizado, sendo que a cor da luz emitida depende do semicondutor utilizado, assim como dos materiais dopantes. A curva característica de um *LED* é semelhante à do díodo convencional, sendo que a sua tensão de arranque é aproximadamente 2 *Volts*. A corrente no *LED* deve ser mantida entre 10 *mA* e 50 *mA*, sendo que o seu brilho aumenta à medida que a corrente aumenta <sup>[1]</sup>.

### 3. Sistema Embebido

Um microcontrolador ( $\mu$ C) é um pequeno computador de propósito específico construído num único circuito integrado (CI). O referido CI é composto por um microprocessador ( $\mu$ P), memórias e periféricos programáveis de entrada e saída [3].

Os  $\mu$ Cs são utilizados em sistemas embebidos (SE), tipicamente desenvolvidos para aplicações específicas com o propósito de controlar dispositivos e processos, tais como eletrodomésticos, automóveis, impressoras, etc.... (Fig. 5).



Figura 5 - Exemplos de sistemas embebidos<sup>2</sup>

Os  $\mu Ps$  utilizados em  $\mu Cs$  são bastante mais simples do que os  $\mu Ps$  utilizados em PCs. Importa referir que, nos PC, a ênfase principal é o desempenho, já nos SE é o baixo custo, reduzida dimensão e consumo [1].

#### 4. Arduino Nano

Neste trabalho será utilizado o microcontrolador *ATmega328* que faz parte da placa de desenvolvimento *Arduino Nano*. A linguagem de programação utilizada para programar o referido  $\mu$ C tem origem em *Wiring*, que é essencialmente C/C++.

O microcontrolador *ATmega328*, que compõe o *Arduino Nano*, encontra-se pré-programado com um *boot loader*. Desta forma, é possível realizar o *upload* de novos programas, a partir do computador, sem que haja necessidade de hardware adicional [1].

A figura seguinte mostra o pinout da placa de desenvolvimento Arduino Nano.

<sup>[1]</sup> Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Silabo, 2021, Lisboa

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.utec.edu.pe/blog-de-carreras/ingenieria-electronica/sabias-que-los-sistemas-embebidos-estan-en-casi-todo-loque-usamos




Figura 6 - Pinout Arduino Nano (top view) 3

Em seguida apresentam-se os recursos da placa de desenvolvimento *Arduino Nano* que serão utilizados no âmbito deste trabalho [1]:

- 12 pinos digitais que começam no pino  $D_2$  e terminam no pino  $D_{13}$ . Estes pinos podem funcionar como entrada<sup>4</sup> ou como saída<sup>5</sup>, sendo essa função definida por *software*:
- Os pinos digitais possuem uma resistência de *pull-up* interna (20  $k\Omega$ ), que se encontra desligada por defeito e suportam uma corrente máxima de 40 mA;
- Um pino 5 V fornece uma tensão fixa de 5 V, a qual se associa à tecnologia TTL;
- *Um pino GND* corresponde à terra, ou seja, os 0 *V*;
- Três tipos de memórias:
  - Flash a memória Flash possui uma capacidade de 32 KB e é responsável por armazenar o código;
  - o SRAM (2KB) destinada ao armazenamento dos dados;
  - EEPROM (1KB) destinada a armazenar dados de forma permanente. Este tipo de ROM pode ser apagada eletricamente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://docs.arduino.cc/hardware/nano.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Os pinos devem funcionar como entrada quando se pretende ler uma informação proveniente do exterior, por exemplo, quando se pretende ler um sensor.

<sup>5</sup> Os pinos devem funcionar como acida guardo se pretende ler uma informação proveniente do exterior, por exemplo, quando se pretende ler um sensor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Os pinos devem funcionar como saída quando se pretende enviar um comando para um atuador, por exemplo, quando se pretende acender/apagar um *LED* ou ligar/desligar um motor.

O Arduino Nano possui uma ligação mini-B USB, logo é possível ligar a placa de desenvolvimento a um PC por intermédio de um cabo USB/A para mini USB/B. O referido cabo pode ser utilizado para alimentar a placa, mas também para realizar o *upload* do programa do computador [1].

Como foi referido no início desta secção, a linguagem de programação utilizada para programar o microcontrolador ATmega328, que faz parte da placa de desenvolvimento Arduino Nano, é essencialmente C/C++. No entanto, neste trabalho iremos utilizar a linguagem de programação Python, que tem vindo a ser utilizada para simular alguns sistemas eletrónicos, nomeadamente, circuitos com díodos e amp-ops.

Para programar este microcontrolador com recurso à linguagem de programação Python podem-se utilizar diferentes estratégias. Uma solução passa por executar o programa principal no PC e utilizar a ligação série para comunicar com o Arduino Nano através do cabo USB. Para que o microcontrolador possa compreender a informação proveniente da linguagem de programação Python é necessário recorrer ao protocolo Firmata.

Assim, antes de escrever o programa em Python, que irá controlar o microcontrolador, é necessário fazer o *upload* do protocolo *Firmata* para o  $\mu C^6$ . Para o efeito, deve utilizar um sketch<sup>7</sup> designado por StandardFirmata e que está disponível nos exemplos do Arduino IDE.




Figura 7 - Caminho para o sketch "Standard Firmata"

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deve ligar o cabo *USB* entre a placa de desenvolvimento (*Arduino Nano*) e o *PC*.

Programa desenvolvido no IDE do Arduino.

Seguidamente já poderá desenvolver o código *Python* no *IDLE*. Para o efeito, deve criar um ficheiro \*.py.

### 5. Projeto - Sistema de controlo dos semáforos - Montagem

Antes de ligar o Arduino ao PC através do cabo USB deve efetuar as ligações entre a placa de desenvolvimento e os LEDs (Fig. 8). Importa recordar que cada um dos pinos digitais do Arduino não suporta mais do que 40 mA, motivo pelo qual é necessário impedir que a corrente que atravessa os LEDs ultrapasse esse valor. Para o efeito, utilizam-se resistências de 220  $\Omega$ , que são colocadas em série com os LEDs. Após efetuar estas ligações deve solicitar ao docente responsável pelo laboratório que verifique as ligações.




Figura 8 - Ligações entre o Arduino Nano e os LEDS

A ligação do Arduino ao PC só pode ser efetuada após o Professor responsável pelo laboratório verificar as ligações efetuadas (Fig. 8).

## 6. Projeto - Sistema de controlo dos semáforos - Código

Após efetuar as ligações anteriores, crie um ficheiro \*.py, no IDLE, e desenvolva o código que permite controlar os semáforos.

1. Num primeiro momento, deve desenvolver o programa principal:

```
import pyfirmata
#biblioteca pyfirmata permite comunicar com Arduino
import time

board = pyfirmata.Arduino('COM4')
# COM4 - corresponde ao porto série onde se encontra ligado o Arduino
# Altere para o porto correcto

while True:
    estado1() # chama procedimento estado1()
    estado2() # chama procedimento estado2()
    estado3() # chama procedimento estado3()
    estado4() # chama procedimento estado4()
```

Figura 9 - Programa principal que permite controlar os semáforos

- 2. Seguidamente deve desenvolver o código relativo a cada um dos procedimentos, os quais devem ser colocados no topo do programa<sup>8</sup>.
  - a. A Fig. 10 mostra o código relativo ao procedimento estado1:

```
def estado1():
   board.digital[2].write(1)
#escreve no pino digital 2 o valor 1 lógico - TRUE
   board.digital[5].write(1)
#escreve no pino digital 5 o valor 1 lógico - TRUE
   board.digital[10].write(1)
#escreve no pino digital 10 o valor 1 lógico - TRUE
   time.sleep(30)
#interrompe a execução do programa durante 30 segundos
   board.digital[2].write(0)
#escreve no pino digital 2 o valor 0 lógico - FALSE
   board.digital[5].write(0)
#escreve no pino digital 5 o valor 0 lógico - FALSE
```

Figura 10 - Código relativo ao procedimento estado 1

- b. Tendo por base o código apresentado na figura anterior, assim como os respetivos comentários<sup>9</sup>, desenvolva o código relativo aos restantes procedimentos: (estado2, estado3 e estado 4).
- Seguidamente, execute o código e verifique se o resultado obtido corresponde às especificações do projeto.
- 3. Suponha que substitui os procedimentos por uma única função (Fig. 11)

```
def estado(P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,tempo):
  board.digital[2].write(P2)
  board.digital[3].write(P3)
  board.digital[4].write(P4)
  board.digital[5].write(P5)
  board.digital[6].write(P6)
  board.digital[7].write(P7)
  board.digital[8].write(P8)
  board.digital[9].write(P9)
  board.digital[10].write(P10)
  time.sleep(tempo)
```

Figura 11 - Código correspondente a uma única função

Altere o programa principal de forma a executar adequadamente a função apresentada na Fig. 11.

- 4. Em alguns países, tais como Reino Unido, Alemanha, Polónia, Dinamarca, Groelândia e Israel, a sequência de cores inclui um terceiro estado entre a passagem do verde para o vermelho. Nestes casos temos quatro estados:
  - a. Estado I acende luz verde
  - b. Estado II acende luz amarela

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Antes das instruções de *import* 

<sup>9</sup> Texto que surge à direita do caracter #

## Trabalho Prático 5 (Sistema de controlo de Semáforos)

- c. Estado III acende simultaneamente a luz vermelha e amarela
- d. Estado IV acende luz vermelha.

Durante o estado III, todos os veículos estão impedidos de atravessar o cruzamento. Implemente o sistema de controlo relativo ao problema apresentado. Considere que o estado III tem uma duração de 5 segundos.

## 7. Material a Utilizar

- 3 *LEDs* verdes
- 3 LEDs amarelos
- 3 -LEDs vermelhos
- 9 Resistências 220 Ω, ½ W, 10%
- 1 Placa de montagem laboratorial
- 1 Uma placa de desenvolvimento Arduino Nano
- 1 Cabo USB/A para mini USB/B.

## 8. Bibliografia

[1] Amaral, Acácio (2021), Eletrónica Aplicada, Edições Sílabo, Lisboa, Portugal.