

生产安全事故应急处置 FAQ

文档编号：OPS-FAQ-2025-09 适用：全体生产及运维人员

Q1：发生灼烫伤或机械伤害时应如何启动应急响应？

根据《中华人民共和国安全生产法》及公司《生产安全事故报告和调查处理规定》，当现场发生灼烫伤或机械伤害事故时，第一发现人须立即按下就近急停按钮并切断相关设备动力源，同时通过车间广播或对讲系统向班组长及当班安全员发出一级警报，任何在场人员不得擅自移动伤者除非存在二次伤害风险如设备继续运转或有毒气体泄漏，班组长应在三分钟内完成初步伤情判断并拨打内部急救专线8001及120外部急救电话，安全员须在五分钟内到达事故现场设置警戒区并保护现场原始状态包括设备运行参数截图与监控录像封存，车间主任作为现场应急指挥第一责任人须组织未受伤人员按疏散路线图撤离至指定集合点并完成点名，若事故涉及机械卷入则严禁非专业人员使用切割工具施救必须等待专业救援队伍，对于灼烫伤伤者应使用流动清洁冷水持续冲洗伤处不少于15分钟但不得强行剥离已与创面粘连的衣物，事故发生后一小时内须向公司EHS部门及所在地应急管理部门完成初报，迟报瞒报漏报将依据安全生产法第九十一条及公司纪律处分条例对直接责任人与管理责任人进行责任追究，包括但不限于一票否决年度安全绩效、经济赔偿、调离岗位直至解除劳动合同，构成犯罪的依法移送司法机关，应急响应链依次为现场第一发现人、班组长、车间主任、分厂EHS专员、公司安全总监及总经理，每一层级须在规定的响应时限内完成信息传递与处置决策并留存书面或电子记录以备事故调查与工伤保险理赔，事故调查组应在事故发生后24小时内成立并在72小时内提交初步原因分析报告，整改措施未闭环前相关产线不得恢复生产。

Q2：各类事故应急处置操作一览表

事故类型	处置步骤	责任人
灼烫伤	急停→冲洗→包扎→送医→报告	班组长 / 安全员
机械伤害	急停→警戒→专业救援→保护现场→报告	车间主任 / EHS专员
触电	断电→心肺复苏→120→隔离电源→调查	电工 / 安全总监
火灾	报警→疏散→灭火→清点→配合调查	消防联络员 / 总经理

注：本 FAQ 为现场快速查阅版本，详细流程以《生产安全事故应急预案》正文为准。