

### Arquitectura de comunicaciones Móviles

Radioenlaces

Ing. Anibal Pose

# Características de los enlaces de microondas (1)



- Los enlaces de microondas terrestres se caracterizan por ser de naturaleza punto a punto, en visibilidad y ocupar antenas altamente directivas (de preferencia parabólicas) en el rango de frecuencias que se extiende desde 1 a 60 GHz.
- Los sistemas de microondas, al trabajar con portadoras de alta frecuencia, tienen un ancho de banda grande y consecuentemente pueden transmitir una alta tasa de bits.
- En su forma más simple, el enlace de microondas puede ser de un salto de algunos kilómetros, o bien, constituir una troncal de varios miles de kilómetros incluyendo múltiples saltos.
  - La distancia típica de un salto es de 30 a 60 km en regiones relativamente planas; cuando las antenas se instalan en cerros, las distancias pueden ser bastante mayores llegando a superar los 100 km en situaciones especiales. Para lograr un alcance mayor, deben intercalarse estaciones repetidoras.

## Características de los enlaces de microondas (2)




- La señal recibida en un enlace de microondas es esencialmente fluctuante, debido a las continuas variaciones de las características de la atmósfera.
- En determinadas condiciones, la señal de microondas emitida desde el extremo transmisor del enlace, puede llegar a la posición de la antena receptora por trayectorias múltiples (debido a reflexiones en capas o estratificaciones atmosféricas, o bien debido a reflexiones en el terreno), produciéndose desvanecimientos en la señal compuesta resultante que pueden originar el corte del enlace.

### MW - Topologia







### Protección de los enlaces de microondas


- Para mejorar la disponibilidad de los enlaces de microondas se recurre generalmente a dos tipos de protección de línea:
  - diversidad de espacio
  - diversidad de frecuencia
- En la diversidad de espacio se colocan dos antenas receptoras separadas verticalmente por una distancia adecuada (>150λ) y el receptor selecciona automáticamente la mejor señal.
- En la diversidad de frecuencia se transmite la misma información por dos frecuencias distintas para lo cual se duplican los equipos transmisores y receptores, seleccionándose la mejor señal.

### Sistema de comunicación digital por microondas

En un sistema de comunicación digital por microondas, los canales de voz, vídeo o datos se combinan mediante multiplexión TDM para formar una señal de banda base (BB) la cual modula (p.ej., utilizando modulación 256-QAM) a una portadora de frecuencia intermedia (FI) que luego es convertida a una señal de radiofrecuencia (RF) que se transmite a través de la atmósfera. En el receptor, ocurre el proceso inverso.

### Enlace punto a punto - características






#### Zona de Fresnel

### Enlace de microondas con estación repetidora (1)





 Enlace de microondas simplificado que incorpora sólo un repetidor regenerativo y dos estaciones terminales.

# Enlace de microondas con estación repetidora (2)



- Las estaciones terminales incluyen centrales de conmutación que conectan los clientes a la red de larga distancia.
- Un gran número de canales de los clientes son multiplexados para ser transmitidos sobre el enlace de microondas.
- La señal multiplexada (señal de banda base) modula (p.ej., con modulación PSK o QAM) a una portadora de microondas y es transmitida a una distancia típica de 30 a 60 km desde la estación A hasta la antena receptora de la estación repetidora.

# Enlace de microondas con estación repetidora (3)




- El repetidor demodula la señal de microondas y regenera completamente el tren de pulsos de la señal digital de banda base, procediendo a modular con ella una nueva portadora de microondas para la transmisión hacia la estación B (la nueva portadora tiene una frecuencia distinta a la recibida originalmente, para minimizar interferencias).
- La estación B recibe la señal de microondas, la procesa y demultiplexa los canales individuales para su distribución a los clientes apropiados en este extremo del enlace.
- En caso necesario, el repetidor puede conectarse a equipos de multiplexación digital para inserción y extracción de tributarios.

### Emplazamiento de radio estaciones de microondas

- Las radio estaciones de una red troncal de microondas se instalan de preferencia en la cima de cerros para lograr un buen despeje del enlace (distancia entre la visual transmisor-receptor y el perfil del terreno) sin tener que utilizar torres muy altas para instalar las antenas parabólicas.
  - Generalmente se eligen cerros de relativamente fácil acceso y cerca de redes de energía eléctrica.
- Aunque la radio estación esté conectada a la red eléctrica, se la debe dotar de fuentes de energía de respaldo para cargar los bancos de baterías y lograr una operación autónoma durante un mayor tiempo.
  - Generalmente las fuentes de respaldo son generadores Diesel, termogeneradores a gas licuado, o paneles fotovoltaicos (celdas solares), dependiendo de la potencia de respaldo que sea necesario suministrar.

### Backbone en una red celular





#### Cálculos de Enlace




Cuando se realiza el cálculo de un enlace, en verdad, lo que se calcula es la intensidad de campo a recibir por la radio receptora, el cual debe estar dentro de los limites de sensibilidad de esta. El campo recibido es dependiente de las siguientes características del sistema:

- Potencia entregada por el transmisor
- Las ganancias de las antenas que componen el sistema
- La distancia de separación que exista entre las antenas
- La frecuencia de trabajo del sistema

Para asociar todos estos factores, se planteo una formula, de la cual se puede despejar el factor necesario para el calculo.



#### Cálculos de Enlace





#### Cálculo de Enlace

#### Fórmula:

$$RSSI = P_{out} - P_{al1} + G_{ant1} - P_{air} + G_{ant2} - P_{al1}$$

#### Donde:

- Pout: Potencia entregada por el transmisor.
- Pal1: Pérdidas en el cable de antena1.
  - Pal2: Pérdidas en el cable de antena2.
- Gant1: Ganancia correspondiente a la antena 1 (transmisor)
- Gant2: Ganancia correspondiente a la antena 2 (receptor)
- Pair: Perdidas en el medio. Este valor, proviene de otra formula la cual incluye los factores "frecuencia" y "distancia".

Pair:  $32.4 + 20 \log f (Mhz) + 20 \log D (km)$ 



#### EJERCICIO DE PRACTICA DE CALCULO DE ENLACE