# **My Controller**

Изучаем микроконтроллеры STM32

- Home
- •
- О сайте
- СОФТ

« <u>STM32 Внешние устройства. Введение</u> <u>STM32 SPI Введение</u> »

# STM32 SD Card. Инициализация и использование карты памяти

Общение с SD-картой производится путем посылки специальных команд, которые включают в себя:

- код команды;
- 32-х разрядный аргумент;
- код CRC, подтверждающий правильность данных (в режиме SPI этот код нужен только для двух команд)

Команд много, но для решения поставленной задачи можно ограничится перечисленными ниже:

```
//Программная перезагрузка
1 #define GO_IDLE_STATE
                                     0
2 #define SEND_IF_COND
                                     8
                                                     //Для SDC V2 - проверка диапазона напряжений
3 #define READ SINGLE BLOCK
                                    17
                                                     //Чтение указанного блока данных
4 #define WRITE SINGLE BLOCK
                                     24
                                                     //Запись указанного блока данных
5 #define SD_SEND_OP_COND
6 #define APP_CMD
                                     41
                                                     //Начало процесса инициализации
                                     55
                                                     //Главная команда из ACMD <n> команд
7 #define READ OCR
                                                     //Чтение регистра OCR
```

Командам даны осмысленные имена, которые будем использовать при обращении к функции, посылающей их карте памяти. Текст этой функции приведен ниже:

Показать код

Дальше следуют функции, посредством которых основная программа будет общаться с картой памяти Функция инициализации uint8\_t SD\_init(void)

Показать код

При вызове этой функции выполняется инициализация карты памяти, определяется ее тип (SD или SDHC).

В случае успешной инициализации, возвращается ноль, иначе — единица.

Если карта успешно инициализированна, можно выполнять чтение/запись секторов карты. Для этого предназначены две следующие функции.

Функция чтения выбранного сектора uint8\_t SD\_ReadSector(uint32\_t BlockNumb,uint8\_t \*buff)
Показать код

Функция записи выбранного сектора uint8\_t SD\_WriteSector(uint32\_t BlockNumb,uint8\_t \*buff) Показать код

Приведенный ниже пример иллюстрирует порядок использования данных функций. В нем выполняется копирование данных из сектора №2 в сектор №8:

Как видите, если использовать приведенные выше функции, то работать с картой памяти очень просто. Единственное, что отсутствует в этом примере — это анализ результата, возвращаемого функциями. Если функция вернет единицу, значит нет связи с картой. Это нужно учитывать.

Если требуется увеличить скорость обмена, необходимо при инициализации модуля SPI задать другое значение скорости.

Небольшое примечание. Я работал с картами памяти «Transcend» с объемом 2 гигабайта. Другие тоже должны работать, но я не проверял.

Рубрика: <u>Карта памяти SD</u>

# Комментарии (53) на "STM32 SD Card. Инициализация и использование карты памяти"

• Skv:

17.02.2012 в 13:12

А для чего задана переменная wait в функции чтения сектора, ошибочно?

#### Ответить

• kontroller:

17.02.2012 в 13:48

Осталась от последней модернизации фукции. Сейчас уберу. Спасибо.

Получилось с SPI2 ?

# Ответить

o Sky:

17.02.2012 в 13:53

К сожалению не получается, щупаю ножку PB14(MISO) осциллографом — она притянута наверх но никаких сигналов не пробегает.. по остальным что то бегает :(

#### Ответить

• kontroller:

17.02.2012 в 14:00

А если проверить работу модуля как я раньше описал?

Также некоторую проверку модуля можно выполнить, если соединив между собой MISO и MOSI послать байт данных. Если приняли посланный байт, значит порт настроен правильно, модуль работает. Под вопросом останется правильность настройки фазы и полярности тактового сигнала и порядок выдачи данных.

### Ответить

• *Sky*:

<u>17.02.2012 в 14:09</u>

Если я замыкаю эти выводы — процессор вообще не запускается

# Ответить

• *Sky*:

<u>17.02.2012 в 14:13</u>

А нет, запустился. Тока вот как правильно послать байт? Я делаю так:

SD\_WriteSector(8, «f»);

SD\_ReadSector(8, & \*Buff);

## Ответить

• kontroller:

<u>17.02.2012 в 14:18</u>

Примерно так:

uint8\_tmp;

 $tmp = spi\_send (0xA5);$ 

Отправили 0хА5 и его же должны получить.

### Ответить

• Sky:

17.02.2012 в 14:31