My Controller

Изучаем микроконтроллеры STM32


- Home
- О сайте
- •
- СОФТ

« STM32 SD Card. Введение

<u>STM32 Внешние устройства. Введение</u> »

STM32 SD Card. Подключение

Распиновка карты памяти выглядит следующим образом:




вывод 5(SCK) – синхроимпульсы (подает контроллер);

вывод 7(MISO) – выдача данных из карты;

Как видим, для подключения к контроллеру необходимо 4 вывода последнего: три вывода используются для работы SPI и один для включения/выключения карты.

Я подключил карту памяти к контроллеру STM32F103RBT6 к первому модулю SPI. Ниже привожу часть схемы, на которой изображено это подключение:



Чтобы "общаться" с картой памяти, необходимо настроить интерфейс SPI. Для начала настроим его для работы без использования прерываний и DMA.

```
RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR AFI0EN;//включить тактирование альтернативных функций
RCC->APB2ENR |=
                 RCC APB2ENR IOPAEN; // включить тактирование порта А
//вывод управления SS: выход двухтактный, общего назначения,50MHz
GPIOA->CRL
             |= GPIO_CRL_MODE4;
                                     //
GPIOA->CRL
             &= ~GPIO_CRL_CNF4;
                                      //
GPIOA->BSRR
              = GPI0_BSRR_BS4;
                                      //
//вывод SCK: выход двухтактный, альтернативная функция, 50MHz
GPIOA->CRL
                 GPI0_CRL_MODE5;
             |=
                                      //
             &= ~GPIO_CRL_CNF5;
|= GPIO_CRL_CNF5_1;
GPIOA->CRL
GPIOA->CRL
                                      //
//вывод MISO: вход цифровой с подтягивающим резистором, подтяжка к плюсу
GPIOA->CRL
             &= ~GPIO_CRL_MODE6;
                                      //
             &= ~GPIO_CRL_CNF6;
                                      //
GPIOA->CRL
             |= GPIO_CRL_CNF6 1;
GPIOA->CRL
                                      //
GPIOA->BSRR
                 GPI0_BSRR_BS6;
//вывод MOSI: выход двухтактный, альтернативная функция, 50MHz
GPIOA->CRL
                  GPIO CRL MODE7;
GPIOA->CRL
             &= ~GPIO_CRL_CNF7;
                                      //
GPIOA->CRL
             |= GPIO_CRL_CNF7_1;
                                      //
//настроить модуль SPI
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //подать тактирование
SPI1->CR2
              = 0 \times 0000;
              = SPI CR1 MSTR;
SPI1->CR1
                                      //контроллер должен быть мастером, конечно
             |= SPI_CR1_BR;
SPI1->CR1
                                      //для начала зададим маленькую скорость
             = SPI_CR1_SSI;
= SPI_CR1_SSM;
SPI1->CR1
SPI1->CR1
SPI1->CR1
             = SPI CR1 SPE;
                                      //разрешить работу модуля SPI
```

Пояснения к тексту программы.

В начале подаем тактирование порта А, к которому будет подключаться карта, и тактирование альтернативных функций, т.к. к выводам порта подключено переферийное устройство – модуль SPI.

Дальше выполняем настройку выводов:

- вывод РА4 конфигурируем как двухтактный выход общего назначения для управления выбором карты;так как для выбора карты нужен ноль, мы его пока установим в единицу, а при обращении к карте будем его изменять;
- вывод PA5 конфигурируем как двухтактный выход для альтернативной функции, он будет использоваться модулем для подачи тактового сигнала SCK;
- вывод РА6 конфигурируем как вход цифровой с подтягивающим резистором для приема данных с карты памяти (MISO);
- вывод РА7 конфигурируем как двухтактный выход для альтернативной функции, через него модуль SPI будет выдавать данные (MOSI).

Ну и наконец выполняем настройку модуля SPI:


- подаем тактирование;
- включаем работу в режиме ведущего (мастера);
- задаем значение делителя скорости обмена (я задал наименьшую скорость, но можно увеличить, этим займемся дальше);
- разрешаем работу модуля

Остальные разряды управляющих регистров сброшены, настройки которые при этом получаются подходят для работы с картой памяти.

Функции передачи данных

При передаче данных автоматически осуществляется прием. Такова особенность интерфейса SPI.

Небольшая схема, приведенная ниже, хорошо это показывает:



Ведущий передает данные в регистр сдвига ведомого, а тот выталкивает свои данные ведущему. Поэтому правильно будет назвать функцию для передачи данных функцией обмена: передали байт, и приняли одновременно.

Назовем эту функцию spi send. Выглядит она так:

Возможно, строка №8 лишняя, но я решил "перестраховаться".

В строке №9 выполняется загрузка данных, что запускает процесс обмена.

Когда необходимо принять байт без передачи данных ведомому, можно воспользоваться следующей функцией:

Можно выполнить проверку правильности настройки модуля SPI и его работоспособность без подключения внешнего устройства. Для этого необходимо замкнуть вывода MOSI и MISO, выполнить инициализацию и передать/принять байт функцией spi send. Если передаваемый байт будет равен принятому, значит все нормально.

Итак, мы написали функции, необходимые для инициализации модуля SPI и работы с ним. Следующий этап — использовать их для связи с картой памяти. Об этом в следующей статье.

Рубрика: <u>Карта памяти SD</u>

Комментарии (22) на "STM32 SD Card. Подключение"

• barteroff: 09.02.2012 в 15:34

Огромное спасибо, помогли разобраться с подключение карты памяти!

Ответить

• *vrr*: 09.02.2012 в 23:49

Мне пришлось перед влючением мастера (SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR;) активизировать выход SS путем установки бита SSOE (SPI1->CR2 |= SPI_CR2_SSOE;) иначе при отладке выполняя активацию SPI (SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;) у меня слетал режим мастера. В итоге вышло: