Impostazione	Valore
Protocollo	Modbus RTU
Ruolo sensore	Slave
ID sensore	23 decimale (0x17 esadecimale)
Baud rate	9600 bps
Formato dati	8 bits, nessuna parità, 1 stop bit (8N1)
Codice funzione registri di ingresso	Codice funzione 04 (0x04 / FC04)
Indirizzo iniziale registri di ingresso	0x0000 zero-based (30001 concettuale)
Numero di registri da leggere	1
Tipo di dato del registro	Intero senza segno a 16 bit (uint16)
Interfaccia fisica	RS-485 a 2 fili (A e B)
Valore ricevuto dal sensore	Da 0 a 10000 ppb
Risoluzione sensore	10 ppb
Accuratezza sensore	Non fornita dal costruttore
Ripetibilità della misura	Non fornita dal costruttore
Tempo di risposta (T90)	≤ 90 s
Tempo di stabilizzazione dopo l'accensione	≤ 3 min
Comportamento in caso di guasto della cella	Il sensore comunica un valore pari a 10001 ppb
Registri Modbus aggiuntivi per diagnostica	Non presenti
Vita utile della cella del sensore	2 anni
Modalità di calibrazione periodica	Non disponibile
Tensione di alimentazione	12 V
Assorbimento del sensore	0.5 A