
U2
~
Feather esp32-S3
BAT+
BAT-
via JST connector
Earth
16 RST
15 3.3V
14 3.3V
13 GND
12 A0
11 A1
10 A2
9 A3
8 A4
7 A5
6 SCK
5 MOSI
4 MISO
3 RX
2 TX
1 TXD0
17 VBAT
18 EN
19 VBUS
20 D13
21 D12
22 D11
23 D10
24 D9
25 D6
26 D5
27 SCL
28 SDA
SW1
SW_MEC_5G
Earth
VCC U4
~
GND
SET
RXD
TXD
RST
NC
NC
Air Quality Adapter
8 7 6 5 4 3 2 1
Earth
RXD to TX is kinda optional
BT1
Battery_Cell
BAT+
BAT-
SLR-
SLR+
U1
~
EN 1
5V 2
BAT 3
G 4
D+ 5
D- 6
VU 7
VIN 8
USB-C
Earth
SC1
Solar_Cell
via cutting
the power cable
bq25185 (power boost)
Thermometer
1 SDA
2 SCL
3 GND
4 VIN
Earth
U3
~