

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

Proyecto Integrador: Parte 4.1

Objetivo

Obtener el código máquina de los direccionamientos inherente, inmediato, directo y extendido para los casos en que los operandos están representados con valores numéricos.

Descripción de la práctica1:

Toma en consideración lo realizado en la Parte 3 para obtener estos códigos máquina. El proceso base se centra en lo siguiente:

- 1. Leer cada línea del archivo temporal.
- 2. Identifica sus cuatro partes y asigna sus valores a las variables: VALOR (CONTLOC), ETIQUETA, CODOP y OPERANDO.
- 3. Una vez identificadas las partes, analiza la información encontrada; para cada modo de direccionamiento el procedimiento es distinto.

Direccionamientos

Inherente

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL² el código máquina encontrado.
- Para el caso inherente no se debe calcular código máquina adicional.

| CONTLOC | ETQ | CODOP | OPER | ADDR | SIZE | POSTBYTE |
|---------|------|-------|------|--------|---------|----------|
| 00 00 | NULL | ORG | 0 | DIRECT | | |
| 00 00 | NULL | ABA | NULL | INH | 2 BYTES | 18 06 |
| 00 02 | NULL | BGND | NULL | INH | 1 BYTE | 00 |
| 00 03 | Et1 | END | NULL | DIRECT | | |

¹ Las secciones referentes a la Parte 4 se pueden trabajar directamente en la tabla mostrada en la Parte 2, el archivo de listado de la Parte 3 es un archivo auxiliar/temporal para realizar el cálculo del CONTLOC.

² Se puede tratar como la ventana (Interfaz) o el archivo .lst



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

Inmediato

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Calcular el código máquina faltante:
 - Revisar el valor del OPERANDO (de acuerdo con las reglas presentadas en prácticas anteriores).
 - Determinar si es de 1 o de 2 bytes y generar un error en caso de que no proceda.
 - Transformar el valor en formato hexadecimal.
 - Concatenar el código máquina del TABOP con el código máquina recién calculado.
 - Complementar con ceros a la izquierda el código máquina del byte que se calcule.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL el código máquina encontrado.

| CONTLOC | ETQ | CODOP | OPER | ADDR | SIZE | POSTBYTE |
|---------|------|-------|-----------|--------|---------|----------|
| 00 00 | NULL | ORG | 0 | DIRECT | | |
| 00 00 | Et1 | LDAA | #\$55 | IMM | 2 BYTES | 86 55 |
| 00 02 | NULL | LDX | #\$1234 | IMM | 3 BYTES | CE 12 34 |
| 00 05 | NULL | LDY | #%1100111 | IMM | 3 BYTES | CD 00 67 |
| 00 08 | NULL | END | NULL | DIRECT | | |

Directo

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Calcular el código máguina faltante:
 - Revisar el valor del OPERANDO (de acuerdo con las reglas presentadas en prácticas anteriores).
 - o Transformar el valor en formato hexadecimal.
 - Concatenar el código máquina del TABOP con el código máquina recién calculado.
 - Complementar con ceros a la izquierda el código máquina del byte que se calcule.



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

• Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL el código máquina encontrado.

| CONTLOC | ETQ | CODOP | OPER | ADDR | SIZE | POSTBYTE |
|---------|------|-------|-------|--------|---------|----------|
| 00 00 | NULL | ORG | 0 | DIRECT | | |
| 00 00 | Et1 | LDAA | 85 | DIR | 2 BYTES | 96 55 |
| 00 02 | NULL | LDAA | \$055 | DIR | 2 BYTES | 96 55 |
| 00 04 | NULL | LDX | \$20 | DIR | 2 BYTES | DE 20 |
| 00 08 | NULL | END | NULL | DIRECT | | |

Extendido

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Calcular el código máquina faltante:
 - Revisar el valor del OPERANDO (de acuerdo con las reglas presentadas en prácticas anteriores).
 - o Transformar el valor en formato hexadecimal.
 - Concatenar el código máquina del TABOP con el código máquina recién calculado.
 - Complementar con ceros a la izquierda el código máquina de los 2 bytes que se calcule.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL el código máquina encontrado.

| CONTLOC | ETQ | CODOP | OPER | ADDR | SIZE | POSTBYTE |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 00 00 | NULL | ORG | 0 | DIRECT | | |
| 00 00 | Valor1 | LDAA | @777 | EXT | 3 BYTES | B6 01 FF |
| 00 03 | NULL | LDAA | \$FFFF | EXT | 3 BYTES | B6 FF FF |
| 00 06 | NULL | LDAA | \$3800 | EXT | 3 BYTES | В6 38 00 |
| 00 09 | NULL | END | NULL | DIRECT | | |