









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Pohled do vnitra mikroprocesoru

Josef Horálek doplnil Peter Mikulecký






- = Vycházíme z von Neumannovy architektury
- = Celý počítač se dle ní skládá z pěti koncepčních bloků:
  - = Operační paměť
  - = Programový řadič
  - = Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
  - Vstupní a výstupní zařízení



#### Von Neumannova architektura






# Vznik mikroprocesoru

- = Postupná integrace ⇒ modifikace von Neumannovy architektury:
  - = Řadič a ALU spojeny do jednoho čipu = mikroprocesor
  - = Zjednodušení přístupu k operační paměti
  - = Tři typy sběrnic:
    - Adresová
    - Datová
    - Řídící



#### Modifikovaná von Neumannova architektura





## Architektura mikroprocesoru

- = Architektura mikroprocesoru = uspořádání vnitřních částí ovlivňuje:
  - = Vlastnosti
  - Způsob programování
  - Rychlost zpracování přerušení
  - = Princip připojení mikroprocesoru k operační paměti



# Dělení architektury

- =CISC Complex Instruction Set Computer
- =RISC Reduced Instruction Set Computer
- =VLIW Very Long Instruction Word
- =MISC Minimum Instruction Set Computer



- = Procesory s touto architekturou se vyznačují velmi obsáhlou instrukční sadou
- = Instrukce mají proměnlivou délku kódu i dobu výpočtu
- = To ovšem vede k nutnosti:
  - = Použít složitý řadič ⇒ instrukce trvají i několik desítek taktů
  - Roste celková složitost mikroprocesoru



- = Poměrně rozsáhlá a složitá sada instrukcí (ISA) obsahovala:
  - = Binární aritmetiku
  - Instrukce pro práci s textem
  - = Různé numerické formáty
  - Podporu BCD aritmetiky (dnes využívaná při výpočtech s měnou)



Díky složitosti instrukční sady se využívaly mikroprogramy (tj. jednoduší procesory kompatibilní s architekturou CISC, které instrukce emulovaly na základě mikrokódu, tedy mikroinstrukcí, uložených v řadiči)



# RISC – důvody vzniku

- = Programátoři a překladače nevyužívali všechny dostupné instrukce
- = CISC procesory jsou hardwarově velmi složité
- = 1980 IBM a University of Berkeley vytvářejí procesor s jednoduchými instrukcemi, menším množstvím adresních režimů nebo víceúčelových registrů, atd.



## Nové významné vlastnosti:

- velké množství pracovních registrů, které mohly být ještě více zvětšené pomocí tzv. registrového okna (více sad registrů, mezi kterými se dá přepínat)
- = pracovní registry slouží jako cache paměť nulté úrovně
- všechny aritmetické a logické instrukce se provádí právě s těmito registry



#### CISC nebo RISC

- V dnešní době využívá CISC architekturu především firma Intel pro procesory řady x86
- Ostatní typy a řady dnešních procesorů využívají částečně obě architektury, proto se obvykle uvádí, zda se spíše blíží architektuře CISC nebo RISC
- = RISC architektura je využívána například v procesorech typu ARM nebo integrovaných mikroprocesorech





- Procesory s architekturou CISC se většinou vyznačují velmi obsáhlou instrukční sadou, mnohdy do značné míry ortogonální (tj. většina instrukcí může být použita se všemi adresními režimy), což vede k nutnosti použití složitého řadiče, instrukce trvají i několik desítek či stovek taktů a celková složitost mikroprocesoru obecně roste.
- Před několika lety se zdálo, že celá architektura CISC bude opuštěna a nahrazena architekturou RISC. Ve skutečnosti však vznikly jakési hybridní architektury.
- Dnes nejpopulárnější mikroprocesory jsou sice interně vytvořeny jako RISCové, ale jejich instrukční sada je CISCová. Výhody propojení obou architektur: velká rychlost a interní jednoduchost RISCů a současně kratší kód instrukcí u CISC procesorů (snižují se nároky na vyrovnávací paměti).



## Rodina mikroprocesorů MIPS

- Mezi velmi úspěšné RISC procesory patří celá rodina mikroprocesorů označovaná MIPS. Mikroprocesory patřící do této rodiny byly použity jak u výkonných grafických stanic firmy SGI, tak i ve zcela opačném trhu: ve vestavěných aplikacích, Nintendu 64, Sony PlayStation, PlayStation 2 atd.
- Důvod velké oblíbenosti MIPS spočívá především v možnosti propojení jádra mikroprocesoru s dalšími obvody na jednom čipu, což je velmi často využíváno zejména ve vestavěných aplikacích. V praxi to znamená možnost mít celé zařízení umístěné na jednom jediném čipu a programovat přitom na známé, výkonné a mnoha lety praxe odladěné architektuře.





Snaha použit co nejjednodušší (a tím i dostatečně rychlé) řadiče mikroprocesoru vedla výrobce k použití speciálního formátu operačního kódů, který byl sestaven tak, že v jedné instrukci jsou uloženy operační kódy pro všechny výkonné jednotky. Výsledkem je architektura nazvaná VLIW



- Způsob kódování jednotlivých instrukcí v instrukčním slovu je různý.
  - pro operace ALU se například může třemi bity specifikovat, která operace se má použít (ADD, SUB, AND, OR, XOR, NOT, ROR, ROL), dalšími čtyřmi bity první registr vstupující do operace a následujícími čtyřmi bity registr druhý.
- Konstanta v instrukčním slově je použita pro naplnění vybraného pracovního registru
- Horizontální formát instrukcí umožňuje řadiči zůstat velmi jednoduchý
- = Paralelní práce všech jednotek
- Instrukce mají pevnou délku, obvykle podstatně větší než u RISC (instrukční slovo rozděleno do polí)



#### = Přednosti VLIW

- = velká jednoduchost řadiče
- Možnost zpracování více instrukcí paralelně "osloveny" různé prvky mikroprocesoru zároveň

## = Nevýhody

- veškeré optimalizace se musí provádět v závislosti na konkrétní konfiguraci daného mikroprocesoru
- = není vhodné v případech používání interpretovaných kódů
  - protože interprety nemají (na rozdíl od překladačů) tolik času na provádění zde zcela nutných optimalizací
- Nutné řešit konflikty jednotlivých operací nad registry



- MISC je alternativou k architekturám CISC i RISC, tzv. zásobníková architektura
- = Typická především použitím instrukcí bez operandů
  - operandy jsou totiž známy implicitně, jelikož se většina operací provádí s hodnotami uloženými na interním či externím zásobníku (stack)
- = V porovnání s RISC jsou výhody:
  - v menších nárocích na rychlost operačních pamětí
    - (kratší instrukce, mnohdy odpadá nutnost použití cache pamětí)
  - = rychlejší reakce na přerušení
    - = (nemusí se nikam ukládat stav procesoru atd.)
  - procesory založené na této architektuře se používají například v oblasti řízení či real-time systémech



- Důležitou součástí mikroprocesoru jsou takzvané registry.
  - jde o paměti schopné uschovat vždy jedno slovo.
    - Typická šířka slov, tj. počet současně zpracovávaných bitů, se pohybuje od
      4 bitů do 128 bitů, dnes se nejčastěji jedná o 8, 16, 32 či 64 bitů
  - = kapacita registrů je velmi malá
  - = jedná se o paměť využívanou prakticky všemi instrukcemi
    - Vytvořeny nejrychlejší dostupnou technologií jde o statickou paměť (často založená na klopných obvodech typu D či JK)
    - Vzhledem ke konstrukci ztrácejí uložené hodnoty po odpojení napájení mikroprocesoru – pro trvalé uložení hodnot je nutné využít jiný druh paměti





- = Aritmeticko-logická jednotka (zkráceně ALU), která provádí, výpočet základních aritmetických a logických funkcí je poměrně složitý kombinační logický obvod
- = Princip ALU je však poměrně jednoduchý:
  - na její vstup jsou v typické konfiguraci přivedena dvě n-bitová čísla, pomocí kterých se zvolí příslušná operace
  - na výstup ALU je po určitém zpoždění posláno m-bitové číslo, které odpovídá výsledku zvolené operace
  - na výstupu ALU mohou být dalších signály (flags) nastavované v závislosti na výsledku či průběhu výpočtu
    - Jedním z příznaků může být příznak nulovosti nebo příznak přetečení.





#### – Někdejší jednodušší ALU:


- Součet dvou čísel
- Rozdíl dvou čísel
- Výpočet dvojkového doplňku
- Porovnání dvou operandů
- Negace všech bitů prvního operandu
- Bitový logický součet
- Bitový logický součin

#### = Současné ALU jsou výrazně složitější, umí také:

- Součin dvou čísel
- Součet dvou čísel
  - Za ALU se obvykle nepovažuje jednotka provádějící operace v pohyblivé řádové čárce




### Příklad zapojení ALU v MCU






# Registry a řadiče

- = Kromě ALU se v mikroprocesoru musí nacházet i řadič a sada registrů.
- Tyto bloky mikroprocesoru se z velké části skládají ze sekvenčních logických obvodů
  - obvodů, jejichž výstup závisí nejenom na stavu vstupů, ale také na předchozích stavech obvodu
  - obsahuje nějakou formu paměti
- Mezi nejjednodušší patří klopné obvody (paměťové členy)
  - = klopný obvod je možné považovat za jednobitovou paměťovou buňku
  - Základním klopným obvodem je RS
    - = má dva vstupy označené symboly R (reset) a S (set) a dva výstupy označené symbolem Q a  $\overline{Q}$







Časový diagram klopného obvodu D





- Paralelním spojením několika klopných obvodů typu D (nebo i RS) vznikne registr
- Umožňuje uschovat n-bitovou hodnotu
  - V mikroprocesorech je obecně umístěno větší množství registrů, typicky bývají minimálně dva registry na vstupech ALU a jeden registr pracuje ve funkci ukazatele na zpracovávanou instrukci



Děkuji za pozornost...