
JAK WZMOCNIĆ PIWNICĘ

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA MIEJSCA UKRYCIA W DOMU MIESZKALNYM



OBYWATELE UKRAINY!

Ten poradnik został stworzony po to, aby przygotować piwnicę na wypadek ataku powietrznego lub artyleryjskiego.

Najlepszym sposobem ochrony siebie i swoich bliskich jest ukrycie się w bezpiecznym miejscu. Do takich miejsc należą znajdujące się pod ziemią: suterena i piwnica

dowolnego budynku mieszkalnego!

Jednakże potrzebują one specjalnego przygotowania. W tym poradniku opowiemy jak to zrobić w najprostszy sposób.

MIEJSCA UKRYCIA PRZEZNACZONE SĄ DO OBRONY PRZED:

- Odłamkami bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich.
- Falą uderzeniową bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich.
- Naruszeniem konstrukcji lub zawaleniem się budynków lub ich części.

Jeśli suterena budynku mieszkalnego wystaje ponad poziom gruntu, to konieczne jest jej wzmocnienie z zewnątrz (co najmniej do wysokości okien).

Oprócz tego w każdej piwnicy bądź suterenie konieczne jest wzmocnienie sufitu.

Na miejsca ukrycia nadają się piwnice i sutereny budynków typu chruszczowka, z wielkiej płyty a także nowego budownictwa.


Przejdźmy do konkretnych rozwiązań.

OCHRONA OKIEN

Okna są najsłabszą częścią piwnicy lub sutereny, dlatego należy je zabezpieczyć w następujący sposób:

WARIANT 1: Worki z piaskiem







20-60-20 to umowne wielkości pokazujące wzajemną zależność okna i brzegów desek przed nim

OCHRONA OKIEN

WARIANT 2: Obłożenie ziemią



Jeśli nie ma worków z piaskiem to okna można zasypać ziemią na wysokość minimum 75 cm




Ścisnąć okno z dwóch stron za pomocą desek połączonych ze sobą drutem lub sznurkiem

Deski (3-4 cm)

OCHRONA OKIEN

Oprócz worków z piaskiem/obsypania konieczne jest zakrycie okien z dwóch stron deskami i zasypanie przestrzeni między nimi.




Deski Swoimi końcami powinny leżeć na ścianach. Grubość desek 3-4 cm


Drut do wiązania lub sznurek. Dwie płyty z desek powinny być mocno ściśnięte między sobą

Wypełnienie z piasku, żwiru lub gliny

WYPEŁNIENIE OKNA PIWNICY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU




OBŁOŻENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH



Obłożenie workami z piaskiem i okrąglakami Obłożenie ziemią


Konieczne w razie naruszenia konstrukcji budynku.




Pomimo pozornych trudności, wzmocnienie sufitu jest ważnym elementem wzmacniającym konstrukcję piwnicy. Nie trzeba wykonać go jeden do jednego zgodnie z przedstawionym schematem. Przedstawiona na


schemacie konstrukcja została zaprojektowana na wypadek
nadzwyczajnych obciążeń, dlatego w celu ochrony przed bombami i artylerią wystarczy wzmocnić
sufit w przybliżeniu, postępując
według poniższego schematu.

(Schemat pochodzi ze skryptu obrony cywilnej z roku 1966, dlatego konstrukcja jest obliczona również na falę uderzeniową wybuchu jądrowego)




Deska o grubości 5 cm na podłodze






W PRZYPADKU BRAKU
CZASU I MATERIAŁÓW
MOŻNA OBEJŚĆ SIĘ BEZ
BELEK 12×18 cm, OPIERAJĄC
SUFIT BEZPOŚREDNIO NA
BELKACH 14×22 cm




W celu wzmocnienia konstrukcji z drewna można wykorzystać łączniki z wkrętami lub skoble do drewna.

Należy pamiętać, że najważniejsze jest wzmocnienie okien i sufitu!

RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDSTAWIAJĄCY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY





INFORMACJE DODATKOWE

- Należy pamiętać o zaopatrzeniu miejsca ukrycia w zapas wody pitnej, jedzenia i lekarstw.
- Należy mieć ze sobą narzędzia takie jak łopaty i łom,
 w razie potrzeby ich wykorzystania w przypadku zawalenia budynku, aby od środka wspomóc pracę służb ratowniczych.
- · Należy posiadać kilka gaśnic na wypadek pożaru.
- Jeśli nie ma kanałów wentylacyjnych, należy zostawić niewielkie szczeliny w zabezpieczeniu okien (o szerokości nie większej niż 5 cm).
- W miejscu ukrycia być może trzeba będzie spędzić dużo czasu, dlatego trzeba przygotować je gruntownie, zachowując jednak choćby namiastkę komfortu.
- Przypominamy raz jeszcze, że sufitu nie trzeba wzmacniać dokładnie tak samo jak na schemacie; odległość kolumn można zwiększyć do 2-3 metrów jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu lub materiałów, a pod sufit można wstawić belki 14×22 cm.

Niniejszy poradnik przygotowano na podstawie: TECHNICZNE ZASADY PRZYSTOSOWANIA PIWNIC POD BUDYNKAMI NA UKRYCIA ZABEZPIECZAJACE, WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT POWSZECHNEJ SAMOOBRONY, Polska 1966 r.

Autorzy: zespół Obrona PRO Opracowanie graficzne: Tomasz Czyżkowski Tłumaczenie: Agata Skaczyło Polska