Der Berechnungsablauf sollte folgende Reihenfolge erhalten:

- 1) Wellendurchmesser
- 2) Übersetzung
- 3) Ritzelzähnezahl
- 4) Zahnradbreite
- 5) Schrägungswinkel
- 6) Modul 12
- 7) Teilkreisdurchmesser Z1
- 8) Teilkreisdurchmesser Z2
- 9) Achsabstand 12
- 10) Modul 34
- 11) Teilkreisdurchmesser Z3
- 12) Teilkreisdurchmesser Z4
- 13) Achsabstand 34
- 14) Profilverschiebung
- 15) ...

Quelle: Lindner