

Task

Setup




Figure 1: Gesammte Schaltung

- PA23 => I2C Data
- PA18 => I2C Clock
- PA23 und PA18 sind über PullUp-Wiederstand auf +5v gezogen
- MCP20317(GPIO-Expander)
 - 2 Leds auf GPA0 und GPA1
 - Multiplexer-Leitung für Achse-x und Achse-y auf GPA06
 - GPA07 ist auf undefined (offener schalter nach Ground)

TODO

- □ PIO-A referenzieren

```
#define AT91C_BASE_PIO ((AT91PS_PIO) 0xFFFFF400) // (PIOA) Base Address

typedef struct _AT91S_PIO {
    AT91_REG    PIO_PER;        // PIO Enable Register
    AT91_REG    PIO_PDR;        // PIO Disable Register
    AT91_REG    PIO_PSR;        // PIO Status Register
    AT91_REG    Reserved0[1];   //
    AT91_REG    PIO_OER;        // Output Enable Register
    AT91_REG    PIO_ODR;        // Output Disable Register
    AT91_REG    PIO_OSR;        // Output Status Register
    AT91_REG    Reserved1[1];   //
    AT91_REG    PIO_IFER;        // Input Filter Enable Register
    AT91_REG    PIO_IFDR;        // Input Filter Disable Register
    AT91_REG    PIO_IFSR;        // Input Filter Status Register
    AT91_REG    Reserved2[1];   //
    AT91_REG    PIO_SODR;        // Set Output Data Register
    AT91_REG    PIO_CODR;        // Clear Output Data Register
    AT91_REG    PIO_ODSR;        // Output Data Status Register
    AT91_REG    PIO_PDSR;        // Pin Data Status Register
    AT91_REG    PIO_IER;        // Interrupt Enable Register
    AT91_REG    PIO_IDR;        // Interrupt Disable Register
    AT91_REG    PIO_IMR;        // Interrupt Mask Register
    AT91_REG    PIO_ISR;        // Interrupt Status Register
    AT91_REG    PIO_MDER;        // Multi-driver Enable Register
    AT91_REG    PIO_MDDR;        // Multi-driver Disable Register
    AT91_REG    PIO_MDSR;        // Multi-driver Status Register
    AT91_REG    Reserved3[1];   //
    AT91_REG    PIO_PPUDR;        // Pull-up Disable Register
    AT91_REG    PIO_PPUER;        // Pull-up Enable Register
    AT91_REG    PIO_PPUSR;        // Pull-up Status Register
    AT91_REG    Reserved4[1];   //
    AT91_REG    PIO_ASR;        // Select A Register
    AT91_REG    PIO_BSR;        // Select B Register
    AT91_REG    PIO_ABSR;        // AB Select Status Register
    AT91_REG    Reserved5[9];   //
    AT91_REG    PIO_OWER;        // Output Write Enable Register
}
```

```


AT91_REG    PIO_OWDR;      // Output Write Disable Register
AT91_REG    PIO_OWSR;      // Output Write Status Register
} AT91S_PIO, *AT91PS_PIO;

#define P0_SDA 23 // Sensor-1 DIGx0 PA23=SCK1/PWM0
#define P0_SCL 18 // Sensor-1 DIGx1 PA18=RD /PCK2/AD1
AT91PS_PIO pio_a = AT91C_BASE_PIOA;

```


- Die PullUp Widerstände für den I2C-Bus sind auf der Platine vorhanden, so dass der GPIO-Internen PullUp Widerstände zu deaktivieren sind
 - PA18 und PA23 auf 1 im Pull Up Disable Register

`pio_a->PIO_PPUDR = (1 << P0_SCL) | (1 << P0_SDA);`
- [] Zur Konfiguration der GPIO-Leitungen als OpenCollector sind die beiden rechten Multiplexer auf 1 (MDER) zu schalten.




- Enable Multi-drive
- `pio_a->PIO_MDER = (1 << P0_SCL) | (1 << P0_SDA);`

- Wenn über den oberen SODR Multiplexer eine 1 ausgegeben wird, wird der Ausgangstreiber deaktiviert.



```
pio_a->PIO_SODR = (1 << P0_SCL) | (1 << P0_SDA);
```

- Wenn über CODR eine 0 ausgegeben wird, so wird über den oberen Multiplexer der Ausgangstreiber aktiviert und über den unteren Multiplexer eine 0 ausgegeben



```
pio_a->PIO_CODR = (1 << P0_SCL) | (1 << P0_SDA);
```

- □ Vervollständigen Sie den im der main.c-Datei vorhandenen I2C-Treiber (Quelle: Alter Wikipedia Artikel über I2C)

```
void I2C_delay(void); bool read_SCL(void); // Return current level of SCL line, 0 or 1
bool read_SDA(void); // Return current level of SDA line, 0 or 1
void set_SCL(void); // Do not drive SCL (set pin high-impedance)
void clear_SCL(void); // Actively drive SCL signal low
void set_SDA(void); // Do not drive SDA (set pin high-impedance)
void clear_SDA(void); // Actively drive SDA signal low
```

- Steuern sie den GPIO-Expander wie folgt an
 - ▶ Eine LED blinken lassen (1xAn/Aus je Sekunde)
 - ▶ Andere LED zeigt den Status der Joystick-Taste an
- Erzeugen sie eine Bildschirmkopie des Fenster ‘v.draw %e ...’ mit einem I2C-Schreib-oder Lesezugriffes auf den GPIO-Exapander und kommentieren sie diese zeichnerisch in der Grafik!