

FESTOOL Bandschleifer BS 120

1 Schutzkleidung

- keine Handschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- ggf. Haare zurückbinden
- ggf. Atemschutz

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei Arbeiten mit Metall keine Absaugung verwenden! Brandgefahr!
- Keine defekten, rissigen oder anderweitig beschädigten Schleifbänder verwenden
- Vor Inbetriebnahme überprüfen dass der Bandlauf ordentlich eingestellt ist
- Sicherstellen dass keine Bauteile wie Anschläge, Abdeckungen, usw. am Band streifen

3 Inbetriebnahme

- 1. Modul in CMS Tisch einsetzen
- 2. Modul verriegeln
- 3. Strom an CMS anschliessen
- 4. Netzstecker des CMS an Staubsauger anschliessen
- 5. Staubsauger auf MAN stellen
- 6. Staubsauger einstecken

4 Aufräumen

- 1. Modul reinigen
- 2. Modul wieder in den Schrank räumen

5 Technische Daten

Leistungsaufnahme: 550W Leerlaufdrehzahl: 2800/min

Bandlänge: 820mm Bandbreite: 120mm Schleifbreite: 120mm Schleiffläche: 180mm

6 Einverständniserklärung

Einweisende/r:	
Name	
Datum	
Unterschrift	
Eingewiesene/r:	
Name	
Unterschrift	
U11te18CIII 11t	

 $Version: \ commit \ 041ce29c90c1e79a079185161741f0231be72079$