
Sistemas de numeração Representação flutuante e dupla CISC e RISC

1

### Citação importante!

 Existem 10 tipos de pessoas no mundo: As que entendem binário e as que não entendem.



### O básico

- Humanos: normalmente usam o sistema decimal para cálculos (embora existam outros sistemas)
- Computadores: normalmente usam o sistema binário para cálculos
- è Assim, é necessária uma conversão
- Além disso, os sistemas de computador usam outras representações, como octal ou hexadecimal para a representação mais compacta de números binários maiores
- è Portanto, é importante entender alguns fundamentos matemáticos e relações entre os diferentes sistemas de numeração

### Sistemas Numéricos

- Sistema hexadecimal: normalmente usamos as letras de A a F para representar os dígitos com valores de 10 a 15
- Sistema binário: sistema mais importante dentro de um computador
- Sistemas octal e hexadecimal: muito simples de converter para o sistema binário, mais fácil de ler.

Base (b)	sistema numérico	Alfabeto
2	Sistema binário	0,1
8	Sistema octal	0,1,2,3,4,5,6,7
10	Sistema decimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
16	Sistema hexadecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

5

erentes sister	nas de numeraç			
	Decimal	Sinal +		Decimais hexadecimais
Binário	(sem sinal)	Módulo	2 complementos	
0000	0	0	0	0
0001	1	1	1	
0010	2	2	2	12
0011	3	3	3	3
0100	4	4	4	4
0101	5	5	5	5
0110	6	6	6	6
0111	7	7	7	7
1000	8	0	-8	8
1001		-1	-7	9
1010	9 10	-2	-6	Α
1011	11	-3	-5	В
1100	12	-4	-4	С
1101	13	-5	-3	D
1110	14	-6	-2	Е
1111	15	-7	-1	F

### Conversão entre bases

### binário para decimal

Soma as potências de 2 de todos os dígitos com 1

76543210

01100010 = 2^6+2^5+2^1=64+32+2=98

76543210

01111101 = 2^6+2^5+2^4+2^3+2^2+2^0=64+32+16+8+4+1=125

### Decimal para binário

40 = 32+8 = 00101000

60 = 64-4 = 63-3 = 00111111 - 00000011 = 00111100

120 = 128-8 = 127-7 = 011111111 - 00000111 = 01111000

7

### Conversão entre bases

	Binário	Decimals hexade
Binário para hexadecimal 1º Juntar grupos de 4 bits da direita para a esquerda 2º Converter cada grupo de 4 bits em um único símbolo hexadecimal 11101110010100010111001110011100	0000 0001	0
	0010 0011	12
EE 5 1 7 5 9 F	0100 0101	4 5
Hex para binário	0110 0111	6 7
Converter cada símbolo hexadecimal em 4 bits	1000 1001	8 9
	1010 1011	A B
	1100 1101	C D
	1110 1111	E F

24 = 16 Þ 4 dígitos binários ® 1 dígito hexadecimal

dual 0110100.110101

V

O011\_0100, 1101\_0100

Preencha os zeros que faltam para obter grupos completos de 4 dígitos.

hexadecimais 3 4 . D 4

9

### números negativos

- Valor absoluto mais sinal (V+S)
- •Complemento de uns
- •Complemento de dois

## Representação com valor absoluto mais sinal (V+S)

- Um dígito representa o sinal, normalmente o MSB
  - MSB = bit mais significativo
- O bit mais à esquerda representa o sinal de um número (por convenção)
  - MSB = 0 Æ número positivo MSB
  - = 1 Æ número negativo
- Exemplo:
  - 0001 0010 = +18 1001 0010 = -18
- Desvantagens:
  - Manipulação separada dos sinais durante a adição e subtração
  - Existem duas representações do número 0
    - Um com sinal positivo e outro com sinal negativo (+0 e -0)

11

### complemento de uns

- Inverta todos os bits simples de um número binário para obter o número com um sinal invertido.
- Isso é chamado de complemento de um
  - n é o número de dígitos, por exemplo, n=4 Æ números de 4 bits
- Exemplo:

```
410 = 01002 Æ -410 = 10110c -410 = (24 - 1) - 4 = 1110 = 10112
```

- Novamente, números negativos têm o MSB = 1
- Vantagem (comparado ao valor absoluto mais sinal)
  - Nenhum manuseio separado do MSB durante a adição ou subtração
- Desvantagem
  - Ainda duas representações de zero (0000 e 1111 para números de 4 bits)

### complemento de dois


- Evite a desvantagem adicionando 1 após aplicar o complemento de uns:
- Isso resulta no complemento de dois:
- Apenas uma representação do zero!

0...0 Æ 1...1oc Æ 0...0tc

13

### complemento de dois

- Desvantagem:
  - Intervalo assimétrico de números que podem ser representados
  - O número mais baixo tem um valor absoluto maior (em 1) do que o número mais alto
- Exemplo: números de complemento de dois de 3 bits
- Novamente, números negativos têm o MSB = 1



Presenta –7710 usando 8 bits

7710= 0100 11012

Virar todos os bits

Valor mais sinal: -77 = 1100 11012


Complemento de uns: -77 = 1011 00102

Complemento de dois: -77 = 1011 00112

### Deslocar representação binária/excesso/tendenciosa


- Comumente usado para a representação de expoentes de números de ponto flutuante (mas também, por exemplo, no processamento de sinais, pois os conversores são unipolares, ou seja, eles não podem lidar com valores negativos).
- Essa representação de um expoente também é chamada de característica.
- Todo o intervalo de números é deslocado pela adição de um valor constante (offset/excess/bias) para que o menor número (maior valor negativo) obtenha a representação 0...
   0.
- Assumindo n dígitos: **Offset** = 2n-1
  - Exemplo: n=8 Æ Offset 128
- O intervalo de números é assimétrico.

16




Famanho	nomes típicos	Sinal	Intervalo numérico (usando complemento de dois)		
(pedaço)			min	máximo	
3	char, octeto, byte, moderno: int8_t	assinado	ÿ128	127	
	ou uint8_t	não assinado	0	255	
16	Word, Short/short, Inteiro,	assinado	ÿ32.768	32.767	
10	moderno: int16_t ou uint16_t	não assinado	0	65.535	
	DWord/Double Word, int, long	assinado	ÿ2.147.483.648	2.147.483.647	
sistemas;	(Windows em 16/32/64 bits sistemas; Unix/Linux em 16/32 bits sistemas), moderno: int32_t ou uint32_t	não assinado	0	4.294.967.295	
64 long, Long/l	Int64, QWord/Quadword, longo long, Long/long (Unix/Linux em sistemas	assinado	ÿ9.223.372.036.854, 775.808	9.223.372.036.854.775.807	
	de 64 bits), moderno: int64_t ou uint64_t	não assinado	0	18.446.744.073.709.551.615	
128	Int128, Octaword, Duplo Quadword	assinado	ÿ ÿ1,70141·1038	ÿ 1,70141·1038	
		não assinado	0	ÿ 3,40282·1038	


Tipo de ponto flutuante	Requisito de memória	Faixa
Flutuador	4 bytes	±3,40282347E+38F, ou seja, 6-7 dígitos significativos
Dobro	8 bytes	±1,79769313486231570E+308 ou seja, 15-16 dígitos significativos



# Representação de números flutuantes precisão dupla (64 bits) 0: Positivo



### sinal (1,parte decimal )\*2(expoente-1023)



21

### Representação de números flutuantes

exercícios práticos

### Regras:

1. Coloque o número no formato de sinal (1, parte decimal )\*2 (expoente)

Se o número for maior ou igual a 2

Enquanto o número for maior ou igual a 2

Divida o número por 2

(o expoente é o número de divisões)

Else se o número for menor que 1 Enquanto o número é menor que 1

multiplique o número por 2 (o

expoente é o número negativo de multiplicações)

Outro

(o expoente é 0)

- 2. Coloque o número no sinal de formato (1, parte decimal)\*2(expoente-127 ou-1023)
- 3. Encontre o bit para sinal, os bits para parte decimal e os bits para expoente

### Representação de números flutuantes

exercícios práticos

### Representar em precisão simples 3,5

 $Como\ o\ n\'umero\ \'e\ maior\ ou\ igual\ a\ 2,\ devemos\ dividir\ o\ n\'umero\ at\'e\ obter\ um\ n\'umero\ menor\ que\ 2.$ 

3,5/2=1,75

3,5= 1,75\*21

3,5=1,75\*2(128-127)

Sinal 0

Expoente = 128. Sequência de bits: 10000000


Resultado final em hexadecimal: 40600000H

23


### exercícios


Por favor, represente nos formatos **Float** e **Double** os seguintes números decimais. Identifique claramente o bit de sinal, o expoente e a parte decimal.


- a) 2
- b) -2
- c) 4
- d) 6,5
- e) 10





RISC	CISC
1. RISC significa Conjunto de Instruções Reduzido	1. CISC significa Complex Instruction Set Computer.
Computador.	x
2. Os processadores RISC têm instruções simples	2. O processador CSIC possui instruções complexas que
que levam cerca de um ciclo de clock.	consomem vários clocks para execução.
3. O desempenho é otimizado com mais foco no 3. O desempe	enho é otimizado com mais foco no software hardware.
4. Não possui unidade de memória e usa uma unidade separa	da 4. Possui uma unidade de memória para implementar
hardware complexo para implementar instruções.	instruções.
5. O conjunto de instruções é reduzido, ou seja, tem apenas 5.	O conjunto de instruções possui uma variedade de
poucas instruções diferentes no conjunto de instruções. Muita	
· · · · · ·	operações.
6. Modos de endereçamento complexos são sintetizados 6. C	
oortware.	modos
7. Vários conjuntos de registradores estão presentes 7. Possui apenas um	único conjunto de registradores
8. O tempo de execução é muito menor 8. O tempo de execução	
A decodificação das instruções é simples.	9. A decodificação de instruções é complexa
10. Não requer memória externa para cálculos 11. Os	10. Requer memória externa para cálculos
microprocessadores RISC mais comuns são Alpha, ARC,	11. Exemplos de processadores CISC são
	System/360, VAX, PDP-11, família Motorola 68000,
	CPUs AMD e Intel x86.
12. A arquitetura RISC é usada em aplicativos de	12. A arquitetura CISC é usada em aplicativos
	de baixo custo, como sistemas de segurança,
telecomunicações e processamento de imagem.	automação residencial, etc.














### Unidade de controle

• A unidade de controle controla todos os

componentes • O **relógio** gera o relógio do sistema para distribuição a todos os componentes

 Os registradores Opcode contêm a parte da instrução que especifica a operação atualmente executada a ser realizada (e talvez alguns opcodes adicionais)


**decodificador** (geralmente microprogramável) gera todo o controle sinais para os componentes e usa sinais de status e opcode como entrada

• O registro de controle armazena o status atual da unidade de controle

33

### Cronometragem / sincronização

- Circuito sequencial síncrono
- Normalmente, as CPUs usam lógica dinâmica (com clock) O estado
- é armazenado em capacitâncias de porta A lógica estática
- usa flip-flops Velocidade mínima de clock necessária
- Caso contrário, os bits armazenados são perdidos devido a vazamento antes do próximo ciclo de clock
- •Rede de distribuição de relógio complexa no chip necessária



### Unidade de controle micro programável

- O processador armazena um microprograma para cada instrução
- Microprograma: sequência de microinstruções •
   Usuários normais não podem alterar o microprograma de um processador
- No entanto, os fabricantes podem atualizar o microprograma
- Processadores RISC puros normalmente n\u00e3o usam microprogramas, mas um circuito sequencial fixo.

35

### Fases da execução da instrução

- Busca de instrução
- Carregar a próxima instrução no registrador opcode
- Decodificação de instrução
- Obtenha o endereço inicial do microprograma que representa a instrução
- Execução
- O microprograma controla a execução da instrução enviando os sinais apropriados para os outros componentes e avaliando os sinais retornados

# registrador de opcode • O registrador opcode consiste em vários registradores porque • instruções diferentes podem ter tamanhos diferentes (1 byte, 2 bytes, 3 bytes...) • a pré-busca do opcode pode acelerar a execução do programa • durante a decodificação da instrução atual, as seguintes instruções podem ser pré-buscadas • isso suporta pipelining, previsão de ramificação, etc. (abordado posteriormente) reliógio unidade de controle registradores de opcode registradores porque


37

### Registro de controle

- O registro de controle armazena o estado atual da unidade de controle. Isso influencia, por exemplo, a decodificação da instrução, o modo de operação.
- O significado dos bits depende do processador.
- Exemplos: Bit de

habilitação de interrupção

- determina se o processador reage a interrupções
- Extensões de máquinas virtuais permitem
- ativar a virtualização assistida por hardware em CPUs x86
- Prevenção de instrução do modo de usuário
- se definido, certas instruções não podem ser executadas no nível do usuário



### unidade de execução

- A unidade de execução executa todas as operações lógicas e aritméticas controladas pela unidade de controle.
- Exemplos: •


Operações aritméticas inteiras e flutuantes • Operações

lógicas, deslocamento, comparações • Todas as

operações relacionadas a endereços • Operações especulativas (abordadas posteriormente)

- Gerenciamento de memória complexo, proteção de memória
- O registro de status informa a unidade de controle sobre o estado do processador após uma operação
  - Exemplos: carry, overflow, zero, sign
- Registradores de operandos, acumuladores etc.: registradores adicionais para resultados temporários, operadores buscados etc.

Registro de status (registro de sinalizador, código de condição Registrar CCR)



41

### Bandeiras

- Overflow Flag (OF) ÿ Indica o estouro de um bit de alta ordem (bit mais à esquerda) de dados após uma operação aritmética com sinal.
- Sinalizador de Direção (DF) ÿ Determina a direção esquerda ou direita para mover ou comparando dados de string. Quando o valor DF é 0, a operação de string ocorre da esquerda para a direita e quando o valor é definido como 1, a operação de string ocorre da direita para a esquerda.
- Sinalizador de interrupção (IF) ÿ Determina se as interrupções externas, como entrada de teclado, etc., devem ser ignoradas ou processadas. Desabilita a interrupção externa quando o valor é 0 e habilita as interrupções quando definido como 1.
- Trap Flag (TF) ÿ Permite configurar a operação do processador no modo single step.
   O programa DEBUG que usamos define o sinalizador de trap, para que possamos percorrer a execução uma instrução por vez.

### Bandeiras

- Sign Flag (SF) ÿ Mostra o sinal do resultado de uma operação aritmética. Esse sinalizador é definido de acordo com o sinal de um item de dados após a operação aritmética.
   O sinal é indicado pela ordem superior do bit mais à esquerda. Um resultado positivo limpa o valor de SF para 0 e um resultado negativo o define como 1.
- Zero Flag (ZF) ÿ Indica o resultado de uma operação aritmética ou de comparação.
   Um resultado diferente de zero limpa o sinalizador zero para 0 e um resultado zero o define como 1.
- Auxiliary Carry Flag (AF) ÿ Contém o carry do bit 3 para o bit 4 após um operação aritmética; usado para aritmética especializada. O AF é definido quando uma operação aritmética de 1 byte causa um transporte do bit 3 para o bit 4.
- Parity Flag (PF) ÿ Indica o número total de 1-bits no resultado obtido de uma operação aritmética. Um número par de bits 1 limpa o sinalizador de paridade para 0 e um número ímpar de bits 1 define o sinalizador de paridade para 1.
- Carry Flag (CF) ÿ Contém o carry de 0 ou 1 de um bit de alta ordem (mais à esquerda) após uma operação aritmética. Ele também armazena o conteúdo do último bit de uma operação de deslocamento ou rotação.

43

### Palavra de status do programa (PSW)

- Registro de status mais registro de controle determinam o estado atual de um processador
  - Resultado de uma operação
  - Nível de privilégio
  - ...
- Juntamente com o contador de programa (endereço da instrução atual ou seguinte), esses registradores determinam o estado do processador em uma determinada instrução de um programa (ou processo, tarefa, ...).
- O PSW combina os registradores e contador de programa para uma manipulação mais simples.
  - Empurrado para empilhar antes da mudança de contexto (por exemplo, mudar para outro processo)
  - Puxado da pilha para continuar a execução de um processo interrompido

### Operações típicas (simples) de uma ALU

• Aritmética •

Adição com/sem transporte • Subtração com/sem transporte • Incremento/decremento

- Multiplicação com/sem sinal •
   Divisão com/sem sinal •
   Complemento de dois
- Lógico
  - NÃO
  - E
  - OU • XOR

• Deslocamento e rotação

Deslocar para a esquerdi

- Deslocar para
- a direita Girar para a direita sem carregar
- Girar para a direita com carregar •
- Girar para a esquerda sem carregar •

Girar para a esquerda com carregar

- Memória
  - Transferência
  - Carregar, armazenar

45

### Computador de Conjunto de Instruções Complexas (CISC)

• Razões para o CISC •

Execução de instruções complexas mais rapidamente do que a execução de programas equivalentes com a mesma função

• Microprogramação permite instruções mais complexas • Instruções

mais complexas levam a programas mais curtos, portanto, carregamento mais rápido (intervalo na taxa de transferência entre a CPU interna e a memória principal

da CPU) • Quanto maior, melhor – mais instruções soam mais poderosas...é marketing! • Suporte direto de construções de programação de linguagens superiores usando instruções mais complexas (por exemplo, comparação de

strings) • Suporte de compiladores poderosos

especializados • Compatibilidade (podemos fazer tudo como antes

mais xyz) • Suporte de aplicativos de finalidade especial (por exemplo, operações de matriz)

 mais transistores/chip, linguagens de programação mais avançadas e aplicações para fins especiais favorecem instruções "complexas"

### Computador de Conjunto de Instruções Complexas (CISC)

### Razões contra CISC

- Memórias principais muito mais rápidas (argumento dos anos 80, hoje novamente um problema)
   e o uso de memória cache para acelerar a execução do programa
- Microprogramas são cada vez mais complexos (então onde está a diferença entre programação e micro programação...)
- Substituição de instruções complexas por várias mais simples (muito mais rápidas) instruções
- Ciclos de desenvolvimento mais longos
- Unidades de controle muito complexas
- Grandes microprogramas com (potencialmente com erros)
- Os programas reais usam frequentemente apenas uma pequena fração do grande conjunto de instruções!

47

### As 10 instruções mais usadas no SPECint92 para Intel x86

Instrução	Porcentagem [%]
carregar	22
ramificação condicional	20
comparar	16
loja	12
adicionar	8
е	6
sub	5
mover registrar-registrar	4
chamada	1
retornar	1
Total	95

### Limitações das arquiteturas CISC

- Uso de instruções (regra 80/20)
  - Apenas 20% das instruções usadas com frequência
  - Muitas instruções poderosas (raramente usadas) •

Formato(s) de instrução complexo(s)

- Microprogramação
- Problema crítico: número de ciclos por instrução (CPI)
  - Muitas arquiteturas CISC clássicas têm CPI >> 2
    - Motorola MC68030: CPI = 4-6
    - Intel 80386: CPI = 4-5
  - MAS: código otimizado para Pentium/Itanium/... típico CPI ÿ 1
    - Processadores superescalares, por exemplo, emitir 4 instruções em paralelo poderiam, teoricamente, cair para 0,25, mas: ponto flutuante, SIMD, previsões incorretas de ramificação, latência de memória ...

49

### Computador com conjunto de instruções reduzido (RISC)

- O conjunto de instruções consiste em
  - algumas instruções absolutamente necessárias (ÿ 128) e
  - formatos de instrução (ÿ 4) com um •

comprimento de instrução fixo de 32 bits e apenas alguns

- modos de endereçamento (ÿ 4).
- Isso permite uma implementação muito mais simples da unidade de controle e economiza espaço no chip para unidades adicionais.
- Muitos registradores de uso geral, pelo menos 32, são necessários.
- O acesso à memória só é possível por meio de instruções especiais de carregamento e armazenamento.

### Computador com conjunto de instruções reduzido (RISC)

- O acesso à memória é feito apenas por meio de operações de carregamento e armazenamento.
- Todas as outras instruções funcionam apenas nos registradores da CPU, por exemplo, operações aritméticas carregam operandos de registradores e armazenam resultados apenas em registradores.
- Este princípio básico é chamado
  - registrar/registrar arquitetura ou carregar/armazenar arquitetura e é típico para muitos computadores RISC (originais).

51

### RISC

- Se possível, todas as instruções devem ser implementadas de forma que terminem em um único ciclo do processador.
- Consequência: processadores RISC puros não usam microprogramação
  - Os processadores RISC introduziram mecanismos aprimorados de pipelining (hoje, muitos processadores usam pipelining para as microinstruções, por exemplo, Pentium 4 e superior).
- Além disso, os primeiros processadores RISC tinham um pipeline controlado por software (compiladores inseriam NOPs de atraso, introduziam saltos atrasados etc.) em vez de hardware especial.
- Aparte
  - Processadores de PC como o Pentium 4 (e superior) usam microprogramação, a microarquitetura interna (netburst) é bastante RISC, o ISA é CISC.

### **RISC**

- Razões para
  - Implementação de chip único (sim, hoje "tudo" cabe em um único chip) Ciclos de desenvolvimento mais curtos
  - Taxas de clock mais altas, pipelining
  - Reutilização de espaço de chip salvo para, por exemplo, cache
- Razões contra
  - Gargalo na interface de memória, hoje novamente a memória principal é muito mais lenta comparada aos registradores/cache internos
  - O espaço em um chip não é mais tão crítico

53

### CISC / RISC

- RISC puro prefere a arquitetura Harvard
  - Memória separada para instruções e dados (operandos) e, portanto, duas endereço e dois barramentos de dados

 $\ensuremath{\mathcal{R}}$  busca paralela de instrução(ões) e operando(s) possível

- Versões simplificadas
- Dois sistemas de barramento separados até os caches L1, mas apenas um principal memória/cache L2/L3 unificado (mais barato, padrão nos sistemas atuais)
- 2. Apenas um único sistema de barramento multiplexado

### CISC / RISC

- Unidade de controle
  - Com fio
  - O registro de instrução é uma fila FIFO simples
  - Cada estágio do pipeline tem seu próprio

registrador • Um circuito combinacional simples pode "interpretar" os OpCodes em cada estágio diretamente

- Registrar arquivo
  - Consiste em um grande número de registros (de uso geral)
  - Suporta a seleção simultânea de vários registradores
    - Por exemplo, arquivo de registro de 4 portas: gravação simultânea em R0, R1 e leitura de R2, R3

55

