
Instruções Lógicas Memória Pilha


1


Instruções Lógicas


- "Um deslocamento lógico move os bits um determinado número de posições para a direita ou esquerda.
- As posições que não são preenchidas pela operação de deslocamento são preenchidas com um bit zero (0).
- Um deslocamento aritmético faz o mesmo, exceto que o bit de sinal é sempre retida.
- Essa variação permite que uma operação de deslocamento forneça um mecanismo rápido para multiplicar ou dividir os números do complemento de 2 por 2."


• Direitos Autorais - Tim Bower, 2001











instruções lógicas

Operando ROR, valor (girar para a direita)

gire o operando para a direita por bits de valor.


operando pode ser memória ou registrador (8, 16 ou 32 bits)


valor pode ser um valor numérico ou registro CL


Exemplo

MOV AL, 01101110B

RORAL, 1







Unidade de geração de endereços

- Parte especializada da unidade de execução
- Operação básica: calcula um endereço com base nos sinais de controle da unidade de controle e possivelmente no conteúdo adicional dos registradores
 - por exemplo, ponteiro base + índice = endereço
- Pode ser muito simples, mas também muito complexo MMU (memory management unit)
 - muitos modos diferentes, proteção de memória, espaço de endereço virtual
 - otimização de cache, previsão de ramificação, carregamento especulativo, etc. coberto mais tarde!


Interface de barramento do sistema

 A interface de barramento do sistema (Bus Interface Unit, BIU) é a conexão do microprocessador ao seu ambiente (todos os outros componentes de um microcomputador)

Propósito

• Buffering de endereços e dados (operandos e instruções) • Adaptação de ciclos de clock, largura do barramento, tensões • Tristate: desconectando o processador do barramento externo

13




Componentes adicionais de um microprocessador

 Memória cache (memória rápida para instruções e operandos, abordada

posteriormente) • Unidade de processamento vetorial • Processador gráfico • Unidade de processamento de sinal • Redes

neurais, suporte AI • Controlador de interrupçã



15

instruções de endereço

registrador LEA, variável

Load Effective Address coloca o endereço da variável no registrador

Exemplo


LEA EDI, lista; coloca no registrador EDI o endereço da variável lista


Após esta linha as seguintes instruções são equivalentes

MOV lista[0],AL;

MOV [EDI], AL;

Nota: EDI – Índice de Destino Estendido







organização da memória

- A memória é organizada em bytes
- Binário é sempre o sistema! Cada endereço como apenas um byte
- Cada byte como apenas um endereço
- Podemos fazer apenas duas operações na memória
 - Ler
 - Escrever

0	10
Endereço (binário)	contenda (HEX)
000	00
001	15
010	34
011	87
100	FA
101	FF
110	03
111	1F

19





Operações de gravação e leitura de memória

Uma única instrução em uma CPU de 64 bits pode escrever ou ler 1, 2, 4 ou 8 bytes

Instruções especiais em uma CPU de 64 bits também podem escrever ou ler 16, 32 ou 64 bytes (128, 256 ou 512 bits). **Detalhes mais tarde.**

O número de bytes a serem escritos ou lidos é definido pelo tamanho do operando.


tamanho 1 gravação\leitura 1byte


tamanho 2 gravação\leitura 2bytes


tamanho 4 gravação\leitura 4bytes


tamanho 8 gravação\leitura 8bytes


Não é possível em uma única instrução escrever ou ler 3, 5, 6 e 7 bytes











Ciclo de gravação (simplifique)

- 1. A CPU coloca o endereço nas linhas de endereço
- 2. A CPU valida o endereço através do sinal ALE 3.

A memória decodifica as linhas de endereço

4. A CPU coloca os dados nas linhas de


dados 5. A CPU ativa o sinal MEMW 6.

A memória salva o conteúdo das linhas de dados na posição do endereço

Ciclo de leitura (simplifique)

A CPU coloca o endereço nas linhas de endereço 2. A CPU valida o endereço através do sinal ALE 3. A memória decodifica as linhas de endereço 4. A CPU ativa o sinal MEMR 5. A memória coloca nas linhas de dados os dados do posição de endereço 6. A CPU lê os dados das linhas de dados

29



Pilha

Pilha é uma zona de memória especial usada para armazenar dados

Variáveis e parâmetros locais são armazenados na pilha

Cada chamada de função cria um novo espaço para sua própria pilha

Isso possibilita funções recursivas, pois as variáveis locais e os parâmetros para cada chamada de função são exclusivos

31

```
Pilha

unsigned int fatorial(unsigned int n) {

if (n <= 2)
    return(n);
    return(fatorial(n - 1)*n);

} int main(int argc, char* argv[]) {

printf("5 fatorial é %d", fatorial(5));
}

factorial is 120_
```

Pilha


A pilha é organizada como um LIFO (Last In, First Out)

O registrador ESP (Stack Pointer) aponta, a qualquer momento, para o último elemento colocado na pilha (stack top)

A pilha cresce de baixo (endereço alto) para cima (endereço baixo)

A pilha é organizada em 4 bytes por elemento (exceção posterior...)

33



Instruções de empilhamento

fonte PUSH

Coloque na pilha a fonte


A fonte pode ser um registrador, memória ou valor


Se o tamanho da fonte for de 16 bits (registro ou memória), a pilha usará apenas 2 bytes


Em outras situações, tamanho de 8 bits ou tamanho de 32 bits, a pilha usa 4 bytes


Usando valores como fonte , a pilha usa sempre 4 bytes

35









Instruções de empilhamento


Destino POP


Pegue da pilha o último elemento e coloque-o no destino


O destino pode ser um registrador ou memória


Se o tamanho do destino for 16 bits, apenas 2 bytes serão retirados da pilha

Em outras situações, tamanho de 8 bits ou tamanho de 32 bits, 4 bytes são retirados da pilha









Acesso aos dados da pilha

A instrução MOV pode ser usada para acessar dados na pilha como qualquer outro dado na memória

Exemplos

MOV EAX,[ESP]; coloque 0x77777777 em EAX

MOV EAX,[ESP+4]; coloque 0x88888888 em EAX

MOV EAX,[ESP-4]; coloque 0x66666666 em EAX

