

RIESGO FÍSICO

Iluminacion 1. Conceptos

Defincion



- La falta de visibilidad y el deslumbramiento son causa de accidentes.
- La visibilidad depende de:
 - Tamaño del objeto con el que se trabaja
 - Distancia a los ojos
 - Persistencia de la imagen
 - Intensidad de la luz
 - Color de la pieza
 - Contraste cromático y luminoso con el fondo


Conceptos



- Iluminación: es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en lux.
- Deslumbramiento: es cualquier brillo que produce molestia, interferencia con la visión o fatiga visual.
- Brillo: es la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por unidad de área proyectada de la misma.
- La Luminancia: Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada.


LA ILUMINACION






Luz Vs Visión







Medición



SEDE BOGOTÁ

MAGNITUD	SIMBOLO	UNIDAD	DEFINICION DE LA UNIDAD	REPRESENTACION GRAFICA	RELACIONES
FLUJO	Φ	LUMEN (Im)	Flujo luminoso de la radia- ción monocromática de fre- cuencia 540 x 10 ¹² Hertz y un flujo de energía radiante de 1/683 vatios.	16 % date companies 16 % date companies 16 % date companies 10 % fig.% called agelantia 16 %	$\Phi = I \times \omega$
INTENSIDAD LUMINOSA		CANDELA (cd)	Intensidad luminosa de una fuente puntual que emite un flujo luminoso de un lumen en un ángulo sólido de un estereoradian.	1 de la constant de l	$I = \frac{\Phi}{\omega}$
NIVEL DE ILUMINACION (ILUMINANCIA)	E	LUX (lx)	Fujo luminoso de un lumen que recibe una superlicie de 1 m².		Ε = <u>Φ</u>
LUMINANCIA	\L.	CANDELA por m² (cd/m²) CANDELA por cm² (cd/cm²)	Intensidad luminosa de una candela por unidad de su- perficie.		L = <u>1</u>


Iluminación Correcta es:



 Aquella que permite distinguir las formas, los colores, los objetos en movimiento y apreciar los relieves, y que todo ello, además, se haga fácilmente y sin fatiga, es decir, que asegure el confort visual permanentemente. (NTP 211)

Condicionantes del análisis ergonómico





Nivel de iluminación



- El nivel de iluminación óptimo para una tarea determinada corresponde al que da como resultado un mayor rendimiento con una mínima fatiga.
- Las cualidades visuales aumentan hasta una iluminación de 1000 lux para estabilizarse hacia los 2000 lux. El nivel de iluminación de un puesto de trabajo se adaptará a la tarea a realizar y tendrá en cuenta la edad del trabajador así como las condiciones reales en que se debe realizar el trabajo.

Niveles requeridos según el tipo de trabajo



NIVEL ILUMINACION EN LUX	TIPO DE TRABAJO
1,000 LUX	JOYERIA Y RELOJERIA, IMPRENTA
500 a 1,000 LUX	EBANISTERIA
300 LUX	OFICINA, BANCOS DE TALLER
200 LUX	INDUSTRIAS CONSERVERAS, CARPINTERIAS METALICAS
100 LUX	SALAS DE MAQUINAS Y CALDERAS DEPOSITOS Y ALMACENES
50 LUX	MANIPULACION DE MERCANCIAS
20 LUX	PATIOS GALERIAS Y LUGARES DE PASO

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 1971

Níveles de iluminación.



- Tarea: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos
- Área de trabajo: almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia

Nivel mínimo de iluminación: 50 luxes

- Área de trabajo: áreas de servicio al personal, almacenaje rudo, recepción y despacho, casetas de vigilancia, cuartos de compresores.
- Tarea: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.

Nivel mínimo de iluminación: 200 luxes.

Níveles de iluminación.



- Área de trabajo: talleres, áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas.
- Tarea: distinción moderada de detalles, ensamble, trabajo en banco y máquina, inspección, empaque y trabajo de oficina.

Nivel mínimo de iluminación: 300 luxes.

- Área de trabajo: talleres de precisión, salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.
- Tarea: distinción clara de los detalles, maquinado y acabados finos, ensamble moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.

Nivel mínimo de iluminación: 500 luxes

APLIC ACION	NIVELES RECOMENDADOS (LUX)
ALMACENES Y BODEGAS Con poca actividad Embalaje basto Embalaje medio Embalaje fino	50 100 200 500
CARBON VOLQUETAS Y LAVADEROS Triturados y lavaderos Selección	100 3000
OFICINAS Lectura de texto con mucho contraste y bien impresos; tareas y zonas que no exigen una tensión exagerada o prolongada por ejemplo archivos no necesitados a diario, salas de visitas, salas de conferencias etc.	300
Lectura de transcripción de manuscrito a tinta o lápiz sobre buen papel, archivo usados con frecuencia.	700
Trabajo normal de oficina, lectura de buenas reproducciones; lecturas o transcripciones de escrituras a mano sobre cual papel; archivos de uso continuo, clasificación de correspondencia	1.000
Contabilidad, maquinas, calculadoras; dibujos a mano alzada: lectura de cuales reproducciones.	1.500
Cartografía, dibujo detallado.	2.000
Corredores, ascensores, escaleras y escales mecánicas (no menos de 1/5) del nivel luminoso de las zonas inmediatas	200

Criterios de diseño



Para los ambientes de trabajo se utilizan tres tipos de iluminación artificial:

- a) Iluminación general uniforme
- b) Iluminación general con apoyo de iluminación localizada
- c) Iluminación general localizada

A) Iluminación general uniforme



- Una instalación de iluminación general uniforme es aquella en que las luminarias se distribuyen de tal forma que se obtenga una iluminación uniforme en todos los posibles planos de trabajo.
- La distancia entre luminarias no debera exceder de un ½ de la altura de la fuente por encima del plano de trabajo.

B) Iluminación general con apoyo de iluminación localizada



Se complementa la iluminación general con puntos de luz en lugares concretos en los que se requiere un nivel de iluminación más elevado. Este es el caso del trabajo con una máquina de coser donde se requiere un nivel de iluminación alto en el área donde la aguja trabaja.



Si, en este caso, la iluminación general no es la adecuada, se puede producir un contraste elevado entre la pequeña área que requiere nuestra visión y la periferia. Por ello, se debe establecer que la iluminación general no sea inferior a tres veces la raíz cuadrada de la iluminación localizada requerida:

Ig = Iluminación general

Ii = Iluminación localizada






Si se conoce la ubicación de cada puesto de trabajo, se pueden distribuir las luminarias de forma que se proporcione a cada puesto el nivel de iluminación adecuado, sin que generen problemas de brillos y reflejos. Se deben distribuir las luminarias de forma que la luz incida en los escritorios de forma lateral.

Uno de los aspectos más importantes en la evaluación de los deslumbramientos es el ángulo en el que se ve el foco luminoso.



DE BOGOTÁ



Mas Informacion



 GTC 8. ELECTROTECNIA. PRINCIPIOS DE ERGONOMIA VISUAL. ILUMINACION PARA AMBIENTES DE TRABAJO EN ESPACIOS CERRADOS



RIESGO FÍSICO

Iluminacion 2. Peligros asociados

Efectos




- Accidentes: deficiente iluminación ó trabajador errado
- Trastornos visuales
- Alteraciones psicológicas
- Fatiga
- Baja en la Producctividad

Metodo de Deteccion





El luxómetro, durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados por la persona que lleve a cabo la medición





RIESGO FÍSICO

Iluminacion 3. Controles