课程总结

内容组织

- 软件主导硬件
- 以应用为中心

嵌入式系统概述

- 定义、术语
- 组成
- 特点
- 分类
- 典型应用

嵌入式系统设计方法

- 嵌入式系统设计所面临的挑战
- 设计目标
- 传统的嵌入式系统设计过程
- 软硬件协同设计 -
- 原型 -

嵌入式微处理器

- 分类
- 特点
- 流水线清空,分支预测技术
- 选择微处理器的准则、步骤

存储器架构

- 复杂
- 易失性存储器 -
- 非易失性存储器 -
- 固件、可固化(ROMable)
- 存储器系统的层次结构
- Flash -

基于总线的计算机系统

- IO设备分类 -
- 可编程I/O -
- 中断 -
- 可重入
- 竟态条件
- 总线,常用

硬件部分总结与应用示例+

- 感知-决策-控制
- 根据其能力和性能,设备分类
- 车载为例,计算平台
- 环境感知,常用传感器

嵌入式软件系统概述

- 嵌入式软件与桌面软件的对比
- 有关硬件的决策会对软件产生持久的影响、软件主导硬件
- 嵌入式软件系统层次结构
- 为何要为实时系统建立模型
- 实时系统两种基本的程序模型、优缺点

嵌入式软件架构综述+

- 嵌入式软件架构模式
- 实时嵌入式软件常用的设计模式
- 获取数据的设计模式
- RTOS应用程序中的同步(资源、活动),不同方式/设计模式

建模+

- 建模、设计、分析
- 模型、特征
- 常见的建模技术,建模语言
- 嵌入式系统模型的用途
- 何时为嵌入式系统建立模型
- 反应式系统,特征、模型
- FSM
- 层次FSM

嵌入式操作系统概述+

- 实时系统,术语,分类
- RTOS and GPOS
- RTOS关键要求
- 为何使用RTOS
- RTOS类别
- 物联网操作系统,要求,通用架构

实时调度+

- 实时系统所需的调度策略
- 调度决策
- 任务模型
- 时限约束
- 调度程序的度量
- RMS、EDF及改进
- 实时调度异常 -
- 优先级反转 、优先级继承 、优先级天花板-

嵌入式实时内核(结合ucOS-II和 freertos)-

- 实时任务调度
- 中断与时钟
- 同步与通信
- 存储管理(静态、动态)

bsp, bootloader -

- 嵌入式系统的启动过程
- bsp,特点,与bios区别
- 引导模式
- bootloader及其启动过程

物联网概述+

- 定义,术语
- IOT特征
- IOT的优势和不足
- 应用

IoT 技术+

- IoT多样化的技术环境
- 物联网软件、硬件、连接
- 进步最快的技术
- IoT面临的挑战

IOT平台

- 概念
- 功能领域

IOT平台关键技术+

- □ 设备管理,主要功能,物模型、设备影子、数字孪生(概念、价值)
- 边缘计算:基于云的IOT解决方案不足,边缘/边缘计算概念,优势, 用途
- 通信协议:主流技术,多协议接入方案

ROS

- 相关概念
- 为何使用

自动紧急制动 (AEB)

- 意义
- 难点
- 功能
- 流程
- 策略

PID算法及应用

- 反馈控制
- 开环控制
- 闭环控制
- PID算法

关键词提示

■ 嵌入式: 受限(资源、成本)、专用、实时、可靠

■ 物联: 网络连接、节能、多样/异构、安全

考试相关事项

- 考试形式: 闭卷, 笔试
- 基本概念、基本原理、设计应用技术
- 范围:以课件和平时作业涵盖内容为主,重点在于授课时强调的内容!!!

拠型

- 简答题 (50)
- 问答题 (50)

主要参考文献

- [德] 彼得·马韦德尔(Peter Marwedel) 著,张凯龙译。嵌入式系统设计: CPS与物联网应用(原书第3版),机械工业出版社,2020。
- (美)Edward Ashford Lee, Sanjit Arunkumar Seshia。译者:李实英 贺蓉 李仁发。嵌入式系统导论: CPS方法(原书第2版)。机械工业出版社,2018。
- Robert Oshana、Mark Kraeling著,单波等译,嵌入式系统软件工程:方法、实用技术及应用,清华大学出版社,2016。