# EDUARDO MORA GONZÁLEZ PRACTICA 2

#### SISTEMAS EMPOTRADOS Y UBICUOS

#### Ejercicio 1

```
int main (void) {
    /* Write your code here */
    unsigned int val sw2 = 0x0000000000;
    unsigned int val sw3 = 0x0000000000;
    //Habilitar el reloj para el puerto GPIO.
                                                     1
    SIM SCGC5 |= SIM SCGC5 PORTA MASK;
    SIM SCGC5 |= SIM SCGC5 PORTB MASK;
    SIM SCGC5 |= SIM SCGC5 PORTC MASK; /
    //Definir en el registro PORTx PCRn la función GPIO
    PORTA PCR4 = 0x100;
                                                           2
    PORTB PCR21 = 0x100;
    PORTC PCR6 = 0x100;
    ///Definir en el registro PORTx PCRn la función GPIO.
    GPIOA PDDR |= (0 << 4);
    GPIOB PDDR |= (1 << 21);
    GPIOC PDDR |= (0 << 6);
    // Modificar los valores de entrada y salida de los registros.
    GPIOB PSOR = (1 << 21); /*Apago la luz*/
    for (;;) {
        val sw2 = GPIOC PDIR & (1 << 6);
        val sw3 = GPIOA PDIR & (1 << 4);
        if (val sw2 == 0x000000000)
            GPIOB PCOR = (1 << 21); /*Enciendo la luz*/
        if (val sw3 == 0x000000000)
            GPIOB PSOR = (1 << 21); /*Apago la luz*/
       Never leave main */
```

Como se puede ver en la imagen, se ha dividido el código en 4 bloques el significado de cada bloque es el siguiente:

- 1) Se habilita el control del reloj en los puertos A, B y C.
- 2) Por cada puerto abierto asigno un registro correspondiente a los pulsadores y al led.
- 3) Establezco los distintos bits del puerto como salida.
- 4) Hago las operaciones pertinentes según si se pulsa un switch u otro para encender el led.

### Ejercicio 2

```
for (;;) {
    if (BitBoton2_GetVal() == 0)
        BitLed_PutVal(0);

    if (BitBoton3_GetVal() == 0)
        BitLed_PutVal(1);
}
```

En este ejercicio hemos definido los dos botones y el led, y a través de los eventos detectamos si ha sido pulsado o no, en el caso de que se pulse el botón 2 se enciende el led, si se pulsa el botón 3 se apaga.

#### Ejercicio 3

Este ejercicio tiene un fichero Events.c donde el código es:

```
int counter = 0;
void Pulsador_OnInterrupt(void) {
    counter++;

    if (counter > 4)
        counter = 0;
}

/* END Events */

#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" */
#endif
```

Definimos una variable compartida para saber el numero de veces que se pulsa el pulsado, como solo nos interesa encender 4 led, cuando el contador llegue a un numero mayor lo reiniciamos a 0.

En el fichero main.c el código es:

```
for (;;) {
   switch (counter) {
   case 0:
       BitLedl_PutVal(1);
       BitLed2 PutVal(1);
       BitLed3 PutVal(1);
       BitLed4 PutVal(1);
   case 1:
       BitLedl PutVal(0);
       break:
   case 2:
       BitLed2_PutVal(0);
       break;
   case 3:
       BitLed3_PutVal(0);
       break;
   case 4:
      BitLed4_PutVal(0);
       break;
```

En este caso, obtenemos el valor de la variable compartida del Events.c y depende del valor que tenga encendemos el led o los apagamos todos (cuando se reinicia la variable global a cero).

#### Ejercicio 4

Este ejercicio tiene un fichero Events.c donde el código es:

```
int opcion;
void Pulsador2_OnInterrupt(void) {
    opcion = 2;
}

void Pulsadorl_OnInterrupt(void) {
    opcion = 1;
}

int segundos;
void Timerl_OnInterrupt(void) {
    segundos++;
    if (segundos % 10 == 0)
        segundos = 0;
}
```

El codigo tiene 3 bloques distintos:

- 1) En este bloque se define que se ha pulsado el segundo pulsador por eso en la variable compartía opción se le asigna el valor a 2.
- 2) Igual que en el anterior, pero en este caso se le asigna el valor 1.
- 3) Este bloque es el encargado de definir un contador del tiempo hasta el numero 10, cuando pasan 10 segundos se reinicia, por eso la variable compartida se incrementa cada segundo.

En el fichero main.c el código es:

```
for (;;) {
       (opcion == 2) {
        Timerl_OnInterrupt;
        if (segundos <= 5)
            VERDE PutVal(1);
                                        1
            ROJO_PutVal(0);
        if (segundos <= 6)
            VERDE_PutVal(0)
           (segundos > 6)
            ROJO PutVal(1);
   if (opcion == 1) {
        ROJO_PutVal(1);
                                          2
         VERDE PutVal(1)
       WAIT Waitms (500);
ROJO_PutVal(0);
        VERDE_PutVal(0);
        WAIT Waitms (500);
```

El codigo lo podemos dividir en dos bloques, dependiendo del pulsador que se presione:

- 1) Este bloque tiene relacion con el 3º bloque del codigo de Events.c, por eso dependiendo del valor que tenga en cada momento la variable segundos se realiza una opcion u otra (bloque verde).
- 2) Este bloque se usa Wait (bloque verde) donde nos va a permitir la intermitencia de encender y apagar pasado un tiempo.

#### Ejercicio 5

Este ejercicio tiene un fichero Events.c donde el código es:

```
int counter = 1;
int PotValores = 0;
int Maximo = 65535;
void Pulsador2_OnInterrupt(void) {
    if (counter >= 4) {
        PotValores = 0;
                                            1
        counter = 1;
       PotValores = (Maximo / 3) * counter;
        counter++;
oid Pulsadorl_OnInterrupt(void) {
    if (counter <= 0) {
                                             2
        counter = 1;
        PotValores = 0;
        counter--;
        PotValores = (Maximo / 3) * counter;
```

El código tiene 2 bloques distintos (dependiendo del pulsador que se presione):

- 1) En este bloque se obtiene el valor de la intensidad actual y se incrementa, en el caso de que llegue al máximo, se apaga.
- 2) Igual que el anterior, pero esta vez se calcula el valor para decrementar la intensidad.

En el fichero main.c el código es:

```
for (;;) {
    PWM1_SetRatiol6(PotValores);
}
```

Con la variable compartida de Events.c se asigna el valor de intensidad que va a tener el Led.

## Ejercicio 6

Este ejercicio tiene un fichero Events.c donde el código es:

```
int Pulso = 0;
void Pulsadorl_OnInterrupt(void) {
    Pulso = Pulso + 1;
-}
```

Cuando se pulsa se incrementa la variable compartida.

En el fichero main.c el código es:

El código tiene 2 bloques distintos (dependiendo del valor de la variable compartida Pulso):

- 1) En este bloque se reinicia el contador y se empieza a contar.
- 2) En este bloque se obtiene el valor actual y se muestra por pantalla el tiempo transcurrido entre el primer tiempo y el segundo. Finalmente se reinicia la variable compartida pulso a 0.