

# الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية


































التوصيف الفني لتجهيزات السلامة والإطفاء والإنذار في المدارس (دليل استرشادي)







التوصيف الفني لتجهيزات السلامة والإطفاء والإنذار في المدارس (دليل استرشادي)

# المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	p
٤	المقدمة	١
٥	تجهيزات السلامة والإطفاء	۲
٧	مضخة الحريق	٣
٩	صناديق الحريق	٤
١٠	الطفايات	٥
17	أنظمة إنذار الحريق	٦
19	كواشف الدخان	٧
19	كواشف الحرارة	٨
71	الأسلاك الكهربائية	٩
77	مخارج الطوارئ	۱۰
77	التوصيف الفني للدرابزين والمنحدرات	11
71	لوحات وأسهم مخارج الطوارئ والإنارة الاحتياطية	۱۲
۲٥	نظام الإنارة والتهوية في المباني المدرسية	18
41	التوصيف الفني للمختبرات	١٤
۳۰	التوصيف الفني لدورات المياه	10
۳۱	مواصفات الجهات المرشحة لأعمال تركيب وصيانة تجهيزات السلامة	17
۳۱	مراجع الدليل	١٥

# تقديم:

- هذا التوصيف يعد دليلاً استرشادياً للمواصفات العامة والهامة التي يجب أن تتوفر في تجهيزات السلامة والإطفاء والإندار في المباني المدرسية.
- كافة المراجع التي سيشار لها في هذا الدليل الإرشادي لابد من الرجوع لها للتفاصيل الفنية الدقيقة .
- ما نصت عليه القوانين الدولية المشرعة للتجهيزات الأولية لمعدات السلامة والإطفاء والإندار في المدارس تُعد مقدمة على أي اختلاف ينص عليه هذا الدليل الإرشادي .

# تجهيزات السلامة والإطفاء

# أولاً :

تجهيزات السلامة والإطفاء والإندار المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لسلامة المباني المدرسية كحد أدنى:

ا- خزان لمياه الحريق: (ويمكن دمجه ضمن خزان الشرب بحيث تخصص ثلث سعة الخزان من المياه للحريق من خلال التحكم في طول مواسير السحب (نسبة طول ماسورة سحب مياه الشرب إلى طول ماسورة تغذية مضخة الحريق ٢:٢م).

- ٧- مضخة حريق.
- ٣- تمديدات لمياه الحريق.
- ٤- صناديق الحريق بكامل محتوياتها .
- ٥- نظام الرش الآلى بكامل مكوناته . ويركب في السراديب وقاعة المحاضرات والمستودعات طفايات الحريق بأنواعها .
  - <mark>٦- نظام الإندار بكامل مكوناته .</mark>
    - ٧- أجراس الحريق.
    - ۸− مخارج الطوارئ.
    - <mark>۹ لوحات مخارج الطوارئ .</mark>
  - ١٠- أسهم تدل على إتجاه المسارات لمخارج الطوارئ.
    - <u> ۱۱ إنارة الطوارئ .</u>
    - ١٢ نظام الإنارة .
    - <u>١٢ نظام تأريض التيار الكهربائي.</u>
      - <u>١٤ مانع الصواعق .</u>
    - <mark>١٥- نظام التهوية الطبيعي</mark>ة والميكانيكية .
    - 17 مرشات لغسل الجسم في المختبرات.
      - ١٧ مرش لغسل العين.
  - ١٨- ملابس واقية للمختبرات معطف واقى / نظارات لحماية العين/ قفازات يد .
    - ١٩ مواقد كهربائية بدل الغاز.

# <mark>ثانياً : التوصيف الفني :</mark>

### خزان الحريق:

إضافة إلى الاشتراطات الهندسية الإنشائية وتحديد سعة الخزان وفق حجم المبنى:

- تصميم غطاء الخزان محكم بشكل يمكن إقفاله .
- طلاء الغطاء وكافة الوصلات بطلاء ضد الصدأ.
- كافة مواسير السحب من الخزان يجب أن لا يتجاوز عمقها نصف طول المواسير المغذية لمضخات الحريق بأي حال.
  - يجب أن يلحق بالخزان التسهيلات الإضافية التالية :
  - ١) فتحة الصيانة مع الغطاء من الحديد الخفيف وتكون ذات مقبض مناسب مركب في أعلى الخزان.
- ٢) السلم الداخلي من القضبان الحديدية والمقاومة للصدأ بقطر مناسب يثبت في جدران الخزان عند صب الخرسانة أو عند تصنيع الخزان، وقد يتطلب الأمر تركيب سلم خارجي للوصول إلى أعلى الخزان لو كان خزاناً علوياً.
- ٢) وصلة تعبئة الخزان وتكون من أنبوب بقطر (٥٠ مم) ومسننة ومن الصلب المجلفن ومزودة بصمام تحكم وصمام عدم رجوع وصمام عوامة للتحكم في منسوب المياه عند التعبئة.
- ٤) وصلة تصريف الفائض تكون أنبوب من الصلب المجلفن بقطر لا يقل عن ٥٠ مم وتمتد أعلى الخزان إلى أقرب نقطة تصريف.
  - ٥) خط تأريض كهربائي لمواسير الحريق داخل الخزان والعوامات الكهربائية وفقا لموا<mark>صفات الجهات المسؤولة.</mark>
- ٦) مؤشر منسوب المياه داخل الخزان يكون من النوع الزئبقي الأنبوبي و يبين مقياس أعلى وأقل منسوب المياه داخل الخزان. ويجوز أن يطلب في بعض المشاريع الكبيرة تركيب مقياس من نوع ملف لولبي كهربائي (عوامة كهربائية) يوصل بلوحة الإنذار الرئيسية لإعطاء إشارة عند إنخفاض منسوب المياه وخاصة في حالة اشتراك الخزان لتغذية الأنظمة الأخرى.
- ٧) منفس الهواء والغازات ويكون من أنبوب صغير القطر (٢٥ مم) و مزود بشبكة كروية لتنفيس أي غازات متراكمة في الخزان ويركب أعلى الخزان وبالمستوى المناسب.
  - ٨) مصفاة تركب أسفل أنبوب المأخذ لمنع دخول أى مواد غريبة إلى المضخات.

### مضخة الحريق:

- يجب أن تكون مكونات المضخات مصنوعة حسب المواصفات الأمريكية أو حسب أي مواصفات دولية معتمدة.
   DIN أو المواصفات الألمانية .
- \_ يجب أن تكون الجهة المصنعة للمضخات أو للوحاتها مسجلة لدى إحدى الهيئات الدولية المعتمدة، حسب المواصفات الدولية المعتمدة.
- يجب تقديم شهادة فحص من الجهة الصانعة تفيد بأنه قد تم اختبار المضخة مع لوحاتها الكهربائية حسب المواصفات الأمريكية، يجب المواصفات الأمريكية، يجب تقديم شهادة من إحدى الهيئات الدولية، مثل:
  - (Underwriters Laboratories) (UL
  - (Underwriters Laboratories of Canada) (ULC
  - (Factory Mutual Research Corporation) (FM
  - تفيد بأنه قد تم اختبار المضخة والمحرك واللوحة الكهربائية حسب الشروط والمواصفات المطلوبة.



# جدول (٢/٢) السعة المطلوبة (التدفق والضغط) لمضخات المرشات حسب LPC

	الخصائص المطلوبة ليست أقل من			صفيحة	المقدر الاسمي بالإضافة إلى أي مخرج صفيحة ضغط		اختلاف الارتفاع من المضخة (المباني المنخفضة) أو فرق المسافة بين أدنى وأعلى مرش		
		التدفق المنخفض			عدد بين المرتفعة ) التدفق العالي المرتفعة )			درجة	
التدفق (ل/د)	الضغط عند المقياس (بار)	التدفق (ل/د)	الضغط عند المقياس (بار)	التدفق (ل/د)	الضغط عند مخرج المضخة (بار)	ئيست أكثر من (م)	أكثر من (م)	الخطورة	
		770	٣,٧	٣٠٠	١,٥	10			
		770	0,7	٣٤٠	١,٨	٣٠	10	الخفيفة	
		770	٦,٧	٣٧٥	۲,۳	٤٥	٣٠		
<b>TV0</b>	۲,٥	٥٤٠	۲,۲	٩ ٠ ٠	١,٢	10	•	العادية	
<b>TV0</b>	٤,٠	٥٤٠	٣,٧	110.	١,٩	٣٠	10	(المجموعة	
٣٧٥	0,0	٥٤٠	0,7	1870	۲,٧	٤٥	٣٠	الأولى)	
٧٢٥	۲,۹	1	۲,٥	170.	١,٤	10		العادية	
٧٢٥	٤,٤	1	٤,٠	7.0.	۲,۰	٣٠	10	(المجموعة	
٧٢٥	٥,٩	1	0,0	440.	۲,٦	٤٥	۳۰	الثانية)	
11	٣,٢	170.	۲,۹	440.	١,٤	10	•	العادية	
11	٤,٧	170.	٤,٤	77	۲,۰	٣٠	10	(المجموعة	
11	٦,٢	170.	٥,٩	٣١٠٠	۲,٥	٤٥	۳۰	الثالثة)	
۱۸۰۰	٣,٥	71	٣,٠	Y70·	١,٩	10		العادية (المجموعة	
۱۸۰۰	٥,٠	71	٤,٥	٣٠٥٠	۲,٤	٣٠	10	الثالثة خاصة)	

### صناديق الحريق :

يراعى في توزيع الخراطيم أن تصل إلى جميع أجزاء المبنى، بحيث لا تزيد المسافة بين قاذف الرش وأبعد نقطة عن ٦ م.

- يجب أن يكون قطر الخرطوم ٢٥ مم وطوله ٣٠ م مصنوعاً من المطاط ويمنع استخدام الكتان.
- يجب أن يكون قطر فتحة قاذف الرش ٨, ٤ مم أو ٣٥, ٦ مم. ويكون القاذف من النوع الذي يمكن تحويله إلى
   رشاش عن طريق التحكم بتدفق المياه من فوهة القاذف.
- يجب أن تكون أقطار الأنابيب وفقا لحسابات التصميم بحيث لا يقل الأنبوب الرئيسي المغذي لأكثر من خرطوم واحد عن ٥٠ مم.
- يجب أن يكون جهاز المضخات لشبكة الخراطيم مكونًا من مجموعة متكاملة تتألف من مضختين ولوحة تحكم وفقًا لمواصفات مضخات الحريق وتعمل تلقائيًا عند انخفاض الضغط عن حد معين وتغلق تلقائيًا، بالإضافة إلى وسيلة يدوية للتشغيل والإيقاف. ويتم التحكم في تشغيل المضخات عن طريق لوحة تحكم وتتابع التشغيل عن طريق مفاتيح كهربائية تعمل بخاصية الضغط.
  - يسمح باستخدام مضخة واحدة في حالة تغذيتها لخرطومين على الأكثر.
- يجوز في الأماكن ذات الخطورة الخفيفة حسب تقدير جهة الاختصاص، توصيل خرطوم واحد بمصدر مياه مخصص للأغراض الأخرى (غير الحريق) شريطة توفر الضغط والكمية اللازمين للتشغيل مدة (١٥) د على الأقل.
  - لا يقل ارتفاع مركز البكرة عن ١,٠ م ولا يزيد عن ١,٠ م من سطح أرضية البلاط.
- يراعى في تركيب الخراطيم قربها من المخارج والسلالم والأماكن المحمية، وإذا تعذر ذلك تركب في الممرات.
- يراعى عدم تعارض النقطيعات أو التأثيث في المبنى مع استعمال الخراطيم، وفي حال تعذر ذلك لضرورة طبيعة استعمال المبنى المراد حمايته.
- يركب لكل خرطوم صمام عزل بقطر ( ٢٥ مم )على الأنبوب مباشرة قبل توصيله بالخرطوم مع تركيب وصلة مسننة لغرض تسهيل الفك والتركيب لإجراء الصيانة.
- يجب أن تركب الخراطيم ضمن الجدران، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك معماريًا تركب على وجه الجدران داخل صناديق ذات باب من إطار معدني ووجه من الزجاج المسلح، يفتح فتحة كاملة بزاوية (١٨٠) درجة حتى لا يكون عائقًا للممرات ويجوز لأسباب معمارية أن يكون غطاء الباب من صفائح الحديد.
- يجب تثبيت بكرات الخراطيم لتدور باتجاه عكس عقارب الساعة مع وضع سهم لاتجاه الدوران وعلامة

إرشادية ، تثبت علامة إرشادية على وجه الصندوق يكتب عليها عبارة (حريق) و أخرى على بكرة الخرطوم، أو داخل الصندوق توضح إرشادات طريقة التشغيل، مثل فتح الصمام، وسحب الخرطوم، وفتح قاذف الرش ... الخ.

- أثناء أعمال تركيب الشبكة يجب فحص الأجزاء التي يتم تركيبها أولا بأول للتأكد من عدم وجود تسرب من الوصلات والصمامات عند أعلى ضغط للتشغيل.
  - يجب أن تكون الصناديق باتساع كاف لاستيعاب وتناول الخراطيم وأي معدات أخرى قد توضع ضمنها.
- يفضل أن تكون تمديدات أنابيب الشبكة ظاهرة وليست مدفونة ضمن الخرسانة أو تحت البلاط، وإذا تعذر ذلك لأسباب معمارية يفضل أن تكون في مجار خاصة بحيث يمكن الوصول إليها لأغراض الصيانة.
  - يجب أن تركب الصناديق بصورة سليمة، بحيث لا تتأثر بالعوامل الجوية الخارجية.
- في المشروعات ذات المساحات الكبيرة مثل المخازن، يجب التأكد من خلو مكان صناديق الحريق من أي عوائق تحجب رؤيتها، وإذا تعذر ذلك تثبت علامات إرشادية وأسهم في مستوى أعلى للدلالة عليها.

يجب أن يلحق بالمضخات خزان (ماء/هواء) للمضخات التي تغذي أكثر من ٣ خراطيم.

عند تغذية الخراطيم المطاطية من مصدر مياه عالي الضغط يجب تركيب صمامات تخفيف ضغط مناسبة،
 ويركب العدد المناسب من صمامات العزل والمصافح على الشبكة في كل الأحوال.

### الطفايات:

توزع الطفايات في أماكن مناسبة لا تبعد عن بعضها أكثر من (٢٠) متراً ويحدد العدد بطفاية واحدة لكل (٢٠٠<mark>)</mark> متر مربع و ترتفع عن مستوى الأرض مسافة متراً واحداً.

# جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (أ)

طفايات ب لكل <u>ق</u> الطابق الواحد	المطلو	الوزن التقريبي الإجمالي	مسافة قذف الطفاية	سعة الطفاية	نوع الطفاية	ملاحظات	الطفايات المناسبة	نوع الحريق
۲	١	۱۸ – ۱۰ کغم ۳۳ – ۲۰ رطل	۱۰م، ۳۰ قدم	_	_	للكهرباء	الماء يعتمد تأثير مادة الإطفاء على حرائق المواد الصلبة العادية	مـواد صلبة
۲	١	<u> </u>			محفوظ	يجب عدم استعماله لإطفاء الحرائق	والقماش. الخ) بشكل رئيسي على خاصية والتمريد التي تتمتع بها. والماء مثلا يتمتع بها. بخواص تبريد أفضل بكثير من مواد الإطفاء الأخرى لذلك يفضل استعماله لمكافحة حرائق المواد الصلبة الإشتعال إذا لم تبرد اكافيا. والإضافة إلى ذلك فإن الماء ينفذ بسرعة إلى أعماق الحريق.	كالخشب والـــورق والـقـماشس وغيرها.

# جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (ب)

مساحة التغطية للطفاية الواحدة	مسافة قذف الطفاية	الوزن القائم التقريبي	سعة الطفاية	نوع الطفاية	ملاحظات	الطفاية المناسبة	نوع الحريق
۲/۱م۲	۸م	۱۸- ۱٥	۹ لتر		يصعب تشكيل غطاء من	'	
٥ قدم٢	(۲۲)	كغم	٢جالون	'	الرغوة على سائل حار		<u>(ب)</u>
	قدم	٤ • -٣٣		میکانیکي	ويستحيل ذلك إذا كان		السسوائل
		رطل			هـذا السائل جـار على سطح عمودي فالسوائل		القابلة
					التي تسيل فوق بلاط		للاشتعال
۱/۲ م۲	۸م۲	1 / - 1 0		رغـــوة	أو سطح أفقي يحتمل	•	كالمسواد
٥ قدم٢	(۲۲)	کفم ۳۳– ٤٠ رطل		كيماوية	أن تمتد فوق مساحة	معاودة اشتعاله.	البترولية
	قدم	ء رطن		کیماوی.	اكبر من طاقة الطفاية،	لـذلـك فــأن الطفايـة	والكيميائية.
				ي دري	وهناك عدد من السوائل	الرغوية تصلح بصفة	
					مثل الكحول لديه القدرة	خاصة لمكافحة حرائق	
					على تحطيم الغطاء الذي	السـوائل الـتي يمضي	
					يمكن تشكيله بواسطة الطفاية المنقولة العادية	على اشتعالها فترة من	
					وجعله غطاء غير فعال.	الوقت أو تصبح ساخنة	
					وبند سدء غير دن.	من العمليات التي تمر	
					إضافة إلى ذلك فإن		
					الرغوة موصل جيد		
					للكهرباء ويجب عدم		
					استعمالها لمكافحة الحرائق الكهربائية.	الكتان وغلايات الوربيس.	

## جدول رقم ۲-۲

# تابع جدول اختيار وطريقة توزيع مطافئ حرائق نوع (ب)

مساحة التغطية للطفاية الواحدة	مسافة قذف الطفاية	الوزن القائم التقريبي	سعة الطفاية	نوع الطفاية	ملاحظات ملاحظات	الطفاية المناسبة	نوع الحريق
۱ م۲ ۱۰ قدم۲ م۲ ۱۰ قدم۲ ۱۶ غم۲ ۱۶ قدم۲	۲ متر ۱۰ قدم ۱۵ متر ۱۷ قدم ۲۰ قدم	٤ كغم ١٠ رطال ٩ كغم ١٨ رطال ٢٠ كغم ٢٠ رطال	۲ کغم ۲-0 رطل ۲ کغم ۷ رطل ۹ کغم ۲۰ رطل	المسحوق الجاف	يتمتع بها المسحوق الجـاف محـدودة ولا تحـول دون عودة الاشتعال التي يحتمل الدفع. وكذلك فإن مفعوله المرغـوة في حالة حرائـق السـوائـل داخل الخزانات حيث سبب اشتعالها لفترة من الوقت أو بسبب	المسحوق الجاف أفضل الطفايات المستخدمة المابحة حرائق السوائل القابلة للاشتعال وان المسحوق يطفئ شُعل اللهب المتدة فوق سطح السائل بسرعة ويفضل استعماله بصفة خاصة عن الرغوة يختمل أن تمتد إلى المواد يحتمل أن تمتد إلى المواد غطاء من الرغوة فوقها، المخاورة قبل إمكانية تشكيل كما أن مفعول الطفايات كما أن مفعول الطفايات الخرائة لها في	تابع حرائق الساوائل السابلة السابلة كاللشاء عال اللاشاء عال اللاشاء عال اللاشاء عال اللاشاء عال اللاشاء عال الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا

تابع جدول رقم ۲-۲

# تابع جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع (ب)

ية ية	مساح التغط للطفا الواحا	مسافة قذف الطفاية	الوزن القائم التقريبي	سعة الطفاية	نوع الطفاية	ملاحظات	الطفاية المناسبة	نوع الحريق
,	  -/۲	۱٫۵ متر	<ul><li>٦ كغم</li><li>١٣ رطل</li><li>١٦ كغم</li></ul>	۱ کغم ۲٫۵ رطل	أكسيد	التي يتمتع بها ثـاني أكسبيد	على إطفاء شعل اللهب من	<u>نوع (ب)</u> الســـوائـل
,	٥ قده ۱ م۲ ۱۰ قد،	٤ قدم ٣ متر ٧ قدم	۲۳ رطل ۱۹–۲۱ کغم	۳ کغم ۷ رطل ٤ کغم	الكربون	الكربون محدودة ولا تحـول دون معاودة الاشتعال		للاشبتعال
		, ,	۳۸–۶۲ رطل	۱۰ رطل		التي يحتمل حدوثها بعد توقف الدفع، مفعوله	المحيطة قبل إمكانية تشكيل	البترولية والكيميائية.
						اضعف من مفعول الرغوة في حالة	سطح السائل المشتعل. ويمكن استخدام طفايات	
						السوائل المشتعلة داخل الخزانات حيث تسخن تلك	الحرائق الصغيرة التي تشمل	
						السوائل كثيراً بسبب اشتعالها	دون تلوثها بالمسحوق الجاف أو الرغوة. ومن الأخطار التي	
						لفترة من الوقت.	يصلح ثاني أكسيد الكربون لمكافحتها حرائق ماكينات الصبغ والصقل والمطابخ	
							وأدوات المختبرات الدقيقة.	

تابع جدول رقم ۲-۲

# تابع جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع (ب):

مساحة التغطية للطفاية الواحدة	مسافة قذف الطفاية	الوزن القائم التقريبي	سعة الطفاية	نوع الطفاية	ملاحظات	الطفاية المناسبة	نوع الحريق
				ســوائــل	يجبعدم	(٤) السوائل المتبخرة	تابع حرائق
۱/۳ م۲	۷ متر	۲ کغم	١/٢ لتر	متبخرة	استعمالها أو	:	<u>نوع (ب)</u>
	۲۰ قدم	٦ رطل	١/٨	سي.بي.ام	حفظهافي	تعمل على إخماد	السبوائل
			جالون	بي.سي.	الأماكن المغلقة	شعل اللهب على	القابلة
				اف.	أو أي أماكن	سطح السائل المشتعل	للاشتعال
					يحتملفيها	بسرعة وتصلح	كالمسواد
					استنشاق الأبخرة	بصفة خاصة لمكافحة	البترولية
					أو الخازات	الحرائق الصغيرة	والكيميائية.
					الناتجة عنها عند	جداً لأن الطفايات	
					تعرضها للحرارة.	التي تستخدم فيها	
					بروميد الميثيل	هذه السوائل صغيرة	
					شديد السمية	الحجم نسبياً. كما	
					وينصح بعدم	تستعمل بصفة	
					استعماله	رئيسية لإطفاء حرائق	
					ضمن محتويات	المحركات التي تدار	
					الطفاية.	بالبترول والزيت	
						بالإضافة إلى ذلك	
						فإنها غير موصلة	
						للكهرباء.	

تابع جدول رقم ۲-۲

# جدول اختيار وطريقة توزيع طفايات حرائق نوع (ج، د) :

ملاحظات	المطفأة المناسبة	نوع الحريق
ثاني أكسيد الكربون ، المسحوق الجاف ، السوائل المتبخرة :	ثاني أكسيد	حرائق نوع
تعد هذه المواد الثلاث أفضل المواد لمكافحة الحرائق الكهربائية، ويجب عدم استعمال طفايات الماء أو الرغوة لهذا	الكربون ،	<u>(ج)</u>
الغرض خوفاً من التعرض للصدمات الكهربائية، (الماء والرغوة موصلين للكهرباء) إلا في الحالات التي يمكن فيها	الـمــــحـوق	مــــــدات
قطع التيار الكهربائي لأن الماء من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لمكافحة الحرائق، عدا الحرائق التي تشمل	الجاف ،	كهربائية أو
زيوت أو سوائل فيجب استخدام مواد خاصة بمكافحة السوائل لإطفائها، كما تعد طفايات ثاني أكسيد الكربون أفضل	الســـوائــل	الكترونية.
الطفايات للحرائق الكهربائية بسبب خفته.	المتبخرة.	
المسحوق الكيماوي الجاف:	الـمــــحـوق	حـرائــق نــوع
-		
لا يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكافة حرائق المعادن بل يوجد مسحوق خاص لكل نوع من المعادن القابلة	الكيماوي	(7)
	الكيماوي الجاف.	
لا يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكافة حرائق المعادن بل يوجد مسحوق خاص لكل نوع من المعادن القابلة	الجاف.	<u>(2)</u>
لا يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكافة حرائق المعادن بل يوجد مسحوق خاص لكل نوع من المعادن القابلة للاحتراق، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات المشبتة على المطفأة من المصنع واستشارة الدفاع المدني عند اختيار النوع	الجاف.	<u>(د)</u> المعادن القابلة
لا يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكافة حرائق المعادن بل يوجد مسحوق خاص لكل نوع من المعادن القابلة للاحتراق، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات المثبتة على المطفأة من المصنع واستشارة الدفاع المدني عند اختيار النوع المناسب من الطفايات لحرائق المعادن.	الجاف.	<u>(د)</u> المعادن القابلة للاحتراق أو

### أنظمة إنذار الحريق:

### لوحة تحكم الإنذار:

- electronic modules (أ) تكون مكونات اللوحة عبارة عن وحدات الكترونية من نوع
- (ب) تصنع لوحة التحكم شكل من الحديد المطاوع أو الألومنيوم بحيث تكون ناعمة الملمس / ومعالجة ضد الصدأ والتلف وتخدم لمدة لا تقل عن ٢٠ عامًا.
  - (ج) تصنع اللوحة بحيث تمنع دخول الغبار والرطوبة داخل اللوحة.
- على الجهة المصنعة أن تقوم باعتماد اللوحة وملحقاتها من مختبر معتمد عالميًا و تقديم شهادات اعتماد من إحدى الجهات العالمية المختصة مثل UL .NFPA.LPC.
  - (د) يجب أن تعمل لوحة التحكم عند درجة حرارة (١٠م) إلى (٥٠ م) و رطوبة نسبية تعادل (٨٠٪).
    - (ه) ويجب أن تزود اللوحة بخاصية الاختبار اليدوي من خلال أزرار ولمبات بيان مخصصة لذلك
      - ( و) يجب أن تزود اللوحة بخاصية الاختبار الذاتي والمراقبة التلقائية لجميع مكونات النظام
- إذا زاد نطاق لوحة التحكم عن (٦) مناطق حريق يجب أن تزود اللوحة بخاصية توصيل وحدات تكرار الإشارة على التوازي مع اللوحة الاليكترونية لمناطق الحريق بطريقة نظام البطاقة.
  - (ز) يجب أن تربط لوحة التحكم بمصدر تيار احتياطى منفصل مع شاحن.
  - (ح) يجب أن تحتوي لوحة التحكم على وصلة جاهزة للربط مع أقرب مركز إطفاء.
- (ط) يجب أن تقوم لوحة التحكم بمراقبة جميع الأجهزة والأسلاك الموصلة إليها كهربائيًا، كما تقوم بإعطاء علامة خلل صوتية وضوئية عند حدوث خلل في أي دائرة أو جزء من الدائرة.
- (ي) يجب أن تجهز لوحة التحكم بدوائر الكترونية بحيث تقوم بجميع عمليات التحكم الخاصة بالإنذار عن طريق مرحلات مثل أجهزة التنبيه، ماسكات الأبواب، التكييف خوانق، الحريق، وتكون مزودة بالدوائر اللازمة لإرسال إشارة تحكم في الأنظمة المختلفة الموجودة داخل المبنى (كهربائية ميكانيكية إطفاء حريق) ويجب أن تتوفر مخارج لتلك الدوائر لاستخدامها عند الحاجة.
  - (ك) يجب عمل طريقة لتأخير عمل الأجراس عند حدوث حريق لمدة لا تزيد عن (١٠ ثواني) .
- (ل) يجب توفير زر للإخلاء التام وذلك بتشغيل جميع أجهزة التنبيه في المشروع (وحدات إنذار يدوية)

  ( كاسر زجاج ) يوضع عند كل مخرج ويغطى المبنى بكافة أجزائه بوحدات إنذار الحريق اليدوية
  بحيث لا تزيد المسافة بين كل جرس إنذار حريق والمجاور له عن ٣٠م .

- (م) يجب أن تزود لوحة التحكم بوسائل لفصل مناطق الحريق.
- (ن) يجب تزويد لوحة التحكم بزر لإسكات الأجراس وآخر لإعادة النظام إلى وضعه الطبيعي.
  - (ص) يجب أن تحتوى لوحة تحكم إنذار الحريق على الإشارات التالية:
    - ١) إشارة وجود التيار الكهربائي وذلك بظهور مصباح أخضر.
    - ٢) إشارة انقطاع التيار الرئيسي وذلك بظهور مصباح أصفر.
      - ٣) إشارة انقطاع التيار الاحتياطي.
        - ٤) إشارة ضعف البطارية.
    - ٥) إشارة حريق لكل منطقة حريق وذلك بظهور مصباح أحمر.
  - ٦) إشارة خلل لكل منطقة حريق بظهور مصباح أصفر لمنطقة الحريق.
    - ٧) إشارة عند فصل كل منطقة حريق كهربائيًا.
      - ٨) إشارة إيقاف الأجراس والصافرات.
        - ٩) إشارة خلل في دوائر التنبيه.
          - ١٠ ) إشارة خلل عام.
  - ١١) إشارة عند عطل المنصهرات المستخدمة للحماية الخاصة بلوحة التحكم.
    - ١٢ ) إشارة خلل قصر الدوائر أو الدوائر المفتوحة في دائرة نظام الإنذار.
- ١٣ ) إشارة خلل لأي قطع أو قصر في دائرة الاتصال بين لوحة الإنذار والنظام الصوتي (في حالة نظام الإنذار الصوتي).
- (ض) يجب أن لا تتأثر دوائر الإنذار أو إرسال الإشارة من أي عطل يحدث في أحدها ويجب أن تستمر جميع المكتشفات في دائرة ما أو الدائرة نفسها في أداء وظيفي إذا توقف مكتشف أو أكثر.

## كواشف الدخان :

كواشف الدخان الأيونية:

يحتوي كاشف الدخان الأيونى على حجرتين ثابتتين:

إحداها معرضة للجو المحيط والأخرى مغلق عليها بإحكام داخل كاشف الدخان بحيث يتم المقارنة بينهما الكترونيًا، فعند حدوث حريق ينتقل الدخان إلى الحجرة المعرضة للجو وتستقر أيونات الدخان الموجودة داخل الحجرة وبذلك تنتقل الاليكترونات وتصبح حركتها أبطأ من الحالة العادية عند ذلك يقل التيار وعند نقص التيار لحد معين ترسل إشارة من الكاشف إلى لوحة التحكم بوجود حريق في المنطقة الموجود بها الكاشف.

### كواشف الحرارة :

إضافة مكتشفات غاز إلى النظام المذكور وتعمل تلك المكتشفات على اكتشاف خليط الهواء مع الغازات القابلة للاشتعال مثل ( الغاز الطبيعي – الميثان – البروبان – البيوتان ) .

أجهزة التنبيه الصوتية:

أجهزة التنبيه الصوتية: عبارة عن بوق الكتروني مكون من مولد نغمات ووحدة تكبير وسماعة ومن أنواعها:

# (أ) الأجراس العادية :

- ) يصنع هيكل الجرس من الصلب المسبوك حيث يكون مطلي باللون الأحمر والمطرقة من معدن مقاوم للصدمات حيث يعطي صوتًا واضحًا .
- ۲) تعمل الأجراس على جهد كهربائي (۲٤) فولت تيار مستمر. ومعدل تيار جهاز التنبيه الصوتي عند (۲٤) فولت لا يزيد عن ( ۱۰۰) مل أمبير ومستوى ضغط الصوت ( ۱۰۵) دي سيبل عند ( ۱) متر
- عجب أن تكون الدائرة الكهربائية للأجراس مزودة بالموحدات لحمايتها من التأثيرات الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو.
  - ٤) تعمل الأجراس عن طريق مرحلات مركبة في لوحة التحكم.
- ٥) جميع أجزاء الأجراس المعرضة للعوامل الجوية يجب أن تكون مقاومة لتأثيرات الجو بدرجة حماية ( IP54 ).

\* \* \*

## (ب) أجراس الحريق:

- ١) تعمل الصافرات على جهد كهربائي (٢٤) فولت تيار مستمر.
- ك) يجب أن تكون الدائرة الكهربائية للصافرات مزودة بالموحدات لحمايتها من التأثيرات الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو.
  - ٣) تعمل أجراس الحريق عن طريق مرحلات مركبة في لوحة التحكم. أو بواسطة الضغط اليدوي.
  - ٤) جميع أجزاء الأجراس المعرضة للعوامل الجوية يجب أن تكون مقاومة لتأثيرات الجو وبدرجة حماية ١٢٥٤.

#### مصادر التيار:

تعمل لوحة التحكم و إنذار الحريق على التيار الكهربائي من مصدرين هما:

(أ) التيار الرئيسى:

تعمل لوحة التحكم على تيار متردد بجهد كهربائي (٢٣٠) فولت وذبذبة (٦٠) هرتز من ثم يتحول إلى تيار مستمر داخل لوحة التحكم عن طريق موحد تيار تكفي سعته لتشغيل نظام الإنذار في الحالة العادية وفي حالة وجود إنذار ويجب أيضا أن يكفي لشحن مصدر التغذية الاحتياطي .

(ب) مصدر التيار الإحتياطي:

يتم تزويد اللوحة بجهاز موحد تيار وشاحن يعمل على جهد (٢٣٠) فولت وتردد (٦٠) هيرتز ويكون الجهاز وحدة مستقلة وملحقة بوحدة التحكم ولا تقل سعة موحد التيار والشاحن عن (٤) أمبير.

- ١) تنقسم البطاريات المستخدمة كمصدر تيار احتياطي لنظام الإنذار إلى الأنواع التالية:
  - أ- بطاريات الرصاص.
  - ب- بطاريات النيكل كادميوم الجافة.
  - ج- بطاريات النيكل كادميوم السائلة.
- ٢) تشحن هذه البطاريات عند تفريغها عن طريق شاحن كهربائي بداخل لوحة التحكم وإنذار الحريق.
- ٣) يجب أن تكون البطاريات قابلة للشحن وبجودة عالية ومأمونة الاستخدام وتكفي لتشغيل النظام كاملا لمدة
   (٤٨) ساعة ونصف ساعة إنذار عند انقطاع مصدر الطاقة الرئيسة و معتمدة من المختبرات العالمية. ( LPC،UL ).

## الأسلاك الكهربائية:

- (أ) يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية لنظام الإنذار والتمديدات الكهربائية وفقًا لمواصفات الجهة المختصة، وتكون جميع الكابلات المستخدمة لتوصيل المكتشفات ووحدات التنبيه اليدوية والصوتية عبارة عن كابلات متعددة كل كابل مكون من موصلين مساحة مقطع كل موصل ١٠٥٥ مم٢ وتكون مصنوعة وفقا للمواصفات العالمية (V.D.E).
- (ب) يجب إمداد الخطوط الرئيسية التي تزود كافة أجزاء نظام إنذار الحريق بجهاز وقائي عازل (مثل قاطع الدائرة) حتى تتوفر السلامة الكهربائية. ويمنع عمل وصلات في الكابلات الموصلة بين اللوحة وأجهزة النظام الأخرى ومعزولة ومغلفة بمادة (P.V.C).
- (ج) الخطوط الرئيسية التي تزود كافة الأجزاء بنظام إنذار الحريق بالدوائر النهائية يجب أن تخصص فقط لنظام إنذار الحريق ويجب ألا تخدم أي أنظمة أو معدات أخرى وصناديق التوزيع والسحب على الحوائط تكون وفقا للأصول الفنية وكتابة حرف (f) باللون الأحمر على أن تبعد عن تمديدات الأعمال الكهربائية الأخرى بمسافة لا تقل عن ( ٢٠ ) سم.
- (د) كل عازل ونظام وقائي يمكن أن يقوم بفصل عملية الإمداد لأنظمة إنذار الحريق ما عدا العازل الرئيسي للمبنى يجب أن يوضع عليه ملصق «إنذار حريق» أو ملصق «إنذار حريق ممنوع الإغلاق»، في حالة وجود مفتاح تحويل (سواء كان به جهاز وقائى أم لا).
- (هـ) كل جهاز وقائي وتحويلي وعازل قادر على قطع اتصال الخطوط الرئيسية بنظام إنذار الحريق، يجب أن يوضع في مكان لا يمكن أن يصل إليه الأشخاص غير المخولين بذلك أو حمايته من العمليات غير المرخص بها من أشخاص لا يمتلكون أجهزة مخصصة.

\* \* \*

# مخارج الطوارئ:

# عدد المخارج المطلوبة لأعداد محددة من الأشخاص

العرض الصافح الأدنى للمخرج	عدد المخارج	عدد الأشخاص
۹۰ سیم ۹۰	۲	عدد أقصاه ۲۰۰ شخص
مس ۱۲۲	۲	عدد أقصاه ٣٠٠ شخص
۱۵۲ سے	۲	عدد أقصاه ٥٠٠ شخص
۱۵۲ سے	٣	عدد أقصاه ٧٥٠ شخص
۱۵۲ سے	٤	عدد أقصاه ۱۰۰۰ شخص


الحد الأدنى لعرض سبل الهروب ( مخارج للطوارئ )								
نار	أجزاء سبل الهروب							
	خاص	عدد الأش						
٣٠٠	۲0٠	۲.,	10.	1				
1,0	1,70	١,٠٠	۰،۸٥	۰،۸۰	الأبواب والممرات			
٣,٠٠	1,70	1.4.	١,٠٠	۰،۷٥	الأدراج			

حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم								
الحالة والملاحظات	الطابق	المسافة بالأمتار	الموقع					
	الأرضي	10	المسافة المباشرة					
	السرداب	١.	داخل الفصل الدراسي					
عند وجود أكثر من مخرج واحد .	السرداب	10						
في حالة المرات الداخلية	طوابق أخرى	۲.	مسافة الانتقال من باب الفصل الى المخرج أو الدرج المحمي					
في حالة الممرات الخارجية	طوابق أخرى	٣٠	المعرج أو الدرج المصبي					
في حالة النهاية المغلقة	أي طابق	٦	النهاية المغلقة					

## التوصيف الفنى للدرابزين والمنحدرات:

### الدرابزين:

يطلق على تلك الحواجز التي تمنع سقوط الأشخاص وتركب عادة على سلم الدرج و الشرفات الخارجية وقد حدد ارتفاعها ب( ٩٠ ) سنتي متر في الأجزاء الداخلية للمبنى و( ١٢٠ ) سنتي متر للأجزاء الخارجية ويلزم وجودها في أي اختلاف لمستوى الأرض يزيد عن (١٨ ) سنتي متر .




تصوير بطريق طبيعي لعبور السلالم البارزة

#### المنحدرات:

المنحدرات: هي الطريق المائل البديل عن الدرج في الانتقال من مستوى إلى آخر في سبل الهروب، وينطبق عليها ما جاء في شروط الدرج بصفة عامة، إضافة لهذه الشروط.

- يجب أن تكون الأرضيات متينة وخشنة وغير قابلة للانزلاق.
  - يجب أن تكون نسبة الميل واحدة في جميع أجزاء المنحدر.
    - يجب استعمال البسطة، عند تبديل اتجاه المسار.
    - و يجب أن لا تزيد نسبة المنحدرات عن ١٠:١٠.



### لوحات وأسهم مخارج الطوارئ والإنارة الاحتياطية :

### إنارة الطوارئ لسبل الهروب (مخارج الطوارئ):

يجب أن يتوفر لجميع أجزاء سبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) إنارة مناسبة تعمل في حالة الطوارئ عند تعطل الإنارة العادية وفقا لهذه الشروط والمواصفات أو التي يوصى بها الدفاع المدنى.

- يجب أن تغذى إنارة الطوارئ لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) من مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، خلاف المصدر الرئيسي بحيث يكون كافيا للعمل مدة ساعتين على الأقل أو وفقا لشروط الدفاع المدنى.
- تعمل إنارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع المصدر الرئيسي بفاصل زمني لا يزيد عن عشر ثوان أو يكون مشغلا بصفة مستمرة.
- ي حالة استعمال التيار المستمر ( البطاريات) كمصدر لتغذية إنارة الطوارئ، يجب أن تكون ذات نظام متكامل ومعتمد، حسب مواصفات الجزء الثاني أو الخاصة للدفاع المدنى.
- فورا عند انقطاع التيار للدة ساعتين على الأقل، شريطة أن تكون إنارة الطوارئ

### العلامات الإرشادية لسبل الهروب (مخارج الطوارئ):

يجب أن تجهز سبل الهروب بالعلامات الإرشادية المطلوبة وتوضع في الأماكن المناسبة وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال، وذلك للتعريف بسبل الهروب والدلالة على تجاه مسارها، و الإرشاد إلى أي تعليمات تتعلق بالهروب خاصة ، وبالسلامة عامة.

# علامة إرشادية دالة على طريق المخرج:

- يجب أن تكون هذه العلامات ذات حجم وعبارة ورمز ولون مناسب وفقا للمواصفات الفنية للدفاع المدني بحيث تبيدو واضحة ومميزة ومغايرة لما جاورها من إنارة أو تشطيب أو ألوان أو ديكور، كما لا يجوز وضع أي تركيبات أو إنارة، تعيق رؤيتها أو تلفت الانتباه عنها.
- تثبيت علامة ( مخرج) على المخارج مباشرة، وعلامة ( مخرج مع سهم) للدلالة على اتجاه مسار الهروب، عندما لا يكون المخرج أو المسار واضحا أو باديا للعيان، كالمنعطفات والزوايا، بحيث لا تبتعد أي نقطة في المسار عن العلامة أكثر من ( ٣٠ م ).
- لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي من البناء مالم
   تكن سهلة الفتح.

## نظام الإنارة والتهوية في المباني المدرسية :

#### الإنارة:

الدمج بين الإضاءة الصناعية والطبيعية حيث تزيد وتخف كل منها عند توفر الأخرى بشكل كاف من خلال حساسات تركب على نظام الإضاءة الكهربائي.

- التركيز على زيادة مساحة النوافذ وعلوها لتسمح بنور النهار وتمنع الانعكاسات على مواقع البصر داخل
   الفصول الدراسية وكقاعدة فإن عمق تغلغل نور النهار في الفصل يساوي مرتين ونصف ارتفاع النافذة من
   حافتها العليا إلى القاعدة .
- والانعكاسات المسموح بها والمقبولة (٨٠٪) على الاسقف و( ٥٠٪) على الجدران و (٢٠٪) على الأرضيات. مراعاة اتجاهات المباني فتلك ذات الواجهات الشمالية والجنوبية تختلف في توفير الظل عن ذات الواجهات الشرقية والغربية في ساعات أول وآخر النهار مما تتطلب تشتيت الضوء المباشر بواسطة الستائر وما في حكمها.

### التهوية الطبيعية وضبط درجات الحرارة ،

أثبتت عدة دراسات أجريت في عدد من دول العالم العلاقة الوثيقة بين التهوية والقدرة على الاستيعاب الدراسي وحددت النظم والقوانين كمية التهوية بمقدار (cfm per student ۱٥-۱۰) من عشرة إلى خمسة عشر قدم مكعب للطالب الواحد .

ضمان تنقية الهواء من الملوثات الداخلية وكذلك فلترة الهواء الداخل من خارج المدرسة حيث أن الأطفال صغار السن أكثر تأثرا بملوثات الهواء وقد يصل الضرر إلى التأثير على النمو بحيث تكون سماكة الفلتر (١) بوصة طبقا لمواصفات ( ASHRAE ) وعمل الصيانة اللازمة للمحافظة عليها .

حساب اعتبارات المناخ في المنطقة من حيث الرطوبة وتلافي مواد الإنشاء المتأثرة بالرطوبة سواء في الإنشاء أو التشطيب وكذلك شدة الحرارة والبرودة وأهمية كفاءة التكييف .

### عزل الضوضاء :

- ضمان الهدوء وعزل الأصوات وهذا يمثل أهمية بالغة وخاصة في الصفوف الدنيا لشدة تشتتهم مع الأصوات وعدم التركيز مع المدرس عند تداخل أصوات خارجية، وذلك بتطبيق نظام عزل للأصوات الداخلية والخارجية بشكل جيد ومحكم كذلك أهمية عزل غرف المعدات والتكييف للتقليل من حجم الصوت الصادر منها أثناء التشغيل بحيث لا يتعدى مستوى الضوضاء الصادرة من أجهزة التكييف والتهوية عن (٤٠) دسيبل.

# <mark>التوصيف الفنى للمختبرات:</mark>


### المختبرات والمعامل:

- مساحة لا تقل عن ( ٨٤ ) متر مربع بواقع ( ٣) متر للطالب الواحد .
- نظام تهویة بما یضمن تغییر الهواء بالمختبر ست مرات بالساعة وشفط كافة الأبخرة والغازات إلى خارج
   المبنى وبما یحقق تغییر الهواء ( ۲-۲ ) مرة في الساعة أو ما یعادل ۱۰ ۱۵ قدم۲/د لكل طالب .
  - تجهيز المختبر بنظام إطفاء ونظام إنذار آلى .
  - محابس رئيسية لقفل مصادر اللهب والغازات المشتعلة في الحالات الطارئة.
    - مخرجان للطوارئ لا يقل عرض كلا منهما عن متر ونصف .
    - مغسلة للعينين ودش لغسل الجسم في حالة التعرض للمواد الكيميائية .
      - عرفة تحضير تحتوى على خزائن مناسبة لحفظ المواد الكيميائية .
  - مساحة حول طاولات المعمل بحيث تعطى الطالب المساحة الكافية للعمل دون تواجد الآخرين من حوله.
- توزيع كونترات العمل في المختبر بشكل دائري يسمح بالعمل الجماعي ويتيح للمعلم أو المعلمة سهولة المتابعة والتوجيه .
  - تصميم التوصيلات الكهربائية وأنابيب المياه في السقف ليسهل استخدامها دون إعاقة الحركة على أرضية المختبر.
  - إيجاد كبائن خاصة للملابس الشخصية الواقية مثل: نظارات حماية العينين وقفازات اليد والمعطف الواقى.
  - تصميم أرضية المختبر بشكل ملتحم مع قاعدة الجدران
     حتى يسهل تنظيف أي انسكاب للمواد الكيميائية مع وجود
     مصرف معزول عن المجارى العامة.
  - أهمية وجود حافظات خاصة للنفايات الكيميائية ويسهل التخلص منها.
  - وجود مغسلة مع مصيدة للمواد الكيميائية ومصرف خاص خارج الصرف الصحي العام.
  - إنارة كافية وتكييف جيد وثلاجة لحفظ بعض المواد الكيميائية التي تتطلب درجات حرارة منخفضة .



# مواصفات مغاسل العين والجسم في المختبرات التعليمية:

يجب أن تكون جميع محتوياتها من الحديد المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) يتم تركيبها وفق الأبعاد التالية:



يجب أن تكون المياه المستخدمة لها مياه نظيفة وخالية من الشوائب لمنع ضرر العين.

يجب أن تكون تحت ضغط منخفض حتى لا تؤثر على العين.

مساحة المروش لا تقل عن ٥٠,٨ سم × ١٥٢ سم.

كمية المياه يجب أن تكون كافية للغسيل لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقه.

تصميم حوض الماء بحيث يمكن تغيير الماء والتأكد من نقاوته.


يجب أن يصمم المروش بحيث يمكن تشغيل الماء فيه في أقل من ثوان عن طريق سحب أو ضغط جهاز التشغيل.





مراوش العين:

إذا صممت بشكل منفرد فيمكن أن تكون على النحو التالى:



## <u>القفازات ومعطف</u> الوقاية :

من أهم المواصفات لهذه الأعيان أن تكون مقاسات حرة تتناسب مع كافة الأعمار.

أن تكون طبقتها الخارجية معالجة لمقاومة المواد الكيميائية.

ان تكون لها درجة في مقاومة درجات الحرارة.

## التوصيف الفنى لدورات المياه :

#### دورات المياه :

- تعد دورات المياه من أهم مكونات البيئة النموذجية في المدرسة وذلك من حيث تصميمها بطرق صحيحة وتوفرها في المكان المناسب وبالعدد المناسب وبما يتناسب مع الأعمار والجنس.
- ست دورات مياه لكل (١٥٠) طالب ويضاف دورتان مياه لكل (١٥٠) طالب أو طالبة.
   بمعنى (٣٠٠) طالب يخدمها (٨) دورات مياه (٤٥٠) طالب يخدمهم (١٠) دورات مياه وهكذا .مع وجود دورة مياه على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة .
- تتطلب منطقة دورة المياه الجماعية تهوية طبيعية وميكانيكية بحيث يتم تغيير الهواء ست مرات في الساعة الواحدة ، وبشكل عام فإن ما يلزم لدورات المياه ما يلى :
  - توفير دورات المياه بالعدد الكافي.
- تصميم دورات المياه على أعلى مستوى من تعليمات التصميم والبيئة النموذجية وفق اللوائح والكود المحلي والعالمي.
  - يجب أن تحتوى على أبواب يمكن قفلها .
    - مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة .
  - نظافة دائمة ومتتالية طيلة ساعات الدراسة .
  - يلزم توفير الماء الدافئ والصابون والمناديل أو مجفف الأيدي.
  - توفير المنتجات الصحية ووسائل التخلص منها للفتيات فوق سن الثامنة.
    - يجب أن تكون مياه الشرب بعيدة عن منطقة دورات المياه.
- جميع المواد الإنشائية المستخدمة في أرضيات وأسقف وأبواب دورات المياه يجب أن تكون معالجة ضد الرطوبة .

# معطيات هامة حول سلامة دورات المياه في المدارس:

- تصميم دورات المياه في المدارس في مجموعات صغيرة موزعة بشكل جيد بدلا عن المجموعة الكبيرة في مكان واحد وذلك يسهم في سهولة وسرعة الوصول لدورات المياه ويخفف من التجمع والإزدحام في مكان واحد .
  - توزيع الحمامات وتصميمها في أماكن يمكن تمييزها ورؤيتها بسهولة ومراقبة تصرفات الطلبة فيها .
  - الأخذ في الحسبان عزل قنوات التهوية بعوازل صوت لتخفيف الصوت الناتج عن جريان هواء التهوية .

- تصميم الأرضيات والجدران بشكل محكم دون وجود فتحات أو فواصل تسمح بتجمعات المياه وتكوين البكتريا والروائح.
- الاهتمام بتمديدات المياه والصرف الصحي وإحاطة جميع الفتحات حول أنابيب التمديدات المارقة خلال
   الأسقف أو الجدران لقفل الفتحات بالكامل بمواد مقاومة للحريق.
  - مراعاة الضغط داخل الأنابيب وعزلها عن المؤثرات الخارجية لحمايتها والمحافظة على متانتها .
    - مراعاة مصادر المياه وتوفرها بالحجم الكافي وكذلك حجم التدفق.
- وضع علامات واضحة على الصنابير الداخلية والخارجية وفوق المغاسل للمياه غير المخصصة للشرب .

## مواصفات الجهات المرشحة لأعمال تركيب وصيانة تجهيزات السلامة :

- ۱- مسجلة ومرخصة لدى الدفاع المدنى.
- جميع تجهيزات السلامة والإطفاء والإندار يجب أن تحمل الترخيص العالمي من إحدى الجهات الدولية المعتمدة
   مثل NFPA . UL. LBC . FM وما بماثلها .
- الديها الإمكانات الفنية مهندس ميكانيكي / مهندس كهربائي وعمالة فنية في الأعمال الميكانيكية والاكترونية (صيانة وتركيب).



## مراجع الدليل الاسترشادي:

- لائحة مجلس التعاون الخليجي الطبعة الثانية (٢٠٠٣).
  - لائحة معدات الحريق ونظام الإندار الكويتية.
- السلسلة الأولى لكتيبات السلامة / إعداد المستشار عبدالله بن على معدى.

# المشرف العام

وكيل الوزارة المساعد المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية

ماجد بن عبيد الحربي

### الإعداد

المستشار / عبدالله بن علي معدي

# المراجعة الفنية واللغوية:

الأستاذ/ يوسف بن حسن القحطاني

الأستاذة / منى بنت سلطان باهبري

الأستاذة / سليمان بن شايع المطري

الأستاذة / هدى بنت محمد المقرن

الأستاذة /هيله بنت ظافر الأحمري