
## SIGNAL TROCESSING SUGGESTED SOLUTIONS



$$H(z) = 9. \frac{1+3z^{-1}+3z^{-2}+z^{-3}}{1-1.4596z+0.9104z^{2}-0.1978z^{-3}}$$

Restructure Haz) into one 2 docter section and one 1st order section via factorization


tole/ Zero - plot




So, we may re-write there as follows;

$$H(z) = \left\{ s^{1}, \frac{S-34145}{S^{2}} \right\} \left\{ \frac{(S+1)^{2}}{(S^{2}-(6.5254+j0.4254))} \left( \frac{(S+1)^{2}}{(S+1)^{2}} \right) \right\}$$

West, Lets find s, and so using Variable Scaling



S, = - = 0.5412 See Mallats -progra Next we can find so by calculating the squared and summed impulse response from x to 11 It is important that you apply the scaled 1st order section here not equal 1. = 0,1155 2



5

```
% Forslag til MATLAB-program som beregner skaleringsfaktoren %
% for 1. ordens sektionen på baggrund af den kvadrerede og
% summerede impulsrespons til registeret w.
clear;
% Initialisering af filterkoefficienter %
b10 = 1;
b11 = 1;
a11 = 0.414213;
% Initialiser de interne variable %
w1 = 0;
hw = 0;
% Generer impuls
x(1)=1;
x(2:100) = zeros;
% Beregn kvadreret og summeret impulsrespons. %
% Der medtages ialt 100 samples.
for n=1:100,
if n == 1
   w0 = b10*x(n) + a11*w1;
 else
   w0 = b10*x(n) + b11*x(n-1) + a11*w1;
 end;
 % Impulsresponsen kvadreres og summeres %
hw = hw + w0^2;
 % Registeret opdateres %
w1 = w0;
end;
% Beregn og udskriv skaleringsfaktoren %
sw = 1/sqrt(hw)
```



```
% Forslag til MATLAB-program beregner skaleringsfaktoren %
% for 2. ordens sektionen på baggrund af de kvadrerede
% og summerede impuls responser til output-registeret y. %
% Bemærk, at vi i denne beregning bliver nødt til at
% anvende den skalerede 1. ordens sektion FORAN 2.
                                                           용
% ordens sektionen..!!
clear:
% Initialisering af filterkoefficienter %
b10 = 0.5412;
b11 = 0.5412;
a11 = 0.4142;
b20 = 1;
b21 = 2;
b22 = 1;
a21 = 1.044816;
a22 = -0.477593;
% Initialiser de interne variable %
w1 = 0;
w2 = 0;
y1 = 0;
y2 = 0;
hw = 0;
hy = 0;
% Generer impuls
x(1)=1;
x(2:100) = zeros;
% Beregn kvadreret og summeret impulsrespons. I alt 100 samples. %
for n=1:100,
 if n == 1
   w0 = b10*x(n) + a11*w1;
   y0 = b20*w0 + b21*w1 + b22*w2 + a21*y1 + a22*y2;
   w0 = b10*x(n) + b11*x(n-1) + a11*w1;
   y0 = b20*w0 + b21*w1 + b22*w2 + a21*y1 + a22*y2;
 end;
 % Impulsresponsen kvadreres og summeres %
hy = hy + y0^2;
 % Registrene opdateres %
w2 = w1;
w1 = w0;
y2 = y1;
y1 = y0;
end;
% Beregn og udskriv skaleringsfaktoren %
sy = 1/sqrt(hy)
```