Low Level AVR Arduino? Nein danke!

Felix Queißner

shackspace

2020

Wer bin ich?

- ► Felix "xq" Queißner
- ▶ Baujahr 1993
- Mit 12 angefangen, zu programmieren
- Mit 13 angefangen, Elektronik zu basteln
- ► Mache gerne Dinge mit Code und alten Computern

Worum geht's?

- Grundlagenwissen AVR-Programmierung vermitteln
- "Wie komme ich klar, wenn es mit der Arduino-IDE nicht mehr weiter geht?"
- "Awareness schaffen" für Code Bloat
- ► **Nicht:** AVR/Arduino löten
- ▶ **Nicht:** C programmieren lernen

Outline

- 1. Teaser
- 2. The Arduino way
- 3. Zum Ziel in vier Schritten
 - 3.1 Dokumentation lesen
 - 3.2 Code schreiben
 - 3.3 Compilen & Linken
 - 3.4 Flashen
- 4. Fazit
- 5. Wie geht's weiter?

Wie kommen wir von hier ...

```
int button = getPressedButton();
2 if (button == 1) {
    digitalWrite(RELAIS_1_PIN, HIGH);
3
    delay(350);
4
    digitalWrite(RELAIS_2_PIN, LOW);
5
    digitalWrite(RELAIS_3_PIN, LOW);
6
    digitalWrite(RELAIS_4_PIN, LOW);
7
8 }
9 if (button == 2) {
    digitalWrite(RELAIS_1_PIN, LOW);
10
    digitalWrite(RELAIS_2_PIN, HIGH);
11
    delay(350);
12
    digitalWrite(RELAIS_3_PIN, LOW);
13
    digitalWrite(RELAIS_4_PIN, LOW);
14
15 }
16 if (button == 3) {
    digitalWrite(RELAIS_1_PIN, LOW);
17
    digitalWrite(RELAIS_2_PIN, LOW);
18
    digitalWrite(RELAIS_3_PIN, LOW);
19
```

... nach da?

```
int button = getPressedButton();
PORTD = 0x00;
if (button != 0) {
   delay(350);
   PORTD = (1 << (button + 2));
}</pre>
```

The Arduino way

- Schnell von "Idee" zu "Es blinkt schon mal was" kommen
- ► Single-Click-Solution
- ► Mit was man genau arbeitet ist eigentlich egal, es erfüllt alles den gleichen Zweck

Blink

- ► Lässt eine LED mit ½ Hertz blinken
- ► Benutzt setup() und loop()

```
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
}
```

Serial

- ► Gibt "Hello, World!" auf der Konsole aus
- Spiegelt anschließend die Texteingabe zurück
- Benutzt setup() und loop()
- ► Benutzt Serial.*

```
void setup() {
    Serial.begin(19200);
    Serial.print("Hello, World!\r\n");
}

void loop() {
    Serial.write(Serial.read());
}
```

Pro/Contra Arduino

Pro:

- Man kommt schnell zum Ziel
- Zugrunde liegened Hardware ist schnell ausgetauscht
- Es gibt viele Beispiele für die Arduino-Welt
- "Batterien inklusive"

Contra:

- ► Es passiert sehr viel *Magie*
- Arduino-Programme sind "fett und träge"
- Wir haben keine wirkliche Kontrolle über das Programm

In vier Schritten zum Ziel

- 1. Dokumentation lesen
- 2. Code schreiben
- 3. Compilen & Linken
- 4. Flashen

Warum tun wir uns das an?


- ► Programme werden kleiner
- ► Programme werden schneller
- Wir können die Hardware voll ausnutzen

Schritt 1: Dokumentation lesen

Welche Dokumente brauchen wir?

- Schaltplan
- Datenblatt

Schaltplan



Schaltplan

- Ground Truth für Pinbelegungen
- ► Zeigt uns, wie die Hardware funktioniert
- Offenbart manchmal undokumentierte Möglichkeiten

Datenblatt

11.3.3 Alternate Functions of Port D

The Port D pins with alternate functions are shown in Table 11-9.

Table 11-9. Port D Pins Alternate Functions

Port Pin	Alternate Function				
PD7	AIN1 (Analog Comparator Negative Input) PCINT23 (Pin Change Interrupt 23)				
PD6	AIN0 (Analog Comparator Positive Input) OC0A (Timer/Counter0 Output Compare Match A Output) PCINT22 (Pin Change Interrupt 22)				
PD5	T1 (Timer/Counter 1 External Counter Input) OC0B (Timer/Counter0 Output Compare Match B Output) PCINT21 (Pin Change Interrupt 21)				
PD4	XCK (USART External Clock Input/Output) T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input) PCINT20 (Pin Change Interrupt 20)				

Datenblatt

- Ground Truth für Hardware-Funktionalität
- ▶ Zeigt uns, wie der Microcontroller funktioniert
- ► Hilfreich: Doppelfunktionen für Pin-Belegungen

Schritt 2: Code schreiben

Allgemein:

- C ist die primäre Embedded-Programmiersprache
- ► C++, Basic, Pascal, Zig, Rust, ... sind auf AVR ebenfalls verfügbar
- Dynamische Speicherverwaltung wird selten benötigt

Hands on:

- 1. Code
- 2. Datenblatt verwenden
- 3. Komplexer Hardware-Init
- 4. Interrupt

Hands on: Code (Blink 1)

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include <avr/io.h>
3 #include <util/delay.h>
4
5 int main()
6 {
7
    DDRB = (1 << PIN5);
    while (true)
    {
9
      PORTB ^= (1 << PIN5);
10
      for (int i = 0; i < 5; i++)</pre>
11
         _delay_ms(200);
12
    }
13
14 }
```

Hands on: Datenblatt (Blink 2)

```
1 int main() {
    TCCR1A = 0;
2
    TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS10) | (1 << WGM12);
    TCCR1C = 0;
5
    OCR1AH = (TIMER1_LIMIT >> 8) & OxFF;
6
    OCR1AL = (TIMER1_LIMIT & OxFF);
7
8
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A):
9
10
sei();
while (true);
13 }
14 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    PORTB ^= (1 << PIN5);
15
16 }
```

Hands on: Hardware-Init (UART 1)

```
void uart_tx(char c) {
  while((UCSROA & (1<<UDREO)) == 0);</pre>
    UDR0 = c;
4 }
5 char uart_rx() {
    while((UCSROA & (1<<RXCO)) == 0);</pre>
7 return UDRO;
8 }
9
  int main() {
    UCSROA = 0;
    UCSROB = (1 << RXENO) \mid (1 << TXENO);
12
  UCSROC = (1 << UCSZO1) \mid (1 << UCSZOO);
13
    UBRRO = (UBRR_BAUD & OxFFF);
14
15
   while(true) {
16
       char c = uart_rx();
17
      uart_tx(c);
18
    }
19
20 }
```

Hands on: Interrupts (UART 2)

```
int main() {
2
3
    UCSROB |= (1<<RXCIEO);</pre>
4
5
    sei();
6
    while(true);
8
9
10
  ISR(USART_RX_vect) {
    UDRO = UDRO;
13 }
```

Schritt 3: Compilen & Linken

- ► Was ist ein
 - ► Compiler?
 - ► Linker?
 - ► Bibliothek?
 - ► Makefile?
- Dateiformate
- ► Tools

Was ist ein Compiler?

- ▶ Übersetzt Quellcode in Maschinensprache
- ► Gibt "Object Files" aus
- ► Kann verschiedene Optimierungen durchführen

```
1 avr-gcc \
2    -mmcu=atmega328p \
3    -Os \
4    -DF_CPU=1600000ULL \
5    -o example.o \
6    -c \
7    example.c
```

Was ist ein Linker?

- Verknüpft "Object Files"
- Weißt allen Dingen Adressen zu
- Sortiert Objekte im Speicher
- ► Bindet Bibliotheken ein
- ► Ist konfigurierbar (Linkerscript)

```
avr-ld \
-mmcu=atmega328p \
-o example.elf \
-lm \
example.o additional.o
```

Was ist eine Bibliothek?

Grundlegend:

- Sammlung von Funktionalität
- Erlaubt Wiederverwendung von Code

Statische Bibliothek:

- ► Eine Sammlung von vorcompilierten Object Files
- Keine Laufzeitkosten
- Kann mit der richtigen Technik sogar nachträglich optimiert werden

Dynamische Bibliothek:

- Wird zu Programmstart in unsere ausführbare Datei geladen und gelinkt
- Im Embedded-Bereich quasi nie eingesetzt
- Konzept auf AVR unmöglich umzusetzen

Was ist ein Makefile?

Wofür ein Buildsystem?

- Viele wiederkehrende Tasks beim Entwickeln
- Bedingtes Ausführen von Tasks
- Bequeme Bedienung

GNU Make:

- Einfach zu bedienen
- Makefile enthält Regeln zum Ausführen von Befehlen
- Tracking von Abhängigkeiten über Schreibdatum
- Kann beliebige Sequenz von Shellbefehlen ausführen

Was ist ein Makefile?

```
1 all: blink1.elf
    avr-size --mcu=$(MCU) $^
3
4 hex: blink1.hex
5
6 flash: blink.hex
    avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c arduino -b 57600 -p
      atmega328p -e -U flash:w:$<
8
9 %.elf: %.o
    avr-ld -mmcu=atmega328p -o $0 -lm $^
12 %.hex: %.elf
    avr-objcopy -0 ihex $< $0
13
14
15 %.o: %.c
    avr-gcc -mmcu=atmega328p -Os -o $0 -c $<
16
18 . PHONY: flash
19 . SUFFIXES:
```

Dateiformate

- ELF object
 - ► Ist das Ergebnis des Compilers
 - ► Enthält compilierten Code ohne absolute Adressen
 - Muss noch gelinkt werden, wiederverwendbar
 - Enthält Debug-Informationen
- ► ELF executable
 - Ist das Ergebnis des Linkers
 - Enthält compilierten Code mit absolute Adressen
 - Enthält Debug-Informationen
- ► Intel HEX
 - ► Einfaches Plain-Text-Format
 - ► Enthält ausschließlich Daten
 - ► Speichert eine Ansammlung aus Adresse-Daten-Paaren

Tools

- Theoretisch ist das vorgestellte ausreichend zum Entwickeln
- Arbeit ist mühsahm, Trial und Error
- ▶ Gibt in den binutils eine große Menge an Tools, die die Arbeit erleichtern

Beispiele:

- objdump
- size
- addr2line
- **.**..

objdump

- ▶ Dumpt Object Files und Executables
- Disassembler
- ► Hex-Dump
- ► Symboltabellen
- **...**

objdump

```
blink1.elf: file format elf32-avr
2
3 Disassembly of section .text:
4
5 00000080 <main>:
   80: 80 e2
                    ldi r24, 0x20 ; 32
                    out 0x04, r24; 4
7 82: 84 b9
84: 90 e2
                    ldi r25, 0x20; 32
9 86: 85 b1
                    in r24, 0x05; 5
10 88: 89 27
                    eor r24, r25
 8a: 85 b9
                    out 0x05, r24; 5
11
12 8c: 2f ef
                    ldi r18, 0xFF; 255
   8e: 33 ec
                    ldi r19, 0xC3; 195
13
  90: 89 e0
                    ldi r24, 0x09; 9
14
  92: 21 50
                    subi r18, 0x01; 1
15
  94: 30 40
                    sbci r19, 0x00; 0
16
  96: 80 40
                    sbci r24, 0x00; 0
17
  98: e1 f7
                    brne .-8; 0x92 < main + 0x12 >
18
   9a: 00 c0
                    rjmp .+0
                                   : 0x9c < main + 0x1c >
19
20
  9c: 00 00
                    nop
   9e: 2f ef
21
                    ldi r18, 0xFF; 255
```

objdump

```
1 SYMBOI, TABLE:
2 000000ec g
                   .text
                          00000000 etext
3 0000007c
                          00000000 __vector_24
                   .text
4 0000007c W
                   .text
                          00000000 __vector_12
5 0000007c g
                   .text
                          00000000 __bad_interrupt
6 000000ec g
                   *ABS*
                          00000000 __data_load_end
                          00000000 __vector_6
 0000007c
                   .text
 00000068 g
                          00000000 __trampolines_end
                   .text
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_3
 0000007c
                          00000000 __vector_23
                   .text
 000000ec g
                   *ABS*
                          00000000 __data_load_start
 00000068 g
                   .text
                          00000000 __dtors_end
 00000400 g
                          OOOOOOOO __LOCK_REGION_LENGTH__
                   *ABS*
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_25
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_11
 00000068
                          00000000 init
                   .text
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_13
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_17
 0000007c
                   .text
                          00000000 __vector_19
                          00000000 __vector_7
 0000007c
                   .text
 00810000 g
                          00000000 __eeprom_end
                   .text
```

size

Gibt eine Zusammenfassung der Sektionsgrößen aus

```
1 AVR Memory Usage
2 -----
3 Device: atmega328p
4
5 Program: 236 bytes (0.7% Full)
6 (.text + .data + .bootloader)
7
8 Data: 0 bytes (0.0% Full)
9 (.data + .bss + .noinit)
```

addr2line

- ► Gibt für eine Adresse die dazu passende Codezeile
- Funktioniert nur, wenn mit Debugsymbolen compiliert wird (-gdwarf-2)

```
[user@pc src]$ avr-addr2line -e blink1.elf 86
/home/felix/projects/avr/src/blink1.c:10
[user@pc src]$ avr-addr2line -e blink1.elf e6
/home/felix/projects/avr/src/blink1.c:11
```

Schritt 4: Flashen

- Möglichkeiten
 - ► High Voltage Serial Programming
 - ► In-System Programming
 - Bootloader
- Tools
 - avrdude
 - PonyProg
 - AVRStudio
 - **.**..

In-System Programming

- ▶ Benötigt einen 6-Pin-Header auf der Platine
- ► Alternativ: 10-Pin-Header
- ▶ **Pro:** Flash ist zu 100% nutzbar
- ▶ Pro: Ermöglicht Änderung der Fuse Bits
- Contra: Benötigt spezielle Programmierhardware
- Contra: Mäßig schnell

Bootloader

- Benötigt eine beliebige Schnittstelle zum System
- Liegt am Ende des Flashs, wird zu Beginn ausgeführt
- Ist frei programmierbare Software
- Pro: Benötigt keine spezielle Hardware
- ▶ **Pro:** Support beliebiger Programmiermöglichkeiten
- ▶ **Pro:** Kann max. CPU-Frequenz ausnutzen
- ► Contra: Ermöglicht keine Änderung der Fuse Bits
- ► Contra: Flash ist nicht vollständig nutzbar
- Contra: Keine standardisierte Programmierschnittstelle

avrdude

- Open-Source Tool
- Kann quasi jede Programmierhardware (> 90 unterstützte Geräte)
- ► Kommandozeilentool, gibt aber GUIs

```
avrdude \
2  -P /dev/ttyUSB0 \
3  -c arduino \
4  -p atmega328p \
5  -e \
6  -U flash:w:example.hex
```

Was haben wir gewonnen?

- Wir haben die Kontrolle über den Code
- Wir können die Hardware voll ausnutzen
- Unsere Programme sind kleiner
- Unsere Programme benötigen weniger CPU-Zeit

Vergleich: Blink

1	text	data	bss	dec	hex	filename
2	924	0	9	933	3a5	arduino-blink.
	elf					
3	236	0	0	236	ec	blink1.elf
4	198	0	0	198	с6	blink2.elf

- ► Größenreduktion auf 25% bzw. 21% im Vgl. zum Arduino-Code
- ▶ Interrupt-Lösung benötigt quasi keine Rechenzeit
- ▶ Blink liese sich sogar ohne Rechenzeit implementieren

Vergleich: Serial

1	text	data	bss	dec	hex	filename
2	1454	34	166	1654	676	arduino-uart.elf
3	306	16	0	322	142	uart1.elf
4	322	16	0	338	152	uart2.elf

- ► Größenreduktion auf 19% bzw. 20% im Vgl. zum Arduino-Code
- ► Massiv weniger RAM-Verbrauch (10% beim Arduino vs. 0,7% bei Selbstprogrammiert)
- ▶ Interrupt-Lösung benötigt quasi keine Rechenzeit

Wie geht's weiter?

Programmierung:

- ► C++
- Bibliotheken

Links:

- mikrocontroller.net
- Roboternetz.de
- Quellcode und Slides https://github.com/MasterQ32/avr-tutorial

Fragen?