第3章 控制系统的扰动分析(3)

——2023年春季学期

授课教师: 马 杰 (控制与仿真中心)

霍 鑫 (控制与仿真中心)

马克茂 (控制与仿真中心)

陈松林 (控制与仿真中心)



串联校正方式下的扰动响应

▶ 不考虑扰动的性质,串联校正时,可以增加偏差点到 扰动作用点之间积分环节个数或放大系数;可以采用 比例加积分,滞后环节减小扰动产生的误差


$$e_{ssd} = -\lim_{s \to 0} \frac{sD(s)}{G_1(s)} \cdot \frac{G_k}{1 + G_k}$$


$$\vdots \quad G_1(s) = \frac{K_1}{s^u} G_{10}(s), \quad G_{10}(0) = 1 \qquad e_{ssd} = -\lim_{s \to 0} \frac{s^{u+1}D(s)}{K_1}$$

▶上述方法也可以用于提高系统对指令的跟踪精度



指令跟踪、噪声和扰动抑制对系统提出的约束






》 指南针(思想和原则)比地图(方法和算法)更重要;

- ▶ 指令跟踪对系统低频的斜率和增益提出了要求:
- > 扰动抑制对干扰作用点之前的特性提出了要求;
- > 噪声抑制对系统的带宽和高频增益提出了要求;



扰动测量与补偿

▶ 对于可测的扰动,可以采用顺馈(前馈)的方法抑制



$$G_3(s) = \frac{1}{G_{21}(s)} \Rightarrow E(s) = 0$$

前提: 扰动可测性、模型信息的可用性;

弊端: 测量成本、测量噪声、建模的精确性和物理实现性。



扰动估计与补偿

▶ 对于与系统状态有确定函数关系的扰动,进行补偿



$$F_d = f(\alpha) = \frac{1}{2} mgl \cos \alpha$$

$$F_f(\dot{\theta}) = F_c \operatorname{sgn}(\dot{\theta}) + (F_m - F_c)e^{-\alpha|\dot{\theta}|} \operatorname{sgn}(\dot{\theta}) + \sigma_2 \dot{\theta}$$

前提:已知准确函数关系、系统状态可测量或者可观测;


弊端: 函数关系推导和辨识工作量, 测量或估计带来的噪

声问题和成本问题,可能的误差和参数摄动。



多回路控制

>多回路的控制方法




前提:对扰动更敏感物理量可利用(测量,观测和估计);

弊端: 设计过程变得复杂, 可能的成本问题。





我们要看到每一种方法的另一面



▶上述方法的弊端汇总

成本问题、模型准确性问题、物理可实现问题、可靠性问题、工作量问题、设计难度问题、噪声问题等;


除了上述方法,还有没有其他的扰动抑制方法,能够克服 或部分克服上述缺点?




开新篇

干扰观测器设计思想


干扰观测器的基本思想是将外部干扰(d)及模型参数 变化(Δ)造成的实际对象与名义模型输出的差异等 效到控制输入端,然后再对这个等效扰动进行观测。 在控制中引入等效的补偿,实现对干扰的有效抑制。







给大家5分钟, 画出干扰观测器的原理框图



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



学习目标

本节课需要掌握的内容

- > 掌握干扰观测器的原理;
- ▶ 了解自抗扰控制 (ADRC) 的来龙去脉,掌握其核心原理与思想;



3.4 扰动分析

3.3.1 扰动分析


3.3.2 扰动响应与误差分析

3.3.3 其他扰动抑制方法

3.3.4 扰动的观测与补偿



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例




d 为等效干扰;

 \hat{d} 为观测的干扰;

e 为控制输入;



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例




$$\hat{d} = (e+d) \cdot G_p(s) \cdot G_p^{-1}(s) - e = d$$



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例

这种方法近乎完美地解决了扰动抑制问题,不过……似乎有什么问题?




正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答 14



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例




对于实际的物理系统,干扰观测器的实现存在如下问题:

- (1) 若 $G_p(s)$ 的相对阶不为零,其逆在**物理上不可实现**;
- (2) $G_p(s)$ 的精确数学模型可能无法得到;
- (3) 考虑测量噪声的影响,该方法的控制性能下降。




如何解决这些实际问题?



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂




基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例



 $G_0(s)$ 为名义对象;

Q(s) 为低通滤波器;


 $ilde{d}_f$ 为干扰的估计值。



$$u = c - \tilde{d}_f + d$$



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器的设计 | 应用实例






基本原理 | 特性分析* | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

求输入c到输出y的传递函数

$$\left(c - \tilde{d}_{f}\right) \cdot G_{p}(s) = y$$

$$\left(c - Q(s)\left(\frac{y}{G_{0}(s)} - \frac{y}{G_{p}(s)}\right)\right) \cdot G_{p}(s) = y$$



$$d = 0, n = 0$$

$$G_{yc} = \frac{Y(s)}{C(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)}{G_0(s) + Q(s) \lceil G_p(s) - G_0(s) \rceil}$$

Q的引入对抑制 模型摄动的作用




基本原理 | 特性分析* | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

求干扰d到输出y的传递函数

$$\left(d-\tilde{d}_{f}\right)\cdot G_{p}\left(s\right)=y$$

$$\left\{ d - Q(s) \left[\frac{y}{G_0(s)} - \left(\frac{y}{G_p(s)} - d \right) \right] \right\} \cdot G_p(s) = y$$



$$c = 0, n = 0$$

$G_{yd} = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)(1-Q(s))}{G_0(s)+Q(s)[G_p(s)-G_0(s)]}$

Q的引入对于 扰的抑制作用




基本原理 | 特性分析* | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

求噪声n到输出y的传递函数

$$\left\{0-\tilde{d}_{f}\right)\cdot G_{p}(s) = y$$

$$\left\{0-Q(s)\left[\frac{y+n}{G_{0}(s)}-\frac{y}{G_{p}(s)}\right]\right\}\cdot G_{p}(s) = y$$




$$c = 0, d = 0$$

Q的引入对噪声 的敏感程度

$$G_{yn} = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{-G_p(s)Q(s)}{G_0(s) + Q(s)[G_p(s) - G_0(s)]}$$





保持输入到输出的特性不变要求Q(s)=1保证扰动到输出的响应为零要求Q(s)=1保证噪声到输出的响应为零要求Q(s)=0

面对这个矛盾,该怎么办?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



频域

3.3.4 扰动的观测与补偿

基本原理 | 特性分析* | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

设低通滤波器Q(s)的频带为 f_q

当
$$f \leq f_q$$
时, $Q(s)=1$




$$G_{yc} = G_0(s)$$

$$G_{vd} = 0$$

$$G_{yn} = -1$$

Q(s)的频带宽度应该覆盖扰动 和输入信号的频谱范围



$$G_{yc} = \frac{Y(s)}{C(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)}{G_0(s) + Q(s) \left[G_p(s) - G_0(s)\right]}$$


$$G_{yd} = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)(1-Q(s))}{G_0(s)+Q(s)\left[G_p(s)-G_0(s)\right]}$$

$$G_{yn} = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{-G_p(s)Q(s)}{G_0(s) + Q(s)[G_p(s) - G_0(s)]}$$




基本原理 | 特性分析* | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

设低通滤波器Q(s)的频带为 f_q 当 $f > f_q$ 时, Q(s) = 0



Q(s)在满足扰动抑制的同时, 频带应该尽可能低。



$$G_{yc} = \frac{Y(s)}{C(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)}{G_0(s) + Q(s)[G_p(s) - G_0(s)]}$$


$$G_{yd} = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)G_0(s)(1-Q(s))}{G_0(s)+Q(s)\left[G_p(s)-G_0(s)\right]}$$

$$G_{yn} = \frac{Y(s)}{N(s)} = \frac{-G_p(s)Q(s)}{G_0(s) + Q(s)[G_p(s) - G_0(s)]}$$



基本原理 | 特性分析 | 设计原则** | 滤波器设计 | 应用实例

- ho 相对度: 为了能使系统可以物理实现, Q的分子与分母之差应当大于等于 G_0 的分子与分母之差;
- ho 低频幅值限制:为使 G_{yc} 尽可能地逼近被控对象的标称模型,Q在工作频段(指令和干扰的频谱范围)的幅值应当为1;
- ▶ 高频幅值限制: 为使噪声对输出的影响 尽可能小, Q在高频段其幅值应当为O;
- ightharpoonup 鲁棒稳定性:如果假定模型摄动为乘性 摄动即 $G_p=G_0(1+\Delta)$,那么系统保持鲁棒 稳定性的条件是 $\|\Delta(s)Q(s)\|_{\infty} \leq 1$






基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

一般选用以下形式的二项式 滤波器:

$$Q(s) = \frac{\sum_{k=0}^{N-r} \alpha_{Nk} (\tau s)^{k}}{(\tau s + 1)^{N}}$$



其中: $\alpha_{Nk} = \frac{N!}{(N-k)!k!}$, $N \, \text{和} \, r \, \text{分别为} Q(s)$ 的阶次和相对

阶, τ为滤波时间常数。




基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例


一种滤波器形式,N为阶数,r为相对阶

$$Q(s) = \frac{\sum_{k=0}^{N-r} \alpha_{Nk} (\tau s)^{k}}{(\tau s + 1)^{N}}$$

以三阶滤波器为例,N=3,r=2

$$Q(s) = \frac{3\tau s + 1}{\tau^3 s^3 + 3\tau^2 s^2 + 3\tau s + 1}$$








基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例



输入指令 0.01到0.5度正弦时,满足双 十指标10Hz要求

突出的问题:幅值较小时,摩擦扰动影响很大,所以必须针对扰动进行抑制;另外转台谐振频率只有40Hz左右,而频响指标要求高,所以频带拓展困难,必须采用顺馈控制。负载惯量会有变化。





组合


3.3.4 扰动的观测与补偿

基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例



控制方案的确定:

- > 干扰观测器——克服摩擦扰动
- > 串联校正——保证稳定性和稳定余量
- ▶ PTC前馈控制器——拓展带宽





简化


3.3.4 扰动的观测与补偿

基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

因为采用了干扰 观测器,简化后 的模型偏差可以 由干扰观测器补 偿,另外,忽略 的电气时间常数, 对10Hz内的低频 特性影响较小

模型简化的目的和条件


被控对象建模



$$P_{0} = \frac{K_{m}K_{v}K_{p}K_{s}}{JLs^{3} + [DL + J(r + K_{f}K_{p}K_{s})]s^{2} + K_{e}K_{m}s}$$

$$= \frac{k}{(\tau_{e}s + 1)(\tau_{m}s + 1)s}$$


$$P_{n} = \frac{k_{n}}{J_{n}s^{2} + B_{n}s}$$






基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

通过频响测试,FFT分析,绘制出实际系统的Bode图 扫频信号




正弦响应



2023-04-03

系统频率特性——Bode图



哈尔滨工业大学控制与仿真中心




基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例



只要有频率特性数据 (频率,幅值和相角 三组数据),可以借 助MATLAB的辨识工 具箱实现模型的辨识 (阶数和参数)

通过频响测试,FFT分析,最小二乘方法辨识出模型参数

$$P_{n} = \frac{k_{n}}{J_{n}s^{2} + B_{n}s} \longrightarrow P_{n} = \frac{k}{s(\tau_{m}s + 1)} \longrightarrow P_{n} = \frac{35}{s(0.2s + 1)}$$




哈尔滨工业大学控制与仿真中心



顺序

基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例






只要确定了标称模型,三部分的设计就可以同时基于标称模型进行设计, 没有严格的顺序要求,但必须先保证干扰观测器的性能(Q的带宽大于3 倍剪切频率,具体数值还需根据实际情况进行调整)。




3.3 综合设计实例

基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例



干扰观测器的设计




$$Q(s) = \frac{\sum_{k=0}^{N-r} \alpha_{Nk} (\tau s)^k}{(\tau s + 1)^N}$$

$$Q = \frac{3\tau s + 1}{(\tau s + 1)^3} \qquad \tau = 0.0015$$



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例




为尽可能复现被控对象的真实特性, 仿真模型中使用原始模型, 并加入白噪声, 量化环节(引入量化噪声), 摩擦扰动, 惯量变化等



基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例

这里给出的是跟踪不同频率信号时的跟踪误差曲线

对比仿真验证 (O.5°)



仿真结果满足指标,比无干扰观测器的传统方法性能更高

2023-04-03

哈尔滨工业大学控制与仿真中心




3.3.4 扰动的观测与补偿


基本原理 | 特性分析 | 设计原则 | 滤波器设计 | 应用实例


对比实验验证的位置跟踪曲线 (O.O1°)


传统方法


D














实验结果满足指标,优于传统方法,尤其对小幅值信号的跟踪能力很强

2023-04-03

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



3.4 扰动分析

3.3.1 扰动分析

3.3.2 扰动响应与误差分析

3.3.3 其他扰动抑制方法


3.3.4 扰动观测与补偿

3.3.5 自抗扰控制技术



自抗扰控制器

❖ 自抗扰控制技术(Active Disturbances Rejection Control, ADRC),发扬PID控制技术的精髓并吸取现代控制理论的成就,并通过计算机仿真实验归纳、总结与综合而来的,是不依赖被控对象精确模型的、能够替代PID技术的、新型实用的控制技术。



质疑经典,颠覆创新,主要成就来自晚年

韩京清研究员







自抗扰控制器

高志强教授




自抗扰_工程控制论 🞽 发消息

QQ: 914841616; ResearchGate: Zhiqiang_G...

+ 关注 8681











自抗扰控制器——视频演示



Video Demonstration

Two-mass Positioning Control ADRC vs PID

Center for Advanced Control Technologies

M. Ramirez-Neria, Han Zhang, Yu Hu, Zhiqiang Gao
Cleveland State University
04/19/2017


CACT website: http://cact.csuohio.edu/ E-mail: z.gao@csuohio.edu .Telephone:216-687-3528. Fax:216-687-5405






原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

抑制各种外部扰动,同时增强系统对参数摄动的鲁棒性





用ESO观测补偿总扰动后,再设计PD控制器



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

韩老师的创新历程

PID 经久不衰,实际应用中占比95%,是最经典实用的控制方法。为什么韩老师敢于质疑经典PID控制,提出可以替代PID的,而且实用有效的ADRC控制器?

带着大家去探寻ADRC的来龙去脉



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

韩老师的最初的思考


- 为什么简单的PID技术在工程实际中经久不衰?
- 鲁棒性问题普遍存在,如何去解决它?
- PID的许多缺陷促进了控制理论的发展,但是很多理论成果却在工程实践中并不实用?
- 如何研发工程中实用的控制技术?



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

第一步: 深入分析PID控制原理, 总结精髓

用误差反馈来消除误差的原理



误差是产生控制量的根源,消除误差是控制的目的。


Error-Error Principle (E²P)

误差-误差原理是"控制论"的基本原理,生物体自我控制过程就是感受误差并消除误差的过程,是实现"误差·误差"原理的过程。



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

PID控制器结构:



- ▶ PID是在模拟器件时期,实现"误差-误差"原理的原始手段。
- ➤ PID技术在工程实际中能够长期占统治地位,而没有被现代控制理论成果所取代,必有其<mark>合理性</mark>。
- \triangleright 设定值 v 与系统输出 y (被控输出)之间误差e、误差的积分 $\int e$ 、误差的微分 de/dt 的加权和,这是一个线性组合。



以下哪些是PID控制器存在的缺陷?

- A 直接取设定值与输出值的误差不合理
- B 微分会放大噪声
- 线性组合不一定是最优的选择
- D 积分的副作用很多
- E 用误差消除误差,是一种被动的方法,性能受限



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

第二步:深入分析PID控制原理,发现不足

- 直接取设定值和输出值间的误差有时不合理;
- 取微分的方法"噪声放大"太厉害;
- 误差的"现在、过去、变化趋势"三者的加权和(线性组合)不一定是最合适的方式;
- 实践证明"积分反馈"有许多副作用;
- PID对扰动抑制是被动的,产生误差后才有动作,性能受限。





原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

1. 安排过渡过程(ATP)——平滑阶跃指令

根据设定值和对象承受能力安排过渡过程,对1,2,3阶对象,可以安排有速度、加速度、加加速度模式的指令规划。

$$trns(T_0,t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left\{ 1 + \sin \left[\pi \left(\frac{t}{T_0} - \frac{1}{2} \right) \right] \right\}, t \leq T_0 \\ 1, t > T_0 \end{cases}$$





哈尔滨工业大学控制与仿真中心




2023-04-03

3.3.5 自抗扰控制技术

原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

1. 安排过渡过程(ATP) ——减小超调的作用



无ATP情况下,系统参数变化时,阶 统参数变化时,阶 跃响应的变化。

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\bar{a}_1(x - v_0) - \bar{a}_2 \dot{x} \\ y = x \\ \bar{a}_1 = a_1 + k_1 \\ \bar{a}_2 = a_2 + k_2 \end{cases}$$


有ATP情况下,系统参数变化时,阶跃响应的变化。


哈尔滨工业大学控制与仿真中心





原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结


1. 安排过渡过程(ATP) ——减小超调的作用











无ATP情况下,控制器参数变化时, 阶跃响应的变化。

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\bar{a}_1(x - v_0) - \bar{a}_2 \dot{x} \\ y = x \\ \bar{a}_1 = a_1 + k_1 \\ \bar{a}_2 = a_2 + k_2 \end{cases}$$


有ATP情况下,控制器参数变化时, 阶跃响应的变化。



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

2. 合理提取信号的微分——经典微分器

经典微分器



$$y = \frac{k}{\tau s + 1}u, \quad \tau sy + y = ku \qquad \tau \dot{y} + y = ku, \quad \dot{y} = -\frac{1}{\tau}(y - ku)$$
$$\dot{y} = -\frac{1}{\tau}(y - u(t)) \Rightarrow y(t) \approx u(t - \tau)$$


用了微分近似 $\dot{\upsilon}(t) \approx \frac{\upsilon(t) - \upsilon(t - T)}{T}$, 会带来严重的噪声。

频域

原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

2. 合理提取信号的微分——改进微分器


改进微分器



$$\dot{\upsilon}(t) \approx \frac{\upsilon(t-\tau_1) - \upsilon(t-\tau_2)}{\tau_2 - \tau_1}$$

$$w(s) = \frac{1}{\tau_2 - \tau_1} \left(\frac{1}{\tau_1 s + 1} - \frac{1}{\tau_2 s + 1} \right)$$

$$w(s) = \frac{s}{(ws + 1)^2 + \varepsilon s} \approx \frac{s}{\left(\frac{s}{r} + 1 \right)^2}$$





原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

2. 合理提取信号的微分——微分跟踪器

构造微分跟踪器

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -r \operatorname{sign}\left(\frac{\left(x_1 - \boldsymbol{v}(\boldsymbol{t})\right) + x_2|x_2|}{2r}\right) \end{cases}$$

 $x_1 \rightarrow v(t)$ 跟踪信号本身

 $x_2 \rightarrow \dot{v}(t)$ 跟踪信号的微分

具体实现采用如下离散系统

$$x_1(t+h) = x_1(t) + hx_2$$

 $x_2(t+h) = x_2(t) + hu, |u| \le r$

韩老师设计的最优反馈控制律:

$$u = \operatorname{fhan}(x_1, x_2, r, h_1)$$

fhan
$$(x_1, x_2, r, h_1) = -r \begin{cases} \frac{a}{d}, & |a| \le d \\ \text{sign}(a), & |a| > d \end{cases}$$


$$\begin{cases} a = \begin{cases} x_2 + \frac{(a_0 - d)}{2} \operatorname{sign}(y), & |y| > d_0 \\ x_2 + \frac{y}{h_1}, & |y| \le d_0 \end{cases} \\ d = rh_1; & d_0 = h_1 d; \\ y = x_1 + hx_2; & a_0 = \sqrt{d^2 + 8r|y|} \end{cases}$$

用跟踪控制解决信号处理问题



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

2. 合理提取信号的微分——微分跟踪器



非线性与线性微分跟踪器获取的微分信号效果对比




原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结


2. 合理提取信号的微分——效果对比


$$\dot{\upsilon}(t) \approx \frac{\upsilon(t) - \upsilon(t - T)}{T}$$

$$\dot{\upsilon}(t) \approx \frac{\upsilon(t-\tau_1) - \upsilon(t-\tau_2)}{\tau_2 - \tau_1}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -r \operatorname{sign}(\frac{(x_1 - \upsilon(t)) + x_2 |x_2|}{2r}) \end{cases}$$







不同方法的效果对比

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

3. 误差PID的组合形式

线性反馈和非线性反馈:考察一阶对象

$$\dot{e} = w + u$$

$$a = 1$$
一线性反馈 $a = 0.5$ 一开方反馈 $a = 2$ 一平方反馈
$$\dot{e} = w - ke \qquad \dot{e} = w - ke^{0.5} \qquad \dot{e} = w - ke^{2}$$

$$e(\infty) = (\frac{w}{k}) \qquad e(\infty) = (\frac{w}{k})^{2} \qquad e(\infty) = \sqrt{\frac{w}{k}}$$

$$a = 0$$
时, $u = \text{sign}(e)$ 一变结构控制,稳态误差 $e(\infty) = (\frac{w}{k})^{\infty} = 0$

非线性组合形式: $u = k_0 e_0^{a_0} + k_1 e_1^{a_1} + k_2 e_2^{a_2}$, $-1 < a_0 < 0 < a_1 < 1 < a_2 < 2$




原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

3. 误差PID的组合形式

fal(e,a,
$$\delta$$
) =
$$\begin{cases} |e|^{a} \operatorname{sign}(e), & |e| > \delta \\ e / \delta^{1-a}, & |e| < \delta \end{cases}$$

当0<a<1时,实际上是对控制工程界一个经验知识,"大误差,小增益;小误差,大增益"的数学拟合。可以从非线性反馈的角度提升系统的鲁棒性和适应性。





原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

4. 主动抑制扰动——扩张状态观测器

给定二阶被控对象:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, x_2) + b_0 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

扩张一维状态变量:

$$x_3(t) = f(x_1(t), x_2(t)), \quad \dot{x}_3(t) = w(t)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + bu \\ \dot{x}_3 = w(t) \end{cases}, \quad w(t)$$

$$y = x_1$$

建立状态观测器ESO:

$$\begin{cases} e = z_1 - y \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_{02} e + b_0 u \\ \dot{z}_3 = -\beta_{03} e \end{cases}$$

ESO的作用:


$$z_1(t) \Rightarrow x_1(t), \quad z_2(t) \Rightarrow x_2(t)$$
 观测对象状态 $z_3(t) \Rightarrow x_3(t) = f(x_1(t), x_2(t))$ 观测对象总扰动

哈尔滨工业大学控制与仿真中心



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

4. 主动抑制扰动——补偿后的对象形式



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, x_2) + b_0 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 (y - z_1) \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_2 (y - z_1) + b_0 u \\ \dot{z}_3 = \beta_3 (y - z_1) \end{cases}$$

将系统补偿为
$$G_0(s) = \frac{b_0}{s^2}$$
 待观测的总扰动为 $f(x_1, x_2) = \ddot{y} - b_0 u$



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

4. 主动抑制扰动——总扰动补偿后的优点

$$G_0(s) = \frac{b_0}{s^2}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f + b_0 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\ddot{y} = f(y, \dot{y}, w, t) + u$$
$$u = u_0 - \hat{f}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 \approx b_0 u_0 \iff \ddot{y} \approx b_0 u_0 \\ y = x_1 \end{cases}$$

不确定

非线性

时变的

复杂的

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 - \beta_1(z_1 - y) \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_2(z_1 - y) + b_0 u \\ \dot{z}_3 = -\beta_3(z_1 - y) \end{cases}$$

$$\hat{f} = z_3 \approx x_3 = f(y, \dot{y}, w, t)$$

确定的

线性的

定常的

简单的



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

4. 主动抑制扰动——线性ESO参数整定

方法一: 经验公式 (斐波那契数列)

$$\begin{cases} e = x_1 - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_{02} e + b_0 u \\ \dot{z}_3 = \beta_{03} e \end{cases}$$

1	1	2	5	8	13	34	55	•••••
1	3	8	13	21	34	55	89	•••••

$$\beta_{01} = \frac{1}{h}, \beta_{02} = \frac{1}{3h^2}, \beta_{03} = \frac{2}{8^2h^3}, \beta_{04} = \frac{5}{13^3h^4}, \cdots$$

参

数

参

数

整定

方法

3.3.5 自抗扰控制技术

原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

4. 主动抑制扰动——线性ESO参数整定

方法二:极点配置方法

$$\begin{cases} e = x_1 - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_{01} e \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_{02} e + b_0 u \\ \dot{z}_3 = \beta_{03} e \end{cases}$$

其特征方程为

$$D(s) = s^3 + \beta_{01}s^2 + \beta_{02}s + \beta_{03}$$

令
$$\begin{cases} \beta_{01} = 3\omega_o \\ \beta_{02} = 3\omega_o^2 \end{cases}$$
 特征方程变为
$$D(s) = (s + \omega_o)^3$$


$$\beta_{03} = \omega_o^3$$

只需根据系统带宽要求或者扰动信号频谱宽度确定 ω_{o} 即可



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

ADRC 整体结构



$$G_0(s) = \frac{b_0}{s^2}$$



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结


- 美国, NASA空间飞行器太阳能发电稳压控制
- 日本,为Ampere公司解决了商用Micro-Slide的纳米级别精度的位移控制问题
- 国内,在电力系统电厂控制系统、化工系统、电机调速系统、 精密机械加工车床。已经应用于某型号导弹舵机控制系统和 飞行器姿态控制,性能大幅提升。



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

与PID的全面对比

Motion Control Test: Accuracy



81% Reduction in Position Error



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结


与PID的全面对比

Motion Control Test: Energy Savings

Energy Savings



Impact: Reduce power usage by minimizing overshoots, vibration, and delayed response



41% Reduction in Energy (RMS Torque)



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结


与PID的全面对比

Motion Control Test: Machine Life

Machine Life



Impact: Reduce wear and tear on machine, creating less downtime and prolonged life



RESULT: 71% Reduction in Jerk



原理|背景|克服PID缺陷|扩张状态观测器|应用|实例|总结



原理|背景|克服PID缺陷|扩张状态观测器|应用|实例|总结








原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

实例:真空高低温星光惯组高精度测试转台(精度1")

国内第一套可同时模拟真空、温度和姿态运动的综合测试设备





影响惯组性能的因素有:温度变化,气压变化,粒子辐照等



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

实例:真空高低温星光惯组高精度测试转台(精度1")






磁流体密封导致**系统特性变化很大,流体特性和磁特性**还带来 了额外的扰动,与工况相关,传统方法难以满足性能要求



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

实例: 带真空高低温箱的星光惯组测试转台(精度1")




补偿前后,长时间运行后对象特性的变化



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

实例: 带真空高低温箱的星光惯组测试转台(精度1")



补偿前后的位置精度,从0.02 提高到 0.0002,两个数量级



原理 | 背景 | 克服PID缺陷 | 扩张状态观测器 | 应用 | 实例 | 总结

ADRC设计思想总结


- <mark>1. 通过</mark>设计过度过程ATP来平滑阶跃指令,改善了系统的瞬态响应;
- 2. 用控制方法实现信号处理,设计跟踪微分器TD代替传统微分器,减小了微分引入的噪声;
- 3. 引入总扰动概念,设计了扩张状态观测器ESO,可以将复杂被控对象补偿成简单的串联积分标准型;
- 4. 设计了fhan和fal两个优化的非线性函数,可以有效提升TD、PD和ESO性能;
- 5. 与PID控制一样,不需要精确的数学模型;



第13次课后作业

1 必选作业

1 仿真题:加入1Hz,幅值为5方波扰动到下面的系统中,同时跟踪正弦指令,幅值为1,频率为0.5Hz。设计**DOB**来补偿方波扰动。(1)并验证DOB性能时,还可以再加入一些模型摄动(改变一下增益或时间常数)(2)改变DOB滤波器Q(s)的带宽,观察抗扰性能变化,也可尝试改变标称模型,看看带来的影响。





第13次课后作业

2 可选作业

- <mark>1. 针对必</mark>选题,试试设计一下ADRC控制器(可以只设计线性ESO);
- 2. PID控制规律给我们的**人生启发**?
- 3. 根据ADRC的来龙去脉,总结一下**科研创新**的方法,或者你受到的启发;
- 4. 硬币总有**正反两面**,分析ADRC的缺点;
- 5. 为什么ADRC中只用了PD控制器,为什么没用I?
- 6. 分析**DOB和ESO**的联系与却别,他们是否存在**等价关系,**等价条件 是什么?
- 7. 如何理解**模型论和控制论**,你认为他们各有什么优缺点,你会更倾向 于哪一种观点?
- 8. 你能想到ADRC中各部分(ATP,TD,NLPD,ESO,fhan,fal等) 的其他使用方法吗,比如与其他方法的组合使用。



拓展思考

自己总结,无需上交

- a. 控制理论和方法的能力边界(控制不是万能的);
- b. 每一种控制方法的利与弊(硬币总有正反两面);
- c. 控制系统中的各种约束与限制(你不能随心所欲);
- d. 各种方法都有自己的适用条件(看准了再用)
- e. 控制系统设计中的优化问题(处处有优化);
- f. 哪些是针对信号的, 哪些有是针对系统的, 如何进行转化(信号与系统);
- g. 控制系统中的各种性能指标(为什么这么多);
- h. 控制系统设计中的各种概念和原理给我们的人生启发(人生可控吗);

Thank You!