# 第4章 控制系统的带宽设计(2)

——2023年春季学期

授课教师: 马 杰 (控制与仿真中心)

霍 鑫 (控制与仿真中心)

马克茂 (控制与仿真中心)


陈松林 (控制与仿真中心)

2023-04-17




#### 控制系统的带宽定义(闭环)

- 闭环Bode 图上,幅频特性首次衰减到 0.707 (-3dB)时对应的频率ω<sub>BW</sub>。
- ho 开环幅频特性的穿越频率 $\omega_c$ 与闭环系统带宽 $\omega_{BW}$ 是同一数量级的,一般满足  $\omega_c < \omega_{BW} < 2\omega_c$ 的关系(仅用闭环校正)。



### 带宽定义指标的提法

- > -3dB
- > -90度相移
- > 双十指标(双五双三)




带宽反映了系统响应速度与精度; 带宽越宽, 输出信号的复现精度越高;



#### 闭环校正和开环较正

两种方法方式不同,但是都可以拓展整个系统的带宽,提高系统的响应速度和跟踪能力



#### 响应特性和反馈特性

- 响应特性只反映了闭环系统的带宽,即系统的响应速度和精度
- 反馈特性则反映了系统对指令跟踪、对模型摄动及扰动的抑制能力


如果系统的反馈特性好,系统的响应特性一定好; 但是系统的响应特性好,并不意味着反馈特性一定好;




#### 谐振的特征与形式

▶ 谐振是机电伺服系统固有特性。谐振频率一般与系统的刚度成正比,与惯量成反比

$$W(s) = \frac{s^2 + as + \omega_m^2}{s^2 + bs + \omega_m^2}, \quad a > b$$






### 谐振的抑制 (微创手术刀)

$$G(s) = \frac{s^2 + as + \omega_m^2}{s^2 + bs + \omega_m^2} \qquad a < b$$


应用限波(带阻)滤波器可能带来的**相位滞后**和幅值衰减(系统剪切频率一般都在谐振频率之前,因此添加带阻滤波器一定会损失剪切频率处的相角,减小系统的稳定裕度)





#### 谐振与系统带宽之间的关系一与惯量和刚度有关

如果机械系统还未设计,要根据带宽指标对结构刚度提出下面的要求



若机械系统已设计完成,则要根据它 实际的谐振频率来确定系统穿<mark>越频率</mark>。

待设计  $\omega_m > 5\omega_{BW}$  给定


待定  $\omega_c < \frac{\omega_m}{5}$  实际的

#### 谐振测试与抑制的流程

- → 一种是开环测出谐振特性,利用滤波器进行校正,使补偿后对象特性 Bode图中的谐振特性消失; (这种方法更加规范)
- 另一种开环校正时不做处理,闭环后出现谐振再进行抑制。对反馈信号进行傅里叶分析,确定是否存在谐振,如果存在,则确定谐振频率,添加陷波滤波器进行抑制,直至谐振现象消失;(这种方法更加实用)



### 谐振与系统带宽之间的关系



- ▶ 控制器增益远大于1时,从控制量上去分析和辨识谐振更好
- ▶ 谐振抑制的本质是**让控制器对高频信号不敏感,让振动自然衰减**;



# 拓展篇

### 无处不在的反馈\*\*\*


- 下棋复盘,打球录像,专家点评,排名打分
- > 以事件为节点的复盘,以时间为节点的总结;
- > 摸着石头过河,与时俱进,抬头看路,事事有回应
- 正反馈: 因果循环,不断增强; (有好有坏,争取开个好头)
- 负反馈:及时调节,不断纠偏; (延迟效应,提高反馈频率)
- 内部反馈:自测、自省、自评,换位置思考,跨时间审视;
- 外部反馈: 用他人评价和客观标准提供更全面准确的反馈;
- ➢ 给别人提供反馈,帮他人实现闭环。感恩,鼓励,评价,打赏



# 拓展篇

### 无处不在的反馈\*\*\*

乐接他的意并还积的馈于受人善,能以极反







每个人都应该积极反馈和传递正能量,让社会或人与人之间形成闭环



### 学习目标

### 本节课需要掌握的内容

- 掌握带宽的设计的基本思想和原则;
- 掌握带宽设计中的手术刀(压低带宽和拓展带宽);
- 理解各种方法的利与弊,掌握适用条件和使用方法;
- > 掌握开环相对稳定性指标及其与闭环指标的关系。



# 本章主要内容



灵敏度和Bode积分约束



对象的不确定性和鲁林稳定性约束



带宽设计



相对稳定性及其指标



## 4.3 带宽及带宽设计

4.3.1


控制系统的带宽

4.3.2 带宽设计




#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例


开环系统的带宽(剪切频率),属于闭环校正控制设计应该考虑的内容,不一定会出现在设计任务书中,所以带宽需要结合**对象特性**和**闭环系统指标**进行合理的设计。





#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例






如何设计才能让系 统的开环特性具有 期望的形式?

- ▶ 指令跟踪对系统低频的斜率和增益提出了要求;
- > 扰动抑制对干扰作用点之前的特性提出了要求;
- > 噪声抑制对系统的带宽和高频特性提出了要求;
- > 不确定性对系统的带宽和高频特性提出了要求;



### 鲁棒稳定性条件对开环特性提出什么要求?




正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂




#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例


1 若 对 象 自 身 带 宽 较 宽 , 不 能 被 动 地 等 待 *KG*自己衰减下来穿过0dB线,否则系统不在规定的频段上穿越0dB线,就没有鲁棒性,实际系统将是不稳定的。





## 压低系统带宽的方法有哪些?





正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



### 可以压低系统带宽的方法有哪些

- A 降低增益
- B 积分,比例加积分
- **c** 惯性环节
- □ 滞后环节

提交



#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

#### 1 比例环节

#### 2 积分环节

传递函数为


$$G_c(s) = \frac{1}{s}$$

转折频率为

$$\omega_m = 0$$

全频段的相角损失-90°, 幅值衰减率为-20dB

#### 比例适合|型系统



积分一般适用于0型系统



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例

### 3 惯性环节


传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$

转折频率为

$$\omega_{m} = \frac{1}{\tau}$$

转折频率处的相角损失-45°, 增益降低-3dB



一般适用于0型和1型系统

也常用来抑制高频噪声  $\omega_m = 3 \sim 5\omega_c$ 



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例

#### 4 滞后环节

传递函数为


$$G_c(s) = \frac{\tau s + 1}{\alpha \tau s + 1} = \frac{1}{\alpha} \frac{(s + z)}{(s + p)}$$

中心频率为

$$\omega_m = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau \sqrt{a}}$$

对高频增益的衰减幅值为 20logα

比惯性环节对相角损失的小,但对高频增益的衰减有限





一般用在剪切频率处和剪切频率之后



#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

### 5 反馈校正





反馈校正的优点:

$$T(s) = \frac{G}{1+GH} = \begin{cases} \frac{1}{H}, & |GH| >> 1, & \mathbb{P}|G| >> \left|\frac{1}{H}\right| \\ G, & |GH| << 1, & \mathbb{P}|G| << \left|\frac{1}{H}\right| \end{cases}$$

当G和 $\frac{1}{H}$ 满足上述条件时,低频 $\frac{1}{H}$ 为主导,高频增益依靠G衰减。




### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例

### 6 PI控制器

#### PI控制器

$$K_{PI}(s) = K_1 + K_1 \frac{1}{\tau} \frac{1}{s}$$


$$= \frac{K_1(s + \frac{1}{\tau})}{s}$$





#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例


2 对象自身带宽很窄,虽然不存在鲁棒稳定性问题,但是系统的性能很难满足要求,因此必须在满足鲁棒稳定性的前提下,有效扩展系统的带宽。



对于后两类系统,一般相角滞后都很大,必须通过校正环节来<mark>补偿相角,</mark>然后同时调整增益,最终达到提升剪切频率并保证稳定(裕度)的目的。



### 拓展系统带宽的方法有哪些?



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



### 可以拓展系统带宽的方法有哪些


- A 提高增益
- B 超前环节
- **近**似微分环节
- PD和PID控制器

提交



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例

#### 1 提升增益



这种方式只适用于相位裕度足够大的系统,但实际系统高频相角一定会 衰减,增益提升会受到限制。




#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例

### 2 超前环节

#### 传递函数

$$G_c(s) = \frac{(1 + \alpha \tau s)}{(1 + \tau s)}$$

$$= \frac{1}{\alpha} \frac{(s+z)}{(s+p)}$$



### 中心频率

$$\omega_{m} = \sqrt{zp} = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}$$

最大补偿相角


$$\phi_m = tg^{-1} \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}} = \sin^{-1} \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

最大增益与相角关系  $\alpha = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m}$ 



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例

### 2 超前环节




超前环节的中心频率要和期望的剪切频率一致,即 $\omega_m = \omega_c$ ,以保证补偿相角最大化。补偿后,还要调整系统增益,使 $\omega_c$ 处的增益变为1(0dB)。(用宽度换深度)



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例

### 一个超前环节最多能补偿多大的相角?



如果要补偿60度的相角,用一个超前环节好,还是用两个超前环节更好?


作答



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法\*\* 设计实例

### 一阶超前校正环节可提供的最大超前相角 $\varphi_m$ 与增益 $\alpha$ 的关系

一个校正环节的 参数也有优化设 计的问题,大家 考虑其它环节是 否也有类似的优 化问题,比如滞 后环节



- 一阶超前校正环节可提供的最大超前角不超过70°,若需更大的超前角度,可串联多个环节;
- 为了避免用单个超前补偿相角过多导致高频增益被抬高的过大,尽量使用 小相角(15-30)的超前环节来补偿相角;
- 超前环节适用于I型或者II型系统或者相位不足的系统,在应用时必须结合增益的提升;




#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法\* | 设计实例

### 3 其它环节


#### 近似微分

$$K(s) = \frac{Ks}{1+\tau s}$$




#### PD控制器

$$K_{PD}(s) = K_1 + K_1 \tau s$$
$$= K_1(\tau s + 1)$$



#### PID控制器

$$K_{PID}(s) = \frac{K_1}{s} + K_2 + K_3 s$$
$$= \frac{K_1(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}$$





哈尔滨工业大学控制与仿真中心




#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法\* | 设计实例

若剪切频率已经提高到极限了 (通过串联校正和反馈校正设计), 但闭环带宽指标仍不满足要求。此 时还可以采用顺馈和前置滤波器来 提高整个系统的带宽(响应特性)。











#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

◆ 例1: 运算放大器的校正






- ➤ 放大器的增益A=100dB, 可以看做0型系统
- $\triangleright$  要求放大器校正后在1MHz前穿越,1MHz以后放大器不确定性非常大,所以穿越频率要求为 $f_c$ =500kHz(压低带宽)

### 如何校正?




#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例

### ◆ 例1: 运算放大器的校正



### 采用惯性环节校正

$$G_c(s) = \frac{1}{\tau s + 1}, \tau = \frac{1}{f_1}$$




$$\frac{f_c}{f_1} = 100dB = 10^5$$


$$f_1 = 5$$
Hz







### 用积分、PI或滞后校正是否合适?




正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例

◆ 例2: 功率放大器的设计




- ▶ 放大器驱动直流电机,采用非稳压电源供电,需要引入电流反馈以保证性能稳定(压低带宽);
- ▶ 1为运算放大器, 2为功率放大器




#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例


振荡!

◆ 例2: 功率放大器的设计



- 》高频增益没有衰减, 工作时会发生振荡
- ▶ 因此必须经过校正 使系统增益在40Hz 前衰减到0dB以下






$$y = \frac{K_1 K_2}{1 + K_1 K_2 \beta} u_i = 1.6492 \ u_i$$



#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

#### ◆ 例2: 功率放大器的设计



## 同样采用惯性环节进行校正

$$G_c(s) = \frac{1}{\tau s + 1}, \tau = \frac{1}{\omega_1}$$

$$\omega_c = 250 \text{ rad/s}$$


$$\frac{\omega_c}{\omega_1} = K_1 K_2 \beta = 94.2$$

$$\tau = \frac{1}{\omega_1} = 0.3768 \ s$$




#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

## ◆ 例2: 功率放大器的设计



并联一个电容就完成了校正, 当然电容大小与要求并不完 全一致,但不会对性能造成 太大的影响



$$\tau = \frac{1}{\omega_1} = RC = 0.3768 \text{ s}$$

$$C = 0.3768 \ \mu F \approx 0.44 \ \mu F$$


$$\omega_1 = 2.27 \text{ rad/s}$$

只能用0.44µF的标准 电容,并非精确设计



#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

◆ 例3: 电压调节器 (发电机)



控制目的:通过励磁电压的调整来保证发电机输出电压恒定




#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

◆ 例3: 电压调节器


$$G(s) = \frac{k}{T_p s + 1} \text{ (被控对象)}$$

- 带宽:  $\omega_c = \frac{3}{T_p}$
- 增益:根据穿越频率确定增益, 再核定误差或精度要求
- 校正: 高频*G*(*s*)本身的衰减特性 穿越0dB。低频利用反馈校正提 升型别。






#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例





#### 设计思想 压低带宽的方法 拓展带宽的方法 设计实例


- ◆ 例3: 电压调节器
- 这个模型包括了执行器和传感器和控制器在内的所有动态特性。
- 这是一个双回路控制 系统,内回路实现励 磁电压调整,外回路 实现输出电压控制。





#### 设计思想 | 压低带宽的方法 | 拓展带宽的方法 | 设计实例

## ◆ 例3: 电压调节器





# 本章主要内容



灵敏度和Bode积分约束



对象的不确定性和鲁棒稳定性约束



带宽设计约束



相对稳定性及其指标



## 相对稳定性及其指标

相对稳定性是指闭环系统离开稳定边界的程度。




他们之间的 关系是什么?

假若给定的是闭环频域指标和时域指标,如何转换成开环的 频域指标(剪切频率、相位裕度和幅值裕度)?



## 时域指标 闭环频域指标 相对稳定性指标 指标之间的关系




用 $t_r$ ,  $\sigma_p$ ,  $t_p$ ,  $t_s$  四个性能指标来阶跃响应的好坏。



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系

- 零 频 幅 值 特 性  $M_0$  为  $\omega = 0$  时的闭环幅 频特性值。
- 谐振峰值 $M_r$ : 幅频特性极大值与零频幅值之比 $M_r = M_m/M_0$



- 谐振频率 $\omega_r$ : 出现谐振峰值时的频率。
- 系统带宽 $\omega_b$ : 幅频特性值减小到0.707  $M_0$ 时的频率,称为带宽频率,用 $\omega_b$ 表示。频率范围 $0 \le \omega \le \omega_b$ 称为系统带宽。



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系

(1)幅值裕度h: 令相角为-180°时对应的频率为 $\omega_g$ (相角穿越频率),频率为 $\omega_g$ 时对应的幅值 $A(\omega_g)$ 的倒数,定义为幅值裕度h,即


$$h = 1/A(\omega_g)$$
  $20lgh = -20lg A(\omega_g)$ 

(2) 相角裕度 $\gamma$ : 令幅频特性过零分贝时的频率为 $\omega_c$  (幅值穿越频率),则定义相角裕度 $\gamma$ 为

$$\gamma = 180^{\circ} + \varphi(\omega_c)$$



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系




h 具有如下含义:如果系统是稳定的,那么系统的开环增益增大到原来的h 倍时,则系统就处于临界稳定了。

 $\gamma$  具有如下含义:如果系统是稳定的,那么系统的开环相频特性变化 $\gamma$  角度时,则系统就处于临界稳定了。



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系



h 具有如下含义:如果系统是稳定的,那么系统的开环增益增大到原来的h 倍时,则系统就处于临界稳定了。

 $\gamma$  具有如下含义:如果系统是稳定的,那么系统的开环相频特性变化 $\gamma$  角度时,则系统就处于临界稳定了。



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系\*\*

- ightharpoonup 开环频域指标和时域指标的关系  $\gamma$   $\omega_{c}$ 
  - (1)  $\gamma$ 越大,  $\sigma$ %越小;  $\gamma$ 越小, **σ**%越大。一般希望 30° ≤ γ ≤ 70°
  - (2) <u>@</u> 越大, t<sub>s</sub>越小;
- $\triangleright$  闭环频域指标和时域指标的关系  $M_r$   $\alpha_r$   $\alpha_r$ 
  - (1) M 反映系统的平稳性。
  - (2)  $\omega_{\mathbf{k}}$ 反映系统的响应速度。
- 开环频域指标和闭环频域指标的关系

 $M_r$   $\gamma$   $\omega_b$   $\omega_c$ 



#### 时域指标|闭环频域指标|相对稳定性指标|指标之间的关系\*\*


开环频域指标、闭环频域与时域指标的关系

 $1. \gamma 与 M_r$  的关系

一般, $M_r$ 出现在 $\omega_c$ 附近,就是说用 $\omega_c$  代替 $\omega_r$ 来计算 $M_r$ ,并且 $\gamma$  较小,可近似认为

$$AB = | 1 + G(j\omega_c) |$$

于是有



$$M_r \approx \frac{\left|G(j\omega_c)\right|}{\left|1 + G(j\omega_c)\right|} \approx \frac{\left|G(j\omega_c)\right|}{AB} = \frac{\left|G(j\omega_c)\right|}{\left|G(j\omega_c)\right| \cdot \sin \gamma} = \frac{1}{\sin \gamma}$$




#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系\*\*

- 开环频域指标、闭环频域与时域指标的关系
- 1.  $\gamma 与 M_r$  的关系

$$M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$$

 $2. M_r$ 与 $\sigma_p$ %的关系

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$





#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系\*\*


# $3. M_r$ 、 $\omega_b$ 与 $t_s$ 的关系


$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$M(\omega_b) = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + 4(\zeta \omega_n \omega_b)^2}} = 0.707$$

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad \omega_b \cdot t_s = \frac{3}{\zeta} \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$$





 $\triangleright$  增大 $\omega_{\rm b}$ , 可以减小 $t_{\rm s}$ 



#### 时域指标 | 闭环频域指标 | 相对稳定性指标 | 指标之间的关系\*\*

## $4. \omega_b = \omega_c$ 的关系

对于二阶系统,有

$$\frac{\omega_b}{\omega_c} = \sqrt{\frac{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}{-2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 + 1}}}$$


可见,  $\omega_{b}$ 与 $\omega_{c}$ 的比值是 $\zeta$ 的函数,有


$$\zeta = 0.4$$
  $\omega_b = 1.6 \omega_c$ 

$$\zeta = 0.7$$
  $\omega_b = 1.55 \omega_c$ 

对于高阶系统,初步设计时,可近似取

$$\omega_b = 1.6 \omega_c$$







#### 总结

#### 本节课内容回顾

- 介绍两种情形下带宽的设计原则;
- 重点介绍带宽设计方法(压低和拓展)及副作用;
- 通过示例说明具体设计时的灵活处理;
- 介绍了开环稳定裕度及其与闭环性能之间的关系。




## 第17次 课后作业

#### 1 必选作业

**17-1 仿真题**:对给定系统采用合适的带宽设计方法,剪切频率自行设定,相 位裕度为40-60度之间,幅值裕度不小于2,尽可能提升系统的双十指标;

(1) 
$$G(s) = \frac{s+2}{s+10}e^{-0.1s}$$
 保证系统跟踪阶跃指令无静差

(2) 
$$G(s) = \frac{1}{s(0.2s+1)(0.02s+1)}$$



17-2 自学4.4节,理解时域指标与频域指标,闭环频域指标与开环频域指标 之间的关系;



## 第17次 课后作业

#### 2 可选作业

- 17.1 从课上讲过的各种方法,试分析压低带宽和拓展带宽本质是什么, 看看是否还有课上没有提到过的方法;
- 17.2 总结一下滞后环节不同的用途;
- 17.3 滞后环节用于提升系统低频增益时,其相角损失的副作用也能像超前环节那样优化吗,具体应该怎么做?
- 17.4 如果人生也有带宽, 你觉得应该如何设计?
- 17.5 说一说你对控制系统设计的三个要素的理解?



## 拓展思考

#### 自己总结, 无需上交

a. 控制理论和方法的能力边界(控制不是万能的); b. 每一种控制方法的利与弊(硬币总有正反两面); 控制系统中的各种约束与限制(你不能随心所欲); d. 各种方法都有自己的适用条件 (看准了再用) e. 控制系统设计中的优化问题(处处有优化); 哪些是针对信号的,哪些又是针对系统的,如何进行转化(信号与系统); 控制系统中的各种性能指标(为什么这么多); h. 控制系统设计中的各种概念和原理给我们的人生启发(你可以控制好人生); 控制系统中各种概念的联系与区别(对比才能深刻理解) 控制系统中主动和被动的方法(上工治未病); k. 分析仿真和实验, 理论与实际的差别(纵然无法解决, 也要给出解释); 开环与闭环的特性(为什么一定要闭环); m. 控制设计中可用的信息有哪些 (信息有多重要)



## 拓展思考

#### 自己总结, 无需上交

- n 反馈的力量, 闭环的作用 (日用而不知);
- o 时域和频域的联系与区别 (形式不同,本质相通);
- p 高与低, 宽与窄, 谁相对于谁(相对与绝对);

# Thank You!



2023-04-17