- 1. 填空題(每空 0.5 分,共 10 分,按空得序号填到答题卡上) 多表
- 1.1 如果一个控制系统对系统中的不确定性不敏感,则称该系统是\_\_\_\_(1)\_\_\_的。
- 1.3 控制系统的被控对象都不可避免地存在不确定性,频域不确定性可以描述为 (5) 不确定性和 (6) 不确定性等,控制系统设计必须满足 等(7) 要求。
- 1.4 顺馈可以改变控制系统的\_\_\_\_\_\_特性,但不能改变系统的\_\_\_\_\_特性。
- 1.5 PID 控制中,PD 环节的主要用于调节系统的阻尼,随着微分时间常数的增大,系统阶跃响应的调节时间 (10) (增大/减小)。
- 1.6 若执行器同时具有饱和及转换速率限制的数学模型描述如下:

$$u(t) = Sat(\hat{u}(t)) \stackrel{\triangle}{=} \begin{cases} u_{max} & \text{if } \hat{u}(t) > u_{max}, \\ \hat{u}(t) & \text{if } u_{min} \leq \hat{u}(t) \leq u_{max}, \\ u_{min} & \text{if } \hat{u}(t) < u_{min}. \end{cases} \qquad \begin{cases} \sigma_{max} & \text{if } \hat{u}(t) > \sigma_{max}, \\ \hat{u}(t) & \text{if } \sigma_{min} \leq \hat{u}(t) \leq \sigma_{max}, \\ \sigma_{min} & \text{if } \hat{u}(t) < \sigma_{min}. \end{cases}$$

$$u_{min} & \text{if } \hat{u}(t) < u_{min}. \end{cases}$$

$$u_{min} & \text{if } \hat{u}(t) < \sigma_{min}. \end{cases}$$




图 1-1 执行器约束模型





图 1-2 主蒸汽温度串级调节系统

2, 1	单项或多项选择题	(毎題1分,	共15分,	少选错选不得分)
------	----------	--------	-------	----------

- 2.1 对于实际控制系统,下列哪些因素可能导致系统失稳 ARVOE\_\_\_\_\_
  - A. 指令变化 B. 外部干扰 C. 测量噪声 D. 模型摄动 E. 工况变化
- - A. 可以用于分析典型输入信号的频谱范围,指导系统的带宽设计:
  - B. 可以用于分析系统输出信号的频谱成分: J
  - C. 可以用于分析控制量中的频谱成分,判断系统中是否存在谐振:~
  - D. 可以用于分析噪声的频谱成分, 指导噪声抑制: √
  - E. 可以用于分析干扰信号的频谱范围,用于指导元部件选型:√
- - A. 从时间上看,控制系统的误差可以分为瞬态误差和稳态误差,理论上稳态误差 是指时间趋于无穷时系统的误差: \( \)
  - B. 稳态误差可以分为动态误差和静态误差,一定为 0、常数或无穷大; X

  - D. 与随机误差相比,系统误差通常具有重复性,可以在指令上进行补偿:/
  - E. 对于随机误差可以用均方误差指标进行评价,其均值一定为零. × 毒 丛 《 美
- 2.4 关于控制系统输入信号分析,下面叙述正确的有\_\_\_\_\_。
  - A. 分析的输入信号可以指导元部件选型: 🗸
  - B. 分析典型输入信号的频谱有助于确定系统的带宽: 🗸
  - C. 分析典型输入信号的各阶导数有助于确定系统的型别:
  - D. 分析典型输入信号最终目的是获得它的解析表达式:X




2.5 对于实际控制系统。关于减小同一指令作用下系统的跟踪误差(含瞬态误差和稳

## 内定 外系

- B. 对于高频扰动,只能采用多回路控制,利用内回路的高带宽进行抑制X
- C. 多回路控制系统中,作用在内回路上的扰动。在外回路设计时可以不予考虑: 🗸
- D. 风对作用于雷达会直接改变雷达的指向,因此是输出端的扰动: 凡人命直接改多 需达
- E. 海浪对舰载雷达伺服系统的主要作用属于输出端扰动,也会通过力的传递产生输入端扰动。
- 2.8 关于干扰观测器,下列叙述正确的有<u>ABCD</u>。
  - A. 理论上,干扰观测器对前向通道中噪声也有抑制作用。但在实际应用中,干扰观测器本身也会引入噪声影响:
  - B. 干扰观测器自身形成了一个闭合回路,因此设计时必须考虑稳定性的问题: ~
  - C. 如果系统的外扰过大,干扰观测器会因饱和问题和无法进行扰动的有效观测:<
  - D. 如果系统的模型摄动太大,干扰观测器会失稳:~
  - E. 对于双正则系统的干扰观测器设计, 滤波器的带宽可以任意拓展, X
  - B. 对于高频扰动,只能采用多回路控制,利用内回路的高带宽进行抑制;
  - C. 多回路控制系统中,作用在内回路上的扰动,在外回路设计时可以不予考虑;
  - D. 风对作用于雷达会直接改变雷达的指向,因此是输出端的扰动;
  - E. 海浪对舰载雷达伺服系统的主要作用属于输出端扰动,也会通过力的传递产生输入端扰动。
- 2.8 关于干扰观测器,下列叙述正确的有\_\_\_\_\_
  - A. 理论上,干扰观测器对前向通道中噪声也有抑制作用。但在实际应用中,干扰观测器本身也会引入噪声影响;
  - B. 干扰观测器自身形成了一个闭合回路, 因此设计时必须考虑稳定性的问题;
  - C. 如果系统的外扰过大,干扰观测器会因饱和问题和无法进行扰动的有效观测;
  - D. 如果系统的模型摄动太大,干扰观测器会失稳;
  - E. 对于双正则系统的干扰观测器设计,滤波器的带宽可以任意拓展。
- - A. 灵敏度特性能够反应控制系统的综合性能: ✓

  - C. 灵敏度函数最大值的倒数越大,系统越容易失稳,他反应了系统的鲁棒稳定性:x
  - D. 灵敏度是频率的函数,在低频段一定是单调递增的;入
  - E. 灵敏度函数在 0 频率处会趋近于 0, 而在高频趋近于 1.大



- 2.15. 关于多回路控制 (不考虑顺馈), 下列叙述正确的有 A. 多回路控制中, 可用内回路抑制扰动, 用外间路拓展带宽 xx B. 多国路控制设计时,通常内外回路带宽必须满足 (0 nmm ≤ 500 nmm) / C. 多圆路控制基础过结构上的改变来解决单圆路的约束和限制。但这种改变必然 会增加系统设计的复杂度: > D. 在进行多国路控制系统调试时,只能先调试内回路,再调试外回路: E. 多回路控制必须要增加传感器和执行器。这会带来额外的选型问题、 3. 判斷題(毎題 0.5 分、共 5 分) 里特旺特别系统结构 名竹炒 3.1 按照指令的形式,可将控制系统分为运动控制系统和过程控制 3.2 对于零型系统,若要提高静态精度,可以直接系统提高型别,其稳定性不会受到影 3.3 滞后环节在用来提高系统增益时,因为一般加到低频,离剪切频率较远,因此不会 影响系统的相位裕度,但可能会引起条件稳定。 3.4 噪声和扰动对控制系统影响的主要区别在于他们的作用方式和机理不同。( 3.6 线性系统的 Bode 积分定理说明在控制系统设计时灵敏度函数不能任意设计。 本原因是任何系统都存在功率限制。 3.7 采用带有微分形式的反馈校正一般具有高通特性,在低频段相当于开环,通常不能 单独使用。 3.8 对于给定实际控制系统,反馈特性的提升更容易导致系统出现饱和问题。( ^ 3.9 基本 11 型系统的比基本 1 型系统的跟踪精度高。
  - 4. 筒答臘(每雕 4 分,共 20 分)
  - 4.1 简述控制系统设计的主要内容和流程,并说明仿真在其中的作用和不足。

3.10 串级调节系统本质上是多个回路串联构成的,每个回路可以抑制不同的批动

- 4.2 试列举四种扰动抑制方法,并说明他们的适用范围和利弊。
- 4.3 对何服系统进行校正时,有串联校正和反馈校正两种方法,试从不同角度说明两种方法各自的特点。
- 4.4 系统框图如图 4-1 所示,已知输入信号的请 密度为Φ,(ω),噪声信号的谐密度为Φ,(ω), 假设两个信号不相关,推导系统均方误整的 表达式,并简述如何减小均方误差。 /2.3
- 4.5 简述机械谐振的抑制方法及注意事项。偏意已




图 4-1 控制系统框图

## 5、综合騒 (共10分)

考虑如图 5-1 所示,惟有测速反馈的双回路角位置伺服系统。图示系统中,r 为 角位置指令, y 为系统的角位置输出, a 为动基座带来的角速度扰动, m 和 m 分别为 内回路和外回路的输入噪声。系统的系数分别为 J=0.1, K<sub>7</sub>=0.5, K<sub>7</sub>=1.5。已知内回路 采用 PI 控制器,内回路中电机模型的乘性不确定性在 6>100 rad/s 后幅值大于等于 1. 具体的设计要求为

- 确定内回路 PI 控制器的参数 Kp和 To 在尽可能克服扰动 d 影响的前提下 a) 使内环等效噪声带宽达到最小。(提示:如图 5-2,当 603=604 系统等效噪声带宽最小)
- 对于参考输入 r= 0.002×1 rad/s. 要求 emm ≤ 0.0001 rad/s. 同时尽可能抑 制外回路高频噪声的影响。确定外回路控制器 C(s)的形式和参数。




图 5-1 控制系统框图




图 5-2 系统内回路特性波特图