第1章 控制系统的输入条件分析

——2023年春季学期

授课教师: 马杰 (控制与仿真中心)

霍 鑫 (控制与仿真中心)

马克茂 (控制与仿真中心)

陈松林 (控制与仿真中心)



哈尔滨工业大学控制与仿真中心



回顾篇

需求分析

从控制角度分析,确定控制目标,被控量,控制方式,测量方式,干扰,约束和限制,分析理解具体的功能和性能指标要求,或者能够提出合理的性能指标(定量)。

方案设计

结构方案:清楚不同方案带来的特殊控制问题;

驱动和传动方案:了解不同方案给控制引入的非线性因素(摩

擦、间隙、死区、饱和、滞后等);

测量方案: 要考虑测量方式, 量程、精度、分辨率、接口等参

数,以及引入的噪声、非线性、滞后等;

控制方案:考虑速度、字长、接口、周期、实时性等;

系统实现

单个部件测试,硬件设计避免干扰,软件算法实时性要保证



回顾篇

数学建模

科学和实验建模,科学建模需要进行降阶、简化、非线性处理、不确定性描述等,通过实验或计算获取模型参数;

控制设计

根据建立模型的特点,可用信息,选取合适的控制理论或方法来进行控制器设计(考虑方法的适用范围,复杂性等);

仿真验证


搭建仿真框图,用最<mark>原始的模型</mark>对控制算法进行验证(可以 用频域和时域的方法);

系统调试 指标测试

将算法编程实现,根据测试结果对控制器结构和参数进行修改和调整,直至满足指标要求。正式的指标测试一般采用外部的仪器设备进行。



作业篇





作业篇

作业





拓展篇

作业

录屏王 - 这是试用版本

かか视频

Quadrocopter Pole Acrobatics




ETH Zürich



提升篇

信息的视角

控制系统设计好不好取决于信息的利用的好不好



取决于能获取多少有用的信息,能不能充分利用已获得的信息



展望篇

波澜壮阔的历史画卷

让我们来成就更好的时代

精益求精的控制技术

"我们在这里的相聚是发生在我们国家、乃至整个文明世界的一个历史关键时期。 这段历史的一部分是别人写的,剩下的将由我们来写。"

——美国前总统小布什



开新篇


本节课需要掌握的内容

- > 了解什么是系统的输入条件分析;
- > 掌握指令分析目的,分析什么,何时分析,怎么分析;
- > 通过实例, 学会指令分析的基本方法;



前言

控制系统的性能 (performance) 一般用系统在实际工作时的误差大小来衡量,具体设计时可以用不同的评价指标。



控制设计依据指标,人生规划需要目标



前言

控制系统的性能指标 和技术要求

- ◆静态误差es (重复误差)
- ◆重复误差 (1σ, 3σ)
- ◆速度误差 ev
- ◆均方误差 ε^2

- ◆最大行程(工作空间)
- ◆最低平稳跟踪速度 Ω_{min}
- ◆最大速度 Ω_{max}
- ◆最大加速度amax


◆时域指标(最大超调量σ%,过渡过程

时间 t_s ,振荡次数 n,衰减比);

- ◆最大跟踪误差;
- ◆频域指标 (谐振峰 M_r , 系统频宽 ω_b)
- ◆抗扰性能 (扰动响应过程中的最大误
- 差 e_t , 过渡过程时间 t_{fs})
- ◆鲁棒性robustness (对模型摄动不敏感)
- ◆失真度 (闭环系统的非线性)

Logo

只要知道了性能指标要求就可以开展控制设计了, 这句话对不对,为什么?




正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



前言

为保证控制系统的性能(performance),在进行控制系统设计之前,必须明确**期望的输出性能**和输入条件。





2 指令输入信号分析

2.1 指令输入信号分析

2.2 指令跟踪误差分析

2.3 减小指令跟踪误差的方法




为什么要进行分析?

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

线性系统理论——不考虑输入信号的幅值大小 实际系统中——执行器都有功率的限制 系统能达到的性能与输入信号相关

在实际系统设计之处,必须清楚输入信号的特性,并以此来作为控制系统设计的依据之一!





饱和特性




情形1: 无饱和小幅值

指令频率0.25Hz 幅值 0.02, 最大控制量60, 最大偏差0.001







哈尔滨工业大学控制与仿真中心

Logo

如果存在饱和环节,增大正弦指令幅值,系统的 状态会发生什么样的变化?


- A 若幅值大到引起饱和,系统会失稳
- B 未引起饱和时,系统跟踪误差也会变大
- 瞬态误差会增大,稳态误差不会增加
- 1 指令增幅不大时,系统跟踪误差不会变


提交




情形2: 无饱和大幅值

输入0.25Hz 幅值0.03, 最大控制量80,最大偏 差0.0015









哈尔滨工业大学控制与仿真中心




情形3: 有饱和小幅值

指令频率0.25Hz 幅 值0.02,最大控制量 200,最大偏差0.04












情形3: 有饱和小幅值

指令频率0.25Hz 幅值 0.03,最大控制量 7000,不稳定










哈尔滨工业大学控制与仿真中心








如何解决这一问题?





哈尔滨工业大学控制与仿真中心

Logo

哪些方法可以减轻饱和问题?

- A 减小指令的幅值
- B 提高执行器的功率
- c 改变控制方法
- □ 减小指令的变化率



分析什么? 分析的目的?

分析典型输入信号的目的:



根据典型输入信号的幅值、变化率及二阶或 高阶导数确定元件的参数;



根据典型输入信号的幅值、变化率及二阶或 高阶导数计算<u>跟踪误差</u>,进行控制设计;



根据典型输入信号的频谱来确定系统的带宽。



如何进行分析?

系统设计时,一般选典型信号作为理想的输入来进行分析。

1

典型信号根据系统预定执行的任务来确定。

2

在确定典型输入信号时,经常要对实际情况做一些简化,以便于分析和计算

Logo

冰箱,空调,电梯,滚梯的典型输入信号是什么?





正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答




例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



工作原理分析(雷达、激光武器)






假设目标做等高、等速直线飞行 分析跟踪系统的方位角和俯仰角的变化规律



例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入




输入信号特性分析



$$A = \arctan \frac{Vt}{X_0} = \arctan(at), \quad a = \frac{V}{X_0}$$

$$\frac{dA}{dt} = a\cos^2 A$$

$$\frac{d^2A}{dt} = -a^2 \sin 2A \cos^2 A$$




方位角变化曲线




例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入

$$\frac{dA}{dt} = a\cos A$$



$$\frac{d^2A}{dt} = -a^2 \sin 2A \cos^2 A$$



方位角速度曲线 (a=1)

方位角加速度曲线 (a=1)



例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



部件选择

- > 驱动电机的额定速度和力矩;
- ▶ 传感器的量程和其它参数 (最大速度等)。




图 3-5 跟踪过程的力矩分量 T_A 一加速度力矩; T_V 一速度力矩; T_V 一摩擦力矩; T_S 一种击力矩; T_Y 一总负载力矩

加速度力矩、速度力矩、摩擦力矩、冲击力矩、偏载力矩




例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入




频谱分析

方位角速度频谱特性



方位角加速度频谱特性




方位角速度频率特性

方位角加速度频率特性



例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



方位角速度频率特性

方位角的频率特性

Logo

输入信号频谱分析的作用都有哪些?

- A 确定系统的剪切频率
- 1 指导模型化简
- 1 指导元部件选型
- 1 指导谐振抑制滤波环节的设计


提交



例1.1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入



频谱分析



方位角的频率特性

方位角典型输入信号的带宽 为1.57rad/s 0.25Hz

- 可以确定执行器件和传感器的动态特性(指导选型);
- > 用于被控对象的模型化简;
- 用于确定闭环系统的带宽 (剪切频率确定)

Logo


确定典型输入信号的方法有哪些?

- A 基于典型工况的分析
- B 大量的仿真模拟
- 根据实验数据确定
- 根据系统自身的特点确定

提交



例1.2 舰用随动系统的输入信号(克服海浪并跟踪目标)





Logo

如果没有典型输入信号的解析表达式, 那该如何分析?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂




例1.2 舰用随动系统的输入信号(克服海浪并跟踪目标)

有些典型信号是测得的,并没有解析表达式,如何处理进行分析?



采用差分和离散傅里叶分析






1.1.1 输入信号的分析

必选作业1

搭建MATLAB仿真模型如下图,改变正弦输入信号幅值,观察饱和环节对系统输出和误差的影响。





1.1.1 输入信号的分析

必选作业2


分析稳瞄系统<mark>俯仰角</mark>的角位置、角速度和角加速度的变化规律和 频谱特性给出表达式并用MATLAB绘制曲线。并分析目标速度对 俯仰角典型输入信号特性的影响

条件: X₀ = 100m

 $Z_0 = 1000m$

 $V_1 = 300 \text{m/s}$

 $V_2 = 3000 \text{m/s}$






1.1.1 输入信号的分析

可选作业





举个实际系统的例子,说明其指标并进行典型指令分析例如:循迹车方向控制系统的性能指标及典型指令分析

Thank You!



(多) 哈尔滨工业大学控制与仿真中心