

1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

• 2. <u>执行元件</u>:

驱动控制对象,改变被控量(输出量)。

伺服控制系统: 直流电机、交流电机,液压马达……
过程控制系统: 电磁阀门、风机/泵、加温装置……

1。为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

• 3. <u>功放元件</u>:
将控制信号幅值放大,输出较大驱动功率以驱动执行
元件动作。

线性功放/开关功放
整流、斩波、交交变换、逆变
驱动器、逆变器

1. 为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义

1. 测量元件:
将被测量检测出来并转换成另一种容易处理和使用的量(最常见为:电压量)。

测量元件一般称为传感器,过程控制中又称为变送器。
物理传感:力传感器、接触传感器、视觉传感器……
位置传感:光电编码器、电磁测角、电位器……

1. 为什么要学习这门课程?

--课程背景、内容与意义


4. 校正元件(补偿元件):
实现控制运算的硬件和软件。接收指令和测量信号,实现控制信号的运算并对功放环节输出驱动指令,确保系统达到预期响应。

模拟控制、数字控制、混合控制

PID控制,自适应控制,智能控制......
































2。如何学习这门课程?

### 目的:

在控制系统研制过程中,对自动控制系统的构成、所 需传感、执行元件及驱动线路的选择和使用具备系统的 分析能力。具备与电气、机械结构、计算机等其他专业 技术人员进行交流与协作的能力。

#### 任务:

掌握控制系统中主要的传感、执行部件和线路的原理、 特点和应用注意事项。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



#### 2。如何学习这门课程?

### 本课程特点

电子、信息技术迅速发展,信息的检测和信号的传输 、变换都是以电压、电流的形式进行。在控制系统的检测 控制和驱动环节中,信息绝大多数都是以电信号为载体。

在执行环节方面,相对于热机、液压、气动等运动执 行器,电机执行器以其显著的优点而成为控制系统实现的 首选,现代运动控制系统绝大多数为电机伺服系统。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



#### 2。如何学习这门课程?

### 本课程特点

- 课程知识体系是多学科交叉, 涉及知识面广; 特别是与 电气工程技术具有紧密的联系,要求具有良好的电路、 电子学科知识基础,特别是电路理论的基础。
- 本课程核心是掌握不同自控元件及线路的原理、特点和 应用方法,需要将所学的大学物理知识与本课程的知识 融会贯通,用已有知识体系结合工程实践进行思考。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心





### 2。如何学习这门课程?

# 本课程特点

- 课程学习思考举例:
  - 1,运动控制的实质
  - 2, 系统运行中的物理原理



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心

### 2。如何学习这门课程?

# 本课程特点

- 有限的课时内要掌握大量的自控元件及线路的原理、特 点和应用方法,需要在课外及时复习掌握所学知识,充 <u>分阅读课外资料,积极思考</u>,才能跟上教学进度。
- 充分利用网络资源,针对学习过程中的各种疑问,专题 检索获得答案;结合网络资源重点掌握关键的概念、应 用特点。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




























































哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心


3。磁场基本理论——磁场的基本物理量


五、磁导率 μ


定义: 用来表示物质导磁能力大小的物理量,称为导磁系数或磁导率。单位:享每米 (H/m)
真空的磁导率为:μ<sub>0</sub>= 4π×10<sup>-7</sup> (H/m)
空气的磁导率:近似等于真空磁导率。
相对磁导率: μ<sub>r</sub>=μ/μ<sub>o</sub> (无单位)
其中:μ— 物质的实际磁导率。



















3。磁场基本理论---磁路的基本定律

### 磁路与电路的差别:

- 1) 直流磁路无损耗, 直流电路有i2R的损耗;
- 2) 磁路中的漏磁比电路中严重得多,电磁机构中,一般主磁 通约占全部磁通的80%,气隙磁压降约占磁动势的80%。
- 3) 对常用的铁磁材料, 磁导率μ由B-H曲线决定, 呈显著的 非线性, 而电阻率ρ—般可近似为常值;
- 4) 对线性电路可应用叠加定律,磁路一般呈显著的饱和非线 性,一般不能应用叠加定律。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



- 3。磁场基本理论---磁路的基本定律
- [例1] 有一闭合铁心磁路, 铁心的截面积处处相等, 磁 路的平均长度L=0.3m, 铁心的相对磁导率为5000, 套装 在铁心上的励磁绕组为500匝。试求在铁心中产生1T的磁 通密度时, 所需的励磁磁动势和励磁电流。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3。磁场基本理论──磁路的基本定律

# 四、法拉第定律 (电磁感应定律)


当通过闭合导电回路所包围的面积内的磁通量φ 发生变化 时,在回路上产生的感应电动势e. 总是与磁通量对时间t的变 化率的负值成正比。

$$e_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其中: 磁通 — 单位为韦伯 (符号: Wb) 时间 —— 单位为秒 (符号: S) 电动势 — 单位为伏 (符号: V)

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心

3。磁场基本理论---磁路的基本定律



 $\Psi = \sum W_i \Phi_i$ 线圈的总磁链

感应电势

哈尔滨工业大学航天学院



3。磁场基本理论---磁路的基本定律

# 引起磁链变化的原因:

- (1)磁通由交流电流产生,空间中任一点的磁通随时间变化;
- (2)空间中各点磁通不变化,但线圈位置变化,磁链相应变化。

因此磁链可以看成是时间和位移的函数, 即 $\Psi=\Psi(t,x)$ ,

所以有

$$\begin{split} \mathbf{d}\boldsymbol{\Psi} &= \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial t} \mathbf{d}t + \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial x} \mathbf{d}x \\ e &= -\frac{\mathbf{d}\boldsymbol{\Psi}}{\mathbf{d}t} = -\frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial t} - \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}}{\partial x} \frac{\mathbf{d}x}{\mathbf{d}t} = e_{\mathrm{T}} + e_{\mathrm{R}} \end{split}$$

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心

3。磁场基本理论---磁路的基本定律

$$e = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial\psi}{\partial t} - \frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = e_{\mathrm{T}} + e_{\mathrm{R}}$$

变压器电势/感生电动势


$$e_{\rm T} = -\frac{\partial \Psi}{\partial t}$$


旋转(速度)电势/动生电动势

$$e_{\rm R} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -V \frac{\partial \psi}{\partial x}$$


哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心


















本节小结







本文档所引用的许多素材,来源于互联网上国内外的课件、科技论文、文章等。本文引用只是为了给学生提供更好的教学素材,非商业目的。对这些所引用素材的原创者,在此表示深深的谢意。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心