


- 1。异步电机运行状态分析
- 2。异步电机运行的平衡关系
- 3。异步电机的机械特性

异步电动机的机械特性

$$T = \frac{3pr_2'U_1^2}{2\pi f_1 s[(r_1 + \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2]}$$

$$s_m \approx \pm \frac{R_2'}{X_1 + X_2'}$$

$$T_m \approx \pm \frac{m_1 U_x^2}{2\Omega_1(X_1 + X_2')}$$



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




复习

普通三相异步电动机

$$r_2$$
, $s_{\rm m}: 0.1 \to 0.2$

$$s_{\rm n}:0.01\to 0.05$$



鼠笼电机


- ·起动电流为5~7倍
- ·起动转矩为1~2倍

$$K_T = T_m / T_N$$

$$T_{ST} > T_{L}$$



• 降低 4时的人为机械特性



$$T = \frac{m_1}{\Omega_0} I_2'^2 \frac{R_2'}{s} \Longrightarrow I_{2N}'^2 / s_N = I_{2x}'^2 / s_x$$


对额定负载,*U*_x降低后电动机电流将大于额定值,电动机如长时连续运行,最终温升将超过允许值,导致电动机寿命缩短,甚至烧坏。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



复习


• 转子回路串联对称电阻时的人为机械特性




可见,对于绕线转子异步电动机,可通过在转子回路串联 对称电阻来达到减小起动电流的目的,同时也可用于调速。



・ 定子回路串联对称电抗/电阻时的人为机械特性





 X_1/R_1 增大时, n_0 不变, T_m 、 s_m 、 T_{st} 随 $X_1/R1$ 的增大而减小。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




复习

与不同负载的配合特点

恒转矩负载下的稳定与不稳定运行区间

- □ 稳定运行: 扰动消除后电动机转速恢 复到原有的状态
- □ $s = s_m$ 是临界运行状态,
- □ 0 < s < s_m时,稳定运行(转速扰动负反馈)
- □ s > s_m时,不稳定运行(转速扰动正反馈)





异步电动机的起动

- □起动方法
 - □ 直接起动
 - ·供电系统变压器容量>>异步电动机容量
 - 一般规律
 - 非频繁起动, 电机容量小于变压器30%
 - 频繁起动, 电机容量小于变压器20%
 - 动力照明共用电源, 电压降小于5%
 - □直接起动方法 利用开关或接触器将异步电动机直接投入 电网

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



复习

异步电动机的起动

- 降压启动
 - --定子绕组串电阻或电感起动;
 - --自耦调压起动;
 - --星-三角起动;
 - --转子绕组串电阻起动



目 录

- 1。异步电动机的调速
- 2。单相异步电动机与两相伺服异步电动机
- 3。异步电动机铭牌与选择
- 4。异步电动机的应用与发展
- 5。异步电机小结

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

交流调速系统正在取代直流调速系统。

对于异步电动机的调速来说:

由异步电动机的转速公式

$$n = n_s(1-s) = \frac{60f_1}{p}(1-s)$$


调速方法:


改变极对数 p,

改变转差率s,

改变电源频率 看








变级调速机械特性

由机械特性知,变极调速时 电动机的转速几乎是成倍的变 化,因此调速的平滑性差,但 是稳定性较好,特别是低速起 动转矩大。



变级调速机械特性

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

变极调速特点

- 1、具有较硬的机械特性, 稳定性良好;
- 2、 无转差损耗, 效率高;
- 3、接线简单、控制方便、价格低;
- 4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速。

适用:不需要无级调速的生产机械,如若干机床、升降机、 起重设备等。



5.2 转差率 s 的调速方法

- * 改变定子电压 U1,
- * 改变定子回路电阻 r_1 , 改变定子回路电抗 x_1 ,
- * 改变转子回路电阻 /2, 改变转子回路电抗 /2。

$$T = \frac{3pr_{2}'U_{1}^{2}}{2\pi f_{1}s[(r_{1} + \frac{r_{2}'}{s})^{2} + (x_{1} + x_{2}')^{2}]}$$


哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

改变定子电压调速

- 普通异步电机,恒转矩负载,稳定运行区很小,转速变化太小,不适用。对通风机类负载,可用。
- 对转子电阻大的电机,恒转矩负载,调速范围宽,可用。




转子串接电阻调速

绕线型异步电动机机械特性

$$T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2]}$$

$$s_m = \frac{r_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

$$T_{\rm m} = \frac{1}{2} \times \frac{3 p U_1^2}{2 \pi f_1 [r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2^2)^2}]}$$



转子电阻增加, T_m 不变, s_m 增加。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

转子串接电阻调速

恒转矩负载 $\frac{r_2}{s_1} = \frac{r_2 + r_s}{s} = 常值$

- 转速低,铜耗大,效率低。
- 电阻不连续,调速不平滑。



转子串接电阻调速特点


<u>优点</u>:方法简单,设备投资不高, 工作可靠。

缺点:调速范围不大,机械特性较


软,调速能耗较大,有级调速。

应用: 在对调速性能要求不高的地 0

方, 如运输、起重机械等。








5.3 变频调速

变频就是把从恒压恒频(CVCF) 的交流电转换 成变压变频(VVVF)的交流电。

变频调速能够应用在大部分的电机拖动场合,由于它能提供精确的速度控制,因此可以方便地控制机械 传动的上升、下降和变速运行。变频应用可以大大地提 高工艺的高效性(变速不依赖于机械部分),同时可以比 原来的定速运行电机更加节能。





变频器基本分类


1) 交-交变频器 (直接变频器)


用于大容量,低速调速系统,不需减速齿轮箱. 如:轧钢机,球磨机,水泥回转窑等.

2) 交-直-交变频器 (间接变频器)

主要适用于:中小功率、转速较高、负载较平稳的场合,如:压缩机、挤压机、给水泵等。频率调节范围宽,功率因数高。







变频器基本分类

按变频器的控制方法分

- 1) 压频比恒定控制
- 2) 矢量控制
- 3) 直接转矩控制



变频器基本分类

项目	通用变频器	高性能矢量控制变频器					
控制算法	V/F控制+转矩提升 同步机异步机控制算 法基本相同	开环矢量控制(无速度传感器矢量控制) 闭环矢量控制(有速度传感器矢量控制) 异步机和同步机需要不同的控制算法					
调速范围	<1:40	1:100 (开环矢量),1:1000(闭环矢量)					
启动转矩	无要求	180% 0.5Hz(开环矢量), 200% 0速(闭环矢量)					
稳速精度	与转差有关(2-3%)	0.5%(开环矢量),0.05%(闭环矢量)					
转矩控制	无	有					
控制算法	简单	复杂					
电机参数	不依赖电机参数,支 持同时驱动不同类型 不同功率的电机	电机参数对控制性能的影响较大,一般只能 驱动一台电机					

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

1。恒压频比控制

◆反映在电机内、外部电量关系上,有

$$E_1 = 4.44 f_1 w_1 k_{w1} \Phi_m$$

式中 E_1 —电机每相反电势, f_1 —供电频率, w_1 —定子每相串联匝数, kw_1 —基波绕组系数

◆电机确定后,结构参数确定(不变),则有

$$\Phi_m \infty \frac{E_1}{f_1}$$

●控制要求是: **基频以下恒磁通,基频以上弱磁**



恒压频比控制

- 1、基频以下 ($f_1 \leq f_{1N}$)
 - ■设额定运行点为 f_{1N} 、 U_{1N}
 - ■为保持良好运行性能,要求维持**磁路工作点** $\Phi_m = C$
 - ——恒磁通。否则
 - ●磁路过饱和 → 激磁铜损过大、铁损增加
 - ●磁路欠饱和→出力小,材料未充分利用
- ■维持 $\Phi_m = \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{E}_1$ 要求 $E_1/f_1 = \mathbb{C} \rightarrow E_1$ 随 f_1 线性变化,但 E_1 为电机内部量,只能通过端电压 U_1 间接控制

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速


恒压频比控制

- ① f_1 较高时: E_1 大 $\rightarrow \dot{U}_1 = \dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_{1\sigma} \approx -\dot{E}_1$ ($\dot{I}_1 Z_{1\sigma}$ 忽略) 则 $E_1/f_1 = C \rightarrow U_1/f_1 = C$ (恒压频比控制) \rightarrow 图中直线 a
- ② f_1 很低时($f_1 < 5$ Hz): $E_1 \to iZ_{1\sigma}$ 不能忽略,且 $Z_{1\sigma} = R_1 + j\omega_1 L_1 \approx R_1 \to 定子电阻压降 R_1 I_1$ 比重大

 $→\dot{U}_1≈-\dot{E}_1$ 不成立→ 只有适当抬高 U_1 以

克服 R_1I_1 , 使

——低频补偿(低频电压提升) →图中曲线**b**。





恒压频比控制

- **2**、基频以上($f_1 \ge f_{1N}$)
- $f_1 \ge f_{1N}$ 后不能再作 $U_1/f_1 = \mathbb{C}$ 控制,否则 $U_1 \ge U_{1N} \to \mathbb{C}$ 电力电子器件及电机绝缘耐压造成危害 \to 只能**维持** $U_1 = U_{1N}$

不变

- $f_1 \ge f_{1N}$ 高频下, $U_{1N} \approx E_1 \infty f_1 \Phi_m = C$,则有 $\Phi_m \infty \frac{U_{1N}}{f_1} \infty \frac{1}{f_1}$ 即 $f_1 \uparrow \to \Phi_m \downarrow$ (弱磁)
- ■电磁转矩 $T \infty \Phi_{\mathbf{m}} \propto \frac{1}{f_1} \propto \frac{1}{\omega_1}$ 即 $f_1 \uparrow \to T \downarrow$

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




1. 异步电动机的调速

恒压频比控制

♦ $U_1 = f(f_1)$ 关系成为变频调速系统电压/频率协调控制的

依据(纽带)





- 2。矢量控制(VC)与直接转矩控制(DTC)
- 3。软启动器(Soft starter)

软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于 一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与 被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

变频器容量的计算

对于连续恒载运转机械所需的变频器, 其容量可用下 式近似计算:

$$S_{CN} \ge \frac{kP_N}{\eta\cos\varphi}$$

$$I_{CN} \ge kI_N$$

异步电动机变频改造中要注意 PWM驱动的影响



变频调速的优点

- (1) 控制电机的启动电流,降低电力线路电压波动,启动时需要的功率更低
- (2) 获得可控的加、减速功能和较好的力矩控制特性 , 获得良好的调速特性
- (3) 显著提高运行效率, 节能明显;
- (4)减少机械传动部件,实现直接驱动。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

变频调速应用举例

柳州露塘糖厂年度榨季的日榨量达2700吨,生产用电和燃料消耗是全厂节能降耗的重点,该厂引进交流变频调速技术,在锅炉给水泵上安装变频调速装置,取得了满意的节能效果,同时也大大延长了电机及水泵的维修期,经济效益十分显著。



- 一台75kW水泵没装变频调速器前,工作电流在132A-150A之间,实际每天用电量1200 - 1400kWh;
- 使用变频调速器后,工作电流在40-80A之间,实际每天用电量800-900kWh,每天可节电400-500kWh,按每个榨季150天计算,每台给水泵一个榨季可节电65500kWh,三台75kW给水泵一个榨季共节电196500kWh。
- 电费价格0.70元/kWh计,每榨季节省电费金额13.8万。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



1. 异步电动机的调速

变频调速应用举例

传统的空调器,采用ON/OFF控制方式,室内温度和湿度控制波动较大,影响舒适感。压缩机在启动时有很大冲击电流,需要配置比连续运行时更大的电源容量。

变频空调器,根据被控房间温度与预设温度值比较的偏差,控制变频器的频率输出,连续改变制冷压缩机的转速,以更好的精度、更高的效率、更低的噪声、更长的寿命实现房间温度调节。





使用变频空调可以达到以下效果:

- (1)在轻负载时,压缩机在较低转速下工作,整体效率有所提高,因而节能。
- (2)由于使用了变频技术,压缩机的开停次数减少,制冷系统的压力变化损耗减少。
- (3)室内温度不再是一个波动值而是在设定值上下一个极小范围内变化。人的舒适度得到了改善。
- (4)减少了电动机的启动电流,可以增加压缩机的使用寿命。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心







调速方式	转子串电 阻	定子调压	电磁离合器	液力偶合 器	液粘离合 器	变极	串极	变频
调速方法	改变转子串电阻	改变定子 输入调压	改变离合 器励磁电 流	改变偶合 器工作腔 充油量	改变离合 器摩擦片 间隙	改变定子 极对数	改变逆变 器的逆变 角	改变定子 输入频率 合和电压
调速性质	有级	无级	无级	无级	无级	有级	无级	无级
调速范围	50~100 %	80~100 %	10~80%	30~97%	20~100 %	2, 3, 4, 档转速	50~100 %	5~100%
响应能力	差	快	较快	差	差	快	快	快
电网干扰	无	大	无	无	无	无	较大	有
节电效果	中	中	中	中	中	高	高	高
初始投资	低	较低	较高	中	较低	低	中	高
适用范围	绕线型异 步机	绕线型异 步机笼型 异步机	笼型异步 机	笼型异步 机同步电 机	笼型异步 机同步电 机	笼型异步 机	绕线型异 步机	异 步 电 机、同步 电机

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心




目 录

- 1。异步电动机的调速控制
- 2。单相异步电动机与两相伺服异步电动机
- 3。异步电动机铭牌与选择
- 4。异步电动机的应用与发展
- 5。异步电机小结



单相异步电机: 定子放单相绕组, 转子一般用鼠笼式。



定子中通入单相交流电后,形成脉振磁场。其磁感应强度按正弦分布,且随时间按正弦变化。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



2.单相异步电动机与两相交流伺服电动机

脉振磁动势的分解


单相绕组产生的脉振磁动势的基波表达式为


$$f_{\varphi 1} = F_{\varphi 1} \cos \alpha \sin \omega t$$

$$f_{\varphi 1} = \frac{1}{2} F_{\varphi 1} \sin(\omega t - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi 1} \sin(\omega t + \alpha) = f_{\varphi 1}^{+} + f_{\varphi 1}^{-}$$

按正弦波分布的脉振磁动势,可分解为两个转速相等、转向相反的旋转磁动势,其幅值为原脉振磁动势最大幅值的一半。当脉振磁动势达到正的最大值时,两个旋转磁动势分量位于该相绕组的轴线上。








单相脉振磁场的机械特性


首先绘出脉振磁场对应的正、反转磁场的机械特性曲线。

然后叠加,即可获得单 相异步电机的机械特性。

$$T = T^+ + T^-$$

单相异步电机启动后, 有维持旋转的电磁力矩。





哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心

(

2.单相异步电动机与两相交流伺服电动机


为了获得所需起动转矩,单相异步电动机定子需要特殊设计。常用的单相异步电动机有电容分相式和罩极式,他们都采用鼠笼式转子,但定子结构不同。

电容分相式异步电动机

电容分相式异步电动机的定子中放置有两个绕组,一个是工作绕组 A-A',另一个是起动绕组 B-B',两个绕组在空间相隔90°。起动时,B-B'绕组经电容接电源,两个绕组的电流相位相差近90°,即可获得所需的旋转磁场。







两相电流为

$$i_{\rm A} = I_{\rm Am} \sin \omega t$$


$$i_{\rm B} = I_{\rm Bm} \sin(\omega t + 90^{\circ})$$

电动机转子转动起来后,利用离心力将开关S断开(S是离心开关),使起动绕组B-B´断电。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



2.单相异步电动机与两相交流伺服电动机




改变电容C的串联位置,可使单相异步电动机反转。

将开关S合在位置1,电容C与B绕组串联,电流 /_B较 /_A超前近90°;当将S切换到位置2,电容 C与A绕组串联,电流 /_A 较 /_B 超前近90°。这样就改变了旋转磁场的转向,从而实现电动机的反转。

实现正反转的电路





电流**i**流过定子绕组,产生了磁通 ϕ_1 ,同时产生的另一部分磁通与短路环作用生成了磁通 ϕ_2 。由于短路环中感应电流的阻碍作用,使得 ϕ_2 在相位上滞后 ϕ_1 ,从而在电动机定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场,使转子获得所需的起动转矩。

罩极式单相异步电动机起动转矩较小,转向不能改变,常用于电风扇、吹风机中;电容分相式单相异步电动机的起动转矩大,转向可改变,故常用于洗衣机等电器中。



三相异步电动机的单相运行

三相异步电动机运行中,若其中一相与电源断开,就成为单相电动机运行。此时电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流,时间长会使电动机烧坏。这种情况往往不易察觉,在使用中必须注意。

如果三相异步电动机在起动前就断了一线,则不能起动,此时只能听到嗡嗡声,这时电流很大,时间长了,会使电动机烧坏。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



2.单相异步电动机与两相交流伺服电动机

两相交流伺服电动机

两相交流伺服电动机的工作原理和电容分相式单相异步电动机相似。没有控制电压时,气隙中只有励磁绕组产生的脉动磁场,没有启动转矩而静止不动。

有控制电压且控制绕组电流和励磁绕组电流不同相时,产生旋转磁场并产生电磁转矩,转子沿旋转磁场方向旋转。


对伺服电动机,要求在控制电压作用下能启动,且电压消失后电机应立即停转。如果控制电压消失后像一般单相异步电机那样继续转动,这种失控而自行旋转的现象称为自转。



当控制电压消失,伺服电机处于单相运行。为消除自转,加大转子电阻 r_2 ,使临界转差率 $s_m > 1$,合成转矩特性曲线如图所示。

合成转矩的方向与电机旋转方 向相反,是制动转矩,保证了当控 制电压消失后转子将被制动停转。

转子电阻加大后,不仅可消除 自转,还具有扩大调速范围、改善 调节特性、提高反应速度等优点。



哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



2.单相异步电动机与两相交流伺服电动机

可采用三种方法来控制伺服电动机的转速及旋转方向。

- (1) 幅值控制
- (2) 相位控制
- (3) 幅-相控制

交流伺服电动机的输出功率一般在100W以下。电源频率 有50Hz和400Hz两种。

交流伺服电动机运行平稳,噪音小,但控制特性为非线性,并且因转子电阻大而使损耗大,效率低(20%-40%)。与同等容量直流伺服电动机相比体积大,质量大,所以只适用于0.5W~100W的小功率自动控制系统中。



目 录

- 1。异步电动机的调速控制
- 2。单相异步电动机与两相伺服异步电动机
- 3。异步电动机铭牌与选择
- 4。异步电动机的应用与发展
- 5。异步电机小结

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

三相异步电动机的铭牌

一般三相异步电动机的铭牌如下:

型号Y160M-6 功率7.5kW 频率50Hz

电压380V 电流17A 接法△

转速970r/min 绝缘等级B 工作方式连续

年 月 编号 ××电机厂



(1) 型号。 型号用来表示电动机的种类和形式,由汉语拼音字母、国际通用符号和阿拉伯数字组成。

如 Y160M - 6, 其中:

Y—产品代号, 三相异步电动机;

160—机座中心高160 mm;

M——机座长度代号 (M表示中机座, S表示短机座, L表示长机座);

6—磁极数。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

各类常见电动机的产品名称代号及其意义如下:

YR—绕线型三相异步电动机;

YB—防爆型异步电动机;

YZ—起重、冶金用异步电动机;

YQ—高起动转矩异步电动机;

YD—多速三相异步电动机。



(2) 额定功率。 额定功率为电动机在额定状态下运行时, 转子轴上输出的机械功率,单位为kW。

额定功率P2不等于从电源吸收的功率P1。两者的关系为: P2=ηP1。

$$P_1 = \sqrt{3}U_N I_N COS\varphi$$

空载时功率因数很低约为0.2-0.3。额定负载时,功率 因数最大。额定负载时一般为0.7 - 0.9。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

- (3) 额定电压和接法。额定电压指定子绕组按铭牌上规定的接法连接时应加的线电压值。
- 例: Y/△ 380/220 是指: 线电压为380V时采用Y接法; 当 线电压为220V时采用△接法。
- 说明:一般规定电动机的运行电压不能高于或低于额定值的 5 %。(带恒定负载稳速运行场合)

Y系列电动机功率在 4 kW以上一般均采用三角形连接,以便采用Y-△启动接法。



(4) 额定电流。 额定电流指电动机在额定运行情况下, 定子绕组取用的线电流值。

 Δ/Y 11.2A/6.48A

表示三角

接法下, 电机的线电流为11.2A(相电流为6.48A); 星形接法时线、相电流均为6.48A。

- (5) 额定转速。 额定转速为电动机在额定运行状态时的 转速, 单位为 r/min。
- (6) 额定频率。 额定频率指额定电压的频率, 国产电动机均为 50 Hz。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

(7) 温升及绝缘等级

绝缘等级	А	Е	В	F	Н	С
极限工作温 度 (· C)	105	120	130	155	180	>180

(8) 工作方式。工作方式即电动机的运行方式。按负载持续时间的不同,国家标准把电动机分成三种工作方式: 连续工作制、短时工作制和断续周期工作制。

除了铭牌数据外,还可以根据有关产品目录或电工手册查出 电动机的其它一些技术数据。



三相异步电动机的选择

1. 功率选择

功率选择的原则是根据拖动的负载,最经济、合理地确定 电动机的功率。

要防止选择的功率过大,避免出现"大马拉小车"现象,既浪费能源,又增加投资;同时也应防止选择的功率过小,电动机可能长时间在过载状态下工作, 易烧坏定子绕组。电动机的功率选择,一般按电动机的工作方式通过计算确定。电机在接近额定状态下工作,定子电路的功率因数最高。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

例题: 额定电压均是380V的三相异步电机, 甲电机额定功率 0.75kW, 额定转速715转/分, 额定功率下运行时, 功率因数0.85, 效率0.82; 乙电机额定功率3.7kW, 额定转速 725转/分, 750W下运行时, 功率因数0.72, 效率0.68。

- 问: 1) 两台电机在额定转速时的转差率是多少?
 - 2) 两台电机都在750W输出运行时,各自的线电流是多少?
 - 3) 根据本题的数据,如何理解电机拖动中,既不要"小马拉大车",也不要"大马拉小车"这句话?



2. 类型的选择

电动机类型的选择,应根据应用要求, 从技术和经济方面全面考虑、选择。机械不带载起动的, 通常采用鼠笼式异步电动机, 如一般机床、水泵等; 若要带一定大小的负载起动, 可采用高起动转矩电动机; 若起动、制动频繁, 且要求起动转矩大, 可采用鼠笼电机的变频调速。

3. 结构型式的选择

为使电动机在不同环境中安全可靠地工作,防止电动机可能造成灾害,须根据不同的环境要求,选用适当防护型式,防护型式有: 开启式、防护式、 封闭式和防爆式四种。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



3. 异步电动机的铭牌和选择

4. 转速选择

电动机的额定转速应根据生产要求选定。转速高的电动机, 体积小,价格便宜;而转速低的电动机,体积大,价格贵。 应结合机械传动机构的成本,选择合适转速的电动机。

5. 电压的选择

电压选择要依据电动机运行场所供电网的电压等级,同时还应兼顾电动机的类型和功率。小容量的电动机额定电压均为380 V,大容量的电动机有时采用3kV和6kV的高压电动机。



目 录

- 1。异步电动机的调速控制
- 2。单相异步电动机与两相伺服异步电动机
- 3。异步电动机铭牌与选择
- 4。异步电动机的应用与发展
- 5。异步电机小结

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



4. 异步电动机的应用与发展

交流传动按应用领域的分类:

1、 通用机械的节能调速:

指风机,泵等机械,其用电量占全国发电总量的40%,此类机械以往风量和流量使用挡板和阀门调节,变频调速后可节电30%~40%,并优化工艺品质,减少管道和阀门压力,提高设备寿命,减少维修。

2、工艺调读:

由于工艺的要求,如金属加工、造纸等需要稳态精度很高的 领域,目前正在向交流调速过渡。



4.异步电动机的应用与发展

3、牵引调速:

运输机械的电驱动,此类机械对设备的尺寸,重量和防护等级有有严格的要求,所以交流调速比较占优势。如火车,轮船等系统。

4、 特殊调速:

对调速有特殊要求的调速系统,如调速范围达到1:5000

- ~1: 100000的场合, 只能由特殊的永磁交流电动机实现
- 。如高精度磨床,车床等。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



4.异步电动机的应用与发展

- 我国1985年推广了Y及其派生系列,功率范围为0.55~250kW,机座中心高为80~315。自行研发的Y系列6kV、220~2800kW中型高压三相异步电动机,是目前国内中型高压电机的主导产品,随着我国电网电压由6kV升高到10kV,又研发了10kV-Y系列中小型高压异步电动机。
- 1996年完成了Y2系列的开发,功率范围为0.12~
 315KW,机座中心高为63~355。该系列产品显著降低了空载噪声,有效抑制了负载噪声。



4.异步电动机的应用与发展

 2003年建立了全系列采用冷轧硅钢片的Y3系列,其 能耗达到国标GB18163 - 2002中能耗限定值的规定, 同时也达到欧洲eff2效率标准,并且主要性能指标达到 国际同类产品的先进水平。

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



4.异步电动机的应用与发展

一、进一步推广高效率异步电动机

美国、欧洲不再生产低效率异步电机。我国应大力推广Y3 新系列,使之成为我国低压三相异步电动机的主导产品。

二、推广变频器供电的异步电动机系列的研发与应用

全国风机、水泵电动机装机总容量超过35GW, 耗电量约占全国电能耗量的40%左右。这些设备长期连续运行,但常处于低负荷及变负荷的运行状态。估计通过变频器调速提高风机、水泵系统运行效率,节能潜力每年可达300~500



目 录

- 1。异步电动机的调速控制
- 2。单相异步电动机与两相伺服异步电动机
- 3。异步电动机铭牌与选择
- 4。异步电动机的应用与发展
- 5。异步电机小结

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



异步电机小结

- 1。掌握交流绕组与旋转磁场
 - 合成旋转磁场的产生与特性
- 2。掌握异步电机的调速
 - 异步电机不同的调速方式及其特点
- 3。熟悉运行原理与特性
 - 感应电势,等效电路,功率关系,力矩特性
- 4。了解单相/两相异步电机
 - 电容分相与罩极电机



直流电动机与交流电动机的对比

直流电机

交流电机

- 结构复杂
- 有电刷,维护困难
- 因为有电刷,所以在环境 恶劣的不适用
- 变流装置较便宜
- 功率注入转子,散热所 需通风机功率较大
- 效率 0.7 ~ 0.9

- 结构简单
- 无电刷,维护简单
- 无电刷,适用环境较广
 - 变流装置较贵
- 功率注入定子子,散热所 需通风机功率较小
 - 效率 0.7~ 0.9

哈尔滨工业大学航天学院 控制与仿真中心



致 谢

本文档所引用的许多素材,来源于互联网上国内外的课件、科技论文、文章、网页等。本文引用只是为了给学生提供更好的教学素材,非商业目的。对这些所引用素材的原创者,在此表示深深的谢意。

