Bit Angle Modulation

سلام و درود به تمام دوستان در گروه چیپکده

در این مقاله سعی بر این هست تا با تکنیک جذابی برای توسعه pwm آشنا بشیم.

صورت مسئله:

احتیاج به تعداد زیادی کانال pwm داریم برای کنترل شدت نور led .مثلاً در حدود ۱۰۲۴ کانال.

عدد بزرگی هست درسته؟ هیچ میکرویی دارای این تعداد pwm یا حتی پین نیست.

کسانی که با شیفت رجیستر 595 کار کردن اطلاع دارن که میشه با این ای سی تعداد پین های میکرو را بسادگی افزایش داد. اما چطور میشود از این پین های خروجی pwm گرفت؟ مطلبی هست که در ادامه به اون می پردازیم.

موارد مورد نیاز:

- stm32f0 میکرو (هر میکرویی رو میشود استفاده کرد. من در اینجا از میکرو معروف و پر کاربرد استفاده میکنم) استفاده میکنم)
- 2) شیفت رجیستر ۵۹۵ به تعداد مورد نیاز (هر شیفت رجیستر ۸ خروجی دارد با ۲ عدد از آنها میشود تعداد ۶۴ led ۶۴ را که به صورت ماتریسی متصل شدهاند را کنترل کرد)
 - 3) كمى حوصله و البته خواندن اين مقاله تا به انتها

تئوری:


ابتدا لازم هست با مفهوم bit angle modulation که از این به بعد به اختصار bam میگوییم. آشنا بشویم. لازم به ذکر هست که نام دیگر این تکنیک Binary Code Modulation میباشد که این نام گذاری خیلی چیزها رو روشن میکند.

این بخش رو من از سایت های خارجی ترجمه کردهام پس به کسانی که علاقهمند هستند پیشنهادم این هست که میتواند الهام هست که یه سرچ ساده در این مورد انجام بدن. کلی مطلب و نمونه کد موجود است که میتواند الهام بخش شما باشد. خب بریم سراغ bam :

همانطور که میدانید زمانی که یک عدد باینری رو از lsb به msb پیمایش کنیم وزن هر دیجیت دو برابر میشود اگر ما ۴ بیت داشته باشیم. وزن بیت اول میشود ۱ .وزن بیت دوم میشود ۲ وزن بیت سوم میشود ۴ و در نهایت وزن بیت آخر ۸ میشود. ما از این خاصیت استفاده میکنیم و به اندازه وزن هر بیت تأخیر ایجاد میکنیم و با روشن و خاموش کردن led با در نظر گرفتن بیت مورد نظر به مقصود مورد نظر میرسیم. با یه مثال همه چی روشن تر میشود:

1101

عدد باینری بالا رو درنظر بگیرید . که برابر است با عدد ۱۳ در مبنای ده دهی. اگر بخواهیم led را با دیوتی سایکل ۱۳/۱۵ روشن کنیم با توجه به شکل زیر :



- 1. led را به اندازه ۱ تیک روشن میکنیم. وزن بیت اول ۱ هست.
- 2. Led را به اندازه ۲ تیک خاموش میکنیم. وزن بیت دوم ۲ هست.
- 3. Led را به اندازه ۴ تیک روشن میکنیم. وزن بیت سوم ۴ هست.
- 4. Led را به اندازه ۸ تیک روشن میکنیم. وزن بیت چهارم ۸ هست.

و همین پروسه رو تکرار میکنیم.

پس در هر دوره زمانی ۱۵ تیک (۴ بیتی) led مورد نظر ما به اندازه ۱۳ تیک روشن میماند که برابر با دیوتی سایکل ۸۶ ٪ میباشد.

(13/15) * 100 = 86%

این پروسه ۴ بیتی به راحتی قابل افزایش به ۸ بیت یا بیشتر است.

مقدار tick به فرکانس bam و رزولوشن آن مربوط میشود و با فرمول زیر قابل محاسبه است: tick * bit resoloution = 1/bam frequency

اگر مقدار تیک رو ۱ میلی ثانیه در نظر بگیریم فرکانس پایه bam با ۴ بیت رزولوشن میشود:

1 ms * 16 = 16 ms = 62.5 hz

که برای کنترل led مناسب است.

بچههای باهوش متوجه شدن که یکی از محدودیتهای این روش رزولوشن bam هستش و هر چه رزولوشن بالاتر برود احتیاج به cpu قویتر و کلاک بالاتر است. اما تعداد led ها تأثیر زیادی بر نحوه عملکرد الگوریتم ندارد.


همین خصوصیات باعث میشود این تکنیک برای کنترل تعداد زیاد led بطور چشمگیری عالی یاشه اما در عمل برای کنترل سرو موتور که احتیاج به رزولوشن بالاتری داره کارایی مطلوب رو نداشته باشه.

یک مثال ۸ بیتی رو هم ببینیم و بعدش بریم سراغ شماتیک و کدنویسی.

برای روشن کردن led با دیوتی سایکل ۳۳٪ با در نظر گرفتن رزولوشن ۸ بیتی :

33% = 85 / 255

عدد مقدس ۸۵ در مبنای دو میشود: ۱۰۱۰۱۰۱ به شکل زیر توجه کنید:



- 1. led رو به اندازه ۱ تیک روشن میکنیم.
- 2. led رو به اندازه ۲ تیک خاموش میکنیم.
 - 3. led رو به اندازه ۴ تیک روشن میکنیم.
- 4. led رو به اندازه ۸ تیک خاموش میکنیم.
- 5. led رو به اندازه ۱۶ تیک روشن میکنیم.
- 6. led رو به اندازه ۳۲ تیک خاموش میکنیم.
- 7. led رو به اندازه ۶۴ تیک روشن میکنیم.
- led رو به اندازه ۱۲۸ تیک خاموش میکنیم.

و مراحل بالا رو تكرار ميكنيم.


به این ترتیب led ما به مدت زمان ۸۵ تیک روشن و ۱۷۰ تیک خاموش بوده. با توجه به پریود کامل ۲۵۵ تیک . برابر با ۳۳٪ پریود که مطلوب ما بوده است. با توجه به مراحلی که در بالا اشاره شد پیادهسازی الگوریتم رو میشود به شکل زیر بیان کرد:

- 1. led رو برحسب بیت n ام ست میکنیم.
- 2. اندازه ۲ به توان n تأخیر ایجاد میکنیم.


شماتىك:

برای متصل کردن شیفت رجیستر ها به میکرو من از واحد spi استفاده میکنم.پایه SER به mosi و پایه stach (RCLK) ا SCK به کلاک spi متصل میشود و یک عدد gpio لازم داریم برای متصل کردن پین (atch (RCLK) پایه ۹ خروجی سریال مییاشد که میتوان به پایه SER شیفت رجیستر بعدی متصل گردد برای cascade یا سری کردن شیفت رجیستر ها.

به شماتیک های زیر توجه کنید:



74HC595 8-Bit Shift Register Pinouts



| Pin | Symbol | Description |
|-----|--------|------------------------------|
| 1 | Q1 | Parallel data output (bit-1) |
| 2 | Q2 | Parallel data output (bit-2) |
| 3 | Q3 | Parallel data output (bit-3) |
| 4 | Q4 | Parallel data output (bit-4) |
| 5 | Q5 | Parallel data output (bit-5) |
| 6 | Q6 | Parallel data output (bit-6) |
| 7 | Q7 | Parallel data output (bit-7) |
| 8 | GND | Ground (0 V) |
| 9 | Q7` | Serial Data Output |
| 10 | MR | Master Reset (Active Low) |
| 11 | SH_CP | Shift Register Clock Input |
| 12 | ST_CP | Storage Register Clock Input |
| 13 | ŌĒ | Output Enable (Active Low) |
| 14 | DS | Serial Data Input |
| 15 | Q0 | Parallel data output (bit-8) |
| 16 | Vcc | Positive Supply Voltage |

کد نویسی:

به مرحله شیرین کد نویسی رسیدیم :))

- 1. احتیاج به یک تایمر داریم که مقدار تیک رو محاسبه کنه و بتونیم دیلی ایجاد کنیم.
 - 2. یک واحد spi لازم داریم برای انتفال دیتا به زنجیرهٔ شیفت رجیستر ها
 - 3. یک gpio لازم داریم برای پایه لچ شیفت رجبستر
 - 4. استیت ماشین برای پیادهسازی الگوریتم bam
 - 5. واحتمالاً چند انیمیشن برای اینکه کد رو تست کنیم

در ابتدا استیت ماشین رو طراحی میکنیم در محیط کنسولی و بعد از جواب گرفتن. کد رو به eclipse منتقل میکنم. و باقی کار ها رو آنجا ادامه میدهم.

من رو ماشین لینوکسی در حال کد نویسی هستم و یه همین خاطر از eclipse استفاده میکنم. اگر شما از ویندزد :)) و iar استفاده میکنید کافیه یه پروژه بوسیله cube بسازید و فایل ها منتقل کنید ودویاره کامپایل کنید که مطمئن هستم تو اینکار شما یک نابغه هستید :))

استیت ماشین:

ابتدا چند دیفاین انجام میدم تا زندگی برای همه آسون تر باشه.

```
#define number_of_shift_register 2
#define number_of_shift_register 2
#define number_of_shift_register_outputs 8
#define number_of_pwm_channel (number_of_shift_register * number_of_shift_register_outputs)
#define BAM_RESOLUTION 4
#define BAM_NUMBER_OF_STATE 4
#define BAM_STATE_0_MAX_COUNTER 1
#define BAM_STATE_1_MAX_COUNTER 2
#define BAM_STATE_2_MAX_COUNTER 4
#define BAM_STATE_3_MAX_COUNTER 8
```

در مورد ۴ دیفاین آخر لازم به توضیح هست که مقدار دیلی یا وزن هر بیت رو تعریف کردم. باقی کد پنظرم کاملاً گویا هستش و احتیاج به توضیح نداره.

حالا یک enum داریم که استیت های ما رو مشخص میکنه. چون رزولوشن رو ۴ بیت در نظر گرفتیم پس ماشین ما دارای ۴ استیت می باشد.

```
typedef enum {
    BAM_STATE_BIT_0 = 0,
    BAM_STATE_BIT_1,
    BAM_STATE_BIT_2,
    BAM_STATE_BIT_3,
} BAM_STATES_T;
```

یک wrapper ایجادمیکنیم برای تابع ارسال دیتا به زنجیره شیفت رجیستر ها تا تابع send_data کپسوله بشه واگربعدا احتیاج بود. از روشی غیر از SPI هم بتوان دیتا را ارسال کرد. البته این تابع رو بصورت پوینتر تعریف میکنیم تا به طور هیجان انگیز تری ازش استفاده کنیم.

```
/* wrap the function which is functionallity is sending data to the shift register chain
 * so we can use both SPI or GPIO function call*/
typedef void (*bam_state_send_data_fp) (BAM_Handler_Ptr);
```

حالا په استراکت و په پوینتر که به همین استراکت اشاره میکند میسازیم.

به این روش تعریف incomplete data type هم گفته میشه. ما برای ارسال استراکت به توابع از پوینتر استفاده میکنیم.

```
/* incomplete data type to BAM_Handler we use this in all function call's*/
typedef struct BAM_Handler *BAM_Handler_Ptr;
```

شاید بعضی ازممبر ها استفاده نداشته باشه. در حال حاضر مطمئن نیستم. داخل لیست todo مینویسم که در آخر به این موضوع رسیدگی بشه. شاید لازم باشه تعدادی از اونها حذف بشن.

```
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69 typedef struct BAM Handler{
70
71
72
73
74
75
76
        BAM_STATES_T next_state;
BAM_STATES_T cur_state;
        uint8 t *buffer;
        uint8 t *data;
        uint8 t max counter;
        uint8 t counter;
77
        const bam state send data fp send data ;
79 }BAM_Handler;
```

Led بافر روتعریف میکنیم. سطر ها معرف رزولوشن و ستونها معرف تعداد شیفت رجیستر میباشد

```
97 /*
98 * LED_BUFFER holding pwm percentage of each channel in number between 0 - 16
99 * becuase we design the 4bit resolution pwm, so we have 4 rows ecach of them has 1bit of the whole pwm value
100 * we have 2 coloumn becuase we have 16 channel of pwm, each one for 8 channel or one shift register
101 * first row must send to chain in state 0
102 * sec row in same manner send to chain in sate 1
103 * and goes a round
104 * i pick some random number just to show in screen when we saw the operation of program
105 * */
106 uint8_t LED_BUFFER [BAM_RESOLUTION][NUM_OF_SHFT_REG] = {
107
108 { 121, 18 },
109 { 12, 127 },
110 { 233, 86 },
111 { 64, 135 }
112 };
```

خب رسیدیم به غولش. اینجا بدنه اصلیه استیت ماشین رو طراحی میکنیم. از تکنیکی به نام جدول یا میز حالت استفاده میکنم.

ابتدا یک فانکشن پوینتر داریم.و در ادامه دکورشین استیت ها رومیبینیم که باید مشابه فانکشن پوینتز باشد.

. از طرفی بخاطر اینکه از کلمه کلیدی typedef استفاده کردم. پس تبدیل شده به نوع داده ایی حالا میتوانم یه ارایه بسازم که تمام استیت ها را درونش قرار بدم. مهم این است که ترتیب استیت ها. داخل ارایه باید با enum که بالا تر تعریف کردیم یک شکل و به همان ترتیب باشد

```
98 /*
99 * this is function pointer that each state must be look like this*/
100 typedef void (*bam state machine fp) (BAM Handler Ptr);
101
102 /* declaration of state function
103 * each satate has own prototype*/
104 void bam_state_func_0 (BAM_Handler_Ptr);
105 void bam state func 1 (BAM Handler Ptr);
106 void bam state func 2 (BAM Handler Ptr);
107 void bam state func 3 (BAM Handler Ptr);
108
109 /* array of function pointer's
110 * we use BAM TABLE to switch between state's*/
111 const bam_state_machine fp BAM TABLE [BAM STATE MAX] = {
112
        bam state func 0,
113
        bam state func 1,
114
        bam state func 2,
115
        bam state func 3
116 };
117
```

تعدادی هم تابع کمکی داریم که به ما کمک میکنند تا از ماشین حالتی که ساختهایم استفاده کنیم. امیدوارم که به اندازه کافی گویا بوده باشند. داخل کد توضیحات آنها موجود است.

```
136 /
    * HELPER FUNCTIONS SECTION
137
138
139
140 /* dynamic allocator for BAM_Handler
141
142
143
144
145 BAM Handler Ptr bam init handler (void);
146
147 /
148
150 void bam refresh (BAM Handler Ptr);
152 /* we simply use this for show the result in the screen
153
154 * insted of we put SPI implementation for sending data to shift register chains*/
155 void bam print data (BAM Handler Ptr handler);
156
157 /*
158 void bam print data (BAM Handler Ptr handler);
159 st actually we dont need to this function becuase the state change automaticlly
161
162    void bam_change_state(BAM_Handler_Ptr handler, BAM_STATES_T next_state);
```

خب رسیدیم به تابع اصلی main :

چیز خاصی نیست تنها ۱۵ بار تابع refresh رو صدا زدم. البته قبل از اون یک object یا instance از handler ساختهام که الان متوجه شدید چقدر زندگی رو اسون و رنگی کرده برامون. در ضمن تو زندگی واقعی تابع refresh رو باید داخل روتین وقفه مدام صدا بزنیم. در اینجا فقط برای نمایش به تعداد ۱۵ بار فراخوانی شده.

```
173 main ( int argc, char *argv[] )
174 {
175
176
        BAM Handler Ptr handler = bam init handler();
177 /*
178
179
180
181 */
182
        int i;
183
        for (i=0; i<15; i++){
184
            bam refresh (handler);
185
186
187
        return EXIT SUCCESS;
188 }
189
```

من عکس بخشهای بعدی رو هم قرار میدم اما خواندن و درک اون رو به خواننده واگذار میکنم. باشد که جزو نکوکاران باشیم

```
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
- · · ·
245
246
247
248 void bam state func 0 (BAM Handler Ptr handler){
249
         handler->send data(handler);
250
251
252
         handler->next state = BAM STATE BIT 1;
         handler->data = LED_BUFFER[BAM_STATE BIT 1];
253
254
         handler->counter = 0;
handler->max_counter = BAM_STATE_1_MAX_COUNTER;
255 }
```

```
257 void bam state func 1 (BAM Handler Ptr handler){
258
        if(!handler->counter){
259
            handler->send data(handler);
260
261
        }else{
262
            handler->next state = BAM STATE BIT 2;
            handler->data = LED BUFFER[BAM STATE BIT 2];
263
264
            handler->counter = 0;
265
            handler->max counter = BAM STATE 2 MAX COUNTER;
266
            return;
267
        }
268
269
        handler->counter = handler->counter + 1;
270 }
271 void bam state func 2 (BAM Handler Ptr handler){
272
        if(!handler->counter){
273
            handler->send data(handler);
274
275
        }else if (handler->counter >= handler->max counter){
276
            handler->next state = BAM STATE BIT 3;
277
            handler->data = LED BUFFER[BAM STATE BIT 3];
278
            handler->counter = 0;
279
            handler->max counter = BAM STATE 3 MAX COUNTER;
280
            return;
        }
281
282
283
        handler->counter = handler->counter + 1;
284 }
```

حالا وقتشه خروجی برنامه رو ببینیم .

```
        state:0
        max cnt:1
        sending data:01111001,00010010
        delay cycle:|

        state:1
        max cnt:2
        sending data:00001100,01111111
        delay cycle:||

        state:2
        max cnt:4
        sending data:11101001,01010110
        delay cycle:||||

        state:3
        max cnt:8
        sending data:010000000,100000111
        delay cycle:||||||||
```

در قسمت بعدی آموزش از این تکنیک داخل یک پروژه واقعی استفاده میکنم.

این آموزش بطور آزاد منشر می شود. شما میتوانید آن را ویرایش و بازنشر کنید. این آموزش برای اولین بار در گروه چیپکده انتشار مییابد.

مسعود ثمرین تابستان سال ۹۶