

BUKU PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kata sambutan

Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala nikmat, termasuk nikmat ilmu bagi kita semua. Buku saku Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini merupakan buku ringkas dan padat berkenaan dengan aspek K3.

Buku ini agar dapat dijadikan refrensi dalam setiap kegiatan bekerja penerapan K3 adalah mutlak dalam dunia bisnis di era sekarang ini. Berbagai macam peraturan hukum ,tuntutan para stakeholder dan penciptaan citra positif perusahaan salah satunya diawali dari sini.

Dengan komitmen kuat untuk mencapai zero accident, saya menghimbau agar setiap kegiatan selalu mempertimbangkan aspek K3, salah satunya berpedoman pada buku saku ini.

Gresik 01 Januari 2019 PT. Petrokopindo Cipta Selaras

Ir. Faridil Anam Direktur Utama



1. MASUK PINTU PERTAMA

Semua orang yang masuk ke lapangan harus melalui Pos Penjagaan dan harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal.



Kamera, Video dan Radio tidak diijinkan dibawa ke lapangan tanpa surat ijin terlebih dahulu.



2. ALAT PERLINDUNGAN PRIBADI

Topi pengaman, Sepatu keselamatan, Kacamata pengaman dan perlengkapan keamanan lainnya harus dipakai dimana diperlukan.




Semua pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan penutup telinga, kacamata pengaman,tali pinggang pengaman, sarung tangan dan per lengkapan keamanan lainnya.

Anda berkewajiban untuk memakai secara cuma-cuma perlengkapan keselamatan ketika dianjurkan.

3. Helm Keselamatan

Selalu pergunakan topi pengaman dan selalu dipakai ketika berada dilapangan.



Berhati-hatilah jika ada orang bekerja diatasmu.

Jangan menyeberangi daerah rintangan dan selalu amati tanda-tanda peringatan.

4. POSISI DALAM BEKERJA

Selalu bersikap sopan dalam bekerja. Janganlah bercanda atau berkelakar sesuka hati selama bekerja.



Pek erjaan konstruksi dapat membahayakan. Kita harus bersama-sama menjaga keselamatan di tempat kita kerja. Kita tidak ingin pulang ke rumah dalam keadaan terluka. Kita harus menjaga sikap keselamatan setiap saat. Buku Saku K3 Lampiran - 3

3. MEROKOK

Anda hanya diijinkan merokok di tempat yang telah disediakan. Perhatikanlah tanda-tanda dilarang merokok.



Pergunakanlah asbak yang telah disediakan. Jangan membuang korek api dan puntung rokok di sembarangan tempat.

4. MENGEMUDI DI LAPANGAN

Hanya sopir yang berwenang diijinkan mengemudi di lapangan. Anda harus mematuhi kecepatan maksimum setiap saat.



Anda harus berhenti di Pos penjagaan dan menunjukkan tanda masuk kendaraan. Parkirlah hanya di tempat yang disediakan dan selalu memberi jalan kepada pejalan khaki.Mengemudilah secara berhati-hati. Buku Saku K3 Lampiran - 3

5. PERALATAN KERJA

Seluruh peralatan harus berada dalam kondisi yang baik. Palu dan peralatan rumah tangga lainnya tidak diijinkan dibawa ke lapangan.




Seluruh peralatan yang cacat ataupun rusak harus segera diganti.

Jangan meninggalkan peralatan bekerja ditempat sekitarmu. Jangan menggunakan peralatan list rik tanpa f it ting dan penyambung.

6. TANDA-TANDA DAN PEMBERITAHUAN

Amatilah selalu tanda-tanda dan pemberitahuan / pengumuman. Ini mengingatkan anda akan bahaya ataupun rintangan-rintangan.

Jangan melewati daerah berbahaya dan jangan menaiki tangga jika anda tidak dijinkan untuk naik.



Tanda -tanda dan pemberitahuan dibuat untuk keselamatan pribadi anda.

7. TANDA SINYAL

Jangan membuat tanda sinyal kecuali anda terlatih untuk melakukannya. Hanya satu orang yang dapat memberikan sinyal setiap saat.

Pastikanlah bahwa sinyal yang anda buat jelas dan dimengerti.



Opertor di lapangan harus selalu mematuhi sinyal yang diberikan oleh pengatur sinyal atau orang yang berwenang.


Amatilah selalu di sekitar dan di atasmu sebelum anda memindahkan peralatanperalatan

Buku Saku K3

8. LISTRIK DAN MESIN

Listrik dapat mematikan / membunuh. Hanya orang yang berwenang dan berpengalaman dapat bekerja dengan listrik.

Seluruh peralatan dan mesin harus di tempatkan / di sembunyikan sebagaimana mestinya dan aliran listrik di pergunakan sebagaimana sambungannya.



Selalu memadamkan dan menjauhi peralatan listrik sebelum bekerja untuk memper baiki atau mer ubah yang mempergunakan sistem penggantung. Hati -hati terhadap kabel listrik yang berada di tanah dan di atas ketika bekerja di area ini.

9. MEMBAWA MUATAN / BARANG

Jangan mencoba mengangkat barang / muatan yang berat sendiri, minta bantuan ketika anda mengangkat beban. Jagalah selalu siku dan kaki ditutup secara bersamaan.




Barang / muatan yang diangkat oleh kendaraan harus kokoh.

Janganlah membawa barang / muatan ke atas memakai tangga, pergunakanlah tali dan kerek / roda.

10. BEKERJA DI TEMPAT TINGGI

Jika bekerja lebih tinggi 2 meter dari permukaan tanah, tangga dan papan penginjak kaki harus tersedia dan sabuk pengaman harus dipakai.



Jangan memanjat tangga / penopang yang telah ditandai peringatan pelarangan. Laporkan kejadian berbahaya atau kerusakan tangga / penopang.

Berhati-hatilah saat bekerja di tempat yang tinggi.

11. RUMAH TANGGA

Setiap orang berkewajiban untuk membersihkan daerah bekerja pada saat mau pulang. Selalu menjaga kebersihan di tempat bekerja.



Jangan meninggalkan sampah di sekitarmu sehingga tidak melukai orang lain. Rumah tangga yang baik adalah aman, bersih dan rapi.

INGAT

- 1. Merokok hanya ditempat yang disediakan
- 2. Pakailah topi pengamanmu, Sepatu pengaman, dan Kacamata pengaman.
- 3. Minumlah hanya air yang bersih
- 4. Jangan pergunakan peralatan rumah tangga.
- Berkonsentrasilah pada saat bekerja
- 6. Selalu mengamati seluruh tanda-tanda peringatan/tanda bahaya.
- 7. Selalu membawa Kartu Identitas setiap saat.
- 8. Peliharalah kebersihan lingkungan bekerja.
- 9. Laporkanlah segala kecelakaan disekitarmu
- 10. Selalu bekerja sama dalam satu team

Buku Saku K3

BAHAYA DI TEMPAT KERJA

Bila kita membicarakan tentang K3 di tempat kerja maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya mempunyai mengertian sesuatu yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian baik berupa kerugian pada manusia, properti, proses, dan lingkungan.

Tiap tempat kerja memiliki bentuk bahaya yang berbeda-beda tergantung dari bahan,alat, proses serta metode kerja yang ada di tempat kerja. Untuk memudahjan mengenali bentuk bahaya di tempat kerja dapat kita bagi bahaya atas:

- 1. Bahaya fisik
- 2. Bahaya Kimia
- 3. Bahaya Biologi
- 4. Bahaya Ergonomis

(Catatan: Pembagian ini tidaklah standar / baku)

Bahava Fisik

1. Kebisingan

Kebisingan didefinisikan sebagai segala bunyi yang tidak dikehendaki. Jenis pemajangan kebisingan secara umum dapat terbagi atas :

- a. Bising yang terus menerus (Continous noise)
 Yaitu bising yang relatif stabil atau konstan tidak terputus-putus,
 dimana seorang pekerja terpajan untuk masa kerja 8 jam sehari
 atau 40 jam seminggu.
- b. Bising yang terputus-putus (intermittent noise)
 Yaitu bising dimana seorang pekerja terpajan terputus-putus selama 8 jam kerja. Missal pekerja yang melakukan pengecekan ke ruang mesin beberapa kali dalam shiftnya.
- c. Bising yang menghentak dan terputus-putus (impact type noise) Yaitu bising yang terputus-putus kurang dari 1 detik dan menghentak dengan keras, biasanya ditimbulkan oleh hentakan palu penumbuk tiang pancang atau mesin press atau ledakan meriam berulang kali.

Nilai ambang kebisingan yang dijijinkan oleh tempat kerja di Indonesia sesuai dengan keputusan menteri Tenaga Kerja No.51/ MEN / 1999. Pengukuran kebisingan ditempat kerja menggunakan alat Sund Level Meter sedangkan untuk mengukur tingkat kebisingan yang dialami seseorang menggunakan Noise Dosimeter.

Waktu Pema	ijanan Per hari	Intensitas Kebisingan Daia dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94
30	Menit	97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12	Detik	115
14,08		118
7,03		121
3,52		124

1. Pencahayaan

Pencahayaan yang kurang memadai juga merupakan sumber bahaya ditempat kerja. Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan di tempat kerja yaitu : a. Tingkatkan/ itensitas pencahayaan yang memadai

- b. Tidak terdapatnya kesi lauan (glare)
- c. Kondisi kontras yang memadai
- d. Warna yang tepat
- e. Cahaya yang seragam

Intensitas pencahayaan dalam ruangan dinyatakan dengan satuan lux yaitu atau jumlah cahaya yang dipancarkan

Buku Saku K3

dalam satu detik yang jatuh pada 1 meter persegi. Berikut ini Intensitas pencahayaan di Ruang kerja.

Jenis kegiatan	Tingkat pencahayaan minimal	Keterangan
Pekerjaan kasar dan tidak terus menerus	100 lux	Ruang penyimpanan dan peralatan
Pekerjaan kasar dan terus menerus	200 lux	Pekerjaan dengan mesin & perakitan kasar
Pekerjaan rutin	300 lux	Pekerjaan kantor / administratif, ruang kontrol
Pekerjaan agak halus	500 lux	Pembuatan gambar, pemeriksaan dengan mesin
Pekerjaan halus	1000 lux	Pemilihan warna, tekstil,perakitan halus
Pekerjaan amat halus	1500 lux	Menguir dengan tangan,perakitan amat halus
Pekerjaan detil	3000 lux tidak menimbulkan bayangan	Desain rancangan, elektronik

Sumber: Kep/ Menkes RINo.261 / MENKES/ SK / II / 1998

Selain ketentuan di atas table ini dapat pula dipakai sebagai panduan secara umum dalam menentukan tingkat pencahayaan pada ruang kerja.

Jenis kegiatan	Contoh kegiatan	Rekomendasi Pencahayaan (lux)
Umum	Ruang penyimpanan / Gudang	80 - 170
Kegiatan dengan tingkat ketelitian sedang	Pengemasan, laboratorium, perakitan sederhana, miling,tukang kayu, pengeboran	200 - 300
Pekerjaan halus/ ketelitian cukup tinggi	Membaca,menulis, laboratorium, teknisi, perakitan alat yang kecil, pekerjaan kayu dengan mesin, pembuatan peralatan mesin	500 - 700
Pekerjaan sangat halus & melibatkan detil	Juru gambar teknik, pewarnaan, uji peralatan listrik, perakitan komponen elektronik, pembuatan jam	1000 - 2000

Sumber: Ergonomic Principle of lighthing, Grandjien, E, 1998, 4 ed^b

3. Debu

Pada tempat kerja umumnya sebagian besar penyakit akibat kerja yang ditemulan berupa infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA yang diakibatkan oleh partikel-partikel debu sebagai hasil samping proses.

Debu yaitu partikel padat yang tersuspensi di udara yang terbentuk akibat kekuatan alamiah atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, peledakan,dll. Debu d apat membentuk awan debu atau dust clouds.


Buku Saku K3

Jenis debu industri dapat dibagi atas dua jenis secara umum yaitu :

- a. Debu organic
- b. Debu anorganik

Karena partikel-partikel debu ini melayang-layang di udara maka jalur masuk ke dalam tubuh atau *port de entrée* yang paling mungkin adalah melalui inhalasi atau pernafasan.

Pengaruh debu terhadap kesehatan manusia ditentukan oleh beberapa faktor yang antara lain ; Jenis bahan debu tersebut , ukuran debu, bentuk debu, dll. Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh partikel debu ini dikenal dengan nama *Pneumoconiosis*.



Sumber: Kep / Menkes RI No.261 / MENKES / SK / II / 1998

Ukuran pertikel debu dinyatakan dengan saluran micron (μ) imana 1m sama dengan 0.001 milimeter. Tidak semua debu yang dihasilkan dapat terhisap oleh manusia karena pengaruh gravitasi dan adanya mekanisme penyaringan oleh saluran pernafasan manusia. Debu dengan ukuran < 5 μ dapat masuk saluran pernafasan manusia dan sering diistilahkan dengan respirableatau airbone particles.

5-10µ : debu ditahan oleh pernafasan bagian atas : debu ditahan oleh bagian tengah pernafasan

3-5µ 1-3µ : debu akan mudah mengendap pada permukaan alveoli : debu tidak mengendap dipermukaan alveoli karena 0,1-1 µ

efek Brown

Berikut ini tabel yang berisi ambang batas dari beberapa pertikel debu yang berasal dari beberapa jenis bahan.

Bahan	NAB (mg / m3)	Efek
Aluminium	10	Iritasi
Asbestos	0,1 f / cc	Asbestosis,kanker
Chromium	5	Iritasi,dermatitis
Coal / batubara		Pulmonarey fibrosis
Anthracite	0,4	Pneumoconiosis
Bituminous	0,9	
Cooper / Tembaga	1	Iritasi,metal fume fever
Cotton / kapas	0,2	Byssinosis
Grain / Gandum	4	Iritas,bronchitis
Iron / Besi	5	Pneumoconiosis
Lead / Timbal	0,05	Kidney ,Blood
Limestone	10	Iritasi
Nickel	1,5	Dermatitis
		Pneumoconiosis
Portland Cement	10	Iritasi,dermatitis
Talc (no asbestos)	2	Lung
Tin / Timah	2	Stannosis
Wood (Hard)	1	Iritasi,dermatitis,lung

Sumber: ACGIH, 2000 TLVs danBELs

Buku Saku K3

4. GETARAN

Getaran yaitu pergerakan oscillatory / bolak-balik suatu masa salalu keadaan setimbang melalui terhadap suatu titik tertentu. Getaran yang dialami oleh pekerja terjadi secara makanis dan secara umum terbagi atas :

- a. Getaran seluruh badan
- b. Getaran pada lengan

Getaran seluruh badan

Getaran pada seluruh badan biasanya dialami oleh pengendara kendaraan seperti : traktor,forklift, helicopter, dll. Efek yang timbul tergantung kepada jaringan manusia. Seperti contoh:

> 3 6 Hz untuk bagian thorax (dada dan perut) 20 30 Hz untuk bagian kepala 100 150 Hz untuk rahang

Getaran pada lengan

Getaran pada lengan ini umumnya dialami oleh operator beberapa peralatan seperti : mesin gergaji, gerinda, palu, dll. Efek getaran pada lengan ini yaitu:

- Kelainan pada peredaran darah dan persyaratan (Vibration WhiteFinger)
- Kerusakan pada persendian dan tulang-tulang

Pengukuran tingkat getaran di tempat kerja menggunakan alatalat Akselerometer. Nilai ambang batas untuk getaran yaitu:

Total waktu pemajanan	Percepatan (m/detik²)
4 sampai 8 jam kerja	4
2 sampai kurang dari 4 jam	6
1 sampai kurang dari 2 jam	8
kurang dari 1 jam	12

5. CUACAKERJA

Cuaca pada lokasi kerja selain mempengaruhi kondisi tubuh pekerja juga turut mendukung produktivitas kerja yang dihasilkannya. Cuaca kerja adalah kombinasi dari :

- a. Suhu udara
- b. Kelembaban udara
- c. Kecepatan gerakan / aliran udara
- d. Suhu radiasi

Suhu udara dapat diukur dengan menggunakan thermometer dan hasilnya disebut dengan **suhu kering**. Selain itu juga terdapat istilah **suhu basah** yaitu suhu yang ditunjukkan suatu thermometer yang dibasahi dan ditiupkan udara kepadanya.

Kelembaban udara dapat diukur dengan hygrometer dan pengukurannya dapat dilakukan bersamaan dengan suhu udara.

Untuk memutuskan apakah kondisi udara/panas dapat diterima untuk pekerjaan tertentu maka dibuatlah indeks. Indeks yang banyak digunakan yaitu **indeks suhu basah dan bola** (Wet Bulb-Globe Temperatur index).

Rumus Indeks WBGT

Untuk bekerja dengan sinar matahari

 $\overline{\text{WBGT}} = 0.7 \text{ x}$ suhu basah + 0,2 x suhu radiasi + 0,1 suhu kering

Untuk bekerja tanpa sinar matahari

WBGT = 0,7 x suhu basah + 0,3 x suhu radiasi

Pengaruh Suhu Udara terhadap Kesehatan

Suhu tinggi akan mengakibatkan beberapa hal seperti:

- heat cramps
- heat exhaustion
- heat sroke

Buku Saku K3

Suhu terlalu rendah akan mengakibatkan beberapa hal seperti :

- chiblains
- trench foot
- frost bite

Berikut ini nilai suhu udara yang di rekomendasikan untuk seorang pekerja terpapar ketika sedang melakukan suatu pekerjaan.

Beban Kerja	Light	Moderate	Heavy	Very Heavy
100 % kerja	29,5	27,5	26	
75 % kerja 25 % istirahat	30,5	28,5	27,5	
50 % kerja 50 % Istirahat	31,5	29,5	28,5	27,5
25 % kerja 75 % istirahat	32,5	31	30	29,5

Light : - duduk

- berdiri sambil melakukan kegiatan ringan /

dengan tangan

Moderate : - Berjalan sambil mengangkat beban ringan

- Berjalan dengan kecepatan 6 km / jam sambil

membawa beban 3 kg

Heavy : - Menggergaji dengan tangan

- Mengeruk pasir kering

- Mengangkat beban berat sambil menarik/

mendorong

Very Heavy: - Mengeruk pasir basah

6. Radiasi

Radiasi yaitu energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik atau partikel sub atom. Secara umum pemajanan radiasi dapat terjadi kepada masyarakat umum / public dan melalui pekerjaan.

Sumber radiasi secara umum terbagi atas:

- a. Radiasi dari alam
- b. Radiasi buatan alam

Radiasi dari alam

- 1. Radiasikosmis yaitu berasal dari matahari dan luar angkasa
- 2. Radiasi dari bahan-bahan tambang / galian seperti tambang
- Radiasi dari dalam tubuh misalnya bahan potassium (40 k) pada tulang manusia

Radiasibuatanmanusia

- Kegiatan medis atau di rumah sakit seperti alat rontgen, kemoterapi, laser,dll
- Radiasi dari peralatan pada kegiatan industri seperti laser,alatukur ketinggian,analisa sample laboratorium,dll.
- 3. Produk consumer seperti system alarm / detector. VDIJ dll.
- 4. Radiasi dasri unit pembangkit tenaga nuklir.
- 5. Rdiasi akibat hulu ledak nuklir, limbah radioaktif,dll.

Jenis radiasi

Secara umum radiasi dibagi atas dua kategori yaitu:

a. Ionizing Radiation

Yaitu radiasi dari bahan-bahan yang mengalami proses ionisasi dimana terjadi pemisahanatau pelepasan electron dari atom-atomnya dan menghasilkan ion yang bermuatan positif. Beberapa jenis radiasi ini yaitu partikel alpha,beta dangamma. Untuk ruang lingkup K3 termasuk dalam radiasi jenis ini

b. Nonionizing Radiation

Yaitu radiasi dari bahan-bahan dimana tidak ada cukup energi untuk mengalami proses ionisasi dan membentuk

Buku Saku K3

ion. Beberapa jenis radiasi ini yaitu cahaya yang tampak, ultraviolet, infrared,gelombang mikro dan gelombang radio.

Nilai Ambang Batas Radiasi

Pengaruh radiasi terhadap manusia umumnya terjadi secara biologis dimana akibat pemajanan sinar radiasi terjadi perubahan terhadap sel-sel tubuh manusia misalnya kanker. Istilah yang digunakan ketika membicarakan pengaruh biologis radiasi terhadap tubuh manusia yaitu:

- Equivalent Dose yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan tingkat resiko biologis terhadap manusia dari sinar radioaktif yang diterimanya.
- Effective Dose Equivalent yaitu menyatakan tingkat resiko dari suatu dosis radiasi terhadap suatu organ atau anggota tubuh yang memiliki efek atau resiko sama dengan dosis terhadap seluruh tubuh.

Keduanya menggunakan unit satuan SI yaitu Sievert atau Sv dimana 1 Sv = 100 rem. Berikut pedoman pemajanan terhadap sinar radiasi yang terionisasi yang terjadi ditempat kerja.

Tipe pemajanan	Batas Dosis (mSv)
Effective Dose a. Kurun waktu satu tahun b. Rata-rata kurun waktu lebih dari 5 tahun	50 20
Annual equivalent Dose a. Lensa mata b. Kulit c. Tangan dan kaki	150 500 500
Pemajanan terhadap janin Sesaat kehamilan terdeteksi a. Dosis ekivalen bulanan b. Dosis pada permukaan perut wanita (lower trunk)	0,5 2

Bahaya Kimia

Bahaya kimia berasal dari penggunaan bahan-bahan kimia yang termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. jenis B3 yang digunakan sangatlah banyak dan bertambah tiap tahunnya.

Klasifikasi B3 menurut acuan dari IMDG (International Maritime Dangerous Goods-IMO) danADG (Australia Dangerous Goods) yaitu:

Kelas	Jenis Bahan	Contoh
1	Explosive	TNT, Nitro Glycerine, Amunisi, Blasting Agents
2	Gases	Asitilen, CO, Helium, Nitrogen
3	Flammable Liquids	Petroleum, Ether, Kerosene
4	Flammable Solids	Mg, Powdered Zinc, Calcium Carbide
5	Oxidizing agents & Organic Peroxides	Ammonia, Hydrogen Peroxide
6	Poisonous & Infectious Substances	Pesticides, Arsenic
7	Radioactive Substances	Uranium, Tanium, Radon
8	Corrosives	Sulphuric Acid, Nitric Acid
9	Miscellaneous Dangerous Goods	Dry Ice, Waste

Buku Saku K3

Sedangkan klasifikasi bahan berbahaya dan beracun menurut ketentuan peraturan di Indonesia yaitu:

- a. Bahan beracun
- b. Bahan sangat beracun
- c. Cairan mudah terbakar
- d. Cairan sangat mudah terbakar
- e. Gasmudah terbakar
- f. Bahan mudah meledak
- g. Bahan reaktif
- h. Bahan oksidator

Uraian mendetil mengenai klasifikasi dan tata laksana penyimpanannya dapat dilihat pada **kepmenaker RI No.KEP-187 / MEN / 1999**

Klasifikasi Bahan Cairan Mudah Terbakar

Menurut National Fire Protection Association (NFPA) cairan mudah terbakar dibagi atas :

Combustible Liquid	Cairan dengan titik nyala pada atau diatas 100°F / 37,8°C
- Class II	100°F≤ Titik Nyala < 140 °F
- Class III A	140°F≤ Titik Nyala <200 °F
- Class III B	200° l≤ Titik Nyala
Flammable Liquid	Cairan dengan titik nyala di bawah 100°F (37,8°C) dan tekanan uap tidak lebih dari 40 psia pada 100°F
- Class I A	Titik Nyala < 73°F Titik Didih≥100 °F
- Class I B	Titik Nyala ≥ 73°F dan Titik Didih<100°F
- Class I C	Titik Nyala ≥ 73°F dan Titik Didih <100°F

Sumber: National Fire Protection Association Code


Chemical Toxicology

Toxicology yaitu studi tentang sifat dan aksi dari suatu racun **Texocity** yaitu kemampuan dari kimia campurannya untuk menyebabkan cidera apabila bahan tersebut masuk kedalam tubuh manusia.

Route of Entry Chemicals

Jalan masuk bahan kimia kedalam tubuh manusia dapat melalui 4 jalan yaitu :

- 1. Inhalation atau melalui saluran pernafasan
- 2. Ignestion atau melalui saluran pencernaan
- 3. Absorption atau melalui penyerapan kulit
- 4. Injection atau disuntikan ke dalam tubuh manusia



Gambar Route of Entry Chemical

Buku Saku K3

Effek Bahan Kimia

Beberapa bentuk efek yang timbul ari bahan kimia terhadap tubuh manusia :

- a. Efek Akut yaitu efek yang timbul dari pemajanan oleh dosis tunggal dan terjadi pada waktu yang singkat.
- Efek Kronis yaitu efek yang timbul dari pemajanan berkalikali dan memakan waktu beberapa lama untuk terjadi efek tersebut.
- c. Efek Lokal yaitu efek yang terjadi pada lokasi atau area tubuh dimana terjadi kontak dengan bahan kimia missal : kulit, mata dll
- d. Efek sistematik yaitu efek yang terjadi pada lokasi atau bagian tubuh jauh dari area kontak pertama kali bahan dan terjadi proses penyerapan / absorption. Misal: arsenic yang menyerang sistem saraf dan darah serta ginjal.

Efek kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan kimia dapat di klasifikasikan yaitu :

Iritants Bahan yang menyebabkan rasa terbakar bila kontak dengan selaput lender (mata,hidung,dll)	Ammonia,HCl,Halogen, Phosegene, HF, Debu logam alkali,NO 2
Asphyxlants Bahan yang bersifat mengurangi kemampuan jaringan untuk menyerap oksigen	Nitrogen,CO _{.3} O, Helium,H _{.3} ,CN,Nox
Hypetotoxic Agent Bahan yang dapat merusak ginjal	CCI4 C2H4CI4
Neurotoxic Bahan yang menyerap sistem saraf	Methyl mercury, Manganese, Thalium
Carcinogen Bahan yang dapat menimbulkan kanker	Asbestos, Vinyl Chloride, Ethylene Oxide
Sensitizer Bahan yang dapat menimbulkan efek alergi	Epoxies, Toluene Diisocyanate, Nikel, Cr

Nilai Ambang Batas

Adalah satu faktor yang mempengaruhi efek keracunan dari bahan kimia adalah konsentrasi bahan tersebut ditempat kerja. Konsentrasi bahan kimia dinyatakan dengan istilah Tresshold Limit Value/TLV atau nilai ambang batas,dan terbagi atas:

- TLV-TWA / Time WeightedAverage atau NAB
 Konsentrasi suatu zat di udara dimana pekerja dapat
 menghadapinya atau terpajan tanpa mengakibatkan
 penyakitatau gangguan kesehatan dalam pekerjaan seharihari untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam
 seminggu.
- TLV-C / Ceilling
 Konsentrasi tertinggi yang diijinkansetiap saat
- ◆ STEL/ Short Team Exposure Limit

Konsentrasi maksimum dimana seorang pekerja dapat terpajan untuk periode 15 menit terus menerus tanpa mengalami gangguan seperti iritasi dan perubahan jaringan kronis atau tidak dapat sembuh kembali serta efek narcosis yang dapat membahayakan jiwa pekerja.

Selain itu juga ada istilah untuk menyatakan daya racun yaitu LD50 yang menyatakan dosis racun yang diberikan kepada binatang percobaan yang menyebabkan 50% dari binatang tersebut dan dinyatakan dengan satuan mg/kg berat tubuh. NAB bahan kimia dapat dilihat pada ACGIH 2000

Pelebelan Bahan Kimia

Pelebelan terhadap bahan kimia merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan bahaya dari suatu bahan kimia dan termasuk dalam program Hazard Communication.

Sistem pelebelan bahan kimia yang banyak digunakan di industri antara lain :

- a. Pelebelan dengan gambar atau simbol-simbol
- $b. \ \ Pelebelanden gan sistem angkadan warna/diamond system$

Pelebelan dengan gambar atau simbol dibuat sesuai dengan sifat dari bahan tersebut yang mengacu kepada klasifikasi

BAHAYA DI TEMPAT KERJA

Bila kita membicarakan tentang K3 di tempat kerja maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya mempunyai mengertian sesuatu yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian baik berupa kerugian pada manusia, properti, proses, danlingkungan.

Tiap tempat kerja memiliki bentuk bahaya yang berbeda-beda tergantung dari bahan, alat, proses serta metode kerja yang ada di tempat kerja. Untuk memudahjan mengenali bentuk bahaya di tempat kerja dapat kita bagi bahaya atas:

- 1. Bahaya fisik
- 2. Bahaya Kimia
- 3. Bahaya Biologi
- 4. Bahaya Ergonomis

(Catatan: Pembagian ini tidaklah standar / baku)

Bahaya Fisik

1. Kebisingan

Kebisingan didefinisikan sebagai segala bunyi yang tidak dikehendaki. Jenis pemajangan kebisingan secara umum dapat terbagi atas:

- a. Bising yang terus menerus (Continous noise)
 Yaitu bising yang relatif stabil atau konstan tidak terputus-putus, dimana seorang pekerja terpajan untuk masa kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- b. Bising yang terputus-putus (intermittent noise)
 Yaitu bising dimana seorang pekerja terpajan terputus-putus selama 8 jam kerja. Missal pekerja yang melakukan pengecekan ke ruang mesin beberapa kali dalam shiftnya.
- c. Bising yang menghentak dan terputus-putus (impact type noise) Yaitu bising yang terputus-putus kurang dari 1 detik dan menghentak dengan keras, biasanya ditimbulkan oleh hentakan palu penumbuk tiang pancang atau mesin press atau ledakan meriam berulangkali.

Nilai ambang kebisingan yang dijijinkan oleh tempat kerja di Indonesia sesuai dengan keputusan menteri Tenaga Kerja No.51/ MEN / 1999. Pengukuran kebisingan ditempat kerja menggunakan alat Sund Level Meter sedangkan untuk mengukur tingkat kebisingan yang dialami seseorang menggunakan Noise Dosimeter.

Waktu Pema	ajanan Per hari	Intensitas Kebisingan Daia dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94
30	Menit	97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12	Detik	115
14,08		118
7,03		121
3,52		124

1. Pencahayaan

Pencahayaan yang kurang memadai juga merupakan sumber bahaya ditempat kerja. Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan di tempat kerja yaitu :
a. Tingkatkan/itensitas pencahayaan yang memadai
b. Tidak terdapatnya kesi lauan (glare)

- c. Kondisi kontras yang memadai
- d. Warna yang tepat
- e. Cahaya yang seragam

Intensitas pencahayaan dalam ruangan dinyatakan dengan satuan lux yaitu atau jumlah cahaya yang dipancarkan

Buku Saku K3

dalam satu detik yang jatuh pada 1 meter persegi. Berikut ini Intensitas pencahayaan di Ruang kerja.

Jenis kegiatan	Tingkat pencahayaan minimal	Keterangan
	minimai	•
Pekerjaan kasar dan tidak terus menerus	100 lux	Ruang penyimpanan dan peralatan
Pekerjaan kasar dan terus menerus	200 lux	Pekerjaan dengan mesin & perakitan kasar
Pekerjaan rutin	300 lux	Pekerjaan kantor / administratif, ruang kontrol
Pekerjaan agak halus	500 lux	Pembuatan gambar, pemeriksaan dengan mesin
Pekerjaan halus	1000 lux	Pemilihan warna, tekstil,perakitan halus
Pekerjaan amat halus	1500 lux	Menguir dengan tangan,perakitan amat halus
Pekerjaan detil	3000 lux tidak menimbulkan bayangan	Desain rancangan, elektronik

Sumber: Kep/ Menkes RINo.261 / MENKES/ SK / II / 1998

Selain ketentuan di atas table ini dapat pula dipakai sebagai panduan secara umum dalam menentukan tingkat pencahayaan pada ruang kerja.

Jenis kegiatan	Contoh kegiatan	Rekomendasi Pencahayaan (lux)
Umum	Ruang penyimpanan / Gudang	80 - 170
Kegiatan dengan tingkat ketelitian sedang	Pengemasan, laboratorium, perakitan sederhana, miling,tukang kayu, pengeboran	200 - 300
Pekerjaan halus/ ketelitian cukup tinggi	Membaca,menulis, laboratorium, teknisi, perakitan alat yang kecil, pekerjaan kayu dengan mesin, pembuatan peralatan mesin	500 - 700
Pekerjaan sangat halus & melibatkan detil	Juru gambar teknik, pewarnaan, uji peralatan listrik, perakitan komponen elektronik, pembuatan jam	1000 - 2000

Sumber: Ergonomic Principle of lighthing, Grandjien, E, 1998, 4 ed

3. Debu

Pada tempat kerja umumnya sebagian besar penyakit akibat kerja yang ditemulan berupa infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA yang diakibatkan oleh partikel-partikel debu sebagai hasil samping proses.

Debu yaitu partikel padat yang tersuspensi di udara yang terbentuk akibat kekuatan alamiah atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, peledakan,dll. Debu d apat membentuk awan debu atau dust clouds.


Buku Saku K3

Jenis debu industri dapat dibagi atas dua jenis secara umum vaitu :

- a. Debu organic
- b. Debu anorganik

Karena partikel-partikel debu ini melayang-layang di udara maka jalur masuk ke dalam tubuh atau *port de entrée* yang paling mungkin adalah melalui inhalasi atau pernafasan.

Pengaruh debu terhadap kesehatan manusia ditentukan oleh beberapa faktor yang antara lain; Jenis bahan debu tersebut, ukuran debu, bentuk debu, dll. Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh partikel debu ini dikenal dengan nama *Pneumoconiosis*.



Sumber: Kep / Menkes RI No.261 / MENKES / SK / II / 1998

Ukuran pertikel debu dinyatakan dengan saluran micron (μ) imana 1m sama dengan 0.001 milimeter. Tidak semua debu yang dihasilkan dapat terhisap oleh manusia karena pengaruh gravitasi dan adanya mekanisme penyaringan oleh saluran pernafasan manusia.Debu dengan ukuran < 5 μ dapat masuk saluran pernafasan manusia dan sering diistilahkan dengan respirableatau airbone particles.

5 - 10 µ : debu ditahan oleh pernafasan bagian atas 3 - 5 µ : debu ditahan oleh bagian tengah pernafasan

1-3 µ : debu akan mudah mengendap pada permukaan alveoli 0,1-1 µ : debu tidak mengendap dipermukaan alveoli karena

efek Brown

Berikut ini tabel yang berisi ambang batas dari beberapa pertikel debu yang berasal dari beberapa jenis bahan.

Bahan	NAB (mg / m3)	Efek
Aluminium	10	Iritasi
Asbestos	0,1 f / cc	Asbestosis,kanker
Chromium	5	Iritasi,dermatitis
Coal / batubara		Pulmonarey fibrosis
Anthracite	0,4	Pneumoconiosis
Bituminous	0,9	
Cooper / Tembaga	1	Iritasi,metal fume fever
Cotton / kapas	0,2	Byssinosis
Grain / Gandum	4	Iritas,bronchitis
Iron / Besi	5	Pneumoconiosis
Lead / Timbal	0,05	Kidney ,Blood
Limestone	10	Iritasi
Nickel	1,5	Dermatitis
		Pneumoconiosis
Portland Cement	10	Iritasi, dermatitis
Talc (no asbestos)	2	Lung
Tin / Timah	2	Stannosis
Wood (Hard)	1	Iritasi,dermatitis,lung

Sumber: ACGIH, 2000 TLVs danBELs

Buku Saku K3

4. GETARAN

Getaran yaitu pergerakan oscillatory / bolak-balik suatu masa salalu keadaan setimbang melalui terhadap suatu titik tertentu. Getaran yang dialami oleh pekerja terjadi secara makanis dan secara umum terbagi atas:

- a. Getaran seluruh badan
- b. Getaran pada lengan

Getaran seluruh badan

Getaran pada seluruh badan biasanya dialami oleh pengendara kendaraan seperti : traktor,forklift, helicopter, dll. Efek yang timbul tergantung kepada jaringan manusia. Seperti contoh :

3 6 Hz untuk bagian thorax (dada dan perut) 20 30 Hz untuk bagian kepala 100 150 Hz untuk rahang

Getaran pada lengan

Getaran pada lengan ini umumnya dialami oleh operator beberapa peralatan seperti : mesin gergaji, gerinda, palu, dll. Efek getaran pada lengan ini yaitu :

- Kelainanpada peredaran darah dan persyaratan (Vibration White Finger)
- Kerusakan pada persendian dan tulang-tulang

Pengukuran tingkat getaran di tempat kerja menggunakan alatalat Akselerometer. Nilai ambang batas untuk getaran yaitu:

Total waktu pemajanan	Percepatan (m/detik²)
4 sampai 8 jam kerja	4
2 sampai kurang dari 4 jam	6
1 sampai kurang dari 2 jam	8
kurang dari 1 jam	12

5. CUACAKERJA

Cuaca pada lokasi kerja selain mempengaruhi kondisi tubuh pekerja juga turut mendukung produktivitas kerja yang dihasilkannya. Cuaca kerja adalah kombinasi dari :

- a. Suhu udara
- b. Kelembaban udara
- c. Kecepatan gerakan / aliran udara
- d. Suhu radiasi

Suhu udara dapat diukur dengan menggunakan thermometer dan hasilnya disebut dengan **suhu kering**. Selain itu juga terdapat istilah **suhu basah** yaitu suhu yang ditunjukkan suatu thermometer yang dibasahi dan ditiupkan udara kepadanya.

Kelembaban udara dapat diukur dengan hygrometer dan pengukurannya dapat dilakukan bersamaan dengan suhu udara.

Untuk memutuskan apakah kondisi udara/panas dapat diterima untuk pekerjaan tertentu maka dibuatlah indeks. Indeks yang banyak digunakan yaitu **indeks suhu basah dan bola** (Wet Bulb-Globe Temperatur index).

Rumus Indeks WBGT

Untuk bekerja dengan sinar matahari

WBGT = 0,7 x suhu basah + 0,2 x suhu radiasi + 0,1 suhu kering

Untuk bekerja tanpa sinar matahari

WBGT = $0.7 \times \text{suhu basah} + 0.3 \times \text{suhu radiasi}$

Pengaruh Suhu Udara terhadap Kesehatan

Suhu tinggiakan mengakibatkan beberapa hal seperti:

- heat cramps
- heat exhaustion
- heat sroke

Buku Saku K3

Suhu terlalu rendah akan mengakibatkan beberapa hal seperti :

- chiblains
- trench foot
- frost bite

Berikut ini nilai suhu udara yang di rekomendasikan untuk seorang pekerja terpapar ketika sedang melakukan suatu pekerjaan.

Beban Kerja	Light	Moderate	Heavy	Very Heavy
100 % kerja	29,5	27,5	26	
75 % kerja 25 % istirahat	30,5	28,5	27,5	
50 % kerja 50 % Istirahat	31,5	29,5	28,5	27,5
25 % kerja 75 % istirahat	32,5	31	30	29,5

Light : - duduk

- berdiri sambil melakukan kegiatan ringan /

dengan tangan

Moderate : - Berjalan sambil mengangkat beban ringan

- Berjalan dengan kecepatan 6 km / jam sambil

membawa beban 3 kg

Heavy : - Menggergaji dengan tangan

- Mengeruk pasir kering

- Mengangkat beban berat sambil menarik/

mendorong

Very Heavy: - Mengeruk pasir basah

6. Radiasi

Radiasi yaitu energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik atau partikel sub atom. Secara umum pemajanan radiasi dapat terjadi kepada masyarakat umum / public dan melalui pekerjaan.

Sumber radiasi secara umum terbagi atas:

- a. Radiasi dari alam
- b. Radiasi buatan alam

Radiasi dari alam

- 1. Radiasikosmis yaitu berasal dari matahari dan luar angkasa
- Radiasi dari bahan-bahan tambang / galian seperti tambang uranium
- Radiasi dari dalam tubuh misalnya bahan potassium (40 k) pada tulang manusia

Radiasibuatanmanusia

- Kegiatan medis atau di rumah sakit seperti alat rontgen, kemoterapi, laser,dll
- Radiasi dari peralatan pada kegiatan industri seperti laser,alat ukur ketinggian,analisa sample laboratorium,dll.
- 3. Produk consumer seperti system alarm / detector. VDIJ dll.
- 4. Radiasi dasri unit pembangkit tenaga nuklir.
- 5. Rdiasi akibat hulu ledak nuklir, limbah radioaktif,dll.

Jenis radiasi

Secara umum radiasi dibagi atas dua kategori yaitu :

a. Ionizing Radiation

Yaitu radiasi dari bahan-bahan yang mengalami proses ionisasi dimana terjadi pemisahanatau pelepasan electron dari atom-atomnya dan menghasilkan ion yang bermuatan positif. Beberapa jenis radiasi ini yaitu partikel alpha,beta dangamma. Untuk ruang lingkup K3 termasuk dalam radiasi jenis ini

b. Nonionizing Radiation

Yaitu radiasi dari bahan-bahan dimana tidak ada cukup energi untuk mengalami proses ionisasi dan membentuk

Buku Saku K3

ion. Beberapa jenis radiasi ini yaitu cahaya yang tampak, ultraviolet, infrared,gelombang mikro dan gelombang radio.

Nilai Ambang Batas Radiasi

Pengaruh radiasi terhadap manusia umumnya terjadi secara biologis dimana akibat pemajanan sinar radiasi terjadi perubahan terhadap sel-sel tubuh manusia misalnya kanker. Istilah yang digunakan ketika membicarakan pengaruh biologis radiasi terhadap tubuh manusia yaitu:

- Equivalent Dose yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan tingkat resiko biologis terhadap manusia dari sinar radioaktif yangditerimanya.
- Effective Dose Equivalent yaitu menyatakan tingkat resiko dari suatu dosis radiasi terhadap suatu organ atau anggota tubuh yang memiliki efek atau resiko sama dengan dosis terhadap seluruhtubuh.

Keduanya menggunakan unit satuan SI yaitu Sievert atau Sv dimana 1 Sv = 100 rem. Berikut pedoman pemajanan terhadap sinar radiasi yang terionisasi yang terjadi ditempat kerja.

Tipe pemajanan	Batas Dosis (mSv)
Effective Dose a. Kurun waktu satu tahun b. Rata-rata kurun waktu lebih dari 5 tahun	50 20
Annual equivalent Dose a. Lensa mata b. Kulit c. Tangan dan kaki	150 500 500
Pemajanan terhadap janin Sesaat kehamilan terdeteksi a. Dosis ekivalen bulanan b. Dosis pada permukaan perut wanita (lower trunk)	0,5 2

 \perp

Bahaya Kimia

Bahaya kimia berasal dari penggunaan bahan-bahan kimia yang termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. jenis B3 yang digunakan sangatlah banyak dan bertambah tiap tahunnya.

Klasifikasi B3 menurut acuan dari IMDG (International Maritime Dangerous Goods-IMO) danADG (Australia Dangerous Goods) yaitu:

Kelas	Jenis Bahan	Contoh
1	Explosive	TNT, Nitro Glycerine, Amunisi, Blasting Agents
2	Gases	Asitilen, CO, Helium, Nitrogen
3	Flammable Liquids	Petroleum, Ether, Kerosene
4	Flammable Solids	Mg, Powdered Zinc, Calcium Carbide
5	Oxidizing agents & Organic Peroxides	Ammonia, Hydrogen Peroxide
6	Poisonous & Infectious Substances	Pesticides, Arsenic
7	Radioactive Substances	Uranium, Tanium, Radon
8	Corrosives	Sulphuric Acid, Nitric Acid
9	Miscellaneous Dangerous Goods	Dry Ice, Waste

Buku Saku K3

Sedangkan klasifikasi bahan berbahaya dan beracun menurut ketentuan peraturan di Indonesia yaitu :

- a. Bahan beracun
- b. Bahan sangat beracun
- c. Cairan mudah terbakar
- d. Cairan sangat mudah terbakar
- e. Gasmudah terbakar
- f. Bahan mudahmeledak
- g. Bahan reaktif
- h. Bahan oksidator

Uraian mendetil mengenai klasifikasi dan tata laksana penyimpanannya dapat dilihat pada **kepmenaker RI No.KEP-187 / MEN / 1999**

Klasifikasi Bahan Cairan Mudah Terbakar

Menurut National Fire Protection Association (NFPA) cairan mudah terbakar dibagi atas :

Combustible Liquid	Cairan dengan titik nyala pada atau diatas 100°F / 37,8°C
- Class II	100°F≤ Titik Nyala < 140 °F
- Class III A	140°F≤ Titik Nyala <200 °F
- Class III B	200° E Titik Nyala
Flammable Liquid	Cairan dengan titik nyala di bawah 100°F(37,8°C)dan tekanan uap tidak lebih dari 40 psia pada 100°F
- Class I A	Titik Nyala < 73°F Titik Didih≥100 °F
- Class I B	Titik Nyala ≥ 73°F dan Titik Didih<100°F
- Class I C	Titik Nyala ≥ 73°F dan Titik Didih <100°F

Sumber: National Fire Protection Association Code


Chemical Toxicology

Toxicology yaitu studi tentang sifat dan aksi dari suatu racun **Texocity** yaitu kemampuan dari kimia campurannya untuk menyebabkan cidera apabila bahan tersebut masuk kedalam tubuh manusia.

Route of Entry Chemicals

Jalan masuk bahan kimia kedalam tubuh manusia dapat melalui 4 jalan yaitu :

- 1. Inhalationataumelaluisaluranpernafasan
- 2. Ignestionataumelaluisaluranpencernaan
- 3. Absorption atau melalui penyerapan kulit
- 4. Injection atau disuntikan ke dalam tubuh manusia



Gambar Route of Entry Chemical

Buku Saku K3

Effek Bahan Kimia

Beberapa bentuk efek yang timbul ari bahan kimia terhadap tubuh manusia :

- a. Efek Akut yaitu efek yang timbul dari pemajanan oleh dosis tunggal dan terjadi pada waktu yang singkat.
- Efek Kronis yaitu efek yang timbul dari pemajanan berkalikali dan memakan waktu beberapa lama untuk terjadi efek tersebut.
- EfekLokal yaitu efek yang terjadi pada lokasi atau area tubuh dimana terjadi kontak dengan bahan kimia missal : kulit, mata.dll.
- d. Efek sistematik yaitu efek yang terjadi pada lokasi atau bagian tubuh jauh dari area kontak pertama kali bahan dan terjadi proses penyerapan / absorption. Misal: arsenic yang menyerang sistem saraf dan darah serta ginjal.

Efek kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan kimia dapat di klasifikasikan yaitu:

Iritants Bahan yang menyebabkan rasa terbakar bila kontak dengan selaput lender (mata,hidung,dll)	Ammonia,HCl,Halogen, Phosegene, HF, Debu logam alkali,NO 2
Asphyxlants Bahan yang bersifat mengurangi kemampuan jaringan untuk menyerap oksigen	Nitrogen,CO ₂ ,O, Helium,H ₂ ,CN,Nox
Hypetotoxic Agent Bahan yang dapat merusak ginjal	CCI4 C2H4CI4
Neurotoxic Bahan yang menyerap sistem saraf	Methyl mercury, Manganese, Thalium
Carcinogen Bahan yang dapat menimbulkan kanker	Asbestos, Vinyl Chloride, Ethylene Oxide
Sensitizer Bahan yang dapat menimbulkan efek alergi	Epoxies, Toluene Diisocyanate, Nikel, Cr

Nilai Ambang Batas

Adalah satu faktor yang mempengaruhi efek keracunan dari bahan kimia adalah konsentrasi bahan tersebut ditempat kerja. Konsentrasi bahan kimia dinyatakan dengan istilah Tresshold Limit Value / TLV atau nilai ambang batas,dan terbagi atas:

- TLV-TWA / Time WeightedAverage atau NAB
 Konsentrasi suatu zat di udara dimana pekerja dapat
 menghadapinya atau terpajan tanpa mengakibatkan
 penyakitatau gangguan kesehatan dalam pekerjaan seharihari untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam
 seminggu.
- TLV-C / Ceilling
 Konsentrasi tertinggi yang diijinkansetiap saat

yang dapat membahayakan jiwa pekerja.

STEL/ Short Team Exposure Limit
 Konsentrasi maksimum dimana seorang pekerja dapat terpajan untuk periode 15 menit terus menerus tanpa mengalami gangguan seperti iritasi dan perubahan jaringan kronis atau tidak dapat sembuh kembali serta efek narcosis

Selain itu juga ada istilah untuk menyatakan daya racun yaitu LD50 yang menyatakan dosis racun yang diberikan kepada binatang percobaan yang menyebabkan 50% dari binatang tersebut dan dinyatakan dengan satuan mg/kg berat tubuh. NAB bahan kimia dapat dilihat pada ACGIH 2000

Pelebelan Bahan Kimia

Pelebelan terhadap bahan kimia merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan bahaya dari suatu bahan kimia dan termasuk dalam program Hazard Communication.

Sistem pelebelan bahan kimia yang banyak digunakan di industri antara lain :

- a. Pelebelan dengan gambar atau simbol-simbol
- b. Pelebelan dengan sistem angka dan warna/diamond system


Pelebelan dengan gambar atau simbol dibuat sesuai dengan sifat dari bahan tersebut yang mengacu kepada klasifikasi

Buku Saku K3

bahannya. Untuk lebih jelasnya label tersebut dapat dilihat pada lampiran-1 pelebelan kimia

Pelebelan sistem angka & warna / diamond system

Sistem pelebelan ini awalnya dikembangkan oleh pihak NFPA (NFPA 704). Namun seiring dengan waktu sistem ini banyak diadopsi oleh pihak idustri dan secara luas digunakan. Bentuk label ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Untuk penjelasan dari masing-masing warna dapat dilihat pada lampiran pelebelan sistem diamond / NFPA

Material Safety Data Sheet / MSDS

MSDS atau dalam bahasa Indonesia lembar Data Keselamatan Bahan adalah dokumen yang berisi mengenai informasi-informasi K3 dari suatu bahan kimia. Biasanya MSDS ini dibuat oleh pihak produsen bahan kimia dan menurut perundangan di Indonesia MSDS ini harus tersedia 1 tempat keria.

Isi MSDS secara umum yaitu:


- 1. Identifikasi bahan, termasuk nama dagang, rumus kimia, nama dan alamat produsen, nomor CAS
- 2. Komposisi bahan, termasuk bahan kimia penyusun, NAB
- 3. Sifat fisik dan kimia bahan,termasuk titik didih, tekanan uap berat jenis,warna,bentuk, bau, kelarutan dalam air,dll.
- 4. Bahaya terhadap kebakaran dan peledakan, termasuk titik

nyala, LELdan UEL, media pemadaman.

- Bahaya reaktivitas bahan, termasuk sifat bahan apakah stabil pada suhu kamar, dapat bereaksi dengan bahan lain atau tidak, sifatnya bila tercampur air dan kemampuan bahan untuk dekomposisi.
- Bahaya kesehatan bahan, termasuk efek akut dan kronis bahan, sifat karsinogen atau tidak, jalur masuk bahan ke tubuh, tindakan P3K yang diperlukan bila tertelan, terhadap atau dengan kulit.
- 7. Tindakan penanganan saat terjadi tumpahan, kebocoran dan pembuangan bahan secara aman maupun penyimpanan dantransportasinya.
- Tindakan pencegahan lainnya, termasuk jenis alat pelindung diri yang sebaiknya digunakan saat menangani bahan tersebut.

Pengaruhbahanterhadaporgantubuhmanusia

Berikut pengaruh bahan kimia terhadap organ tertentu manusia



Buku Saku K3

Bahaya biologi

Bahaya Biologi adalah bahaya yang ditimbulkan atau disebabkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme di tempat kerja. Untuk yang disebabkan oleh mikroorganisme terbagi atas:

- 1. Bakteri
- 2. Jamur
- Virus
- 4. Protozoa

Beberapa penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu:

Penyebab	Penyakit	Tempat Kerja
Virus	Penyakit kuku dan mulut	Peternakan
Bakteri	Penyakit akibat bakteri antrax Penyakit kuda akibat bakteri pfeiferella Tifes,Difteri	Penjagalan, penyamakan kulit, peternakan, rumah sakit
Protozoa	- Malaria - Penyakit tidur	Perkebunan, pelayaran
Jamur	- Panu,kadas, kurap - Penyakit jamur pada kuku - Candida Albicans	Kolam renang,tempat kerja basah dan lembab,perusahaan roti & manisan

Bahaya Ergonomi

Ergonomi barasal dari bahasa Yunani yaitu ergon (kerja) dan nomos (peraturan,hukum). Intinya ergonomi merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang menyangkut anatomi,fisiologi serta rekayasa dan ilmu fisika untuk menciptakan tempat,alat dan proses kerja sehingga manusia dapatbekerjasecaranyaman,sehatdanproduktif.

Prinsip dalam ergonomic ada 3 yaitu:

- The Human System / Faktor manusia, dimana meliputi ukuran tubuh, kekuatan fisik, umur, sikap dan perilaku,pengalaman,dll
- 2. Environmenta I Factors / Faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap manusia meliputi layout tempat kerja, suhu, pencahayaan, ventilasi,beban,dll.
- 3. The man-Machine Interfrace / Faktor kontak manusia dengan mesin /alat.

Manual Handling / Penanganan Manual

Penanganan manual didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang menggunakan gaya untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa, memegang atau menahan setiap benda bergerak atau diam.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan manual :

- a. Tindakan dan gerakan kerja
- b. Penataan ruangkerja
- c. Postur tubuh
- d. Durasi/frekuensipekerjaan
- e. Lokasi beban dan jarak
- f. keadaan beban
- g. Organisasi kerja

Buku Saku K3

Berat Baban


Beban (kg)	Tindakan
<16	Tidak memerlukan tindakan khusus,berikan pelatihan mengenai cara penanganan beban yang benar dan tepat pada pekerja
16-34	Sebaiknya lakukan pencegahan administratif. (misal:bekerja sama)dan identifikasi terhadap pekerja yang tidak kuat menangani beban tersebut.Dipertimbangkan untuk menyediakan bantuan mekanik
34-55	Sebaiknya beban ditangani dengan bentuan mekanik dan dilakukan pula perancangan ulang dari pekerja tersebut
>55	Bantuan alat mekanik harus disediakan untuk menangani beban

Sumber: Healtt and Safety Commission, UK

Jarak Beban

Jarak atau lokasi beban dari titik tumpu saat kita mengangkat / membawa beban akan mempengaruhi tenaga yang kita butuhkan.

Berikut pedoman yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi beban (sumber NIOSH).



Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja


KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Definisi

- Kecelakaan yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan cidera terhadap manusia, kerusakan properti atau kerugian terhadap proses.
 Selain itu bisa juga berarti hasil dari kontak dengan bahan atau sumber energi di atas nilai ambang batas yang bisa diterima tubuh atau struktur.
- Insiden yaitu kejadian yang tidak diinginkan, yang bila dalam kondisi yang sedikit berbeda dapat mengakibatkan cidera pada manusia, kerusakan properti atau kerugian terhadap proses.

Konsep penyebab kecelakaan akibat kerja

ILCI Loss Caution Models



Konsep penyebab kecelakaan ini dikembangkan oleh Frank E, Bird, Jr dan George L. Germain yang dikutip dari bukunya "Practical Loss Control Leadership".

Untuk penyebab langsung terdiri atas dua penyebab yaitu:

- Kondisi tidak standar/Substandard Condition
- Tindakan tidakstandar/SubstandardAct

Buku Saku K3

Untuk penyebab dasar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

- Faktor manusia/pekerja
- Faktor pekerjaan

Klasifikasi kecelakaan dan cidera di tempat kerja

- 1. Orangyang terjatuh
 - a. Orang yang terjatuh dari ketinggian yang berbeda baik dari ketinggian di atas dan jatuh ke level yang lebih rendah
 - b. Orang yang jatuh pada ketinggian yang sama (strip, trip).
- 2. Tertimpa/terkena bendajatuh
 - a. Keruntuhan atau kejatuhan (tanah, batu, salju)
 - b. Runtuh (gedung, dinding, penyangga, tangga)
 - c. Tertimpa benda jatuh saat penanganan
 - d. Terkena benda jatuh yang tidak terklasifikasi
- 3. Tersandung, terbentur benda-benda selain benda jatuh
 - a. Tersandung sesuatu
 - b. Terbentur benda-benda berupa perabotan
 - c. Tertabrak benda-benda yang bergerak
 - d. Tertabrak benda-benda yang selain benda jatuh
- 4. Terjebak/terjepit di dalam atau di antara suatu tempat/benda
 - a. Terjebak di suatu tempat
 - b. Terjepit di antara perabot dan benda bergerak
 - Terjepit di antara benda yang bergerak (kecuali benda jatuh/terbang)
- 5. Gerakan yang mengeluarkan tenaga berlebihan/berat
 - a. Pengerahan tenaga untuk mengangkat benda
 - Pengerahan tenaga untuk mendorong dan menarik benda
 - c. Pengerahan tenaga untuk menangani dan melepas benda
- 6. Terpapar atau kontak dengan temperatur yang berlebihan
 - a. Terpapar suhupanas
 - b. Terpapar suhu dingin
 - c. Kontak dengan basah atau benda panas
 - d. Kontak dengan basah atau benda sangat dingin
- 7. Terpapar atau kontak dengan arus listrik

Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

- 8. Terpapar atau kontak dengan bahan berbahaya dan beracun
- 9. Jenis kecelakaan lain yang belum diklasifikasi

Sumber: ILO, Recording and Notification of Occupational and Diseases Geneva

Pencatatan dan Statistik Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Sesuai dengan peraturan **Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98** tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pelaporan Kecelakaan bahwa setiap kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dicatat dan dilaporkan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.

Pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini menggunakan format laporan yang telah disediakan yaitu formulir KK2 lihat lampiran Permenaker)

Berikut tata cara pencatatan kecelakaan sesuai dengan standar ANSI (American National Standard Institute) Z16.1.

I. Ruang Lingkup

Standar ANSIZ16. 1 menc ak up tatacar a pencatatan/recordkeeping terhadap cidera akibat kerjalwork injuries yang termasuk di dalamnya yaitu:

- a. Cidera akibat pekerjaan atau Occupational Injuries
- b. Penyakit akibat pekerjaan atau Occupational Disease

Pencatatan atau analisa data-data kecelakaan/cidera menurut standar ini hanya mencakup cidera yang mengakibatkan hilang hari kerja atau disabling injuries.

II. Definisi

Untukmenyamakan pemahaman dalam menggunakan standar ini maka berikut beberapa definisi yang baku digunakan yaitu:

Buku Saku K3

DisablingInjuries

Adalah cidera yang mengakibatkan kematian atau kerusakan permanen atau cidera yang mengakibatkan seorang pekerja tidak masuk bekerja sehari penuh setelah hari dimana ia mengalami cidera.

 \perp

(Disabling injuries is one which results is death or permanent impairment or which renders the injured person unable to work for a full day onany day after theday of injury)

Disabling injuries dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- Kematian/Death
- Cacat permanen total/Permanent total disability
- Cacat permanen sebagian/Permanent partial disability
- Cacat sementara total/Temporary total disability

Kematian/Death

Adalah kematian atau fatality yang terjadi akibat kecelakaan kerja, tidak mencakup waktu antara cidera dan waktu kematian.

- Cacat Permanen total/Permanent totaldisability
 Adalah cidera selain kematian yang secara permanen mengakibatkan kehilangan atau tidak berfungsi secara keseluruhan dari beberapa hal berikut ini:
 - a. Kedua mata
 - Satu mata dan satu tangan, atau lengan, atau kakiatau tungkai kaki
 - c. Salah satu dari beberapa bagian tubuh seperti kaki, tungkai kaki, tangan dan lengan yang tidak berada pada tungkai atau bagian tubuh yang sama.
- Cacat permanen sebagian/Permanent partial disability
 Adalah cidera selain kematian dan cacat permanen total
 yang mengakibatkan kehilangan seluruh atau kehilangan
 fungsi suatu bagian dari anggota tubuh. Misal: pada jari-jari
 tangan atau pergelangan kaki.
- Cacat sementara total/Temporary total disability
 Adalah cidera selain kematian dan cacat permanen yang mengakibatkan seseorang tidak dapat masuk satu atau lebih hari kerja. Misal: patah tulang.

Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

III. Penghitungan Hari Kerja yang Hilang/ Lost Work Days

Ruang lingkup dari pencatatan sesuai standar ANSI Z16.1 yaitu cidera atau kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya hari kerja.

Pengertian dari hari kerja yang hilang yaitu hari dimana seseorang pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan shiftnya (secara penuh/fullshift) akibat cidera yang dideritanya. Perhitungan harikerjayang hilang didasarkanjenis cidera yang diderita korban yaitu:

a. Kematian dan cacat permanen total Bila terjadi kematian, maka jumlah hari kerja yang hilang disesuaikan dengan tabel/gambar dimana sebanyak 6000 hari. Angka ini diambil dari asumsi dimana seseorang bila Mengalami cidera ini maka akan kehilangan 20 tahun masa produktif dimana pertahunnya bekerja selama 300 hari kerja.

b. Cacat permanen sebagian Untuk cidera yang bersifat cacat permanen sebagian maka perhitungan hari kerja yang hilang disesuaikan dengan tabel/gambar yang ada.

Catatan:

Untuk kasus a dan b maka jumlah hari kerja hilang yang sebenarnya/perhitungan kalender diabaikan. Pergunakan angka-angka pada tabel/gambar.


Bila terjadi kehilangan distal pada jari kelingking dan jari manis maka hari kerja yang hilang adalah komulasi dari 60 ditambah 60 yaitu 120 hari. Begitu pula seterusnya dengan bagian yanglainnya.

c. Cacat sementara

Untuk cidera yang bersifat cacat sementara maka jumlah hari kerja yang hilang disesuaikan dengan hari kalender dimana pekerja tidak dapat masuk bekerja.

Buku Saku K3

Berikut standar perhitungan hari hilangkerja(ILO & Permenaker)



3000

3000

 $1 \cdot 1$

Statistik Angka Kecelakaan

StatistikAngka Kecelakaan

Untuk kepentingan statistik kecelakaan maka dilakukan perhitungan terhadap kumulasi kecelakaan yang telah terjadi dan biasanya dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun.

Ukuran yang digunakan yaitu

ILO & Permenaker No. 03/MEN/98

Catatan: 100000 = (50 minggu/th) x (40 jam seminggu) x 500 pekerja

OSHA (Occupational Safety and Health Administration), USA


FR/Frequency Rate =
$$\frac{\sum \text{Kecelakaan}}{\sum \text{Total Jam Kerja}} \times 200000$$

Catatan: 200000 = (50 minggu/th) x (40 jam seminggu) x 100 pekerja

Buku Saku K3

KEBAKARAN DAN PENCEGAHANNYA

Konsep DasarApi / SegitigaApi



Klasifikasi Jenis Kebakaran

Jenis	Bahan	Contoh
А	Bahan-bahan organik mudah terbakar	Bahan-bahan organik mudah terbakar
В	Bahan-bahan cair dan gas mudah terbakar	Pelarut, bensin, oli, cat, metan, CO
С	Peralatan listrik	Kabel, sekering
D	Logam-logam	Na, Mg dan Al

Sumber: SNI 03-3987-1995

Kebakaran dan Pencegahannya

Istilah-istilah dalam kebakaran

Titik Nyala

Yaitu suhu terendah dimana suatu zat/bahan cukup mengeluarkan uap dan nyala bila dikenai sumber panas. Makin rendah titik nyala suatu bahan maka makin mudah terbakar bahan tersebut. Tiap bahan memiliki titik nyala yang berbedabeda.

Bahan	Titik Nyala (° C)
Bensin	43
Aseton	-18
Etil Alkohol	13
Heksan	-22
Acetone	-19
Kerosene	43
Toluene	6

Titik Bakar Sendiri/Auto Ignition Temperature(AIT)

Yaitu suhu dimana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya dan terus terbakar tanpa ada api dari luar.

Bahan	Titik Nyala (° C)
Arang Kertas	125 185
Serbuk Gergaji	195
Jerami	170
Kapas	225

TitikApi

Yaitu suhu terendah dimana campuran uap dan udara dapat terbakar terus menerus bila dinyalakan. Perbedaan antara titik api dengan titik nyala sekitar 20-30°C lebih tinggi.

Buku Saku K3

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Ada beberapa jenis alat pemadam kebakaran, namun yang umumnya terdapat di tempat kerja yaitu :

- 1. Alat PemadamApiRingan/APAR
- 2. Hidran
- 3. Sprinkler
- 4. Detektor

Alat Pemadam Api Ringan/APAR

Alat pemadam ini bersifat mudah untuk digunakan dan dibawa oleh satu orang operatornya. Biasanya berguna untuk pemadam awal sumber api. Ada beberapa jenis APAR berdasarkan media pemadaman yang ada dalam tabungnya dan masing-masing disesuaikan dengan jenis kebakaran yang terjadi.

a. Klasifikasi danpenggunaanAPAR

Kelas Api	Jenis APAR yang dapat digunakan				
Reids Api	Air	Tepung Kering	Busa	CO2	Halon
(Kertas, kayu, kain)	✓	√√	//	* *	√√
B (Bensin, Solar, Cat)	×	4	√	1	~
C (Listrik)	x	√	×	√	√
(Logam yang mudah terbakar)	MET. L-X Dry Chemical > Ansul Metal Guard Powder > Ansul Foundry Flux > Dry Chemical Co. US Pyregen G-1 Poder > Chemical Concentrate Co. US				

= ok

√ √ = ok tetapi tidak efisien

= tidak dapat dipakai


Sumber: NFPA

Alat Pemadam Kebakaran

b. PenempatanAPAR

Syarat-syarat penempatan APAR secara umum mengikuti pedoman berikut ini :

- APAR dipasang pada lokasi yang mudah dilihat, dicapai dan tidak terhalang serta diberi tanda
- APAR yang dipasang jenisnya sesuai dengan jenis potensi kebakaran yang dapat terjadi di lokasi pemasangan
- Jarak antaraAPAR maksimum 15 meter
- APAR dipasang menggantung di dinding dengan alat gantung/jepit atau di dalam box yang tidak dikunci
- APAR diletakkan pada lokasi dengan suhu maks. 49°C
- APAR pada lokasi terbukadiberi pelindung



Gambar Pemasangan APAR jenis air & busa

Sumber: SNI 03-3987-1995

Buku Saku K3

c. Pemeriksaan, pengisian dan pengujian tabung APAR

Jenis APAR	Pemeriksaan	Pengisian (tahun)	Pengujian (tahun)	
Air ✓ Asam soda ✓ Tabung gas ✓ Gas dipadatkan	A	1*	5	
	A dan B	5	5	
	A	5	5	
Busa ✓ Kimia	А	1	5	
Tabung Gas ✓ Cairan busa yang dicampur dahulu ✓ Tabung cairan busa	A dan B	2	5	
	A dan B	5	5	
Tepung kering ✓ Tabung gas ✓ Gas yang dipadatkan	A dan B	5	5	
	A	5	5	
Carbon Dioxide / CO2	А		Lihat pasal 15 ayat 4	

A = Pemeriksaan 6 bulan sekali sesuai ketentuan pasal 12 B = Pemeriksaan 12 bulan sekali sesuai ketentuan pasal 13

Sumber: Permenaker No. Per 04/MEN/1980

Alat Pemadam Kebakaran

Hidran Kebakaran

a. Jenis Hidran

Jenis hidran berdasarkan penempatannya terbagi atas :

- 1. Hidran Gedung
- 2. Hidran Halaman
- 3. Hidran Kota

Jenis hidran berdasarkan ukuran pipanya:

- 1. Hidran kelas 1: menggunakan ukuran pipa 6,25 cm/2,5 inci
- 2. Hidran kelas 2: menggunakan ukuran pipa 3,25 cm/1,5 inci
- 3. Hidran kelas 3: menggunakan gabungan kedua pipa di atas
- b. Persyaratan umum instalasi hidran (gedung dan halaman):
- Hidran berada dalam kotak dengan warna cat merah dan bertuliskan hidran warna putih serta tidak terhalang oleh benda lainnya
- Kopling pengeluaran air hidran gedung berukuran 2,5 inci dan dapat digunakan unit kopling dinas pemadam kebakaran
- 3. Hidran memiliki persediaan air tersendiri
- 4. Hidran memiliki pompa untuk memompa air dan bekerja secara otomatis. Pompa digerakkan dengan sumber tenaga tersendiri yang bekerja otomatis bila sumber PLN mati
- 5. Instalasi pipa hidran tidak boleh digabung dengan instalasi lainnya

c. Pengujian Hidran

Instalasi Pipa

- ✓ Setelah instalasi dipasang harus dilakukan pengujian kebocoran
- ✓ Pengujian dilakukan dengan tekanan hidrostatik 20 kg/cm2 selama 4 jam terus menerus

Pompa

✓ Pompa diuji untuk dapat bekerja secara otomatis dan

Buku Saku K3


manual

✓ Pompa dapat berfungsi dengan sumber daya dari PLN /darurat

Keseluruhan sistem hidran diuji secara berkala 3 bulan sekali

Sumber: SNI 03-1745-1989

Penandaan APAR



Keterangan

- 1. Segitiga sama sisi dengan warna dasar merah
- 2. Ukuran dinyatakan dalam satuan cm
- 3. Tinggi tanda 7,5 cm warna putih
- 4. Ruang tulisan tinggi 3 cm warna putih
- 5. Tulisan warna merah

Alat Bantu Evakuasi

Alat Bantu Evakuasi

Jenis Bangunan Jenis EBE	Α	В	С	D	E
Sumber Listrik Darurat	Х	Х	V	V	V
Lampu Darurat	Х	Х	V	V	V
Pintu Kebakaran	-	-	V	V	V
Tangga Kebakaran	-	-	V	V	V
Pintu Darurat dan Tangga Kebakaran	Х	Х	-	-	-
Sistem Pengendalian Asap	Х	Х	٧	V	V
Lift Kebakaran	-	-	-	V	V
Komunikasi Darurat	Х	Х	V	V	V
Bukaan Penyelamat	-	-	V	V	V
Penunjuk Arah Jalan Keluar	Х	Х	V	V	V
Landasan Helikopter	-	-	-	-	V

- A = Ketinggian sampai dengan 8 m atau satu lantai
- B = Ketinggian sampai dengan 8 m atau 2 lantai
- C = Ketinggian sampai dengan 14 m atau 4 lantai
- D = Ketinggian sampai dengan 40 m atau 8 lantai
- E = Ketinggian lebih dari 40 m atau lebih dari 8 lantai

X = Harus

- = Tidak harus
- V = Hanya untuk bangunan yang berfungsi sebagai supermarket, teater/bioskop, pasar/pertokoan, tempat ibadah dan tempat-tempat yang dihuni lebih dari 50 orang.

Sumber: SNI 03-1746-1989

Buku Saku K3

Sumber Daya Listrik Darurat

Sumber daya listrik darurat digunakan dan bekerja secara otomatis pada saat sumber utama/PLN mati.

Lampu Darurat

Lampu ini menggunakan baterai yang siap pakai dan bertahan selama minimal 60 menit. Lampu ini terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya dan harus dipasang pada tangga kebakaran. Kekuatan cahaya minimal 10 lux dan berwama kuning atau orange.

Pintu Kebakaran

Tinggi, lebar, jarak antara pintu harus sesuai ketentuan. Setiap lantai pada gedung kelas C,D,E minimal ada 2 pintu. Pintu harus dapat menutup otomatis dan tahan api selama 2 jam. Pintu kebakaran harus membuka ke arah tangga pada setiap lantai kecuali pada lantai dasar. Pada setiap pintu harus terdapat tanda atau sinyal penerangan yang bertuliskan "KELUAR".

Tangga Kebakaran

Sumur/ruang tangga gedung bertingkat lebih dari 8 lantai harus tertutup dengan dinding-dinding yang tahan api minimal 2 jam. Eskalator tidak dapat dianggap sebagai jalan keluar. Tangga tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang. Tangga kebakaran tidak boleh dipergunakan untuk jalan pipa atau cerobong AC. Lebar tangga kebakaran untuk penghuni kurang dari 45 orang minimum yaitu 110 cm. Lebar minimum injakan anak tangga 22,5 cm dan tinggi maksimum anak tangga 17,5 cm. Tangga kebakaran tidak boleh berbentuk tangga puntir.

Alat Bantu Evakuasi

Pintu Darurat dan Tangga Darurat

Bangunan kelas A dan B khususnya supermarket, bioskop, pasar atau pertokoan dan bangunan umum lainnya harus dipasang pintu darurat dan tangga darurat.

Tangga service dapat dianggap sebagai tangga darurat. Pintu darurat dan tangga darurat harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai dan dapat mengeluarkan semua penghuni dalam waktu 2,5 menit. Pintu darurat minimal berjumlah 2 pda setiap lantai. Pintu darurat harus mempunyai tanda atau sinyal penerangan bertulis "KELUAR" di atasnya dan menghadap koridor. Pintu darurat pada lantai dasar harus membuka keluar bangunan.

Sistem Pengendalian Asap

Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap bila terjadi kebakaran. Sistem AC sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran sehingga semua tangga bebas dari asap.

Lift Kebakaran

Lift termasuk lift makanan dan barang serta cerobong dan bukaan lainnya harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 2 jam. Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift minimal 0,3 m2 dan cerobong lainnya maksimal 0,05 m2.

Telepon darurat harus dipasang minimal 1 pesawat pada tiap lantai dan pada kendaraan lift kebakaran.

Komunikasi Darurat

Lift termasuk lift makanan dan barang serta cerobong dan bukaan lainnya harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 2 jam. Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift minimal 0,3 m2 dan cerobong lainnya maksimal 0,05 m2.

Telepon darurat harus dipasang minimal 1 pesawat pada tiap lantai dan pada kendaraan lift kebakaran.

Buku Saku K3

Bukaan Penyelamat

Untuk bangunan bertingkat pada setiap lantai harus ada minimal 1 bukaan vertikal pada dinding bagian luar bertanda khusus dan menghadap ke tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran

Penunjuk Arah Jalan Keluar

Penunjuk arah jalan keluar dipasang pada semua klasifikasi bangunan. Penunjuk ini harus terpasang pada ruang koridor, di atas pintu kebakaran dan tempat lain untuk evakuasi.

Pada ruangan yang dihuni lebih dari 10 orang harus dipasang denah evakuasi pada tempat yang mudah dilihat.

Penunjuk arah jalan keluar harus mempunyai kuat penerangan minimal 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih. Penempatan penunjuk arah jalan keluar harus mudah dilihat, jelas dan terang dari jarak 20 m.

Jarak antara 2 penunjuk arah jalan keluar minimal 15 m dan maksimal 20 m. Tinggi penunjuk arah jalan keluar 2 m dari lantai.

Landasan Helikopter

Untuk jenis bangunan gedung dengan klasifikasi E harus dipersiapkan landasan helikopter.

Sumber: SNI 03-1746-1989

Alat Bantu Evakuasi

Detektor

Pemilihan Detektor sesuai dengan Fungsi Ruangan

BT	KNT/Kombinasi			
Temp. Tetap/ Fixed Temp.	ROR Kombinasi Fixed Temp dan ROR	Asap	Nyala Api	Gas
Dapur	Ruang Perjamuan Garasi Mobil Restoran Ruang Sidang Kamar Tidur Ruang Generator & Transformasi Laboratorium Kimia Studio Televisi	Ruang Kontrol Bangunan Ruang Resepsionis Ruang Tamu Ruang Mesin Ruang Lift Ruang Pompa Ruang AC Tangga Koridor Lobby Aula Shaft Perpustakaan Ruang PABX Gudang	Gudang material yang mudah terbakar Ruang kontrol instalasi peralatan vital	Ruang Transforma tor/diesel Ruang yang berisi bahan yang mudah menimbul kan gas yang mudah terbakar

Keterangan:
BT: Detektor bertemperatur tetap
KNT: Detektor berdasarkankecepatan naiknya temperatur
KOR: Rate of rise detektor

Sumber: SNI 03-3985-1995

Buku Saku K3

Sprinkler

Tabel Penggunaan Sprinkler untuk tiap Klasifikasi Bangunan

Klasifikasi Bangunan	Tinggi/Jumlah Lantai	Penggunaan Sprinkler
A. Tinggi Bertingkat	Ketinggian sampai dengan 8 m atau satu lantai	Tidak diharuskan
B. Bertingkat Rendah	Ketinggian sampai dengan 8 m atau satu lantai	Tidak diharuskan
C. Bertingkat Rendah	Ketinggian sampai dengan 14 m atau 4 lantai	Tidak diharuskan
D. Bertingkat Tinggi	Ketinggian sampai dengan 40 m atau 8 lantai	Diharuskan, mulai dari lantai 1
E. Bertingkat	Ketinggian lebih dari 40 lantai atau 8 lantai	Diharuskan, mulai dari lantai 1

Tabel jumlah maksimum kepala sprinkler

Jenis Bahaya Kebakaran	Jumlah Kepala Sprinkler (Buah)
Ringan	300
Sedang	1000
Berat	1000

Sumber: DPU: 699.81.614.844

Alat Bantu Evakuasi

WARNA RAMBU-RAMBU KESELAMATAN

Warna	Arti	Contoh
Merah	Stop Larangan	Tanda stop Stop darurat Tanda larangan
Biru	Perintah	Kewajiban untuk memakai peralatan pelindung diri
Kuning	Peringatan terhadap potensi bahaya	Rambu tentang kebakaran, bahan kimia berbahaya
Hijau	Keadaan aman	Arah jalan keluar Pintu darurat P3K

- Warna merah juga digunakan untuk pencegahan kebakaran dan untuk tanda peralatan pemadam kebakaran dan lokasinya
- Warna biru disarankan sebagai warna keselamatan kerja jika digunakan dalam bentuk lingkaran

Panduan Warna Kontras

Warna Keselamatan	Warna Kontrasnya
Merah	Putih
Biru	Putih
Kuning	Hitam
Hijau	Putih

Buku Saku K3

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (P2K3) Serta AHLI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (AK3)

1. Definisi

P2K3 yaitu badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

AK3 yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membatu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan peraturan perundangan bidang K3.

2. Pembentukan P2K3

- √ Tiap tempat keja dengan kriteria tertentu wajib membentuk P2K3
- ✓ Tempat kerja tersebut
 - Tempat kerja dimana mempekerjakan 100 orang atau lebih
 - Tempat kerja dengan kurang dari 100 orang namun mempunyai resiko besar (ledakan, kebakaran, keracunan dan radio aktif)
- ✓ Perusahaan mengusulkan susunan keanggotaan P2K3 kepada pihak kantor Depnaker setempat untuk disahkan
- ✓ Kepala kantor Depnaker kemudian akan mengesahkan susunan keanggotaan P2K3 atas nama Menteri Tenaga Kerja RI.

3. Susunan Keanggotaan P2K3

✓ Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunan keanggotaannya terdiri dari

P2K3

Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- ✓ Ketua P2K3 dijabat oleh pengusaha dan atau pengurus (Permenaker No. 05/MEN/96).
- Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

4. Kegiatan P2K3

- Tugas P2K3 yaitu memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3
- √ Fungsi P2K3 yaitu :
 - Menghimpun dan mengolah data K3 di tempat kerja
 - Menjelaskan kepada tenaga kerja tentang:
 - a. bahaya-bahaya yang ada di tempat kerjanya
 - b. alat pelindung diri bagi tenaga kerja bersangkutan
 - c. cara dan sikap yang benar dan aman dalam bekerja
 - Membantu pengusaha dan atau pengurus dalam
 - a. mengevakuasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - b. menentukan tindakankorektif
 - c. mengembangkan sistem pengendalian bahaya K3
 - d. mengevakuasi timbulnya kecelakaan kerja dan tindakan perbaikannya
 - e. melakukan penyuluhan K3 kepada tenaga kerja
 - f. melaksanakan administrasi K3 di tempat kerja
 - Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja untuk meningkatkan K3 di tempat kerjanya
- Rapat P2K3 yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Dihadiri paling tidak separuh tambah 1 anggot anya. Dipimpin oleh ket ua, namun jika berhalangan bisa dipimpin oleh sekretaris P2K3.
- ✓ P2K3 berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Depnaker setempat paling lambat 3 bulan sekali.

Buku Saku K3

5. PenunjukanAK3 Perusahaan

- ✓ Personil AK3 di perusahaan dicalonkan oleh pihak pimpinan perusahaan bersangkutan dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri/Kantor Depnaker setempat.
- ✓ Permohonan diajukan dengan melengkapi syarat-syarat:
 - Daftar riwayat hidup calonAK3
 - Surat keterangan pengalaman kerja
 - Surat keterangan berbadan sehat
 - Surat pernyataan bekerja penuh di perusahaan bersangkutan
- Foto copy ijazah atau STTB terakhir
- Sertifikat pendidikan khusus K3 dari Depnaker atau badan lain yang diakui oleh Depnaker RI
- ✓ Keputusan penunjukan AK3 berlaku selama waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi
- ✓ Keputusan penunjukanAK3 dapat dicabut bila :
 - tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan kerja
 - pindah ke perusahaan lain
 - melakukan kesalahan atau kecerobohan sehingga menimbulkan kecelakaan
 - mengundurkan diri
 - meninggal dunia

Sumber:

- √ UU No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Permenaker RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Jamsostek

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Program Jamsostek

Program dari Jamsostek meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Kematian
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Jaminan Kecelakaan Kerja

- Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja
- Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja yaitu :
 - 1. magang dan murid baik diupah atau tidak
 - 2. pemborong suatu pekerjaan
 - 3. narapidana yang dipekerjakan
- Jaminan kecelakaan kerja meliputi:
 - 1. biaya pengangkutan
 - 2. biaya pemeriksaan, pengolahan, dan/atau perawatan
 - 3. biaya rehabilitasi
 - 4. santunan uang

Jaminan Kematian

- Tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian
- Jaminan kematian meliputi:
 - 1. janda atau duda
 - 2. anak
 - 3. orang tua
 - 4. cucu
 - 5. kakek dan nenek
 - 6. saudara kandung
 - 7. mertua

Buku Saku K3

Jaminan Hari Tua

- Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena:
 - 1. telah mencapai usia 55 tahun atau
 - 2. cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter
- Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

- Tenagakerja, suamiatau istridan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan
- Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi:
 - 1. rawat jalan tingkat pertama
 - 2. rawat ialan tingkat lanjutan
 - 3. rawat inap
 - 4. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
 - 5. penunjang diagnostik
 - 6. pelayanan khusus
 - 7. pelayanan gawatdarurat

sumber: JAMSOSTEK

PELAYANAN KESEHATAN KERJA

- 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat:
 - a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus
 - b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain
 - Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersamasama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur dimana telah mengikuti pelatihan hygiene perusahaan kesehatan dan kesehatan kerja.

Jamsostek

- 3. Pembentukan dan cara pelayanan kesehatan keria tergantung kepada jumlah tenaga kerja dan tingkat bahaya yang ada di tempat keria.
 - a. Perusahaan dengan tenaga keria lebih dari 500 orang harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja:
 - berbentuk klinik
 - dipimpin seorang dokter vang praktek tiap hari keria Bila pekerjaan dilaksanakan dalam beberapa shift dan tiap shift mempekeriakan lebih dari 500 orang, harus ada poliklinik jaga pada tjap shift.
 - b. Perusahaan dengan tenaga kerja 200 500 orang dan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan keria:
 - berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani paramedis)
 - dipimpin seorang dokter yang praktek sekali 2 hari Bila tingkat bahayanya tinggi maka pelayanan kesehatannya sama dengan ketentuan a.
 - c. Perusahaan dengan tenaga kerja 100 200 orang dan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan keria:
 - berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani paramedis)
 - dipimpin seorang dokter yang praktek sekali 3 hari Bila tingkat bahayanya tinggi maka pelayanan kesehatannya sama dengan ketentuan a.
 - d. Perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehat an bersama-sama dengan pengurus perusahaan lain.
- 4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja meliputi
 - a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus
 - b. Pembinaan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja
 - d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair
 - e. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja
 - f. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K

Buku Saku K3

- q. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga keria
- h. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat keria
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya
- Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus
- 3. Pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja oleh perusahaan dilakukan oleh perusahaan 1 bulan sekali dan disampaikan kepada Kanwil Depnaker setempat yang meliputi:
 - a. Kunjungan baru
 - b. Kuniungan ulangan
 - c. Diagnosa penyakit
 - d. Penyakit akibat kerja atau diduga akibat pekerjaan
 - e. Kecelakaan kerja

Sumber:

- Permenaker No. 01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Tenaga Kerja Paramedis Perusahaan
- ✓ Permenaker No. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

Daftar Penyakit Akibat Kerja

DAFTAR PENYAKIT AKIBAT KERJA

Tabel 3.1 Standar Daftar Penyakit Akibat Kerja yang Harus Dilaporkan

No.	Jenis Penyakit	Sifat Pekerjaan
1.	Pneumokoniosis yang disebabkar debu mineral pembentuk jaringa parut (silicosis, ant rakolosis yang silikosisnya merupakan faktor ut ama penyebab cacat at a kematiar	ibertalian pemaparan t erhadap penyeba yang bersangkutan
	P enyakit paru dan saluran pernafasan (branko pulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras	idem
3.	Penyakit paru dan saluran pernafasan (branko pulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas henep dan sisal (bissinosis)	idem
4.	Asma yang diakibatkan yang disebabkan oleh penyebab sentisasi dan zat perangsang yang dikenal berada dalam prosespekerjaan	idem
5.	Aveolitis allergika yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik	idem
6.	Penyebab yang disebabkan oleh bercylium atau persenyawaan yang beracun	idem
7.	Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaan yang beracun	idem
8.	Penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaan yang beracun	idem
٥.	Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaan yang beracun	idem
10.	Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan yang beracun	idem

Buku Saku K3

	arsen atau persenyawaan yang beracun	idem
	Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaan yang beracun	idem
	Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan yang beracun	idem
14.	Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan yang beracun	idem
15.	Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida	idem
	Penyakit yang disebabkan oleh derifat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun	idem
17.	Penyakit yang disebabkan oleh benzen atau molognya yang beracun	idem
18.	Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena	idem
19.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh alkohol-alkohol atau keton	idem
20.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia seperti : karbon monoksida, hydrogen sianida, atau derivat derivat yang beracun, hydroger sulfida	idem
21.	Kelainan pendengaran yan g disebabkan oleh kebisingan	idem
22.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainar kel ai nan otot, ur at, tul ang persendian, pembuluh darah tepi)	-
23.	Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih	idem

Daftar Penyakit Akibat Kerja

	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi yang mengion		
25.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyebab- penyebab fisik, kimiawi atau biologis yang tidak termasuk golongan penyakit akibat kerja lainnya	idem	
	Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumer minyak mineral, atrasen atau persenyaw aan- persenyaw aa produk-produkresidu dari zat-zat ini	, 1,	
27.	Kanker paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes	idem	
28.	Penyakit infeksi atau parasit yang didapat dari suatu pekerjaan	 ▶ Pekerjaan kesehata dan laboratorium ▶ Pekerjaan kesehata hewan ▶ ek er jaan yang bert al ian dengan binatang, hewan mat atau barang-barang yang mungkin telah mengala mikontaminasi oleh hewanmati ▶ Pekerjaan lain yan mengandung resiko terjadinya penyakit ini 	
29.	Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembaba udara tinggi		

Sumber: SNI-1723-1989E

Buku Saku K3

PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS

Pemeriksaan Kesehatan Khusus Dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja tertentu.

Pemeriksaan khusus diberlakukan kepada:

- a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 minggu
- tenaga kerja yang berusia diatas 40 tahun/tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaantertentu
- c. tenaga kerja yang diduga mempunyai gangguan kesehatan
- d. terdapat keluhan-keluhan dari tenaga kerja atau atas pengamatan pengawas/penilaian bina Pusat hyperkes atau pendapat umum di masyarakat
- e. terdapat kelainan dan gangguan kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan khusus

Kewajiban Perencanaan & Pelaporan Pemeriksaan Kesehatan

- perusahaan wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan
- pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah pemeriksaan ke Direktur Jendral Binalindung Tenaga Kerja melalui Kanwil setempat

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02/MEN/1980 pasal 5

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA

PERSYARATAN KESEHATAN	LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN	LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI
Kapasitas air bersih (minimal)	40I/orang/hari	60I/orang/hari
Suhu ruangan (C) Kelembaban	18 - 26°C 40% - 60%	18 - 30°C 65% - 95%
Debu(selama8jam) - Total - Asbes bebas - Silicatotal	0.15mg/m³ 5 serat/ml	10 mg/m³ 5 serat/ml 50 mg/m³
Pertukaran udara Laju ventilasi	0.283 m³/menit 0.15 0.25 m/detik	0.283 m³/menit 0.15-0.25 m/detik
Bahan Pencemaran (mg/m) - AsamSulfida - Amoniak - KarbonDioksida - KitrogenDioksida - NitrogenDioksida - SulforDioksida - AirRaksa - Arsen - AsamAsetat - Metil Alkohol - Fenol - Kadmium - MagnesiumOksida - Nikel - TimahHitam - AsemSianida	1 17 - 29 5.6 5.2 - - - - - - - -	28 35 9000 115 30 13 0.1 0.5 25 1900 19 0.2 10 1 0.1
Limbah - Padat	Tiap kant or dilengkapi dengan tempat sampah	Penampungan, pengangk utan danpemusnahan

Buku Saku K3

	yang terbuat dari bahar yang kuat kedap air tahan karat dan ringan	harus sesuai peraturan y an berlaku
- Cair	Li mbah harus diol ah dalam i nstal asi pengolahan limbah cair secara sendiri at au t erpus at dengan kualitas effluent sesuai perundangan	ldem
- Beracun (B3)	-	Penanganan limbah B3 harus sesuai dengan per aturanper undangan yang berlaku
- Gas	-	Emisi gas harus sesuai dengan per aturanper undangan yang berlaku
- Gas	-	Emisi gas harus sesuai dengan per aturanper undangan yang berlaku
Tingkat radiasi ≻ M e d a n listrik	Maks 10 kV / m	Emisi gas harus sesuai dengan p e r
sepanjang hari kerja > Waktu singkat 2 jam > Medan magnet listrik sepanjang hari kerja	Maks 30 kV / m Maks 0.5 mT	aturanper undangan yang berlaku
> Waktu singkat 2 jam	Maks 5 mT	

Instalasi Penyalur Petir

INSTALASI PENYALUR PETIR

Uraian	Keterangan
• Klasifikasi	•
instalasi petir	- Penyalur Petir - Penyalur Petir Isotop
	 Gedung tinggi/bangunan (manara- silo, ge@ja) Gedung dengan atap dari bahan yan mudah terbaka Gedung untuk menyimpan bahan yang mudah meledak/terbakar Gedung untuk kepentingan umum (hotel, RS, sekolah, pasar, dll) i
Penerima (air terminal)	 Penerima memiliki tinggi minimal 15cm dar sekitarnya
• Penghanta penurunan	 Harus dipasang disekitar bangunan/sisinya sahingga merupakan sangkarbangunan Jarak ant ar pemegang penghant penurunan
	min 1,5 meter - Jarak penghantar penurunan dengan atap bahan yang dapat terbakarminimal 15cm - Dilarang memasang didalam atap bangunan - Minim al mem punyai 2 penghant apenurunar
• P em bum ian ÆlektrodaBumi	- Dapat digunakan : Tulang-tulang baja, pipa pipa logam dll, pipa-pipa atau penghantar lingkar, pelat logam dll
	 Harusdipasang mencapai airdalam bumi Panjang suatu elektroda bumi tegak minima 4 meter Elektroda bumi mendatang harus ditanam minimal 50 cm di dalam tanah
 Pemeriksaan 	- Inst alasi harus diperiksa sebelum
₽ engujian	penyerahan
Sumber : Permenak	- Setelah ada perubahan / perbaikan - Secara barkala 2 tahun sekali - Setelah ada kerusakan
	- Seteran aua Kerusakan

Buku Saku K3

KESELAMATAN DI LIFT

Uraian	Keterangan
Klasifikasi Lift	Neterangan
Sumber tenaga Penggunaan	Lift listrik,hidrolik & mesin bertali Lift penumpang,barang dan servis
Instalasi/pemasa- n g a n l i f t , pem ak ai an & perubahan teknis	- Mendapat ijin tertulis dari direktur / pejaba yang ditunjuk - Melampirkan penjelasan rencana tekni (mesin, peralatan, pengamanan, denah, dll) - Pemasangan oleh orang berkompeten
Kapasitas angkut lift	 - Kapasitas ditentukan berdasarkan kapasitas angkut (kg) dibagi 65 - Kapasitas angkut harus tertulis dalam sangkar
K abel penari k sangkar	 Rantai tidak boleh digunakan sebagai kabel penariksangar Kabel terbuat dari baja & mampu menaha beban minimum 12 xkapasitasangkut Diameterbaja minimal 12 mm (keclift servis)
Sangkarlift	- Harusdilengkapi dengan pintu darurat - Tinggi sangkar tidak boleh kurang dari 2 meter - Harus ada lampu darurat dengan sumber tenaga sumberlain - Harusdilengkapi dengan rem pengaman - Dilengkapi dengan peralatan tanda bahay seperti : bel listrik,telepon darurat da instruksi keadaan darurat
Pengujian	- H arus dilakukan pengujian set ela pemasangan, perubahan / perbaikan sebelum digunakan

Sumber: Permenaker 05 / MEN / 1978

Pelabelan Botol Baja / Tabung Gas

PELABELAN BOTOL BAJA / TABUNG GAS

Kelompok Gas	Contoh Gas	Warna Tabung
Gas yang menyebabkan tercekik/kurangzat asam (asphyxian gases)	Karbondi oksi da, argon, Helium, fluro	Abu-abu
Gasmudah terbakar dan atau meledak (flammableor explosivegases)	Hidrogen,asetilen,g as-gas hidrokarbon (methane, propane, dll)	Merah, kecuali LPG wamabiru
G as ber ac un (poisonous gases)	Arsine, cyanogens, HCN, phosgene, pestisida, nitrogen dioksida	KuningTua
Gas menyengat (corrosivegases)	Amoniak, Chlor, Sulfur Dioksida, Methyl Bromida	KuningMuda
Gas Pengoksida (OxidizingGases)	Oksigen	Biru
Gas campuran	Campuran CO dan Argon	Sesuai gas yang dicampurkan
Gas untuk keperluan kesehatan	Oksigen, helium choloropane	Putih

Sumber : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI SE.06/MEN/1990 Tentang Pewarnaan Botol Baja / Tabung gas bertekanan

 $|\cdot|$

Buku Saku K3

PELABELAN BOTOL BAJA / TABUNG GAS

Katagori Resiko	Jumlah Pekerja	Petugas P3K
Resiko Rendah Toko, Kantor / Office, perpustakaan	< 50 pekerja diantara 50 dan 200 pekerja >200 pekerja	Orang yang ditunjuk paling sedikit 1 orang, paling tidak 1 orang untuk200 pekerja
Resiko Menengah Tek ni k r i ngan, gudang / warehouse, Prosesmakanan	< 20 pekerja diantara 20 dan 100 orang pekerja > 100 pekerja	Orang yang ditunjuk paling sedikit 1 orang sedikitnya 1 orang untuk100 pekerja
Resiko Tinggi Industriberat, Industrikimia, slaughterhouses	<5 pekerja diantara 5 dan 50 pekerja > 50 pekerja	Orang yang ditunjuk paling sedikit 1 orang untuk 50 pekerja Sedikitnya 1 orang petugas P3K telah dilatih untuk kondisi darurat

Sumber: HSE (First Aid) ISBN 0-7176-0426-8

Tabel Jenis Kotak P3K dan Jenisnya

Jumlah Tenaga Kerja	Tempat Kerja dengan Sedikit Kemungkinan Terjadi Kecelakaan	Tempat Kerja dengan ada Kemungkinan Terjadi Kecelakaan	Tempat kerja dengan Banyak Kemungkinan Terjadi Kecelakaan
0 s/d 25	Peti P3K bentuk II	Peti P3K bentuk I/II	Peti P3K bentuk II
25 s/d 100	I	II	III
100 s/d 500	II	III	III + peti Dokter
> 500	II setiap 500 Tenaga Kerja	III + peti Dokter Setiap 500 Tenaga Kerja	III Setiap 500 tenaga Kerja + Peti Dokter

Pelabelan Botol Baja / Tabung Gas

Daftar Isi Peti P3K menurut bentuknya masing-masing harus berisikan :

a. Peti P3K bentuk I berisi :

10 gram kapas putih	10 buah plaster cepat
1 rol pembalut gulung lebar 2,5 c	n(mis tensoplast, dll)
1 rol pembalut gulung lebar 5 cm 1 pembalut segitiga (mitella)	1 buah gunting 1 buku catatan
1 pembalut cepat steril/snelverban	d1 buku pedoman
10 buah kasa steril ukuran 5 x 5 c	
1 rol plaster lebar 2,5 cm	

Obat-obatan untuk peti P3K bentuk I

	Obat pelawan rasa sakit (mis antalgin, acetosal, dll)	Obat merah Soda kue
	Obat sakit perut (mis paverin, enterovioform, dll)	Obat tetes mata Obat Gosok
- 1	Norit Obat anti alergi	

b. Peti P3K bentuk II berisi :

50 gram kapas putih 100 gram kapas gemuk	1 bidal 1 gunting pembalut
3 rol pembalut gulung lebar 2,5 cm 2 rol pembalut gulung lebar 5 cm	sepotong sabun 1 doos kertas pembersih
2 rol pembalut gulung lebar 7,5 cm 2 pembalut segitiga (mitella)	(cleansing tissue) 1 pinset
2 pembalut cepat steril (snelverband)	1 lampu senter
10 buah kasa steril ukuran 5 x 5 cm 10 buah kasa steril ukuran 7,5 x 7,5 cm	1 buah catatan 1 buku pedoman P3K
1 rol plaster lebar 1 cm 20 buah plaster lebar 1 cm 20 buah plaster cepat (mis tensoplast)	1 daftar isi peti

Obat-obatan untuk peti P3K bentuk I

Obat pelawan rasa sakit	Obat gosok
(mis antalgin, acetosal, dll)	Salep anti histamimka
Obat sakit perut	Salep sulfa atau S.A powder
(mis paverin, enterovioform, dll)	

Buku Saku K3

Norit Obat anti alergi Soda kue,garam dapur Merculcochorm Obat tetes mata	Boor Zallf Sofratulle Larutan Rivanol 1 / 10 500 cc Amoniak cair 25% 100 cc
Obat tetes mata	

c. Peti P3K bentik III berisi:

300 gram kapas putih	20 buah plaster cepat
300 gram kapas gemuk	(mis tensoplast, dll)
6 rol pembalut gulung lebar 2,5 cm 8 rol pembalut gulung lebar 5 cm	1 rol plaster lebar 2,5 cm 3 bidal 1 gunting pembalut, sepotong sabun
2 rol pembalut gulung lebar 10 cm	2 doos kertas pembersih
4 pembalut segitiga (mitella)	(deaningtissue)
20 buah kasa steril ukuran 5x5 cm	1 pinset
40 buah kasa stril ukuran 7,5 x 7,5 cm	
1 rol plaster lebar 1 cm	1 buku catatan
	1 buku pedoman P3K
	1 daftar isi peti

Obat-obatan untuk peti bentuk III sama dengan obat-obatan untuk peti P3K bentuk II

d. Peti Khusus Dokter berisi :

1 set alat-alat minor surgery lengk	aß ampul pethridine injectie
1 botol alcohol 70% isi 100 cc	2 flakon antihistamin injectie
1 botol aquadest isi 100 cc	2 flakon anti panas injectie
1 botol betadine solution 60 cc	5 ampul adrenalin injectie
1 botol Lysol isi 100 cc 5 spirit injection diskosable 2½ cc 5 spirit injection diskosable 5 cc	1 flakon cartison injectie 2 ampul cardizol injectie 2 ampul aminophyline injectie
20 lidi kapas	10 sulfas atropine injectie 0.25 g
2 flakon procain injection ½ % 10	ctosulfas atropine injectie 0.5 g
1 flakon ATS injection isi 100 cc	5 ampul anti spascodik injectie
(disimpan ditempat sejuk)	2 handuk
5 flakon P.S.4: ½ atau 4:1	1 tempat cuci tangan
atau PP injectie Ampul morphie injectie Ampul morphie injectie	1 mangkok bengkok 1 buku catatan 1 buku pedoman P3K 1 daftar isi

Sumber: SNI 19-3994-1995

Tempat Kebakaran Berdasarkan Klasifikasi Potensi Kebakaran

Daftar Jenis Tempat Kebakaran Berdasarkan Klasifikasi Potensi Bahaya kebakaran

Klasifikasi	Jenis Tempat Kerja
Bahan Kebakaran R ingan Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudian terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat	- Tempat ibadah - Gedung/ruang perkantoran - Gedung/ruang pendidikan - Gedung/ruang perumahan - Gedung/ruang perawatan - Gedung/ruang restoran - Gedung/ruang perpustakaan - Gedung/ruang perhotelan - Gedung/ruang lembaga - Gedung/ruang rumah sakit - Gedung/ruang museum - Gedung/ruang penjara
Bahaya kebakaran sedang I tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakat sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2, meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang	- Pabrik barang gelas
Bahaya kebakaran sedang 2 Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbaka sedang, m enim bun baha dengan tinggi lebih dari 4 m et er, dan apabila terja k e b a k a r a n s e h i n g g a menjalarnya api sedang	PenyulinganPabrikbarang kelontong

Buku Saku K3

Bahaya kebakaran sedang 3 Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakat tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi,sehingga menjalarnya api cepat	- Pabriksikat - Pabrikban
Bahaya kebakaran berat Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbaka t i nggi , m enyi m pan baha cair,serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinnya cepat m em besa dengan melepaskan panas tinggi,sehingga menjalarnya cepat	

 \Box

Sumber: Permenaker No.186 tahun 1999

Pelabelan Botol Baja / Tabung Gas

PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.1 TAHUN 1970

A. MEKANIK DAN KONSTRUKSI BANGUNAN

- Permenaker RI No.Per.01 / MEN / 1978 tentang K3 dalam penebangan dan pengangkutan kayu
- Permenaker RI No.01 / MEN / 1980 tentang K3 pada konstruksi bagunan
- Permenaker RI No.Per.04 / MEN / 1985 tentang pesawat tenaga dan produksi
- 4. Permenaker RI No.Per.05 / MEN /1985 tentang pesawat angkat dan angkut
- Keputusan bersama Menaker & Men.PU No.174 / MEN / 1986,No.104 / KPTS / 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi
- Permenaker RI No.Per.01 / MEN / 1989 tentang klasifikasi i syarat-syarat op eratorkeranangkat

B. LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- 1. Permenaker RI No.Per.04 / MEN / 1980 tentang syaratsyarat pemasangan dan pemeliharaan APAR.
- 2. Permenaker RI No.Per.02 / MEN / 1983 tentang instalasi alarmkebakaran automatic
- 3. Permenaker RI No.Per.04 / MEN / 1988 tentang berlakunya SNI No.SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di tempat keja
- Permenaker RI No. Per. 02 / MEN / 1989 tentang pengawasan instalasi penyalurpetir
- 5. Instruksi Menaker RI No.Ins.11 / M / BW / 19997 tentang pengawasan khususK3 penanggulangan kebakaran
- Permenaker RI No.Per.03 / MEN / 1999 tentang syaratsyarat K3 lift untukpengangkutan orang dan barang
- 7. Kepmenaker No.KEP.186 / MEN / 1999 tentang penanggulangan kebakaran ditempat kerja
- 8. Kep.Dirjen Binawas No.KEP.407 / BW / 1999 tentan penunjukan, hakdan kewajiban teknisi lift

Buku Saku K3

C. UAPDANBEJANATEKAN

- 1. UU uap1930danperaturanuaptahun1930
- Permenaker RI No.Per.01 / MEN / 1982 tentang bejana tekan
- Permenaker RI No.Per.02 / MEN / 1982 tentang klasifikasi jurulas
- Permenaker RI No.Per.01 / MEN / 1988 tentang klasifikasi &syarat-syarat operatorpesawat uap

D. KESEHATANDANLINGKUNGANKERJA

- PP RI No.7 thn 1973 tentang pengawasan atas peredaran,penyimpanandanpenggunaanpestisida
- 2. Permenaker RI No.Per.01 / MEN /1976 tentang wajib latihanHyperkes bagi paramedic perusa haan
- Permenaker Rl.No.Per.01 / MEN / 1979 tentang kewajiban latihan Hyperkes bagi paramedic perusahaan
- Permenaker RI.No.Per.01 / MEN /1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dala penyelenggaraankeselamatankerja
- Permenaker RI.No.01 / MEN / 1981 tentangkewajiban melaporpenyakitakibat kerja.
- Permenaker RI.no.Per.03 / MEN / 1982 tentang pelayanankesehatantenagakerja
- Kepmen.No..Kep.51 / MEN / 1999 tentang NAB faktor fisikadi tempat kerja
- Kepmen No.Kep.187 / MEN / 1999 tentang pengendalianbahankimiaberbahayaditempat kerja

E. SEKTORPERTAMBANGAN

- PP No.19 thn 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan
- 2. PP No.11 thn 1979 tentang keselamatan kerja pada pemuriandan pengolahan minyak dangas bumi
- Keputusan Menteri pertambangan dan ener No.555.K / 26 / M.P.E / 1995,tentang keselamatan dan kesehatankerjadi pertambanganumum.

gi

F. UMUM

- 1. Permenaker RI No.Per.03 / MEN / 1978 tentang penunjukkan dan wewenang serta kewajiban pegawai
- pengawas K3danahliK3
 2. Permenaker RI No.Per.04 / MEN / 1987 tentang P2K3 sertatatacarapenunjukkanahli K3
- 3. Permenaker RI.No.Per.02 / MEN / 19992 tentang tata carapenunjukkankewajibandanwewenangahli K3
- 4. Permenaker RI.No.Per.04 / MEN / 1995 tentang
- perusahaanjasaK3
 5. Permenaker RI No.Per.05 / MEN / 1996 tentang sistem manajemenK3
- 6. Kepmenaker No.Kep-103 / MEN / 1997 tentang penunjukkan PT Sucofindo (persero) sebagai badan audit SMK3
- 7. Permenaker RI No.Per.03 / MEN / 1998 tentang tata carapelaporandanpemeriksaankecelakaan

LOCK OUT & TAG OUT

Tujuan

Untuk memastikan keselamatan personil yang bekerja atau berada di dekat peralatan yang sedang dalam proses perawatan, perbaikan, penambahan atau perubahan. Memastikan bahwa peralatan dan mesin yang sedang dalam perawatan,perbaikan,penambahanatauperubahantidak boleh dioperasikan sebelum benar-benar aman dan t idak membahayakanbagi pegawai.

DEFINISI

1. Personil yangberwenang: Personil yang memiliki kewenangan dalam melakukan lock out dan tag out pada mesin atau peralatan lainnya dalam rangka perbaikan / pemeliharaan pada mesin atau peralatan tersebut. Juga berwenang menyetujui secara tertulis untuk

Buku Saku K3

melakukan pemeriksaan dan memberikan ijin yang berkaitandenganprosedurlock out dantagout.

2. Loctoutdantagout(LOTO)

Lock out mematikan saklar,memutuskan arus,mematikan valve atau mengisolasi mekanisme energi dengan menempatkan alat pemisah energi dalam posisi tidak aktif (off) serta aman. Lock out ini dapat berupa sebuah gembok yang dipasang, sehingga peralatan / mesin tersebut tidak dapat di gerakkan.

Tag out tanda peringatan yang digantungkan di peralatan dan mesin yang sedang di LOTO, yang berisi peringatan agarmesin/ peralatantidak dioperasikan.

Pemasangan "Lock out " dan "Tag out " pada alat pemisah energi adalah untuk memastikan bahwa alat dan perlengkapan yang dikendalikan tidak dapat dioperasikan sampai alat lock outtagout dilepaskan.

3. Sumberenergi:

Setiap sumber energi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatic, kimia, panas, gravitasi atau bentuk energi lain. Dalam pengertian ini, semua bentuk energi tersimpan (akumulator, pegas, dll)termasuk sumberenergi.

4. Alatpengendali energi:

Sebuah alat mekanik yang secara fisik mencegah transmisi atau lepasnya energi yang tidak dapat dikunci dengan mudah pada posisi tidak berenergi. Contohnya spring blocks, penyangga berat, equipment brakes dan blank flanges.

5. Alatpemisahenergi:

Sebuah alat mekanik yang secara fisik mencegah transmisi atau lepasnya energi yang dapat dikunci pada posisi tidak berenergi. Contohnya Circuit breakers,disconnect switch dan valve. Catatan: push buttons,selector,switches,dan alat-alatjenis rangkaianpengendaliantitik opersi normal

Lock Out & Tag Out

lainnyabukanmerupakanalat pemisahenergi.

Kapan LockOutdan Tag Outdigunakan

- Saat melakukan kegiatan perawatan, perbaikan, penambahan atau perubahan pada setiap mesin atau peralatan,dimana kemungkinan pekerja dapat terluka karena:
 - a. Peralatandanmesindapat bekarja(start up)secaratidak terduga
 - b. Terlepasnya energi yang tersimpan dari mesin dan peralatan
- Didalam dua situasi yang sangat memerlukan lock out dan tagoutyaitu:
 - a. Saat melepas atau membuat " by pass " alat pelindung bagianmesinataualat keselamatanlainnya
 - Saat pekerja harus memasang atau menempatkan suatu bagian mesin dimana anggota badan pekerja dapat tersentuhbagianmesinyangbergerak

PenggunaSistem LockOut&Tag Out

- 1. Umum
 - a. Memasanng " lock out " hanya dapat dilakukan oleh pekerjayangtelahterlatihdanberwenang
 - Sebelum lock out dan tag out dipasang,semua pekerja yangterlibatdalamareaituharus diberitahu
- PersiapanPenghentianOperasi Sebelummematikanperalatandanmesindalamrangkalock out dan tag out maka harus diketahui tipe dan besamya energi yang digunakan, bahaya yang mungkin timbul serta caramengontrolnya.
- 3. Menghentikanperalatan
 - a. Matikansistemdenganmenggunakanpengontrol operasi (tombol-tombol off)

- b. Ikutsemuaproseduryangberlaku
- MengLOTOMesindanperalatan Pergunakan peralatan LOTO yang sesuai dengan alat / mesinyangakandi LOTO
- 5. PenggunanPerlengkapanLockOutdanTagOut
 - HanyaperlengkapanLOTO yangdisediakanperusahaan yang boleh digunakan. Perlengkapan ini tidak boleh digunakanuntuk keperluanyanglain
 - Bilaman rangkaian gembok (lock out) digunakan pada suatu peralatan, maka setiap mekanik yang bekerja ditempat itu harus ikut memasang gembok pribadinya masing-masing.
 - Penandaan " tag out", dipasangkan / pegunci tersebut. Isilah keterangan dengan lengkap dan benar pada penandaanyangdipasang.
- 6. PemeriksaanTerhadapPeralatanvangdiLOTO
 - Yakinkan bahwa daerah yang berbahya telah bebas dari parapekerja.
 - b. Teliti dan pastikan bahwa switch utama pemutus arus (power)tidak dapat digerakkankeposisis "on".

MelepasLock-Outdan Tag Out

- Pastikan bahwa mesin atau peralatan yang diperbaiki telah siapdanamanuntuk dioperasikankembali
 - a. Singkirkansemuatools dari daerahkerja
 - b. Pastikansemuasistemtelahterpasangkembali
- Peralatan lock-out dan tag-out hanya dapat dilepas oleh petugas atau pekerja yang semula ditugaskan memasang peralatan tersebut. Dan supervisor ikut menyaksikan dan / ataumelepas gembok (lock-out) yangterakhir.

Lampiran - 1

LAMPIRAN-1

Arti Pelabean Sistem Angkadan Warna

Sesuai denganstandarNFPA704



NFPAHazardRatingIndex : Flammability (Red)

- 4 Materials which will rapidly or completely vaporize at atmospheric pressure and normal ambient temperature or which are readily dispersed in air, and which will burn readily this degreeshouldinclude:
 - Gasses
 - Cryogenic material
 - Anyliquidorgaseous material whichis aliquidwhileunder pressure and have a flash point below 100 F (37.8C) (Class IAflammableliquids)
 - Materials which on account of their physical form or environmental conditions can form explosive mixtures with air and which are readily dispersed in air, such as dusts of combustible solid and mists of flammable or combustibleliquiddroplets.
- 3 Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature condition. Material in this degree produce hazardous atmospheres with air under almost all ambient temperatures or, though unaffected by ambient temperatures, are readily ignited under almost all conditions. This degrees hould include:
 - Liquids having a flash point below 73 F (22.8 C) and havingaboilingpoint at orabove100F (37.8C)andthose liquids having a flash point at or above 73 (22.8C) and below 100 (37.8C). (Class IB and class IC flammable liquids)
 - Liquids havingaflashpont below73F (22.8C) and having a boiling point at or above 100F (37.8C) and those liquids having a flash point at or above 73F (22.8C) and below

Buku Saku K3

100F (37.8C)(Class IBandlCflammableliquids);

- Solid materials in the form of corse dusts which may burnrapidly but which are generally do not form explosive atmospheres with air.
- Solid materials in the form of coarse dusts which may burnrapidly but which are generally donot form exclusive atmospheres with air.
- Solid materials in a fibrous or shredded form which may burn rapidly and create flash fire hazard, such as cotton, sisal andhamp;
- Materials which ignite spontaneously when exposed to air.
- 2 Material that must by moderately heated or exposed to relatively high ambient temperatures before ignition can accur. Material in this degree would not under normal condition form hazardous atmospheres with air, but under release vapor in sufficient quantities to produce hazardous atmospheres withair. This degreeshouldinclude:
 - Liquid having a flash point above 100F (37.8C, but not exceeding 200F (93.4 F)
 - Solids and semisolids which readily give of flammable vapors.
- 1 Material that must preheated before ignition can accur. Materials in this degree require considerable preheating, under all ambient temperature condition, before ignition and combustion can accur. This degree should include:
 - Material which will burn in air when exposed to a temperature of 1500F (815.5 C)for aperiod of 5 minutes of less:
 - Liquid, solid, and semisolids having a flash point above 200F (93.4°C)
 - This degree includes most ordinary combustible materials.
- 0 Material that will not burn. This degree should include any material which will not burn in air when exposed to a temperature of 1500F (815.5C) for aperiod of 5 minutes.

Lampiran - 1

NFPAHazardRatingIndex:reactivity (Yellow)



- 4 Materials which in themselves are readily capable of detonation or of exclusive decomposition or exclusive reactionat normal temperatures. This degreeshouldinclude materials which are sensitive to mechanical or localized thermal shock at normal temperatures and pressures.
- 3 Materials whichinthemselves arecapableof detonationorof explosive reaction but which require a strong initiating source or which must be heated under confinement before initiation. This degree should include material which are sensitive to thermal or mechanical shock at explosively with waterwithout requiringheat orconfinement.
- 2 Material which in themselves are normally unstable and readily undergo violent chemical change materials which canundergochemical changewith rapid release of energy at normal temperatures and pressure or which can undergo violent chemical change at elevated temperatures and pressure. It should also include those materials which may react violently with water or which may for potentially explosive mixtures withwater.
- 1 Materials whichwaterinthemselves arenormally stable, but which can become unstable at elevated temperatures and pressures or which may react with water with water with somereleaseof energy but not violently.
- 0 Materials which in themselves are normally stable, even under fire exposure condition, and which are not reactive withwater.

Buku SakuK3

Hazard Rating Index: Special Notice(White)

The fourt, white, field of the hazard signal can have Variable content, depending on who prepared the signal. The 1990 edition of the National Fire Codes (section 704, chapter 5) specifies only two Symbols. Additional symbols are commonly Included. The field may also be left blank if no Special hazards

are present.

OX

Denotes materials that are oxidizing agent. These compounds giveupoxygeneasily, removehydrogenfrom other compounds, or attract negative electrons. In other words, thesematerials might burnor explode when mixed with other compound. (Example: ammonium nitrate, the fertilizer used in Oklahoma City bomb)

$\overline{\mathbf{w}}$

Denotes materials that are water- reactive. This compoundundergorapidenergy releases oncontact with water. In other words, these material might burn or explode upon contact with water (Example : magnesium metal)

 $| \cdot |$

*

Denotes materials that are radioactive.

Sumber: Disadurdarihttp://www.atsdr.cdc.gov



Lampiran - 1

LAMPIRAN2

Pelabelan Bahan Berbahaya dan Beracun (Dangerous Goods) Sesuai ketentuandari DOT(Departement of Transportasi USA)

Kelasl Bahan Ekspolif



Kelasli Bahan Gas



Buku Saku K3

KelasIII Bahan Cair Mudah Terbakar



KelasIVBahan Lain yang Mudah Terbakar (padatan, dll)





KelasVBahan Oksidator dan OrganikPeroksida





Buku Saku K3 Lampiran - 2
















 \Box



























Buku Saku K3

