BILGISAYAR MIMARISI


Komut Seti Mimarisi

Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

- Bilgisayarın hesaplama karakteristiklerini belirler.
- Donanım sistemi mimarisi ise, MİB(Merkezi İşlem Birimi), depolama ve giriş-çıkış sistemlerinin dâhil olduğu alt sistem ve bunların bağlantı şeklidir.
- Programcının bu elemanlara yön verecek programı yazması halinde nasıl bir kabul göreceği ise yine komut kümesi mimarisi tarafından belirlenir.

- Komut seti mimarisi, yazılım ile donanım arasındaki iletişimi sağlar.
- Yazılımdaki komut ne kadar karmaşık olursa, donanım da o kadar karmaşık olur.
- Bu yüzden komut seti ne çok karmaşık ne de çok yalın olmalıdır.

- Programcılar özel bilgisayar sistemleri için, özel donanıma göre kod yazmaktaydılar.
- Bu yüzden bir makine için yazılan program diğer makinelerde çalışmamaktaydı ve her yeni makine için yeni kodlar yazılmak durumundaydı.
- IBM firması bu sorunu çözmek için komut kümesi mimarisi(ISA) ve mikrokod motoru denilen bir yöntem geliştirdi.



- *Komut kümesi mimarisi (ISA) bir bilgisayar donanımının, alt düzey programcıya (sistem programlarına) görünen yüzüdür.
- *ISA, makine dili komutları, programcıya görünen saklayıcıları ve işlemcinin doğal veri yapılarını içerir.


- CISC (Complex Instruction Set Computer) Mimarisi Programsal Yaklaşım
 - Intel, AMD vb...
- RISC (Reduced Instruction Set Computer) Mimarisi Donanımsal Yaklaşım
 - Power PC, Sun Sparc vb...

Amaç:

- Derleyicilerin işini kolaylaştırmak: Makine dili yüksek düzeyli dillere yaklaşır.
- Programların performansını arttırmak: Yetenekli komutlar ile daha kısa programlar yazmak mümkün olur.

Temel Özellikleri


- CISC (Complex Instruction Set Computer), geleneksel bilgisayar mimarisidir. İşlemci kendi üzerinde bulunan mikrokod adlı minyatür bir yazılımı kullanarak komut setlerini çalıştırır.
- En önemli özelliği değişken uzunlukta ve karmaşık yapıda olan komutları barındırmasıdır. Böylelikle bellek tasarımı sağlar.
- Bütün adresleme modellerini kullanabilirler.
- Çok sayıda komut bulunur(100-250)



CISC tabanlı bir işlemcinin çalışma biçimi

Mikrokod

İşlemcinin, komut kodlarının her birine karşılık gelen mikrokod komut gruplarını içeren ROM belleği vardır. Bir makine kodu işlemciye eriştiğinde, işlemci kodun daha basit komutlara ayrılmış parçalarını yürütür.



Mikrokod

- Bu yapıda, komut kümesi aynı kaldığı için programlar, farklı sistemler üzerinde yeniden derlemeye gerek kalmaksızın çalıştırılabilirler.
- Geliştirilen yeni komutlar eskilerinin üzerine eklenerek geriye doğru olan uyumluluk sağlanır.

Avantajları:

- Mikroprogramların yürütülmesi kolaydır.
- Geriye doğru uyumludur.
- Mikrokod ROM'A eklenen her bir komut ile CPU daha yetenekli olmaya başlamakta ve verilen bir görevi yürütmek için daha az zaman harcamaktadır.
- Bu tip mimaride yapılan derleyiciler karmaşık olmak zorunda değildir

Dezavantajları:

- CPU yapısı her kuşak işlemci ile beraber daha karmaşıklaşmıştır.
- Farklı uzunluklarda komutlar. Çözmek ve önceden bellekten okumak (prefetch) daha zordur.
- Özel olarak tasarlamış olan komutlar yeteri kadar sık kullanılmamaktadır. Tipik bir programda mevcut komutların yaklaşık olarak %20'si kullanılmaktadır.
- İşlemcilerin iç yapıları karmaşıktır
- Daha karmaşık bir devre tasarımına ihtiyaç duyulmasıdır.

- İşlemci üreticileri daha karmaşık (ve güçlü) işlemciler üretmek için sürekli daha büyük komut setleri kullandılar.
- Günümüz bilgisayarlarında hala mikroprogramlama esasına göre çalışan bilgisayarlar vardır. Intel ve AMD gibi işlemci üreticileri ürünlerinde ISA x86 komut kümesinin tüm özelliklerini yeniliklerle beraber kullanmaktadırlar.

1974 yılında IBM'den John Cocke bir çipin daha az komutla çalışabilmesi gerektiğini düşündü ve ortaya sadece sınırlı sayıda komut setleri kullanabilen RISC (Reduced Instruction Set Computer) mimarisi çıktı.

RISC mimarisi üç temel prensibe dayanmaktadır :

- Bütün komutlar tek bir çevrimde çalıştırılmalıdır.
- Belleğe sadece "Load"ve "Store"komutlarıyla erişilmelidir
- Bütün icra birimleri mikrokod kullanmadan donanımdan çalıştırılmalıdır.

Özellikleri:

- Küçültülen komut kümesi ve azaltılan adresleme modlarına sahiptir.
- Bütün icra birimleri mikrokod kullanılmadan donanımsal olarak çalışmaktadır.
- Yüksek seviyeli dilleri destekleme
- Çok sayıda kaydediciye sahip olması

- Komutlar bellek üzerinde işlem yapmazlar, işlemler iç saklayıcılarda yapılır.
- Belleğe sadece yazma/okuma işlemleri için erişilir (load-store architecture).
- Tek çevrimde alınıp yürütülebilen komutlar (komut iş hattı (pipeline) sayesinde)
- Devrelendirilmiş (hardwired) denetim birimi.

Diğer Özellikler:

Aşağıdaki özelliklerin bazıları tüm RISC'lerde bulunmayabilir, bazısı ise CISC MİB'lerde de bulunabilir. Ancak bunlar RISC'ler için özellikle önemlidir.

- Çok sayıda saklayıcı (128-256) (register File)
- Kesişimli (overlapped register window) saklayıcı penceresi
- Komutlar için optimize edilebilen iş hattı
- Harvard mimarisi

Avantajları:

- Hız: Azaltılmış komut kümesi sayesinde daha hızlı çalışırlar.
- Basit donanım: RISC işlemcilerin komut kümeleri basitleştirildiklerinden çok az yonga kullanırlar.
- Kısa tasarım zamanı: CISC işlemcilere göre daha çabuk tasarlanabilirler.

CISC ve RISC işlemci örnekler:

• CISC:

VAX, PDP-11, Intel x86 until Pentium, Motorola 68K.

RISC:

MIPS, SPARC, Alpha, HP-PA, PowerPC, i860, i960, ARM, Atmel AVR

 Karışık (Hybrid) (Dış kabuğu CISC özellikleri göstermektedir ancak iç çekirdeği RISC yapısındadır: Pentium, AMD Athlon.

Günümüzdeki durum:

- RISC işlemciler bazı CISC özellikleri tasarımlarına katarken bazı CISC işlemciler de RISC özellikleri içermektedir.
- Sonuç olarak güncel bazı RISC tasarımları, örneğin PowerPC, artık "saf" bir RISC değildir. Benzer şekilde bazı CISC işlemciler de, örneğin Pentium II ve sonrası, "saf" CISC tasarımlar değillerdir ve RISC işlemcilerin bazı özelliklerini taşımaktadırlar

RISC ve CISC işlemciler birbirleri ile hızlarına, komut işleme tekniklerine, kullanılan transistor sayılarına, vb. kriterlere göre karşılaştırılabilirler.


Hız: İki işlemci mimarisinin karşılaştırılmasından ilk önemli farkın; hızları olduğu bulunur.

İki işlemci mimarisi arasındaki hız farkı, kullanılan komut işleme teknikleri sonucu oluşur. RISC işlemciler, genellikle aynı saat frekansında çalışan CISC işlemcilere göre daha hızlıdır.


Komut işleme tekniği: Mimariler arasındaki ikinci önemli fark; komut işleme tekniğidir.

- CISC işlemcilerde 'kademeli komut işleme' tekniği kullanılırken,
 RISC işlemcilerde 'kanal komut işleme tekniği' (pipeline) kullanılır.
 CISC tekniği ile aynı anda tek bir komut işlenebildiği ve komutun,
 işlenmesi bitmeden yeni bir komut üzerinde çalışmaya başlanamaz.
- RISC tekniğinde ise, aynı anda çok sayıda komut işlenmektedir. Komutların birbirini takip etmesi nedeni ile her bir komut bir birim uzunluktadır ve her işlem adımında bir komuta ait işlemler bitirilir.

MACHINE CYCLE (without pipeline):



MACHINE CYCLE (with pipeline):



*Günümüzdeki bilgisayarlar küme komut işlemeyi (pipelining) desteklemektedir.

Transistör sayısı: CISC ve RISC yapıları arasındaki üçüncü önemli fark; işlemcilerde kullanılan transistor sayısıdır. CISC işlemcilerde kullanılan transistor sayısı, RISC işlemcilere göre daha fazladır.

Daha fazla sayıda transistor kullanılması, daha geniş alan gereksinimi ve daha fazla ısı ortaya çıkarır, Oluşan daha fazla ısı nedeniyle soğutma ihtiyacı ortaya çıkar ve soğutma işlemi, ısı dağıtıcısı veya fanlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Donanımsal yapı (Tasarım şekli): İki mimari arasındaki bir diğer fark; donanımsal yapıları ve tasarım şekilleridir. RISC işlemciler , CISC işlemcilere göre daha basit yapıda olduklarından daha kolay tasarlanırlar .

Komut yapısı; RISC mimarisi, CISC'in güçlü komutlarından yoksundur ve aynı işlemi yapmak için daha fazla komuta gereksinim duyar. RISC mimaride aynı uzunlukta basit komutlar kullanılırken CISC mimaride karmaşık yapıda değişken uzunlukta komutlar kullanılır.

RISC (Hard-wired Control Unit)

CISC (Microprogrammed Control Unit)

Hızlı Nispeten yavaş

Ucuz Pahalı

Yeniden dizayn zor Esnek

Daha az komut (instruction)

Daha fazla komut (instruction)

Daha fazla saklayıcı bellek (register)

Daha az saklayıcı bellek (register)

Bilgisayar Mimarisine Etki Eden Etmenler

- Teknoloji (Transistör büyüklüğü vs. etkiler)
- Programlama Dilleri(Hangi dilde yazıldığı vs. etkiler)
- Uygulama İşletim Sistemleri (İşletim sistemi üzerine yazılan kod ona özgü olduğu için etkiler)
- Geçmiş(Geçmişte yapılan komutların çalışması zorunlu olduğu için etkiler)

Başarım (Performans) – Saat Hızı

- Bilgisayarın başarımı sıklıkla saat hızı terimleriyle tanımlanır. (genellikle MHz ya da GHz olarak).
- Bu CPU'nun ana saatinin saniyedeki döngüleriyle ilgilidir. Ancak, Bu ölçüm bir şekilde yanlış yönlendirse de, yüksek saat hızlı bir makine olarak mutlaka daha yüksek bir performansı olmayabilir.
- Sonuç olarak AMD gibi yapımcılar saat hızını bir performans göstergesi olarak almamaktadırlar.

Başarım (Performans)

- Çağdaş CPU'lar birden fazla emri bir saat döngüsünde gerçekleştirirler ve böylece programın hızı oldukça artar.
- Veri yolu hızları, kullanılabilir bellek ve programlardaki emirlerin tipi ve sırası gibi hızı etkileyen bileşenler de çalışır.

Başarım (Performans) –Latency ve Throughput

Hızın iki ana tipi vardır:

- Latency (gecikme), bir işlemin başlangıcı ve sonuçlanması arasındaki süredir.
- Throughput ise belli bir zamanda yapılan işin miktarını belirtir.
- Kesilme gecikmesi sistemin bir elektronik olaya (disk sürücüsünün bilgi aktarımını bitirmesi gibi) vereceği garanti edilmiş en fazla yanıt zamanıdır.

Başarım (Performans) –Latency ve Throughput

- Örneğin, önbellek eklemek gecikmeyi yavaşlatırken, throughput iyileşir.
- Donanım yöneten bilgisayarlar genellikle düşük kesilme gecikmelerine gerek duyarlar.
- Bu bilgisayarlar gerçek zaman diliminde işlem yaparlar ve bu işlem belirlenen sürede bitmezse işlem başarısız olur.

Başarım (Performans) –Bileşenleri

- Bilgisayarın performansı ,uygulama tanım alanına bağlı olarak, diğer ölçümler kullanılarak da hesaplanabilir.
 - Sistem CPU bound (sayısal hesaplamalarda)
 - G/Ç Sınırı (I/O bound) (web sunucusu uygulamalarında)
 - Bellek Sınırı (Memory bound)(video düzenlemelerde)
- Güç tüketimi; sunucu, diz üstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi taşınabilir cihazlar için önemlidir.

Başarım (Performans) – Ölçütleme

- Ölçütleme (benchmarking); bilgisayarların bir test program serisini çalıştırırken kullandığı süreyi ölçerek başarım kıyaslaması yapılmasını sağlayan işlemler bütünüdür.
- Ölçütleme gücü yüksek gösterse de bu bilgisayar seçmede yardımcı olmayabilir.
- Sıklıkla, ölçülen makineler farklı ölçümlere ayrılır

Başarım (Performans) – Ölçütleme

- Örneğin bir sistem bilimsel uygulamaları hızlıca idare ederken, diğeri popüler video oyunlarını kolayca oynatabiliyordur.
- Yazılım veya donanımlara değişik özellikler eklemek isteyen tasarımcılar özel bir ölçüte izin verirler.
- Böylece hızlı kontrol sağlanır fakat diğerleriyle, çoğunlukla genel işlevlerle benzer avantajlara sahip olmazlar.