

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონყობილობის მიმოხილვა

გაზქურის მონიტორინგის სისტემა აკვირდება გაზქურის მთლიან ზედაპირს (ოთხივე სანთურას) და ცეცხლის უეცარი ჩაქრობის შემთხვევაში მომენტალურად აფიქსირებს მას. ამის შემდეგ ხმოვანი სიგნალითა და Telegram-ის შეტყობინებით აფრთხილებს მომხმარებელს საფრთხის შესახებ, რათა მან დროული რეაგირება მოახდინოს და თავიდან აიცილოს ხანძრისა და გაზის გაჟონვის რისკი.

პირველადი გაშვება და გამართვა

1. შეაერთეთ მონყობილობა კვების წყაროსთან.
2. განათავსეთ გაზქურის გვერდით იმგვარად, რომ თერმული კამერა ხედავდეს ოთხივე სანთურას.
3. მონყობილობა ჩართვისთანავე შექმნის საკუთარ Wi-Fi ნედომის ნერტილს სახელით „ThermalSystemSetup“.
4. სმარტფონით ან ლეპტოპით დაუკავშირდით აღნიშნულ ქსელს („ThermalSystemSetup“).
5. დაკავშირებისთანავე ავტომატურად გაიხსნება მონყობილობის კონფიგურაციის ვებგვერდი.
6. დააჭირეთ ლილავს „Configure Device“.
7. შეიყვანეთ შემდეგი მონაცემები:
 - თქვენი Wi-Fi ქსელის სახელი (მაგ. wifi1);
 - Wi-Fi ქსელის პაროლი (მაგ. password);
 - Telegram ჩათის ID (მაგ. 8154736889).
8. შეინახეთ პარამეტრები და დაიცადეთ რამდენიმე წამი, სანამ მონყობილობა განაახლებს კონფიგურაციას და დაუკავშირდება თქვენს Wi-Fi ქსელს.

კონფიგურაციის შემდეგ სისტემა დაიწყებს გაზქურის მონიტორინგის პროცესს.

ნორმალური მუშაობის სცენარი

ლილავზე დაჭერის შემდეგ სისტემა იწყებს გაზქურის ზედაპირის თერმული მდგომარეობის მონიტორინგს. მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირებისას იგი აღიქვამს ცეცხლის არსებობას და ელოდება მის ჩაქრობას. თუ ამის შემდეგ ტემპერატურა დაბლა დაეცემა, ეს ნიშნავს,

რომ ცეცხლი ჩაქრა და სისტემა ააქტიურებს განგაშის მექანიზმს მანამ, სანამ მომხმარებელი ხელახლა არ დააჭერს ღილაკს.

განგაშის მექანიზმი:

- ააქტიურებს ხმოვან სიგნალს;
- აგზავნის შეტყობინებას Telegram-ის აპლიკაციაში;
- აგვრძელებს ხმოვანი სიგნალის გამოცემას და Telegram-შეტყობინების გაგზავნას მანამ, სანამ მომხმარებელი ღილაკზე ხელს არ დააჭერს.

მონყობილობის გამოყენების სახელმძღვანელო

1. ჩართეთ გაზქურა.
2. ღილაკზე დაჭერით ჩართეთ მონყობილობა.
3. მონყობილობა იწყებს მონიტორინგს.
4. მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირებისას აღიქვამს ცეცხლის არსებობას და ელოდება ტემპერატურის დაცემას.
5. ტემპერატურის დაცემის შემდეგ მონყობილობა აღიქვამს ცეცხლის ჩაქრობას.
6. გადადის განგაშის რეჟიმში:
 - ირთვება ხმოვანი სიგნალი;
 - იგზავნება შეტყობინება Telegram-ის აპლიკაციაში.
7. ღილაკზე ხელახალი დაჭერით მომხმარებელი თიშავს მონყობილობას.

ექსპლუატაციის რეკომენდაციები

- არ დაფაროთ კამერის ხედვის არე და სწორად მიმართეთ ის გაზქურისკენ;
- მონყობილობა მოათავსეთ მყარ, სტაბილურ ზედაპირზე;
- გამოიყენეთ სტაბილური კვების წყარო;
- მიეცით მონყობილობას წვდომა თქვენს Wi-Fi ქსელზე;
- პერიოდულად განმინდეთ კამერის ლინზა მტვრისა და ჭუჭყისგან.

გაუმართაობის შემთხვევები და მათი გადაჭრის გზები

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაჭრის გზა
Telegram-ზე შეტყობინება არ იგზავნება	არასწორი Telegram Chat ID ან Wi-Fi მონაცემები	გადატვირთეთ მონაცემები და თავიდან დააკონფიგურირეთ „ThermalSystemSetup“ ქსელის მეშვეობით
Wi-Fi კონფიგურაციის გვერდი არ იხსნება	მონაცემები არ არის სწორ რეჟიმში ან Wi-Fi მენეჯერს აქვს ხარვეზი	გადატვირთეთ მონაცემები და თავიდან დაუკავშირდით „ThermalSystemSetup“ ქსელს
მონაცემები ვერ იღებს თერმულ მონაცემებს	I ² C კომუნიკაციის ხარვეზი თერმულ კამერასთან	გამორთეთ და თავიდან ჩართეთ მონაცემები კვების წყაროდან
ლილაკი და სიგნალიზაცია არ მუშაობს	დაერთების (კავშირის) პრობლემა	გადაამოწმეთ, სწორად არის თუ არა მიერთებული ლილაკი GPIO5-ზე და დინამიკი GPIO4-ზე
ცრუ განგაში და შეტყობინების გაგზავნა	კამერის ხედვის კუთხის ცვლილება	გაასწორეთ მონაცემების ხედვის არე იმგვარად, რომ ყველა სანთურა მასში მოექცეს