

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის მიმოხილვა

გაზექურის მონიტორინგის სისტემა რომელიც აკვირდება გაზექურის 4-ვე სანთურს ერთდროულად და ცეცხლის ჩაქრობის დაფიქსირების შემთხვევაში ის მომენტალურად აფიქსირებს მას და ხმოვანი სიგნალის და ტელეგრამზე შეტყობინების საშუალებით ადყოფინებს მომხმარებელს რათა რეაგირება მოახდინოს მან და შეამციროს ხანძრის და დაშავების რისკები

პირველადი გაშვება და გამართვა

1. მომხმარებელმა მოწყობილობა პირველ რიგში უნდა შეაერთოს კვების წყაროში
2. მოათავსოს ისეთ პოზიციაზე გაზექურის გვერდით სანთურებს შორის რათა კამერამ დაინახოს 4-ვე სანთურა
3. მოწყობილობა ჩართვისთანავე შექმნის თავის WiFi წვდომის ნერტილს სახელწოდებით "ThermalSystemSetup"
4. მომხმარებელი ტელეფონის საშუალებით როგორც WiFi უკავშირდება უნდა დაუკავშირდეს მოწყობილობას "ThermalSystemSetup" ქსელს
5. დაკავშირების შემდეგ ავტომატურად გაიხსნება მოწყობილობის კონფიგურაციის ვებგვერდი
6. მომხმარებელი უნდა დააწვეს ლილაკს Configure Device
7. უნდა შეიყვანოს შემდეგი მონაცემები:
 - თავისი WiFi-ს სახელი - მაგალითად wifi1
 - WiFi-ს პაროლი - მაგალითად password
 - Telegram ჩატის ID - მაგალითად 8154736889
8. შეინახეთ პარამეტრები და დაელოდეთ რამოდენიმე წამით სანამ მოწყობილობა განაახლებს თავის კოფიგურაციის ინფორმაციას და დაუკავშირდება თქვენს WiFi ქსელს.

სისტემა კოფიგურაციის შემდეგ მაშინვე დაიწყებს გაზექურის 4-ვე სანთურის უწყვეტ მონიტორინგს

ნორმალური მუშაობის სცენარი

სისტემა ღილაკზე დაჭერის შემდეგ მუდმივად აკვირდება გაზქურის 4-ვე სანთურას, სისტემა აკვირდება 4-ვე სანთურის თერმულ მდგომარეობას და მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში ის ხვდება ცეცხლის არსებობას და ელოდება მის ჩაქრობას. თუ ამის შემდეგ სისტემა დააფიქსირებს დაბალ ტემპერატურას ეს იმას ნიშნავს რომ ცეცხლი ჩაქრა და გააქტიურებს ავარიული სიტუაციის მექანიზმს სანამ მომხმარებელი ღილაკზე კიდევ არ დააჭერს თითს

ავარიული მდგომარეობის მექანიზმი:

- ააქტიურებს ხმოვან სიგნალს
- შეტყობინებას აგზავნის Telegram-ს აპლიკაციაში
- აძელებს სიგნალის მუშაობას და Telegram-ზე შეტყობინების გაგზავნას სანამ მომხმარებელი ღილაკზე ხელს არ დააჭერს

მონყობილობის გამოყენების სახელმძღვანელო

1. მომხმარებელი რთავს გაზქურას
2. ღილაკზე დაჭერით რთავს მონყობილობას
3. მონყობილობა იწყებს მონიტორინგს
4. მაღალი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში ხვდება ცეცხლის არსებობას და ელოდება ტემპერატურის დაცემას
5. ტემპერატურის დაცემის შემდეგ მონყობილობა აღიქვავს ცეცხლის არ არსებობს
6. გადადის განგაშის რეჟიმში:
 - ირთება ხმოვანი სიგნალი
 - იგზავნება შეტყობინება Telegram-ის აპლიკაციაში
7. ღილაზე ისევ დაჭერით მომხმარებელი თიშავს მონყობილობას

ექსპლუატაციის რეკომენდაციები

- არ დაფაროთ კამერის ხედვის არე და სწორად მოათავსეთ ის გაზქურასთან მიმართებაში
- მონყობილობა მოათავსეთ მყარ ზედაპირზე
- გამოიყენეთ სტაბილური კვების წყარო

- მიეცით წვდომა თქვეს WiFi ქსელზე მონყობილობას
- პერიოდულად განმინდეთ კამერის ლინზა მტვრისგან და დაბინძურებისგან

გაუმართაობის შეთხვევაში მათი გადაჭრის გზები

პრობლემა	შესაძლო გამონვევი მიზეზი	გადაჭრის გზა
Telegram-ზე შეტყობინება არ იგზავნება	არასწორი Telegram Chat ID ან WiFi მონაცემები	გადატვირთეთ მონყობილობა და თავიდან დააკონფიგურირეთ მონყობილობა "ThermalSystemSetup" ქსელის მეშვეობით
WiFi კონფიგურაციის გვერდი არ იხსნება	მონყობილობა არ არის სწორ რეჟიმში ან WiFi მენეჯერის გაუმართაობა	გადატვირთეთ მონყობილობა და თავიდან დაუკავშირდით "ThermalSystemSetup" ქსელს
მონყობილობა ვერ აღიქვავს თერმულ მონაცემებს	თერმული კამერასთან I2C კომუნიკაციის ხარვეზი	გამორთეთ და თავიდან ჩართეთ მონყობილობა დენის წყაროდან
ლილაკი და სიგნალიზაცია არ მუშაობს	დაერთების პრობლემა	გადაამოწმეთ არის თუ არა დაერთებული ლილაკი GPIO5-ზე და დინამიკი GPIO4-ზე და თუ არა დააერთეთ
ცრუ განგაში და შეტყობინების გაგზავნა	კამერის ხედვის კუთხის ცვლილება	გაასწორეთ მონყობილობის ხედვის არე და მოაქციეთ ყველ სანთურა ამ არეში ან მოიშორეთ დამატებითი სითბოს წყარო