



Chamadas de sistema

- interface entre um processo e o SO
 - disponível através de instruções Assembler

INT type família INTEL permitem chamadas ao BIOS e DOS no PC

- · várias linguagens de programação permitem realizar diretamente chamadas de sistema
 - · geralmente através de bibliotecas
- passagem de parâmetros
 - registrador, endereço ou pilha

Invocação de chamadas de sistema

- na arquitetura Intel x86:
 - INT tipo
 - tipo é um número
- · forma de utilização:
 - mover parâmetros para os registradores especificados
 - cada função tem registradores e valores específicos
 - consulta a documentação
 - · codificar INT tipo
 - se aplicável: testar código de retorno e/ou tratar resultado

Serviços de vídeo (INT 10H)

- · serviço do BIOS
- valor colocado em AH define a função
 - dependendo da função, outros registradores podem ser

25 linhas

80 colunas

• AH = 0 : Definir modo de vídeo

AL: modo de vídeo

• AH = 1 : Definir tamanho do cursor CH: linha de varredura inicial, CL: linha de varredura final

• AH = 2 : Definir posição do cursor

DH = linha DL = coluna

BH = página (0 = primeira página)

Serviços de vídeo (INT 10H)

• AH = 6 : Rolagem de janela para cima

AL = número de linhas, BH = atributo de preenchimento(*),

CH = linha superior,

CL = coluna esquerda, DH = linha inferior,

DL = coluna direita

• AH = 7 : Rolagem de janela para baixo

• AH = 0CH : Escrever pixel

BH = página DX = linha

CX = coluna AL = cor do pixel

(*) 15H: fundo preto e letras brancas

uso: clear screen

Serviços de entrada (INT 16H)

- Serviços de entrada (teclado, INT 16H) do BIOS
 - AH = 0 : Leitura de caracter
 - retira um caracter do buffer do teclado ou espera um caracter:
 - código ASCII retorna em AL e código de varredura em AH
 - AH = 1 : Verifica se uma tecla foi pressionada
 - ZF=1 : não:
 - ZF=0 : sim
 - AH = 2 : Obter estado
 - retorna em AL estado de Caps Lock, Num Lock, Alt, Ctrl e Shift
 - etc

Serviços de saída (INT 21H)

- Serviço do DOS
- Serviços de saída (standard output, INT 21H)
 - AH = 2 : Saída de caracter
 - DL: caracter
 - AH = 9: Saída de string apontado por DS:DX, terminado por '\$'
 - AH = 6 : Entrada/Saída Direta
 - se DL=FFH, então lê teclado e retorna código ASCII em AL ou ZF=1 se não houver entrada;
 - se DL<>FFH, então escreve DL no vídeo
 - etc

Serviços de entrada (INT 21H)

- Serviços de entrada (standard in, INT 21H)
 - AH = 1 : Entrada de caracter com eco (e espera)
 - · código ASCII retorna em AL e
 - código de varredura em AH
 - AH = 8: Entrada de caracter sem eco
 - idem serviço 1
 - AH = 0BH : Verifica digitação
 - Verifica se um caracter foi digitado (AL=00H) ou não (AL=FFH)
 - AH = 0CH : Esvaziar Buffer e ler teclado
 - limpa o buffer do teclado e chama a função em AL (01, 06, 07 ou 08)
 - etc

Serviços de encerramento (INT 21H)

- AH = 0 : encerra e retorna ao DOS
- AH = 31H: encerra e permanece residente (TSR) é necessário reservar memória antes!
- AH = 4BH: carrega e executar programa (string ASCIIZ apontado por DS:DX)
- AH = 4CH : encerrar com código de retorno em AL
 - AL = 0 indica retorno normal;
 - AL<>0 indica código (ERRORLEVEL))
- etc

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 3DH : Abre arquivo existente
 - AL = modo (0: leitura, 1:escrita, 2:leitura e escrita)
 - DS:DX = ponteiro para nome do arquivo, em especificação ASCIIZ
 - ASCIIZ: nome e caminho completo, terminados por um byte em zero (0H)
- Retorno:
 - Se CF=0, AX: file handler
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 01: função inválida 04: não há mais handlers disponíveis
 - 02: arquivo não encontrado 05: acesso negado
 - 03: caminho não encontrado 06: modo de acesso inválido

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 3FH : Lê de arquivo
 - BX = file handler
 - CX = número de bytes a ler
 - DS:DX = ponteiro para área de buffer
- Retorno:
 - Se CF=0, sucesso e AX contém número de bytes lidos
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 05: acesso negado
 - 06: handler inválido
 - Obs: se o fim do arquivo é atingido, indica-se sucesso mas AX será menor que CX; se é tentada uma leitura após o fim do arquivo, indica-se erro e AX volta com zero

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 3EH : Fecha arquivo (previamente aberto)
 - BX = file handler
- Retorno:
 - Se CF=0, sucesso
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 06: handler inválido

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 3CH: Cria (se não existe) / trunca arquivo (se já existe)
 - CX = atributo (0: normal, 2:invisível, 4:sistema, 6:sistema e invisível)
 - DS:DX = ponteiro para nome do arquivo, em especificação ASCIIZ (nome e caminho completo, terminados por um byte em zero
- · Retorno:
 - Se CF=0, AX: file handler
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 04: não há mais handlers disponíveis
 - 03: caminho não encontrado
 - · 05: acesso negado

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 40H : Escreve em arquivo
 - BX = file handler
 - CX = número de bytes a escrever
 - DS:DX = ponteiro para área de buffer com bytes a serem escritos
- · Retorno:
 - Se CF=0, sucesso e AX contém número de bytes escritos
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 05: acesso negado
 - 06: handler inválido

Serviços de arquivo (INT 21H)

- AH = 41H : Remove arquivo existente
 - DS:DX = ponteiro para nome do arquivo, em especificação ASCIIZ (nome e caminho completo, terminados por um byte em zero
- Retorno:
 - Se CF=0, sucesso
 - Se CF=1, AX: código de erro
 - 02: arquivo não encontrado
 - 05: acesso negado

Serviços de tempo (INT 1AH)

- AH = 00H : Get System Time
 - Retorna o número de "clock ticks"
 - Existem aproximadamente 18,2 "clock ticks" por segundo, ou seja, 1.573.040 em 24 hrs
- Retorno:
 - CX:DX = número de "clock ticks" desde meia-noite
 - AL = flag de meia-noite (não-zero se passou pela meia-noite desde a última leitura)

Execução de programas

- Escrever o programa fonte (xx.ASM)
- Chavear para modo comando DOS (cmd)
- Achar o diretório correto (cd)
- Chamar o montador (TASM)
 - tasm xx
 - Geração de código objeto (xx.OBJ)
- Utilizar o carregador (TLINK)
 - tlink xx
 - Geração de código executável (xx.EXE)
- Executar programa