micro sistemas COTS

Taisy Silva Weber UFRGS

✓ arquitetura: nível eficaz para suportar TF

✓ componentes

✓ conexões

barramentos ou linhas de comunicação processadores, memórias, controladores, interfaces

Tolerância a falhas de um sistema pode ser implementada ou por hardware, ou por software, ou ambas.

Hardware: mais eficiente. Software: mais flexível.

Existiram máquinas com o nome de **tolerantes a falhas**. Atualmente seriam chamadas de disponibilidade contínua ou alta disponibilidade.





foto: http://www.siliconvalleyfamilytree.org/home/tandem \_computers


TF (aqui) é usada no sentido de arquiteturas que empregam qualquer das técnicas de tolerância a falhas.

# Domínio de aplicação


SURI, N.; WALTER, C.J.; HUGUE, M.M. Advances in ultradependable distributed systems. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos. 1995.



## Domínio de técnicas




## Exemplos de sistemas



#### COTS

- ✓ componentes comerciais
  - ✓ produzidos em larga escala
  - ✓ baixo custo
  - √ facilidade de obtenção




- ✓ FIT baixo e com tendência a diminuir
  - √ (FIT = failures per 10<sup>9</sup> hours)
- muito suscetíveis a falhas transientes



desafio - construir sistemas tolerantes a falhas com componentes não confiáveis

## Falhas permanentes em COTS



SRAM 256 Kbytes

SRAM 4 Mbytes

— DRAM 1 Mbytes

— DRAM 32 Mbytes

microprocessadores

taxa de defeitos (em FIT) devido a falhas permanentes em dispositivos CMOS (COTS) na década de 90 até 2001

#### FIT = failures per 10<sup>9</sup> hours

Cristian Constantinescu, TRENDS AND CHALLENGES IN VLSI CIRCUIT RELIABILITY. IEEE Micro, 2003

### Fontes de defeitos em COTS

- ✓ mas
  - ✓ falhas permanentes não são a principal fonte de preocupação

FIT = failures per 10<sup>9</sup> hours FIT é medida de taxa de defeito (devido a falhas permanentes)

- ✓ problema maior: falhas transientes
  - ✓ alta susceptibilidade a interferências ambientais

redução no tamanho dos componentes e no nível de potência aumenta a susceptibilidade a interferências por radiação e outros fatores que causam falhas transientes

9

## Estudo google sobre memória


#### √ 2 anos

- ✓ servidores com memória protegida por ECC
  - ✓ ECC comum (SECDED) e Chipkill
  - ✓ chipkill de 4 a 10 vezes mais eficiente que SECDED
- √ erros corrigidos
  - ✓ mais do que 8% dos chips e 1/3 das máquinas por ano
  - ✓ FIT: 25000 a 70000 por Mbit
- ✓ erros não corrigidos
  - √ 0,22% dos chips e 1,3% das máquinas
- ✓ fortes evidências que erros hard são mais comuns que soft

Google Inc.: Schroeder, B.; Pinheiro, E.; and Weber, W. "**DRAM Errors in the Wild: A Large-Scale Field Study**." SIGMETRICS/Performance "09, Seattle, WA, June 15-19, 2009.

# Desgaste em COTS


- ✓ incerteza sobre desgaste
  - ✓ medida de desgaste
    - ✓ importante para sistemas fechados em aplicações de vida longa



- desgaste pode começar após alguns anos
  - ✓ ainda sem medidas de envelhecimento
- √ taxa de defeitos pode aumentar no tempo
  - ✓ FIT baixo e constante pode ser uma medida com validade por curto espaço de tempo

# Incerteza quanto a desgaste

qual o tempo de vida útil para o qual vale o FIT baixo e constante?



## TF em microprocessadores comerciais

- ✓ solução externa:
  - ✓ duplicação ou replicação de chips
  - √ hardware adicional (votadores e comparadores)
- ✓ solução interna ao chip:
  - ✓ TF suprido pelo próprio microprocessador

basta diminuir o FIT dos microprocessadores e demais chips para garantir um sistema tolerante a falhas?

## TF em COTS: exemplos

- ✓ Intel
  - √ desde o 486 na família x86
  - √ 432 na década de 70

432 era excelente conceitualmente, mas foi um fiasco comercial (alguns afirmam que jamais foi produzido)

sem o emprego de TF, os chips atuais não funcionariam, o MTTF seria muito pequeno

### Micros Intel


- microprocessadores Intel
  - √ 100 FITs (FIT = failures per 10<sup>9</sup> hours)
  - ✓ MTTF potencial aprox. 1100 anos.
  - ✓ grande MTTF não indica ausência de problemas
    - ✓ suscetibilidade a falhas transientes
    - ✓ incerteza sobre desgaste
    - ✓ numerosas falhas de projeto (errata)
      - ✓ Intel P6 (início de 1999): 45 a 101 falhas de projeto
      - ✓ novas erratas: taxa de uma por mês

comportamento sob falhas transientes e erratas indicam a necessidade de tolerância a falhas externa ao chip (Avizienis)


## Micros Intel - FRC

#### FRC - Functional Redundancy Checking

mestre e verificador devem estar sincronizados clockby-clock (lockstep)



#### **Pentiums**




Taisy Weber 17

Components. DSN, IEEE 2000

**Dependable Computing with High-Performance COTS** 

### Pentium II



## Itanium 2

- ✓ recuperação de erros de barramento de dados.
- ✓ cache ECC (já existente no P6)
- correção de erro simples de memória
- re-tentativa na detecção de erro duplo de memória
- suporte a memória espelhada (spare)
- verificação de erros soft (transientes) na lógica interna: bit de paridade
- ✓ suporte a lockstep
- contenção de dados corrompidos

marca a porção de memória com dados corrompidos e limita o uso dos dados a apenas um programa; elimina os dados quando o programa termina ou sobrescreve a porção

memória com defeito é substituída por memória estepe



Reliability, Availability, and Serviceability for the Always-on Enterprise. White paper, Intel, 2005

#### MCA

- machine check architecture
  - ✓ registradores dedicados para log de erros
    - √ facilita diagnóstico
  - ✓ capacidade de manipulação de erros

P6

MCA opcional - pode ser desligado por software


- Advanced MCA
  - √ segue padrões
    - padrões facilitam a interface com o SO e firmware
  - ✓ permite ao SO e ao firmware recuperarem erros complexos
  - ✓ pode resetar o sistema automaticamente em resposta a erros fatais



20

# Virtualização Intel


VM (máquina virtual):
isolamento de falhas por hardware
possibilidade de implementar *failover* na mesma máquina



VMM – software que opera como árbitro no acesso aos recursos físicos e hospeda as máquinas virtuais

### Intel i7 e Xeon

- ✓ Intel® QuickPath Interconnect (QPI)
  - √ detecção de erro com CRC
  - ✓ correção de erro usando Link level retry
  - ✓ Intel® Interconnect Built In Self Test




#### MCA Recovery

- permite recuperação do sistema
- ✓ sinaliza o erro para o SO ou VMM que podem então recuperar o erro (se for possível) sem derrubar todo o sistema

herança do Itanium


Intel White Paper: Intel® Xeon® Processor E7 Family: Reliability, Availability, and Serviceability - Advanced data integrity and resiliency support for mission-critical deployments. 2011

# Intel Xeon processor E7



### Micros recentes

✓ IBM Power5 / Power6/ Power7




- √ vários outros
  - ✓ ARM Cortex R Series
  - ✓ SPARC64 V
  - ✓ SUN Niagara II
  - ✓ AMD Opteron
  - ✓ Texas Hercules

### **IBM** Power

✓ ECC

#### comum ao Power5 e Power6

- ✓ sinais internos ao chip
- √ todos pinos entre o chip e:
  - √ L3 cache
  - ✓ memória
  - ✓ GX bus que conecta o chip ao I/O hub
  - ✓ fabric bus interface para comunicação entre chips e entre nodos
- ✓ L2 e L3 caches
- memória




as L1 são internas aos cores e protegidas por paridade



### **IBM** Power

#### comum ao Power 5 e 6


- ChipKill
- scrubbing (limpeza)
   assistida por hardware
- redundância dinâmica e bit steering (troca por estepe)
- tratamento para special uncorrectable error (SUE)



## IBM Power6

#### novas técnicas no Power6:

- reparo dinâmico no barramento de memória,
- failover dinâmico de oscilador (clock)
- recuperação de cache
- recuperação para outro processador
- partition isolation for core checkstops
- instruction retry para erros detectados nos cores



## IBM Power6 - RU

- ✓ unidade de recuperação RU
  - ✓ faz checkpoint do estado do sistema no final da execução de um grupo de instruções
  - ✓ array de checkpoints protegido por ECC
    - cuidados especiais são tomados para que o checkpoint não registre erros

- ✓ recuperação é realizada para todo o core
  - ✓ não apenas para uma thread
  - um pequeno período de tempo após a recuperação, o core fica sem operação em pipeline (slow mode)

Jude A. Rivers and Prabhakar Kudva. Reliability Challenges and System Performance at the Architecture Level. IEEE Design & Test of Computers. 2009. p. 62-72

FAULT-TOLERANT DESIGN OF THE IBM POWER6 MICROPROCESSOR", K Reick, PN Sanda, S Swaney, JW Kellington, Michael Mack, Michael Floyd e D. Henderson, publicado na IEEE Micro, 2008, pg. 30 a 38

### IBM Power6 - IRR

#### ✓ IRR


- ✓ instruction retry recovery
- ✓ o RU (recovery unit) dispara o IRR
- ✓ se foi falha transitória, a recuperação é bem sucedida
- ✓ se foi permanente, é escalado um checkstop
  - ✓ no checkstop vai ser feita uma recuperação de alto nível para um core alternativo

Jude A. Rivers and Prabhakar Kudva. Reliability Challenges and System Performance at the Architecture Level. IEEE Design & Test of Computers. 2009. p. 62-72

FAULT-TOLERANT DESIGN OF THE IBM POWER6 MICROPROCESSOR", K Reick, PN Sanda, S Swaney, JW Kellington, Michael Mack, Michael Floyd e D. Henderson, publicado na IEEE Micro, 2008, pg. 30 a 38

### Power 7


- √ todas as características RAS do Power 6
- adicionais
  - algoritmo ECC 64 bits para a memória
    - permite a correção de 8 bits (ou seja um chip de memória)
  - estepe para os chips de buffer de memória
  - espelhamento de memória seletivo



Ron Kalla, B. Sinharoy, W. J. Starke, M. Floyd. POWER7: IBM'S NEXT-GENERATION SERVER PROCESSOR. IEEE Micro. 2010.


POWER7 System RAS - Key Aspects of Power Systems Reliability, Availability, and Serviceability October 3, 2012, IBM Systems and Technology Group, Daniel Henderson, Jim Mitchell, and George Ahrens

## Power6 e Power7



#### POWER6 (2007)

- 65 nm technology 341 mm<sup>2</sup>
- 0.79B transistors
- 2 Cores
  - 2 SMT threads/core
- 9 execution units/core
  - 2 integer and 2 binary floating-point units
  - 1 vector and 1 decimal floating-point unit
  - 2 load/store, 1 branch
- Integrated L2 cache
- L3 directory & controller (off chip L3 cache)
- · 2 memory controllers



#### POWER7 (2010)

- 45nm technology − 567 mm<sup>2</sup>
- 1.2B transistors
- 8 Cores
  - 4 SMT threads/core
- 12 execution units/core
  - 2 integer and 4 binary floating-point units
  - 1 vector and 1 decimal floating-point unit
  - 2 load/store, 1 branch, 1 condition register
- Integrated L2 cache
- Integrated L3 cache
- 2 memory controllers

# Bibliografia

- capítulos de livros
  - ✓ SIEWIOREK, D. Architecture of fault-tolerante computers, cap 2. **Fault-Tolerant System Design**. Prentice Hall, New Jersey, 1996
- ✓ livros
  - ✓ SURI, N.; WALTER, C.J.; HUGUE, M.M. Advances in ultra-dependable distributed systems. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos. 1995.

## Bibliografia

#### artigos

- ✓ AVIZIENIS, A. Fault Tolerance Infrastructure for Dependable Computing with High-Performance COTS Components. DSN, IEEE 2000
- ✓ Cristian Constantinescu, Trends and Challenges in VLSI Circuit Reliability. IEEE Micro, 2003
- ✓ R. Iyer et al. Recent Advances and New Avenues in Hardware-Level Reliability Support, IEEE Micro, vol. 25, pp. 18-29, 2005.
- ✓ K Reick, PN Sanda, S Swaney, JW Kellington, Michael Mack, Michael Floyd e D. Henderson. Fault-tolerant Design of The IBM Power6 Microprocessor. IEEE Micro, 2008, pg. 30 a 38
- ✓ Daniel Henderson, Jim Mitchell, and George Ahrens POWER7 System RAS Key Aspects of Power Systems Reliability, Availability, and Serviceability. October 3, 2012. IBM Systems and Technology Group

## Bibliografia

#### artigos

- ✓ Ron Kalla, Balaram Sinharoy, William J. Starke, Michael Floyd. POWER7: IBM'S NEXT-GENERATION SERVER PROCESSOR. IEEE Micro. 2010. March/ april. 7-15
- ✓ Google Inc.; Schroeder, Bianca; Pinheiro, Eduardo; and Weber, Wolf-Dietrich. "DRAM Errors in the Wild: A Large-Scale Field Study." SIGMETRICS/Performance "09, Seattle, WA, June 15-19, 2009.
- ✓ Intel White Paper: Intel® Xeon® Processor E7 Family: Reliability, Availability, and Serviceability Advanced data integrity and resiliency support for mission-critical deployments. 2011

Alta disponibilidade e ultra dependabilidade

Taisy Silva Weber UFRGS


# Arquiteturas para alta disponibilidade

- ✓ alta disponibilidade
  - ✓ possível intervalos pequenos para reparo
- √ importante
  - ✓ redução do MTTR
- √ áreas de aplicação
  - ✓ sistemas de transação
  - ✓ redes
  - √ telefonia
- ✓ medidas usuais
  - √ 7 x 24 (operação contínua)
  - √ 5 noves (uptime)

99,999 %

sistemas usados em aplicações em que falhas podem provocar enormes prejuízos financeiros como transações bancárias, bolsas de valores, reservas aéreas, e-comerce, transações on-line, ...

### disponibilidade: alta X contínua




# disponibilidade: alta X contínua

Availability Level		Average Yearly Downtime
Conventional	0,99	87 hours, 40 minutes
High Availability	0,999	8 hours, 46 minutes
	0,9995	4 hours, 23 minutes
	0,9999	52 minutes, 36 seconds
Continuous		
Availability	0,99999	5 minutes, 16 seconds
	0,999999	31.6 seconds

http://www.stratus.com/About/UptimeMeter.aspx

# sub-sistema de manutenção



### Sistemas comerciais

- √ tolerantes a falha
  - ✓ computadores de grande porte específicos para aplicações comerciais tolerantes a falhas (sistemas de transações)
- ✓ exemplos:
  - √ Tandem: fundada em 1976
    - ✓ mecanismos de TF implementados em software
  - ✓ Stratus: fundada em 1980
    - ✓ mecanismos de TF implementados em hardware

técnicas ainda usadas para servidores e computadores de alta disponibilidade

# NonStop computers




Tandem



primeiro sistema comercial modular e escalável projetado especificamente para disponibilidade contínua

### Tandem NonStop



Taisy Weber


8

### Primários e backups

redundância dinâmica em software

pares para processos do sistema e do usuário: processo primário ativo & processo substituto passivo (backup)

primário envia pontos de recuperação para o backup




# Detecção

#### assumido fail-stop

a cada 1 s: cada supervisor envia sinal de vida a todos os outros módulos

a cada 2 s: supervisor verifica sinal dos outros módulos


falta de um sinal: módulo falhou



módulo B parou

supervisores de A e C não recebem sinal de B

supervisores de A e C concluem que B falhou





## Tandem: detecção e recuperação


- ✓ operações de entrada e saída
  - ✓ detecção por time-out

processo de E/S substituto entra em operação

- ✓ recuperação
  - processos backup rolam para o último PR e são ativados como primários
  - ✓ sistema é reconfigurado
    - após reparo do módulo novos primários criam substitutos no módulo







### **Stratus**

#### modelos atuais (2010)



Continuum Series



Stratus® ftServer® 4300 System




#### TOTAL AVAILABILITY

#### abordagem pair-and-spare

### **Stratus**

CPU e memória com componentes duplicados com comparador (redundância estática)



### Servidores HA

- ✓ fornecedores atuais de soluções para servidores de alta disponibilidade
  - ✓ Sun (oracle)
  - ✓ Dell
  - ✓ HP
  - **✓** IBM
  - √ Stratus
  - ✓ evtl outros fabricantes
    - ✓ Bull
    - ✓ Fujitsu
    - √ Hitashi





#### Servidores

- ✓ reconfiguração automática
  - ✓ reinicia imediatamente após defeito, isolando automaticamente o componente falho
  - ✓ testa os componentes do sistema
    - ✓ a cada vez que o equipamento é ligado
    - ✓ ou quando é gerada uma interrupção externa
- ✓ fontes de energia e ventilação redundantes
- monitoramento ambiental
  - ✓ proteção contra temperaturas extremas, falta de fluxo de ar ou flutuações de energia

#### Servidores

- √ códigos de detecção e correção de erros
- √ ferramentas de monitoramento
  - ✓ registradores para monitorar o sistema e implementar cão de guarda
  - ✓ acesso por software especial para extrair dados sobre desempenho e para a manutenção
- √ ferramentas de diagnóstico online
- ✓ hot swap
  - ✓ troca de componentes com o sistema em operação

módulos de energia/ventilação, placas de CPU/memória e de I/O

### Sistemas de telefonia

- electronic switching systems (ESS)
  - √ técnica usual: duplicação e comparação

antigamente eram classificados como críticos, hoje ESS são geralmente classificados como HA ou disponibilidade contínua

sistemas de telefonia são mais antigos que sistemas de computação

início: 1878



### Sistemas críticos

ultra dependabilidade

alta dependabilidade

- ✓ primeira área de computadores TF
- ✓ controle de aeronaves e satélites
- ✓ exemplos:

início década de 60

- ✓ satélite OAO
  - ✓ (Orbiting Astronomical Observatory)
  - ✓ um dos últimos computadores construídos com componentes discretos
- ✓ Apollo
  - ✓ TMR para processadores
  - ✓ espelhamento de memória e ECC

1963 - 1972

### Satélites

#### **OAO - 1**

lançado em 8 de abril de 1966; funcionou perfeitamente durante 77 minutos; defeito foi atribuído a falha no sistema de potência (fonte)



OAO - 3 Agosto de 1972 a Fevereiro de 1981 (9.5 anos)

## Fly-by-wire control systems

na NASA,o primeiro avião *fly-by-wire* foi o F-8C Crusader (em 1972)

o A320 foi o primeiro avião comercial *fly-by-wire* digital (em serviço: 1988)

Airbus fly-by-wire: A total approach to dependability. P Traverse, I Lacaze, J Souyris - Building the Information Society, 2004 - Springer

cabine de um airbus A321 (projeto 1989 – primeiro vôo 1993)



### Computadores de bordo

ultra dependabilidade

Fly-by-wire control systems

aplicação crítica de tempo real

✓ controle de aeronaves

perda de controle de poucos milisegundos pode ser fatal

- √ tempo real
  - ✓ com tempo de atuação curto
  - ✓ interrupção no funcionamento: inadmissível
- ✓ reparo:
  - ✓ possível apenas durante os intervalos de vôo
- ✓ confiabilidade:
  - √ da ordem de 10<sup>-9</sup> ou 10<sup>-10</sup> falhas por hora para um vôo de 10 horas

1,14 milhões de anos de operação

# dois computadores desenvolvidos a partir da mesma especificação

#### FTMP e SIFT

- √ década de 70 (NASA)
  - ✓ redundância modular tripla (TMR)
  - ✓ FTMP
    - ✓ Fault Tolerant Multi-Processor
  - ✓ SIFT
    - Software Implemented Fault Tolerance

SRI International, 1972

- ✓ votador implementado em hardware,
- √ todos processadores sincronizados
- ✓ relógio central é tolerante a falhas
- ✓ votação por software,
- ✓ processadores são assíncronos,
- ✓ não há relógio central
  - ✓ sincronização de resultados para votação garantido por software

SIEWIOREK, D. Architecture of fault-tolerante computers, cap 2. **Fault-Tolerant System Design**. Prentice Hall, New Jersey, 1996

#### $\mathsf{FTMP}$

- √ 5 barramentos redundantes
  - ✓ processadores e módulos de memória ligados ao sistema de barramento por interfaces especiais

BGs - bus guardians

- ✓ tríade 3 processadores + 3 memórias
  - ✓ elementos da tríade executam a mesma tarefa e comunicam-se através de 3 dos 5 barramentos
    - BGs votam sobre dados da tríade colocados nos 3 barramentos
  - ✓ falha mascarada em processador, memória ou barramento

#### $\mathsf{FTMP}$

- tríades diferentes executam tarefas diferentes
- ✓ processadores e módulos de memória estepe
  - √ objetivo:
    - ✓ substituir um elemento de uma tríade que falhou
- ✓ distribuição dinâmica de tarefas entre as tríades
  - ✓ objetivo:
    - ✓ reconhecer falhas nos votadores
- ✓ reconfiguração periódica
  - ✓ objetivo:
    - ✓ reconhecer falhas no mecanismo de reconfiguração

#### SIFT

- módulos processadores interligados por barramento redundante
  - ✓ processadores operam assincronamente em relação aos demais
  - ✓ sincronização de resultados para votação por software
  - ✓ uma tarefa é alocada sempre a 3 módulos:
    - ✓ cada módulo envia seu resultado aos outros 2 usando o barramento redundante
    - ✓ cada módulo realiza votação majoritária por software

votação majoritária: (2-em-3)

### Comparação FTMP e SIFT

- ambos com alta confiabilidade para aplicações críticas tempo-real
- ✓ FTMP:
  - ✓ esquema de votação mais eficiente (hardware)
  - ✓ tolerância a falhas não é visível a partir da aplicação

#### ✓ SIFT:

- ✓ esquema de votação em software
  - ✓ mais versátil
  - ✓ elimina necessidade de clock tolerante a falhas
- ✓ tolerância a falhas é visível a partir da aplicação

### Space Shuttle




primeiro vôo: 13/04/1981

últimos vôos: 2011

Computers in Spaceflight: The NASA Experience (James E. Tomayko - 1987)
Chapter Four - -Computers in the Space Shuttle Avionics System
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/computers/Ch4-4.html

Columbia †
Challenger †
Discovery
Atlantis
Endeavour

### Space Shuttle computer



4 computadores atuam nas fases críticas mascaramento NMR detecção cruzada (cada computador ouve todos os demais)




quinto computador realiza operações não críticas, atua como backup dos demais, software diversitário

suporta até duas falhas

abordagem semelhante a SIFT (1976)


software primário é da IBM, o diversitário da Rockwell

# Space Shuttle: operação




- √ mascaramento
  - ✓ saídas são votadas nos atuadores

## Space Shuttle: detecção de falha



- ✓ para todo i
  - ✓ i escuta as saídas dos demais
  - ✓ i compara com suas saídas (por software)
  - ✓ se i detectar desacordo: avisa o computador suspeito j



- ✓ em cada computador j
  - ✓ sinais de desacordo recebidos por *j* são votados em um circuito especial (gerente de redundância)
  - ✓ se o voto for positivo, o suspeito *j* é desativado

#### Airbus

- controle de superfícies de vôo
  - ✓ controle elétrico, ativação hidráulica
    - A320/A330/A340
    - √ A340 entrou em operação em 2002
  - ✓ controle elétrico, ativação elétrica (power-by-wire)
    - ✓ A380, A400M

- cada computador: canal de comando e canal de monitoramento
  - ✓ cada canal é diferente (diverso) em hardware e software
- √ 5 computadores
  - cada um capaz de pleno controle da aeronave, 3 seriam suficientes para atender safety
- microprocessadores COTS



norma DO 178B - nível A (software)

#### Airbus

canal de comando computador controle com 2 canais pleno canal de monitoramento canal de comando garantia de canal de monitoramento safety canal de comando canal de monitoramento canal de comando canal de monitoramento canal de comando Airbus fly-by-wire: A total approach to dependability. P Traverse, I Lacaze, canal de monitoramento J Souyris - Building the Information

Taisy Weber 33

Society, 2004 - Springer

### Bibliografia

- capítulos de livros
  - ✓ SIEWIOREK, D. Architecture of fault-tolerante computers, cap 2. Fault-Tolerant System Design. Prentice Hall, New Jersey, 1996
- artigos
  - ✓ AVIZIENIS, A. Fault Tolerance Infrastructure for Dependable Computing with High-Performance COTS Components. DSN, IEEE 2000
  - Cristian Constantinescu, Trends and Challenges in VLSI Circuit Reliability. IEEE Micro, 2003
  - ✓ Wendy Bartlett e Lisa Spainhower. Commercial Fault Tolerance: A Tale of Two Systems, IEEE TRANS. ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING, Jan-Mar 2004.
  - K Reick, PN Sanda, S Swaney, JW Kellington, Michael Mack, Michael Floyd e D. Henderson .FAULT-TOLERANT DESIGN OF THE IBM POWER6 MICROPROCESSOR. IEEE Micro, 2008, pg. 30 a 38
  - ✓ P Traverse, I Lacaze, J Souyris. Airbus fly-by-wire: A total approach to dependability - Building the Information Society, 2004 - Springer
- livros
- SURI, N.; WALTER, C.J.; HUGUE, M.M. Advances in ultra-dependable distributed systems. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos. 1995.

# Segurança funcional Integridade de segurança



### safety

#### não relacionado a **security**

- garantia de que uma "coisa ruim" jamais vai acontecer
  - por exemplo: elevador despencar
- não garante que um coisa boa possa acontecer (vivacidade – liveness)
  - por exemplo: elevador se movimentar

### safety

 sistema tolerante a falhas deve ser seguro (safe) e vivaz (live)



- enfatizado também em outras áreas da computação (eng. software, especificação formal)
- muito usado na área de controle de processos

live

TF

safe

## safety versus dependabilidade

- safety é um atributo de dependabilidade
  - aparece frequentemente com a medida da capacidade fail-safe do sistema
  - relacionado a detecção de falhas

um sistema seguro não apresenta defeito: ou está fornecendo as saídas corretas ou está em um estado seguro

a medida numérica (probabilidade) indica o quão próximo o sistema está do ideal

## fail-safe versus fail-operate

- muitos sistemas reais são fail-safe
  - ou seja, possuem um estado não operacional seguro e fácil de alcançar em caso de falha interna

#### exemplos

- elevador
- sinais de trânsito
- máquina de corte
- escadas rolantes



## fail-safe versus fail-operate

- mas muitos outros sistemas reais não podem parar em caso de falha
  - aviões no ar
  - processos contínuos que não podem ser subitamente interrompidos
- são chamados failoperate
  - ou seja, tolerantes a falhas



#### sistemas críticos

- sistemas críticos exigem segurança
  - são denominados safety-critical
- money-critical
  - prejuízos a propriedade
  - ou a economia
- life-critical
  - prejuízos a vida humana
  - ou ao ambiente do qual dependemos

exemplo: acidentes ambientais

problemas podem ser graves quando computadores sujeitos a apresentar defeitos são usados no controle desses sistemas

## exemplos de sistemas críticos

- controle do espaço aéreo
- controle de usinas nucleares
- controle de segurança em plataformas de petróleo




## exemplos de sistemas críticos

- controle de vazamento de gazes tóxicos
- controle de processos químicos
- sistemas de suporte de vida em hospitais



## exemplos de sistemas críticos



- controle de transporte terrestre (trens, metrô subterrâneo e de superfície)
- sistemas embarcados (ex: automóveis)
- controle de robôs

#### fracassos

- causas de projetos mal sucedidos
  - conhecimento incompleto do que torna um sistema seguro
  - desconhecimento do sistema geral onde o controlador ou computador vai atuar
  - ignorância dos pontos de defeito críticos (singlepoints-of-failure) do sistema
- impossível sistema perfeito
  - falhas são inevitáveis
  - mas os riscos podem ser reduzidos consideravelmente

Dunn, William R. *Designing Safety-Critical Computer Systems*. Computer, 2003

#### hazards e riscos

hazards

- ameaça, perigo
- fonte potencial de perigo
- análise de hazards e estimativa dos riscos
- riscos
  - danos ao negócio, a pessoas, à propriedade
  - riscos:
    - inaceitáveis
    - aceitáveis (ou toleráveis)

#### hazards e riscos

#### Exemplos de riscos:

acidentes em estradas	100	cpm
dirigir um carro	150	cpm
queda de aviões	0.02	cpm
mordida de inseto ou cobra	0.1	cpm
fumar 20 cigarros por dia	5000	cpm

cpm - chances por milhão por ano

#### hazards


- ameaça, perigo (hazard)
- definida como alguma condição real ou potencial que pode causar
  - ferimento, doença, ou morte de pessoas;
  - danos a (ou perda de) um sistema, um equipamento ou uma propriedade;
  - danos ao ambiente







#### hazards x falhas



#### elementos associados ao risco

estimativa de risco

- risco de que?
  - consequência ou severidade
- quão provável é o risco?
  - frequência ou probabilidade de ocorrência por unidade de tempo
    - probabilidade de ser morto por raio é 10<sup>-7</sup> por ano;
    - probabilidade de um avião cair durante aterrissagem devido a defeito nos instrumentos é < 10<sup>-7</sup> por aterrissagem.

riscos baixos são frequentemente ignorados; riscos a longo prazo são frequentemente ignorados

#### elementos associados ao risco

#### exemplo:

- defeito de uma válvula química pode resultar em uma explosão que pode matar 10 pessoas,
- se esse componente falhar uma vez a cada 10.000 anos, qual o risco associado a esse componente?

#### solução:

- taxa de defeito da válvula é 0,0001 defeitos por ano.
- então, o risco de uma fatalidade é 10x0,0001 = 0.001 mortes por ano.

pergunta: é aceitável ou não? a resposta não é técnica

#### risco

- risco aceitável
  - deve fazer parte da especificação do sistema
  - variação de 10<sup>-2</sup> a 10<sup>-10</sup> incidentes por hora
  - geralmente definido por leis ou órgãos reguladores no interesse da população
- normas
  - várias normas estabelecem padrões de segurança para diferentes setores
    - médico-cirúrgico
    - nuclear
    - transportes, ...




## normas de segurança

- exemplos:
  - IEC 61508 (industrial)
  - Mil-Std-882D (militar)
- normas relacionadas
  - IEC 61511 (process industry)
  - IEC 62061 (machinery control systems),
  - IEC 61513 (nuclear power plants),
  - IEC 60601 (medical equipment),
  - ISO/CD 26262 (automotive systems)



## redução de risco




## confiabilidade e safety




componente altamente confiável implementando função de segurança

"Larry here is one of our most reliable men. He's in charge of safety!"

## dispositivos de segurança



## exemplo



#### hazards:

sobreaquecimento da água e explosão do tanque

#### defeitos:

devidos a falhas no sensor, no aquecedor, no computador, no software, no operador

#### dispositivos de segurança

- devem ser construídos com componentes confiáveis
  - baixa taxa de defeito
- devem possuir baixa probabilidade de falha
  - se forem dispositivos eletrônicos programáveis, devem ser tolerantes a falhas
  - um defeito em um dispositivo de segurança não deve provocar dano ao ambiente ou usuários
- devem também ser seguros
  - provar sua integridade de segurança

# norma de segurança?



"Do you carry safety books for dummies?"

#### IEC 61508 匹



- norma para segurança funcional
  - independe do domínio da aplicação
  - equipamentos elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis

E/E/PE electrical/electronic/ programmable electronic

- sugere ou impõe técnicas, estratégias e métodos para o projeto de sistemas seguros
- usada em aplicações críticas (principalmente sistemas de segurança, mas pode ser usada em sistemas de controle)
- permite certificação por organizações internacionais

## safety e segurança funcional

- safety (no contexto da norma IEC)
  - sistemas livres de riscos inaceitáveis envolvendo prejuízos físicos ou danos à saúde de pessoas resultantes direta ou indiretamente de danos a propriedades ou ao ambiente

obs: ênfase nos riscos inaceitáveis

- segurança funcional (functional safety)
  - é parte da segurança global de um sistema
  - depende do sistema ou equipamento operar corretamente em resposta a suas entradas

essa definição não implica em estado seguro

#### segurança funcional x fail safe

- a norma considera o conceito de fail-safe inadequado para sistemas computacionais complexos
  - fail-safe só indicado para sistemas de baixa complexidade com modo de defeito bem definido
  - a norma visa um escopo maior de sistemas (fail-operate)
  - fail-operate = tolerante a falhas

na prática os estados seguros precisam ser identificados e defeitos seguros separados de perigosos

## IEC 61508: objetivos

- permitir usar a tecnologia para aumentar segurança sem prejudicar desenvolvimento futuro,
  - aproveitamento do potencial da tecnologia E/E/PE para melhorar a segurança e aspectos econômicos
  - desenvolvimento tecnológico considerando segurança global
- estabelecer padrão genérico,
- prover meios para usuários e reguladores terem confiança em controladores computacionais
- abordagem flexível e baseada em risco presumido

## IEC 61508: abordagem

- dois conceitos fundamentais
  - ciclo de vida de segurança (SLC)
  - análise probabilística de falhas para quantificar nível de integridade de segurança (SIL)
- ciclo de vida
  - reduzir ou eliminar defeitos devido a erros sistemáticos
- cálculo de SIL
  - determinação de probabilidade de defeitos randômicos


#### IEC 61508: ciclo de vida


- modelagem do ciclo de vida
  - a norma cobre todas as atividades do ciclo de vida de safety:
    - concepção,
    - análise de hazard e avaliação de risco,
    - desenvolvimento das exigências de segurança, especificação, projeto e execução, operação e manutenção, e também modificação,
    - retirada de operação final e/ou eliminação.
- compreende aspectos do sistema e de mecanismos de tratamento de falhas

#### IEC 61508: características

modelagem do ciclo de vida de safety

compreende aspectos do sistema e de mecanismos de tratamento de falhas






#### IEC 61508: características

- prevenção e controle de defeitos
  - exigências para impedir defeitos
    - evitar a introdução de falhas prevenção
  - exigências para controlar defeitos
    - garantir segurança mesmo quando falhas estão presentes
       tolerância a falhas
- técnicas e medidas
  - a norma especifica as técnicas e as medidas que são necessárias para conseguir a integridade de segurança requerida

## IEC 61508 – redução de risco




EUC (equipamento sob controle) e controle do FUC

ação adicional é requerida

Se não for o caso, então características de segurança devem ser incorporadas no projeto para reduzir o risco a um nível tolerável para a aplicação.

# IEC 61508 – redução de risco



## sistemas relacionados a segurança

na literatura técnica: **SIS** – sistemas instrumentados de segurança


- aplicados para garantir que os riscos serão mantidos em um nível aceitável
- executam funções de segurança
- qualquer sistema que realiza funções de segurança é um SIS
  - pode estar integrado a equipamentos ou sistemas de controle (interno)
  - pode estar separado deles
    - dispositivo externo de segurança

## funções de segurança

- requisitos para as funções de segurança
  - o que a função de segurança efetivamente deve realizar
  - derivados da análise de ameaças (hazards)
- integridade de segurança
  - relacionado a probabilidade que a função de segurança seja executada satisfatoriamente (sob condições definidas e durante um dados período de tempo)
  - requisitos derivados da estimativa de riscos

o conceito de integridade aparece também na literatura como a capacidade de detecção de falhas de um sistema

## funções de segurança vs integridade



## Exemplo

- função de segurança
  - para prevenir a ruptura de um reservatório X sob pressão, a válvula Y deve abrir em 2 segundos quando a pressão no reservatório alcançar 2.6 bar
- integridade de segurança
  - a integridade de segurança da função de segurança deve ser SIL 2

Bell, R.: *Introduction to IEC 61508*. In Proc. of the 10th Australian Workshop on Safety Critical Systems and Software, 3-12. (2006)

## funções de segurança

 funções de segurança executadas por sistemas eletrônicos programáveis

CLPs e computadores

- alta complexidade
- falhas e erros que levam a defeitos
- impossível determinar com precisão o modo de defeito
- impossível teste exaustivo
- desafio:
  - projetar sistemas que previnem defeitos ou controlam falhas (ou erros) quando eles aparecem


aqui entra-se na área de dependabilidade

# exemplos de sistemas E/E/PE relacionados a segurança


- sistemas de emergência (shut-down) em uma planta de processamento químico;
- indicador de segurança de carga em guindastes;
- sistema de sinalização em ferrovias;
- sistema de proteção e parada de emergência em máquinas e equipamentos;
- sistemas de controle de exposição a doses de radiação (radioterapia médica);
- luzes de indicação de um automóvel, freio anti-bloqueante e sistemas de gerência de motor;
- monitoração remota, operação ou programação de uma planta através da rede.

#### PES


#### programmable electronic system (PES)



# arquiteturas de sistemas de segurança



controlador executa funções de controle e de segurança



#### causa de defeitos


- especificação incorreta
  - do sistema, do hardware ou do software;
  - omissões na especificação dos requisitos de safety;
- defeitos de hardware randômicos;
- defeitos de hardware sistemáticos
- erros de software (qualquer tipo de bug);

- causas comuns de defeitos;
- erros humanos;
- influências do ambiente:
  - eletromagnéticas, temperatura, mecânicas, atmosféricas
- distúrbios na fonte de alimentação:
  - falta de energia, tensões reduzidas, reconexão de fonte.

## tipos de defeitos



defeitos sistemáticos (incluindo erros de software)



## SIL - Safety integrity levels

- IEC 61508 especifica 4 níveis de integridade de segurança para uma função de segurança.
  - safety integrity level 1 (SIL1) é o menor
  - safety integrity level 4 (SIL4) é o maior
  - IEC 61508 detalha os requisitos necessários para alcançar cada nível.

os requisitos são mais rigorosos nos níveis mais altos de integridade para garantir menor probabilidade de defeitos perigosos

#### hardware vs software

#### hardware

 $PFH_{G,1001} = \lambda_{DU}$ 

- quantitativo
  - taxa de defeitos de cada componente, forma de conexão no sistema, cobertura de falhas dos mecanismos de detecção, falhas correlacionadas (causa comum), taxa de reparo, ..
- qualitativo (para evitar introduzir falhas)
  - ciclo de vida do projeto de hardware
  - conjunto de regras e recomendações
  - tabelas com técnicas
  - indicação de técnica não recomendada, recomendada e altamente recomendada para cada nível de SIL

NR, R, HR

#### hardware vs software

- software (qualitativo)
  - ciclo de vida do software
  - conjunto de regras e recomendações
  - tabelas com técnicas
  - indicação de técnica não recomendada, recomendada e altamente recomendada para cada nível de SIL
     NR, R, HR

não são usadas fórmulas para cálculo de confiabilidade de software (falhas não são consideradas randômicas)

#### taxa de defeitos e SIL na norma IEC

- relaciona taxas de defeitos a níveis de integridade
   derivados de medidas como FIT, MTTF
- estabelece limites mínimos para taxas de defeito
  - baixa demanda probabilidade média de falhar ao realizar função prevista sob demanda
    - por exemplo: PFD de 10<sup>-5</sup>
    - significa 1 vez a cada 100000 vezes
  - alta demanda ou modo de operação continua probabilidade de um defeito perigoso por hora
    - PFH: 10<sup>-9</sup>

#### baixa demanda



probabilidade de falhar ao realizar função prevista sob demanda

por exemplo: PFD de 10<sup>-5</sup> significa 1 vez a cada 100000 vezes

### tabela SIL


baixa demanda 
probabilidade média de
falhar ao realizar função
prevista sob demanda

alta demanda ou modo de operação continua - probabilidade de um defeito perigoso por hora

#### modo de operação


SIL	<b>baixa demanda</b> PFD	alta demanda PFH		
4	≥10-5 a <10-4	≥10-9 a <10-8		
3	≥10-4 a <10-3	≥10-8 a <10-7		
2	≥10-3 a <10-2	≥10- <sup>7</sup> a <10- <sup>6</sup>		
1	≥10-2 a <10-1	≥10-6 a <10-5		

#### defeitos



#### M out of N channel architecture

## **Arquiteturas MooN**



Taisy Weber

55

## PFH para 1001

 $PFH_{G,1001} = \lambda_{DU}$ 

λου: λ devido a defeitos perigosos não detectáveis

PFH - probabilidade média de defeito por hora

#### onde se obtém λ?


especificação de cada componente de hardware usando base de dados de componentes

## causa comum: defeitos correlacionados


- importante nos sistemas 1002 ou 2003
  - causa comum falhas que afetam canais redundantes
    - β fator (peso) para defeitos perigosos não-detectáveis
    - βD fator para defeitos perigosos detectáveis

para sistemas 1002 ou 2003 o cálculo do λου é mais complicado do que o cálculo de 1001 pois envolve β e esquemas série paralelo de composição de taxa de defeitos


## Ciclo de vida de segurança de software



#### modelo em V: software




## Relação entre os modelos




## Nova tabela A.1 (IEC61508-3 2010)

Technique/Measure *		Ref.	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
1a	Semi-formal methods	Table B.7	R	R	HR	HR
1b	Formal methods	B.2.2, C.2.4		R	R	HR
2	Forward traceability between the system safety requirements and the software safety requirements	C.2.11	R	R	HR	HR
3	Backward traceability between the safety requirements and the perceived safety needs	C.2.11	R	R	HR	HR
4	Computer-aided specification tools to support appropriate techniques/measures above	B.2.4	R	R	HR	HR



*traceability* foi introduzida na versão de 2010

## exemplo de tabela: A.2 - arquitetura



## Nova A.2

Technique/Measure *		Ref.	SIL 1	SIL 2	SIL 3	SIL 4
	Architecture and design feature					
1	Fault detection	C.3.1		R	HR	HR
2	Error detecting codes	C.3.2	R	R	R	HR
За	Failure assertion programming	C.3.3	R	R	R	HR
3b	Diverse monitor techniques (with independence between the monitor and the monitored function in the same computer)	C.3.4		R	R	
3с	Diverse monitor techniques (with separation between the monitor computer and the monitored computer)	C.3.4		R	R	HR
3d	Diverse redundancy, implementing the same software safety requirements specification	C.3.5				R
3е	Functionally diverse redundancy, implementing different software safety requirements specification	C.3.5			R	HR
3f	Backward recovery	C.3.6	R	R		NR <
3g	Stateless software design (or limited state design)	C.2.12			R	HR
4a	Re-try fault recovery mechanisms	C.3.7	R	R		<
4b	Graceful degradation	C.3.8	R	R	HR	HR

Arquitetura de software

## Nova A.2

5	Artificial intelligence - fault correction	C.3.9		NR	NR	NR
6	Dynamic reconfiguration	C.3.10		NR	NR	NR
7	Modular approach	Table B.9	HR	HR	HR	HR
8	Use of trusted/verified software elements (if available)	C.2.10	R	HR	HR	HR
9	Forward traceability between the software safety requirements specification and software architecture	C.2.11	R	R	HR	HR
10	Backward traceability between the software safety requirements specification and software architecture	C.2.11	R	R	HR	HR
11a	Structured diagrammatic methods **	C.2.1	HR	HR	HR	HR
11b	Semi-formal methods **	Table B.7	R	R	HR	HR
11c	Formal design and refinement methods **	B.2.2, C.2.4		R	R	HR
11d	Automatic software generation	C.4.6	R	R	R	R
12	Computer-aided specification and design tools	B.2.4	R	R	HR	HR
-				-		

Arquitetura de software


#### Nova A.2

13a	Cyclic behaviour, with guaranteed maximum cycle time	C.3.11	R	HR	HR	HR
13b	Time-triggered architecture	C.3.11	R	HR	HR	HR
13c	Event-driven, with guaranteed maximum response time	C.3.11	R	HR	HR	-
14	Static resource allocation	C.2.6.3	-	R	HR	HR
15	Static synchronisation of access to shared resources	C.2.6.3	-	-	R	HR

os itens 13 só se aplicam para sistemas com requisitos de temporização de segurança

Arquitetura de software

# exemplo de tabela: projeto de software



#### documentos IEC

2550,-

IEC 61508-0 - Functional safety and IEC 61508

IEC 61508-1 - General requirements

IEC 61508-2 - Requirements for electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems

IEC 61508-3 - Software requirements

IEC 61508-4 - Definitions and abbreviations

IEC 61508-5 - Examples of methods for the determination of safety integrity levels

IEC 61508-6 - Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3


IEC 61508-7 - Overview of measures and techniques

http://www.iec.ch/functionalsafety/standards/


exceto a parte zero, de 2005, todas as demais são de 98 a 2000 e foram revisadas em abril de 2010



### IEC 61508



## IEC 61508



## tolerância a falhas e safety (norma)

- conceitos da área de dependabilidade não se tornaram obsoletos com a norma
  - falha, erro e defeito
  - confiabilidade e suas medidas
  - modelagem de confiabilidade
  - teste e validação
- os termos e técnicas usuais na área de tolerância a falhas continuam aplicavéis
  - as diferenças são apenas relativas a área de aplicação (segurança crítica)
    - dano, perigo, risco

## bibliografia

- Functional safety and IEC 61508: A basic guide
  - November 2002 (IEC web site)
- Dunn, William R. Designing Safety-Critical Computer Systems. Computer, 2003
- Bell, R.: Introduction to IEC 61508. In Proc. of the 10th Australian Workshop on Safety Critical Systems and Software, 3-12. (2006)

#### Abreviaturas

• E/E/PE Electrical/electronic/programmable electronic

• E/E/PES Electrical/electronic/programmable electronic

system

EUC Equipment under control

PES Programmable electronic system

PLC Programmable logic controller

• SIL Safety integrity level

# Tolerância a falhas em sistemas distribuídos

UFRGS Taisy Silva Weber

### Redundância implícita

- ✓ sistemas distribuídos são naturalmente redundantes
  - mas redundância sozinha não aumenta a confiabilidade do sistema



### **Níveis**

JALOTE, P. Fault tolerance in distributed systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994

	diversidade blocos de recuperação tratamento de exceções		
	resiliência de processos		
serviços	resiliência de dados		
	ações atômicas		
	recuperação para um estado consistente		
blocos	difusão confiável e atômica, multicast, membership		
básicos	processador fail-stop, armazenamento estável, consenso bizantino, comunicação confiável		
sistema distribuído			

### Nesta disciplina

- ✓ sistemas distribuídos
- ✓ processador fail-stop
- ✓ armazenamento estável
- √ consenso bizantino
- ✓ comunicação confiável
- √ difusão confiável
- ✓ recuperação para um estado consistente
- ✓ replicação de dados

blocos básicos stente

serviços

# Exemplos de sistemas distribuídos

- √ sistemas de pequena escala
  - ✓ I ANs
  - √ clusters
- ✓ sistemas de grande escala (ou larga escala)
  - ✓ Internet
  - ✓ Grids
  - ✓ nuvens
- propriedades fortes de tolerância a falhas não escalam adequadamente
  - ✓ custo muito alto para manter consenso, consistência de réplicas e estado global distribuído em sistemas de larga escala sujeitos a falhas

# clusters, grids, clouds


	Clusters	Grids	Clouds
Size/ scalability	centenas	milhares	centenas a milhares
OS	Linux, Windows	Unix	VM e múltiplas OSs
Ownership	único	múltiplo	único
Inter- connection	Dedicated, high- end with low latency and high bandwidth	Mostly Internet with high latency and low bandwidth	Dedicated, high-end with low latency and high bandwidth
Security/ privacy	login/password Medium level of privacy.	Public/private key pair based authentication and mapping a user to an account. Limited support for privacy.	Each user/application is provided with a virtual machine. High security/privacy.
Discovery	Membership services	Centralised indexing and decentralised info services	Membership services

# clusters, grids, clouds

	Clusters	Grids	Clouds
Resource	Centralized	Distributed	Centralized/ Distributed
management			
Standards/	Virtual Interface	Some Open Grid	Web Services (SOAP and
inter-	Architecture	Forum standards	REST)
operability			
Capacity	Stable and	Varies, but high	Provisioned on demand
	guaranteed		
Failure	Limited	Limited	Strong support for
management	(often failed tasks/	(often failed tasks/	failover and content
(Self-healing)	applications are	applications are	replication. VMs can be
	restarted).	restarted).	migrated from one node
			to other

Buyya, Rajkumar, Chee Shin Yeo, Srikumar Venugopal, James Broberg, e Ivona Brandic. "Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility". *Future Generation Computer Systems* 25, n°. 6 (junho 2009): 599-616.


### Sistemas distribuídos



rede completamente conectada

existe um canal entre quaisquer dois processos que interagem, buffer infinito e livre de erros canais entregam mensagens na ordem que foram enviadas

## Canal



# Modelos de tempo

- ✓ sistema assíncrono
  - ✓ não existem limites de tempo



- ✓ sistema síncrono
  - ✓ existe um limite de tempo finito e conhecido



sistema correto opera dentro desse limite


- ✓ falha de componente pode ser deduzida pela ausência de resposta
- √ timeout

detecção de defeitos em nodos e perdas de mensagens

# Modelos de tempo


- ✓ sistema assíncrono
- ✓ sistema síncrono

modelos síncrono e assíncrono podem ser considerados extremos teóricos



**outros modelos** misturam características desses extremos

# Classificação de falhas (Cristian)




# Exemplos de falhas

- ✓ processador:
  - √ crash ou bizantinas
- ✓ rede de comunicação:
  - √ todos os tipos
- ✓ clock:
  - ✓ temporização ou bizantinas

- meio de armazenamento
  - ✓ temporização, omissão ou resposta
- ✓ software:
  - ✓ resposta


O modelo de falhas é uma simplificação da realidade. Na literatura aparecem vários outros modelos de falhas para sistemas distribuídos. Alguns incluem particionamento de rede.

# Particionamento



# Lamport


- ✓ clocks lógicos
- √ generais bizantinos
- ✓ LaTeX
- ✓ Paxos (consenso)



# Ordenação de eventos

✓ determinar a ordem de eventos que ocorrem em nodos diferentes, medidos por relógios diferentes






- ✓ relação:
  - $\checkmark$  a "aconteceu antes de" b : a  $\rightarrow$  b

ordem de ordem parcial

nem todos os eventos podem ser ordenados

# Ordenação de eventos



```
a \rightarrow b

b \rightarrow i

h \rightarrow i

a \rightarrow b e b \rightarrow i então a \rightarrow i

nem a \rightarrow h, nem h \rightarrow a
```

- ✓ se a e b são eventos do mesmo processo e a é executado antes de b então a → b
- ✓ se a é send e b é receive da mesma msg então a → b
- $\checkmark$  a  $\rightarrow$  b e b  $\rightarrow$  c então a  $\rightarrow$  c
- ✓ eventos concorrentes: nem a → b,
   nem b → a

# Ordenação de eventos

- √ sistema de clock lógico
  - ✓ um sistema de clock lógico é correto se é consistente com a relação →

exemplo: timestamp T

✓ clock lógico carimba um evento de forma que a relação de ordem parcial é mantida

> é possível estabelecer uma ordem total não temporal com relógios lógicos

## Concordância bizantina

- ✓ consenso
  - ✓ problema recorrente em sistemas distribuídos
    - ✓ solução trivial para sistemas livres de falhas (ou seja perfeitos)
    - ✓ não trivial para sistemas com falhas arbitrárias e assíncronos


Israel Koren, C. Mani Krishna - *Fault-Tolerant Systems* - Morgan Kaufmann, 2007 pg 42

### Concordância bizantina

- ✓ alcançar consenso na presença de traidores
  - √ defeitos bizantinos
    - √ comportamento arbitrário
  - ✓ nodo pode enviar informações diferentes para os diferentes componentes com quem se comunica
- ✓ problema dos generais bizantinos

Lamport, Shostak e Pease, 82

## Generais bizantinos



## Generais bizantinos

traidores não podem provocar divisão (alguns atacam e outros recuam)

















não traidores devem chegar a consenso sobre atacar ou recuar


# Algoritmos de Lamport

- ✓ Lamport 82 (Lamport, Shostak e Pease)
  - ✓ solução para:
    - ✓ sistemas síncronos
    - ✓ totalmente conectado
    - √ dois algoritmos :
      - √ msgs orais
      - √ msg assinadas

✓ relação entre traidores (m) e não traidores (n-m)

mensagens orais:  $n \ge 3 m + 1$ mensagens assinadas:  $n \ge m + 2$ 

- ✓ grande número de rodadas: m + 1
- ✓ grande número de mensagens: O(n<sup>m</sup>)



Orais: comuns, sem assinatura (o emissor é conhecido, impossível verificar a integridade do conteúdo, um nodo traidor pode alterar o conteúdo)


# Algoritmo para mensagens orais

consistência interativa (ICA)

- ✓ ICA(0)
  - ✓ o general envia o seu valor para os outros n -1 nodos
  - ✓ cada nodo usa valor recebido, ou default (se nada recebeu)
- √ (fim da recursão)
- √ ICA(m), m>0
  - ✓ o general envia o seu valor para os outros n -1 nodos
  - ✓ nodo i: v(i) (valor recebido pelo nodo i ou default),
    - ✓ nodo i atua como general em ICA(m-1) enviando v(i) para os demais n -2 nodos (confirmação do valor)
  - ✓ para cada nodo i:
    - √ v(j) valor recebido do nodo j (j≠i)
    - ✓ nodo i usa valor *maioria*(v(1), ..., v(n-1))

# ICA(m)

ICA(m) deve ser usado por todos os nodos para alcançar consenso




usando ICA(m) em cada nodo, cada nodo do sistema terá o mesmo valor assumido para todos os outros nodos

ICA(1)

no máximo

um traidor



toda mensagem enviada é recebida corretamente;

o receptor sabe quem enviou a mensagem a ausência de uma mensagem pode ser detectada (time-out)

## Concordância bizantina

- ✓ algoritmos de Lamport
  - √ ótimos em relação ao número de rodadas.
  - ✓ mas exigem número exponencial de mensagens



- ✓ outros algoritmos foram propostos
  - ✓ alguns mais eficientes em relação ao número de mensagens
  - ✓ alguns suportam sistemas não totalmente conectados
  - ✓ alguns suportam sistemas assíncronos através de procedimentos randômicos
    - ✓ comunicação epidêmica:
      - ✓ garante certa probabilidade de todos os nodos recebem uma mensagem difundida

## Impossibilidade de consenso

- ✓ consenso é impossível em sistemas assíncronos (Fischer, 1985) - conhecido como problema FLP
  - ✓ mesmo com um único traidor.
  - ✓ mesmo quando só ocorrem falhas de crash

Lamport não chegou a provar para qualquer falha, apenas para falhas bizantinas

- ✓ entretanto o problema pode ser solúvel se alguma forma fraca de sincronismo for introduzido (Dolev 1987; Dwork 1988; Chandra e Toueg, 1996)
- ✓ esforços foram direcionados para detectores de falhas não confiáveis (Chandra e Toueg)

### Paxos

- ✓ Lamport 1988
  - √ ilha grega Paxos
    - ✓ sistema de consenso ficcional
- ✓ consenso
  - ✓ sistemas assíncronos
  - ✓ não garante progresso (FLP)
  - ✓ mas garante safety (livre de inconsistências)
- usado em sistemas de réplicas de arquivos e banco de dados

usado pelo google, Microsoft, IBM e outras empresas I

## Armazenamento estável

essencial em vários esquemas de suporte a tolerância a falhas

- ✓ parte do estado do sistema permanece disponível mesmo após defeito do sistema
- ✓ conteúdo é preservado apesar de falhas
  - ✓ um disco magnético não é armazenamento estável
- ✓ exemplos de implementação:
  - √ sombreamento de disco
    - √ imagens idênticas em dispositivos separados
    - √ 2 discos espelhamento

**Tandem** 

✓ RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks

I pode ser também Independent

# Exemplo de implementação

✓ Redundant Array of Inexpensive Disks

1987

- ✓ propostos inicialmente para diminuir custos de armazenamento e prover alta velocidade
  - ✓ atualmente: confiabilidade e desempenho
- ✓ bit interleaving: entrelaçamento de bits
  - ✓ perda de um disco pode comprometer todo o array
  - ✓ colocando mais discos ou mais código de recuperação de erros esse problema pode ser contornado

http://en.wikipedia.org/wiki/RAID

### RAID

- ✓ RAID 0: sem redundância
- RAID 1
  - dois discos idênticos espelhados
  - ✓ método mais caro (100% redundância)
- ✓ RAID 2
  - ✓ bits entrelaçados + palavra código
    - número de discos depende do algoritmo de correção de erros

- RAID 3
  - ✓ bytes entrelaçados + disco extra para paridade
  - cada byte sequencial está num disco diferente
- ✓ RAID 4
  - ✓ como RAID 3, mas com setores entrelaçados
  - √ vantagem para o SO
  - ✓ paridade em disco extra

## RAID 5 e 6

#### existem combinações

- ✓ RAID 5 o mais popular
  - ✓ como RAID 3 mas sem disco de paridade
    - ✓ paridade é distribuída pelos discos do sistema
  - ✓ pode ser implementado a partir de dois discos

além da paridade distribuída

#### ✓ RAID 6

- ✓ como RAID 5, mas com mais um disco de paridade
  - ✓ dois discos podem falhar sem perda de dados
  - ✓ pode trocar drive defeituoso com sistema em operação
- ✓ degrada para RAID 5 quando 1 disco está defeituoso


# Processadores fail-stop

- ✓ em caso de defeito, nodo cessa operação sem realizar qualquer ação incorreta
  - ✓ comportamento fail-stop assumido por grande parte dos esquemas de TF
- ✓ processadores reais não são por natureza fail-stop
  - ✓ processadores reais com defeito se comportam de maneira arbitrária
  - ✓ nodos aproximadamente fail-stop podem ser construídos a partir de processadores reais (k fail-stop)

exemplo: grande parte dos servidores tolerantes a falhas

## k fail-stop

comporta-se como um processador fail-stop a menos que **k+1 ou mais** componentes falhem



# Tipos de difusão

- ✓ broadcast
  - ✓ envio de mensagens a todos os nodos do sistema
- ✓ multicast multicast envolve o conceito de grupo
  - ✓ envio de mensagens a alguns nodos do sistema
- √ sensível a falhas de nodo e comunicação

em broadcast ou multicast sobre comunicação **ponto a ponto**: um nodo pode falhar após ter iniciado difusão, assim alguns nodos podem ter recebido a mensagem e outros não

também existem problemas com redes de broadcast e multicast não confiável

# Propriedades na difusão


- √ confiabilidade
- valem tanto para broadcast como multicast
- ✓ mensagem deve ser recebida por todos os nodos operacionais
- ordenamento consistente
  - ✓ diferentes mensagens enviadas para nodos diferentes são entregues na mesma ordem em todos os nodos

ordenamento consistente é diferente de ordenamento temporal

- ✓ preservação de causalidade
  - ✓ a ordem na qual mensagens são entregues é consistente com a relação causal de envio das mensagens


mensagens sem relação causal poderiam ser entregues em qualquer ordem

✓ primitiva confiável baseada em broadcast não confiável



✓ cada mensagem Q difunde m2 e transporta: ack de m1 ✓ identidade do transmissor e número de seqüência unívoco √ acks e nacks na carona m<sub>2</sub> ack<sub>m<sub>1</sub></sub> de mensagens difundidas

 ✓ o receptor, a partir de acks e nacks, determina



R **recebeu** m1 e m2 R **não** envia ackm1 pois Q já enviou


✓ se o receptor R determina que não recebeu m1

✓ deve pedir retransmissão

✓ qualquer nodo pode atender um pedido de retransmissão (não apenas o originador)

sem ordenação: mensagens podem ser recebidas em cada nodo em uma ordem diferente (no exemplo m1 chegará em R após m2)

> R **não** recebeu m1 R envia nackm<sub>1</sub> pedindo retransmissão



#### ExemploTrans

✓ A, B, C, D = mens a, b, c, d = acks, a, b, c, d = nacks
 ✓ A
 ✓ A Ba
 ✓ A Ba Cb (trans. de C reconhece B, não precisa rec. A)
 ✓ A Ba Cb Dc
 ✓ A Ba Cb Dc Ecd
 ✓ A Ba Cb Dc Ecd Cb (trans. de E viu por Dc que não recebeu C)
 ✓ A Ba Cb Dc Ecd Cb Fec (algum nodo retransmite C(sem novos acks))

#### Bibliografia


- ✓ JALOTE, P. Fault tolerance in distributed systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994
- ✓ GÄRTNER, F. C. Fundamentals of Fault-Tolerant Distributed Computing in Asynchronous Environments. ACM Computing Surveys, Vol. 31, No. 1, March 1999.
- ✓ DEFAGO, X.; SCHIPER, A.; URBAN, P. Total Order Broadcast and Multicast Algorithms: Taxonomy and Survey. ACM Computing Surveys, Vol. 36, No. 4, December 2004, pp. 372–421
- ✓ FREILING, GUERRAOUI, KUZNETSOV, The Failure Detector Abstraction . ACM Computing Surveys. Vol 43 Issue 2, Jan 2011

OBS: nas notas de aulas da disciplina, um roteiro básico pode ser encontrado com um resumo dos tópicos discutidos neste item.

# TF em sistemas distribuídos: serviços

UFRGS Taisy Silva Weber

#### Níveis - [Jalote 94]



#### Recuperação

✓ restaurar para um estado consistente

**estado global** do sistema inclui estados de diferentes processos executando em nodos diversos

- ✓ problemas:
  - √ sistema distribuído

sem relógio global, sem memória comum

- ✓ estado consistente em sistema distribuído
- √ sistemas distribuídos convencionais
  - ✓ usual recuperação por retorno
  - √ checkpoint ou ponto de recuperação (PR)
    - ✓ contém toda a informação de todos os processos executando no nodo

#### Recuperação por retorno

✓ checkpointing assincrono

não coordenado nos diferentes nodos

- ✓ eficiente no avanço
- √ demorado no rollback
- ✓ checkpointing coordenado
  - checkpointing coordenado em todos os nodos
  - ✓ o conjunto dos PRs representa um estado consistente para o sistema
- ✓ checkpointing induzido por comunicação
  - ✓ info de controle de carona nas mensagens normais
- √ rollback-recovery
  - √ com log de eventos não determinísticos

ELNOZAHY, E. N.; et alli. A Survey of Rollback-Recovery Protocols in Message-Passing Systems. ACM Computing Surveys, Sept. 2002, pp. 375–408.

#### Rollback

sem problemas em um processo isolado

mas em um SD processos trocam mensagens

msg perdida: receptor retornou para um ponto anterior ao recebimento da msg

Q


falha

PR


rollback


- ✓ mensagens perdidas: msg enviadas e não recebidas.
- mensagens órfãs: msg recebidas que não foram enviadas


conjunto de *ckpoints*com apenas **um** *checkpoint* por
processo, **sem** msgs **órfãs**, **sem** msgs **perdidas** 





rollback de P para ponto de recuperação p3












apenas um PR por processo, sem órfãs, sem perdidas



#### Efeito dominó

avalanche de rollbacks que podem ocorrer durante a recuperação

- ✓ perigo real
  - ✓ sistemas com estabelecimento de pontos de recuperação independentes e sem restrições a troca de mensagens
  - ✓ pode provocar volta a estado inicial
  - √ típico em ckp não coordenado
- evitando efeito dominó
  - √ coordenação de checkpointing
  - ✓ restrição a comunicação



#### Recuperação baseada em logs

- ✓ premissa
  - √ todos os eventos não determinísticos podem ser identificados e logados
    - ✓ eventos não determinísticos podem ser modelados como recepção de mensagem
    - ✓ envio de mensagem é um evento determinístico
  - ✓ recuperação
    - ✓ usa ckps e logs para voltar precisamente pelo mesmo caminho ao estado anterior à falha
      - ✓ computação não é perdida
        - mas deve se ter cuidado com respostas (msgs) que alteram o mundo exterior

#### Replicação de dados

- √ dados replicados em vários nodos
  - ✓a queda de um ou mais nodos não impede acesso aos dados
- √ novos problemas
  - √ consistência

cópias diferentes de um objeto devem ser mutuamente consistentes entre si

✓ serializabilidade

- critério de correção
- ✓ execução concorrente nas réplicas deve ser equivalente a execução correta nos dados lógicos
- √ (como se fosse cópia única)
- ✓ replicação deve ser transparente ao usuário

#### Tipos de falhas

- √ falhas nos nodos
  - √ cópias no nodo ficam inacessíveis
  - ✓ demais cópias são acessíveis e deve ser garantido o acesso e o critério de serializabilidade
- particionamento da rede

modelo físico


- ✓ particionamento é difícil de tratar
- ✓ geralmente são implementadas algumas soluções parciais para casos particulares

exemplo: cada partição inibe alterações na sua réplica caso não contenha a maioria dos nodos

#### Particionamento

#### modelo físico

partição com maior número de nodos 3 partições isoladas que continuam recebendo requisições de escrita dos clientes



o maior problema é garantir a serializabilidade sem comunicação entre as partições

## Estratégias

- ✓ protocolo de controle de réplicas
  - √ otimista
    - √sem restrição

esperança de que operações em partições diferentes não vão conflitar

- ✓ réplicas podem divergir e usuários podem ver inconsistência
- ✓ pessimista
  - ✓ garantia de consistência forte
    - ✓ réplicas nunca divergem
  - √ tipos de abordagem pessimista
    - √ cópia primária
    - √ réplicas ativas
    - ✓ votação

### Abordagem otimista

- estratégia antiga, mas interesse crescente
  - ✓ sistema móveis e Internet


exemplos: DNS, CVS

- vantagens
  - ✓ aplicação para sistemas de larga escala
    - ✓ pode usar comunicação epidêmica quando a topologia é desconhecida
    - ✓ mantém disponibilidade (as custas de inconsistências eventuais)
    - ✓ requer pouca sincronização entre réplicas
    - ✓ permite nodos operaram autonomamente
      - ✓ sem necessidade de estar sempre conectado


#### Desafios

- √ redes locais
  - ✓ uso popular de primário backup
  - √ escala pequena
- ✓ sistemas intensivos quanto a dados
  - ✓ sem necessidade de garantias fortes
    - √ redes de entrega de conteúdos
      - ✓ só um nodo altera dados, outros mantém cópias,
    - ✓ P2P (média taxa de atualização)
    - ✓ Data Grids (raras atualizações)
  - √ com garantias fortes (ACID)
    - √ bancos de dados distribuídos (não escala)


## Cópia primária: abordagem pessimista



## Atualizações




### Ordenação de atualizações




#### Confiabilidade

a comunicação entre primário e backups pode ser suportada por um protocolo de multicast confiável



#### Réplicas ativas



é essencial que as réplicas sirvam as requisições **no mesmo estado** para preservar a serializabilidade

#### Serializabilidade com réplicas ativas

- ✓ assumido
  - ✓ se as réplicas estão no mesmo estado e recebem as requisições na mesma ordem, então vão produzir os mesmos resultados
  - ✓ devem ser satisfeitas propriedades de:
    - ✓ consenso
    - ✓ ordem

todas as réplicas operacionais devem receber todas as requisições

todas as réplicas operacionais executam as requisições na mesma ordem

multicast atômico garante consenso (confiabilidade) e ordem

#### Bibliografia

- ✓ JALOTE, P. Fault tolerance in distributed systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994
- ✓ ELNOZAHY, E. N.; et alli. A Survey of Rollback-Recovery Protocols in Message-Passing Systems. ACM Computing Surveys, Vol. 34, No. 3, September 2002, pp. 375–408.
- ✓ YASUSHI SAITO, MARC SHAPIRO. **Optimistic Replication**. ACM Computing Surveys, Vol. 37, No. 1, March 2005, pp. 42–81.

# Clusters de alta disponibilidade

UFRGS Taisy Silva Weber

#### Cluster

- cluster ou agregado
  - computadores com múltiplos processadores
    - termo usado para vasta gama de configurações
      - número variável de nodos de computação convencionais: de 2 nodos a poucos milhares
      - opcionalmente alguns dispositivos de armazenamento compartilhados
      - interconexões de alta velocidade

exemplo de arquitetura tolerante a falhas exemplo da aplicação de conceitos de sistemas distribuídos

The Design and Architecture of the Microsoft Cluster Service - A Practical Approach to High-Availability and Scalability, Werner Vogels et al., IEEE 1998

## Definição

- coleção de computadores que trabalham visando prover um sistema de grande capacidade.
  - deve ser tão fácil de programar e de gerenciar como um único computador de grande porte.

#### vantagens

- pode crescer muito mais do que um único computador (escalabilidade)
- pode tolerar defeitos em nodos e continuar a oferecer serviços (failover)
- pode ser construído a partir de componentes de baixo custo

#### Sistemas distribuídos versus cluster

- cluster são sistemas distribuídos
  - sem memória compartilhada
  - sem relógio global
  - comunicação por troca de mensagens
  - mas tem a vantagem da proximidade física
  - técnicas de TF em sistemas distribuídos são úteis em clusters
    - comunicação de grupo e membership
    - checkpointing, logging e recuperação
    - tratamento de particionamento

#### **Tipos**

- implementação
  - por hardware: mais eficiente, pouco adaptável
  - por software: menor custo
- objetivos
  - alto desempenho
  - balanceamento de carga
  - alta disponibilidade

alguns autores falam de mais um tipo: disponibilidade contínua

vários objetivos podem ser combinados

#### Combinações de tipos

- bons esquemas de balanceamento de carga podem contribuir para aumentar a disponibilidade
- em cluster de alto desempenho:
  - nodos críticos podem compor um núcleo de alta disponibilidade
  - todos os nodos podem contribuir mantendo réplicas de dados ou processos, checkpoints e logs uns dos outros
- redundância inerente no cluster facilita implementar tolerância a falhas

#### **HA-Cluster**

- alta disponibilidade
  - tempo de inicialização após falha (failover) pode variar de poucos minutos até uma hora
  - aplicações em sistemas de missão crítica
  - servidores primário e backups
- disponibilidade contínua
  - tempo de failover na ordem de 10 segundos

primário e backup executam mesmos processos (warm backup)

#### Compartilhamento de disco

- sistemas de disco compartilhado:
  - necessitam de um gerenciador de bloqueio
    - evitar conflitos devido a requisições de acesso simultâneo a arquivos
      - um arquivo sendo escrito por um nodo não pode ser aberto para escrita em outro nodo
- sistemas de armazenamento não compartilhado:
  - cada nodo é independente
  - toda a interação é por troca de mensagens

#### Sinal de vida (heartbeat)

- mensagem periódica enviada de um processo a outro para indicar que continua operacional
  - detecção de falhas: ausência de heartbeats


heartbeats são esperados a cada poucos segundos

modelo fail-stop

assume que se um nodo pára de enviar sinais, ele efetivamente não envia mensagens, nem altera dados no armazenamento estável

- técnica antiga
  - muito usada antes mesmo dos primeiros clusters (Tandem,...)

#### Arquitetura VAX Cluster



VAXcluster da Digital

- primeiro cluster de sucesso
- formado por nodos
   VAX
- se um VAX colapsa
  - todos os processos nele caem
  - serviços precisam ser reiniciados em outro servidor do cluster

não é transparente ao usuário

tempo longo de recuperação


#### Disponibilidade em HA-clusters

- qual a disponibilidade efetivamente alcançada?
  - promessa de 99,99%
    - o VAXCluster não chegava a isso
- como avaliar?
  - experimentalmente por injeção de falhas
  - analiticamente através de modelos
  - ou durante operação levantando registros de falha (em logs por exemplo) e analisando

#### **Problemas**

- split-brain
  - um computador detecta o outro como defeituoso e assume as funções de primário
  - modelo fail-stop
    - assumido pelos fabricantes mas raramente implementado
  - particionamento

## split brain



#### Bibliografia

- Birman, K. Building secure and reliable network applications.
   Manning Publications Co, Geenwich, 1996
- Vogels, W. The Design and Architecture of the Microsoft Cluster Service - A Practical Approach to High-Availability and Scalability, FTCS-IEEE, 1998
- Azagury, Alain et al. Highly Available Cluster: a Case Study.
   FTCS-IEEE, 1994
- Hughes-Fenchel, Gary. A Flexible Clustered Approach to High Availablity. FTCS-IEEE, 1997
- links de fabricantes