# Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Informática

# Organização de Computadores

### Aula 24

#### **Microcontroladores**

# Microcontroladores

- 1. Introdução
- 2. Memória interna
- 3. Portas de entrada e saída
- 4. Módulo PWM
- 5. Watchdog Timer
- 6. Interface serial
- 7. Exemplos de Microcontroladores

## 1. Introdução

- Microcontrolador = microcomputador de um único chip ao qual são adicionados elementos para uso industrial
  - periféricos especializados para aplicações de automação e controle
  - memória RAM e ROM internas
- Periféricos e memórias incorporados na pastilha reduzem a necessidade de circuitos externos
- Conjunto de instruções (usualmente CISC) também dedicado a aplicações de automação e controle
- Sistemas de automação têm geralmente as seguintes características:
  - sistemas embarcados em algum produto
  - programação fixa
  - programas simples
  - pouca exigência de desempenho

#### Introdução

- Várias combinações de periféricos são oferecidas caracterizando o que se conhece por *família de um microcontrolador*
- Periféricos comumente encontrados:
  - portas de entrada/saída bits, vetores de bits
  - contadores/temporizadores
  - interfaces seriais
  - unidades PWM Pulse Width Modulation
  - temporizadores do tipo watchdog
  - conversores A/D
  - unidades detectoras e geradoras de eventos

#### Introdução

- Microcontroladores podem ser caracterizados como:
  - genéricos
  - específicos
    - controle de um display de cristal líquido
    - controle de vídeo
    - controle de barramento
- A escolha de um microcontrolador é baseada na aplicação e no custo (eventualmente também desempenho, potência)
- Microcontrolador escolhido deve requerer o menor número de periféricos externos possível e o menor esforço de programação (conjunto adequado de instruções)

#### 2. Memória interna

- Muitas aplicações de controle precisam de programas pequenos e operam sobre pequenos volumes de dados
  - memórias RAM e ROM internas
- Tipos de memórias utilizadas
  - RAM memória volátil
  - ROM memória não-volátil, pode ser gravada apenas uma vez
  - EPROM memória não-volátil, é gravada eletricamente e apagada expondo uma janela à luz ultravioleta por alguns minutos
  - EEPROM/FLASH memória não volátil, pode ser gravada e apagada eletricamente
    - para o apagamento e gravação é necessária a utilização de tensões especiais, diferentes das normalmente utilizadas para a leitura

#### **EEPROM x FLASH**


- Memória EEPROM: pode-se realizar o apagamento seletivo de apenas um byte
- Memória FLASH: só pode ser apagada em blocos
  - o tamanho de cada bloco varia de acordo com o modelo e/ou fabricante
- O preço da produção da memória EEPROM é um pouco mais elevado do que a memória FLASH
- Portanto a memória FLASH é uma alternativa mais econômica

#### 3. Portas de entrada e saída

- As portas de entrada e saída de um microcontrolador são utilizadas para interface com o processo físico sendo controlado
  - pode-se utilizar o microcontrolador de forma a acionar chaves,
    ler sensores de luminosidade, etc.
  - pode-se receber informações e controlar qualquer processo que possa ser representado por níveis discretos de tensão
- Sinais de interface do microcontrolador operam com níveis de tensão padronizados
  - portas que operam sobre dois valores 0 e 1 (desligado e ligado)
  - portas que operam sobre valores de 8 (ou 16) bits


#### Portas de entrada e saída

Deve-se adaptar os sinais a outros níveis de tensão e a outras grandezas (temperaturas, velocidades, etc.) com a utilização de <u>transdutores</u> e de <u>conversores</u> A/D e D/A.



#### Conversor analógico-digital

- Exemplo de aplicação: Termômetro digital
- Nesta aplicação pode-se observar a redução no sistema com a integração dos periféricos ao microcontrolador
- Somente o sensor e o display ficam fora do chip




#### 4. Módulo PWM


- A finalidade deste componente é realizar uma conversão digital-analógico
- Um módulo PWM (*Pulse Width Modulation*) gera em sua saída um sinal que é uma onda retangular
- Este sinal tem período fixo e a largura de pulso (ou seja, o tempo que a saída fica em valor alto) é variável e proporcional ao valor de entrada
- Com isto, tem-se na saída um sinal cujo valor médio é proporcional ao valor de entrada do módulo

#### Módulo PWM

Este sinal passa por um filtro passa-baixas,
 componente eletrônico que elimina as altas freqüências, ou variações rápidas de um sinal



#### Módulo PWM




# 5. Watchdog Timer

- O watchdog timer é um contador cuja finalidade é resetar o microcontrolador
- Isto deve ser feito quando ocorre uma situação não prevista e o software "tranca" em uma situação qualquer
- Este temporizador é inicializado com um valor inicial e decrementa automaticamente, sem a intervenção do processador
- No momento em que a contagem chega a zero, o microcontrolador é reinicializado
- A contagem deve ser reiniciada regularmente pelo programa, para que o microcontrolador mantenha seu funcionamento
- Com isso, o sistema que emprega o microcontrolador fica menos vulnerável a falhas na execução do software


#### 6. Interface serial

- A interface serial tem por objetivo possibilitar a comunicação entre o microcontrolador e outros dispositivos
  - comunicação ocorre através do envio sucessivo de bits, seguindo um determinado padrão
- Com este dispositivo, o microcontrolador pode ser utilizado para adicionar inteligência a um sensor (ou seja, realiza processamento no local onde está o sensor)
  - sensor inteligente pode fazer parte de um sistema com processamento distribuído, realizando comunicação com um sistema central de supervisão
- Outra possibilidade é realizar a atualização do próprio programa do microcontrolador, desde que este não esteja gravado em ROM
  - uma parte fixa do programa encarrega-se de receber a atualização através da porta serial e substituir parte do conteúdo da memória

## 7. Organização do processador 8051BH



#### Estrutura interna do 80C51BH



ARQUITETURA INTERNA EM BLOCO DO 8051BH.

# FIM