TD3

Entrées/sorties - Interruptions

1- Entreés/Sorties

Un processeur a besoin de dispositifs d'entrées/sorties pour communiquer avec l'extérieur.

« craps » et son simulateur disposent d'entrées/sorties minimalistes :

- Entrées : 16 switches (interrupteurs permettant d'entrer 0 ou 1) : La lecture des 16 switches se fait via l'adresse 0x90000000 avec l'instruction Id.
- Sorties : 16 leds permettant d'afficher 16 bits en parallèle : L'écriture sur les leds se fait via l'adresse 0xB0000000 avec l'instruction st

Le code suivant permet de lire les switches en continu et d'afficher la valeur lue sur les leds :

SWITCHES = 0x90000000 LEDS = 0xB0000000

set SWITCHES, %r19

set LEDS, %r20

boucle: Id [%r19], %r1

st %r1, [%r20] ba boucle

Ecrire le sous-programme afficher_leds_7_0 qui affiche une valeur (8 bits), passée en paramètre dans %r1, sur les 8 leds de faible poids et met à 0 les 8 leds de fort poids.

Ecrire le sous-programme afficher_leds_15_8 qui fait de même sur les 8 bits de fort poids des leds.

2- Interruptions

Une interruption est un front d'un signal qui arrive sur une ligne dédiée (qui ne fait pas partie des lignes d'entrées/sorties), et qui nécessite un traitement prioritaire (comme une sonnerie). Un processeur dispose généralement de plusieurs lignes d'interruption, chacune étant associée à l'occurrence d'un type d'événement particulier : événement d'un périphérique d'entrée (clavier, souris, etc.), disque dur, réseau, horloge.

Une interruption est dite asynchrone, car elle peut intervenir à tout moment de l'exécution d'un programme. Lors de son occurrence, un mécanisme spécifique déclenche l'appel à un sous-programme d'interruption sans que cela n'affecte l'exécution du programme interrompu.

CRAPS dispose d'une seule ligne d'interruption appelée IT, dont le mécanisme de prise en compte est le suivant :

- Un front montant sur IT déclenche la mémorisation de l'interruption dans une bascule « pendingIT »
- L'instruction en cours d'exécution est terminée (retour du séquenceur à l'état FETCH)
- Lorsque le séquenceur est dans l'état FETCH et que pendingIT= 1, le séquenceur ne va pas dans l'état DECODE ; il suit une autre séquence d'états durant laquelle :

- o opendingIT est remis à 0
- o la valeur courante de PC est empilée dans la pile
- o les flags (N, Z, V, et C) sont empilés
- o PC <- 1 (choix simple de craps, mais en général, adresse stockée dans une table)
- o Retour à l'état FETCH


Ainsi, l'occurrence d'une interruption provoque un branchement à l'adresse 1. À cette adresse, un sous-programme (handler) d'interruption doit être implanté, terminé par l'instruction reti.

L'exécution de reti a l'effet suivant :

- Le sommet de la pile est dépilé dans les flags N, Z, V, et C
- Le sommet de la pile est dépilé dans PC

L'exécution de reti provoque donc le retour dans le programme interrompu, juste après l'instruction durant laquelle l'interruption a eu lieu.

Le code suivant, éclaté exprès sur deux colonnes, compte le nombre d'interruptions IT. A chaque appui sur le bouton IT, une variable « compteur_IT » est incrémenté et est affichée sur les leds.



2- Commutation de tâches

Nous allons utiliser l'interruption IT pour implanter une version simplifiée de la commutation de tâches. C'est le travail que fait le système d'exploitation pour suspendre, à intervalles de temps réguliers, le processus courant (programme en cours d'exécution) et donner la main à un nouveau processus.

On suppose disposer de deux programmes susceptibles d'utiliser chacun tous les registres compris entre r1 et r10 (pour alléger le contexte sauvegardé). On verra en TP ce que font ces programmes.

Lorsque le programme1 est suspendu, tout son contexte doit être sauvegardé pour qu'il puisse être récupéré une fois il sera activé de nouveau, et reprendre son exécution comme si aucune interruption n'a eu lieu. Ce contexte est composé de tous les registres qu'il est supposé utiliser (on ne sait pas ce qu'il fait et ce qu'il utilise), y compris le registre %r28 (car il est possible d'être interrompu dans sous-programme).

Mais où ce contexte doit-il être sauvegardé ? dans une pile générale commune à toutes les tâches, ou dans une pile spécifique à chaque tâche ?

La réponse est que chaque tâche doit disposer de sa propre pile. On peut voir ci-dessous l'évolution de la pile du processus suspendu et celle du processus élu, depuis l'entrée dans le commutateur (sous-programme d'interruption) jusqu'à la sortie.

			1
	r28		
	r10	r28	
	r9	r10	
	r8	r9	
	r7	r8	
	r6	r7	
	r5	r6	
	r4	r5	
	r3	r4	
	r2	r3	
	r1	r2	
registre d'état	registre d'état	r1	
adresse de retour	adresse de retour	registre d'état	registre d'état
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	adresse de retour	adresse de retour
уууууууууууууу	уууууууууууууууу	wwwwwwwww	wwwwwwwww
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	vvvvvvvvvvvvvvvv	vvvvvvvvvvvvvvv
pile du processus i	pile du processus i		pile du processus j
suspendu, à l'entrée	après sauvegarde	pile du processus j	après restauration
du commutateur	de son contexte	élu	de son contexte

On peut donc résumer l'algorithme du commutateur de tâches comme suit :

Sauvegarder tous les registres de travail dans la pile du processus suspendu (qui est la pile courante, car on est entré dans le commutateur depuis le processus suspendu)

Sauvegarder le pointeur de pile dans un emplacement qui lui est associé

Déterminer le numéro du processus élu (stratégie simple : on incrémente le numéro du processus)

Récupérer le pointeur de pile du processus élu (emplacement dédié)

Récupérer tous les registres de travail du processus élu (dans sa pile)

Reprendre l'exécution du processus élu (en lui donnant la main avec reti)

On utilisera donc:

- Une variable Proc courant qui contient le numéro du processus courant
- Un tableau de pointeurs de pile (Tab_sp) pour sauvegarder le pointeur de pile des processus après leur suspension

A- Ecrire le code du handler commutateur de tâches. On suppose les déclarations suivantes faites :

Variable Nombre proc : indique le nombre de processus

Variable Proc_courant : indique le numéro du processus courant (de 1 à Nbre_proc)

Tableau Tab sp: tableau pour sauvegarder les pointeurs de piles des processus.

B- Ecrire le sous-programme qui permet d'initialiser le contexte d'un programme donné.