## Lecture plaque immatriculation avec openalpr

La lecture de plaque d'immatriculation de véhicule, se fait par l'intermédiaire de openALPR pour Raspberry (logiciel open source de reconnaissance de plaques d'immatriculation).

On a besoin d'une caméra IP. On doit pouvoir accéder à l'image via le web. Pour l'exemple, je vais utiliser une PiCaméra . Pour la transformer en Caméra IP, je vais utiliser l'application MOTION, l'accès au flux s'effectue à l'URL : http://<IP CAMERA>:8081/

- Installation de openalpr (uniquement pour Raspian Stretch) :

pi@raspberrypi:~\$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y openalpr openalpr-daemon openalpr-utils libopenalpr-dev


- Puis, il faut paramétrer le fichier : /etc/openalpr/alprd.conf

pi@raspberrypi:~\$ sudo nano /etc/openalpr/alprd.conf


```
Fichier Édition Onglets Aide
 GNU nano 2.7.4
                              Fichier: /etc/openalpr/alprd.conf
 This configuration file overrides the default values specified
 in /usr/share/openalpr/config/alprd.defaults.conf
daemon]
 country determines the training dataset used for recognizing plates. Valid values a$
country = eu
pattern = fr
 text name identifier for this location
site_id = rpi01
                                                           Configuration pour une camera USB
                                                            et l'utilisation de MOTION pour la
 Declare each stream on a separate line
                                                               transformer en Caméra IP
 each unique stream should be defined as stream
 adresse de la camera IP accessible par
stream = http://192.168.0.101:8081-
/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=32&rate=0
 topn is the number of possible plate character variations to report
topn = 5
 Determines whether images that contain plates should be stored to disk
store plates = 0
store_plates_location = /home/pi/plaqueimages/
 upload address is the destination to POST to
upload_data = 1
upload_address = http://localhost:1880/plaque/
  Aide
              ^O Écrire
                             AW Chercher
                                           ^K Couper
                                                             Justifier
                                                                         AC Pos. cur.
  Ouitter
                 Lire fich.
                               Remplacer
                                              Coller
                                                             Orthograp.
                                                                           Aller lig.
```



- Flow pour récupérer la plaque d'immatriculation qui se trouve devant la caméra :




- Configuration du Node http in :



## - Configuration du node function :





```
This configuration file overrides the default values specified
 in /usr/local/share/openalpr/config/alprd.defaults.conf
[daemon]
; country determines the training dataset used for recognizing plates. Valid values are us, eu
country = eu
pattern = fr
text name identifier for this location
site_id = rpi01
 Declare each stream on a separate line
 each unique stream should be defined as stream = [url]
 adresse de la camera IP accessible par le web
stream = http://192.168.0.102/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=64&rate=0
topn is the number of possible plate character variations to report
Topn = 5
Determines whether images that contain plates should be stored to disk
store plates = 0
store_plates_location = /home/pi/plateimages/
upload address is the destination to POST to
upload_data = 1
upload_address = http://localhost:1880/plate/
```

Ci-dessus la configuration avec une vrai camera IP (camera IP Wi-Fi 7Links) .

user=admin : est le nom d'utilisateur configuré pour la caméra

pwd=: est son mot de passe, ici il n'y en a pas.

\* important! : Pour l'utilisation de MOTION, ne pas oublier de configurer correctement ces 2 paramétres dans /etc/motion/motion.conf

- ffmpeg\_output\_movies OFF
- output picures OFF