

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Introducción a la Bioingeniería Procesamiento Digital de Señales Biomédicas

Dirección postal: Av. Independencia 1800 (4000) S.M. de Tucumán, Argentina Tel-fax: (54)-9-381-436-4120

gruiz@herrera.unt.edu.ar mgsorrentino@herrera.unt.edu.ar

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

Tema: Transformada de Fourier de señales de t-discreto

- 1 Dada $x(n) = \left\{ \dots 1, 0, 1, 2, \underbrace{3}_{\uparrow}, 2, 1, 0, 1, \dots \right\}$
 - a. Grafica la señal y sus espectros de magnitud y fase.
 - b. Verifica la relación de Parseval evaluando la potencia en los dominios tiempo y frecuencia.
- 2 Considera la señal $x(n) = 2 + 2\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right)$
 - a. Determina y dibuja el espectro de la densidad de potencia.
 - b. Evalúa la potencia de la señal.
- 3 Encuentra y grafica el espectro de módulo y fase las siguientes señales:

a.
$$x(n) = a^{|n|}, con |a| < 1$$

b.
$$x(n) = A\cos(\omega_0 n + \varphi)$$

c.
$$x(n) = A \sin(\omega_0 n + \varphi)$$

d.
$$x(n) = u(n)$$

e.
$$xx(n) = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$$

f.
$$x(n) = (1/2)^{n-1}u(n-1)$$

Supón que la siguiente función p(t) representa una señal de presión arterial, la cual está definida de la siguiente forma:

$$p(t) = C + \sum_{i=1}^{4} A_i \cos(\omega_i t - \phi_i)$$

donde:

$$C = 80$$

 $\omega = [1\ 2\ 3\ 4]2\pi f_c$; f_c es la frecuencia cardiaca

 $A = [20.0000 \ 10.0240 \ 3.5560 \ 0.9800];$

 $\phi = [0 -0.5655 \ 1.0053 \ -2.1363];$

- a. Muestrea la señal con una $f_s = 200$ Hz y grafique la señal p(t) y p(n).
- b. Encuentra y dibuja la Transformada Discreta de Fourier (TDF) de p(n). Nota: recuerde adoptar valores de t y de fc para que la cantidad de datos muestreados correspondan a ciclos cardiacos completos.



DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Introducción a la Bioingeniería Procesamiento Digital de Señales Biomédicas

Dirección postal: Av. Independencia 1800 (4000) S.M. de Tucumán, Argentina Tel-fax: (54)-9-381-436-4120

gruiz@herrera.unt.edu.ar mgsorrentino@herrera.unt.edu.ar

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

Tema: Transformada de Fourier de señales de t-discreto

- c. Ahora adopte valores de t o f_c de modo que la cantidad de datos muestreados no correspondan a ciclos completos y vuelva a obtener la TDF. ¿Qué sucede con los espectros en este caso?.
- d. Contamine su señal con ruido de línea de 50Hz de baja amplitud, muestree con $f_s = 200$ Hz y obtenga los espectros (TDF).
- e. Ahora muestree la misma señal con $f_s = 70$ Hz y 80Hz y obtenga los espectros (TDF) para cada frecuencia de muestreo. Compare los espectros y responda: ¿Qué cambió? ¿Qué puede concluir respecto del ruido?.
- Responda las mismas consignas del ítem 14. pero esta vez considerando la señal dada por:

$$h(t) = 80 + \sum_{n=1}^{3} \left[\frac{2\sqrt{80}}{\pi(2n^2 - 1)} \cos \left[2\pi(n - 1)f_c t - (3n^3 - 1)\frac{\pi}{7} \right] \right]; f_c = 1.89$$

Laboratorio de Transformada Discreta de Fourier

En la segunda práctica de laboratorio de la asignatura vamos trabajar sobre los registros de 4 señales biológicas que se realizaron en el primer laboratorio. Para esto haremos uso del software MATLAB. Primero vamos a aprender a importar las señales a MATLAB y a adquirir la información de registro contenida en los archivos ACQ y luego procederemos a analizar las señales y compararlas.

Las tareas a realizar son:

- 1. Importar los archivos reg1.acq, reg2.acq y reg3.acq correspondientes a los tres registros realizados en el primer laboratorio. Nombres recomendados: S1, S2 y S3. Recuerda que para importar archivos *.acq debes usar la librería "bioread". Si el no estuviese cargado, se puede hacer desde jupyter (! pip install bioread).
- 2. Acomodar los datos de las señales y frecuencias de muestreo en matrices independientes de la estructura importada. Nombres recomendados: fs1, fs2, fs3, signal1, signal2 y signal3.
- 3. Generar un vector de tiempo para cada registro. Nombres recomendados: t1, t2 y t3.
- 4. Graficar las señales (los 4 canales de cada uno de los 3 registros).
- Obtener el espectro de frecuencias normalizado del ECG del registro 1 en una zona que el registro no tenga ruido producido por la EMG. Para esto se recomienda usar la herramienta "fft".
- 6. Repetir el punto anterior para los registros 2 y tres.
- 7. Obtener el espectro de frecuencias normalizado del EMG del registro 1 en una zona de activación.



DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Introducción a la Bioingeniería Procesamiento Digital de Señales Biomédicas

Dirección postal: Av. Independencia 1800 (4000) S.M. de Tucumán, Argentina Tel-fax: (54)-9-381-436-4120

gruiz@herrera.unt.edu.ar mgsorrentino@herrera.unt.edu.ar

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

Tema: Transformada de Fourier de señales de t-discreto

- 8. Repetir el punto anterior para los registros 2 y tres.
- 9. Compare y discuta cuales son las diferencias observables en los 3 diferentes espectros para cada tipo de señal (ECG y EMG).
- 10. Realice un informe describiendo las tareas realizadas. Haga uso de las herramientas gráficas disponibles.