MP Elettronica srl

Elettronica Industriale - Sistemi Elettronici - Engineering Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2403864 - Fax 02 2400643 Albizzate (VA) - Tel. 0331 985210 - Fax 0331 985210 www.mpelettronica.com - mp@mpelettronica.com





SP ALIMO1.01

Controller elettronico stabilizzato per vibratori elettromagnetici



115V 230V

SIND1

SIND2

Generalità

Il circuito ALIM01 consente di alimentare il sensore SIND1 o SIND2 gestendone la risposta alla vibrazione al fine di rilevare ogni eventuale funzionamento anomalo di un vibratore elettromagnetico o meccanico (vibrazione troppo elevata o insufficiente). È possibile realizzare inoltre un sistema di controllo a doppio potenziometro con circuito di comando per controllare vibratori sensibili al peso. E' possibile regolare le soglie di intervento tramite trimmers professionali multigiri (T2 e T3). Inoltre tramite il trimmer T1 e il ponticelo Y1 è possibile adattare il circuito a differenti tipi di vibratore. La rilevazione del superamento del livello di vibrazione massima è segnalata dall'accensione del Led rosso (LD1) e dalla commutazione del relè RL1 (tale allarme può essere mantenuto in autoritenuta chiudendo i contatti 4 e 5 del connettore 3; riaprendoli si resetta il sistema). La rilevazione della vibrazione troppo bassa è segnalata dallo spegnimento del Led verde (LD2) e dalla diseccitazione del relè RL2. Il circuito è previsto per il funzionamento con tensione a 230V; a richiesta viene fornito per tensioni a 400V/115V di linea. Tutta la sezione di controllo è isolata dalla rete elettrica. Ai contatti 4 e 5 del connettore 2 è possibile collegare uno strumento indicatore di vibrazione (opzionale) oppure utilizzare tale uscita **0-10V**. per altri utilizzi.



Collegare il sensore d'ampiezza SIND1 ai morsetti 1 (+/cavetto blu) e collegare un filo 2 (S/cavetto giallo e 3 (-/cavetto marrone) del connettore 2 collegare un filo giallo/ verde con occhiello diametro 4 allo schermo, proteggendolo con guaina, e collegarlo al foro GND1. Alimentare il circuito collegando la linea e la terra (GND2) e portare il vibratore alla vibrazione considerata massima. Agire sul trimmer T1 affinchè la tensione misurata tramitevoltmetro ai morsetti 4 e 5 del connettore 2 sia di 10V+/-100mV. (spostare il ponticello Y1 su High Gain nel caso non si arrivasse a 10V con la vibrazione max), e ricontrollare la tensione di 10V +/- 100mV. Agendo sul trimmer T2 si noterà che ruotandolo, ad un certo punto, il led LD1 (rosso) si accenderà o, se era acceso, si spegnerà. Posizionare il trimmer affinché il led sia spento, ma in zona abbastanza vicina alla soglia di accensione. Portare il vibratore al minimo di vibrazione. Agendo sul trimmer T3 si troverà una zona in cui ruotando nei due sensi, il led verde LD2 si accenderà e si spegnerà di volta in volta. Posizionare il trimmer affinché il led verde sia acceso ma in zona abbastanza vicina alla soglia di spegnimento. Collegare lo strumento indicatore (opzionale) rispettando la polarità +/- per visualizzare l'ampiezza di vibrazione in %.

Alimentazione:	230V (400V opzionale) 50/60 Hz
Consumo:	1 watt
Fusibile:	1A F 250V 5x20 H 1500A
Allarme max (RL1):	contatto NO/NC 10A 250Vca max
Allarme ok vib:	contatto NO/NC 10A 250Vca max
Altitudine:	fino a 2000 mt.
Grado Inquinqmento:	2
Rang.di Umidità rel.:	80% sino a 31 °C
Categoria d'Install.: Il	meccanici, induttivi, capacitivi e ottici
Grado di protezione:	IP 54
Temperatura di Funzionamento:	-5 °C / + 55 °C
Temperatura di Magazzinaggio:	-15 °C / + 80 °C
Norme Europee:	EMC CE
Garanzia:	12 mesi (dalla data sul circuito)
Vibrazione Max:	Led rosso ON
Vibrazione Min:	Led verde OFF





SENSORE SIND1 PV SIND1 ZX STD



SENSORE SIND2 PV SIND2 ZX STD

Versioni disponibili

Modello	Contenitore	Colore	Dimensioni	Codice	Prezzo
ALIM01	Alluminio	RAL 7035	165 x 140 x 80	PV ALIM1 Z2 STD	
SIND1	Alluminio	Grigio Chiaro	45 x 45 x 35	PV SIND1 ZX STD	
SIND2	Resinato	Nero	60 x 25 x 15	PV SIND2 ZX STD	



