
#### RAMSES Subrotinas

Prof. Sérgio Luis Cechin



## Princípio de Operação


- Sequência de instruções que podem ser ativadas de qualquer parte do programa
- Ao encerrarem, retornam ao ponto de ativação
- JSR = JMP +
   Armazenamento do endereço de retorno





#### Recursividade


 São aquelas capazes de chamar a si próprias





#### Reentrância


- Vários programas podem chamar a mesma rotina (o mesmo trecho de código)
- Chamadas simultaneas





#### Aninhamento

- Número de níveis de aninhamento
  - Possibilidade de uma subrotina chamar outra
  - "Subrotinas chamadas por subrotinas"





#### Desvios para subrotina

(no RAMSES)

- JSR
  - Desvio para subrotina:
    - PC → MEM(end)
    - PC ← end+1
  - JSR end
  - Modos de endereçamento de "end"
    - Direto (end=n)
    - Indireto (end=n,I)
    - Indexado (end=n,X)
  - No final da subrotina:
    - Comando para retornar ao ponto de ativação da subrotina
    - JMP end,I





## Exemplo

Endereço Código Mnemônico

... (programa)

23 CO 60 JSR Rotina

... (programa)

60 00 Rotina: NOP

... (subrotina)

70 81 60 JMP Rotina,I



#### Entrada na subrotina

- ... imediatamente antes da chamada da subrotina
  - PC=23
- Chamada da subrotina
  - Fase de busca
    - RI ← MEM(PC), PC ← PC+1
    - RI=0C0H, PC=024H
  - Fase de execução
    - Leitura do segundo byte
      - End ← MEM(PC), PC ← PC+1
      - End=060H, PC=025H
    - Execução
      - MEM(End) ← PC, PC ← End+1
      - MEM(060H)=025H, PC=061H



#### Encerramento da subrotina

- Subrotina executada a partir de 61 até 6F
- Retorno: última instrução da subrotina (PC=70)
  - Fase de busca
    - RI  $\leftarrow$  MEM(PC), PC  $\leftarrow$  PC+1
    - RI=081H, PC=071H
  - Fase de execução
    - Leitura do segundo byte
      - End ← MEM(PC), PC ← PC+1
      - End=060H, PC=072H
    - Execução (JMP n,I)
      - PC ← MEM(End)
      - PC=025H



## Características do JSR no RAMSES

- Recursividade
  - Não permitida
- Reentrância
  - Não permitida
- Níveis de aninhamento
  - Ilimitados



## Passagem de parâmetros

- Quanto ao tipo dos parâmetros
  - Por valor
  - Por referência
  - Quanto ao local de armazenamento
    - Em registro
    - Em memória
      - Em área específica de dados
      - Após a chamada
  - Quanto ao acesso
    - Acesso absoluto = endereços fixos
      - Modo direto
    - Acesso relativo = endereços relativos
      - Modos indexado ou indireto











## Quanto ao tipo de parâmetro

Valor

X

Referência



#### Passagem por VALOR

- O parâmetro é o DADO propriamente dito
- Antes da chamada
  - Copia-se o VALOR original para a memória ou registrador
- Dentro da rotina
  - Utiliza-se a cópia da memória ou registrador
  - Modo DIRETO do Ramses
- Não permite a atualização do valor original
  - Só é capaz de alterar o parâmetro local



#### Exemplo – passagem por VALOR

```
128
            ORG
                                    ; Variável do programa principal
   Valor:
                    0, 0, 0, 0, 0
            DAB
                                     ; Parâmetro local da rotina
   param:
            DB
            ORG 0
            ; Inc (Valor[3])
                    A, Valor+3 ; Cópia "Valor[3]" para "param"
            LDR
 9
            STR
                    A, param
10
            JSR
                    Inc
            HLT
12
    ; void Inc (unsigned char param)
14
    Inc:
            NOP
15
                                     ; Operação sobre a cópia ("param")
                    A, param
            LDR
                    A,#1
16
            ADD
                    A, param
                                    ; Altera apenas o parâmetro local
            STR
18
                    Inc, I
            JMP
```



## Passagem por REFERÊNCIA

- O parâmetro é o PONTEIRO para o dado
- Antes da chamada
  - Copia-se o ENDEREÇO do valor original para a memória ou registrador
  - O ponteiro é passado por VALOR
- Dentro da rotina
  - Utiliza-se o acesso aos dados através do ponteiro
  - Modo INDIRETO, no RAMSES
- Pode-se alterar o valor original que foi passado
  - Alteração através do ponteiro
- Não permite a alteração do ponteiro original (se existir)



## Exemplo – passagem por REF.

```
ORG
                   128
   Valor:
                   0, 0, 0, 0 ; Variável do programa principal
           DAB
                                   ; Parâmetro local da rotina
   param:
           DB
 5
           ORG 0
 6
           ; Inc (&Valor[3])
                 A, #Valor+3 ; Cópia "&Valor[3]" para "param"
           LDR
 9
           STR
                A, param
10
           JSR
                   Inc
11
           HLT
12
13
   ; void Inc (unsigned char *param)
14
   Inc:
           NOP
15
           LDR
                  A, param, I ; Operação sobre a cópia ("param")
                   A,#1
16
           ADD
                   A, param, I
                                   ; Altera o valor original
           STR
18
                   Inc, I
           JMP
```





# Quanto ao local de armazenamento dos parâmetros

Registrador

X

Memória



#### Passagem por REGISTRADOR

- O parâmetro está nos registradores do processador
- Antes da chamada
  - Copia-se o valor original em um registrador
  - Pode ser um VALOR ou um PONTEIRO
- Dentro do rotina
  - Se for um VALOR, usa-se diretamente
  - Se for um PONTEIRO, depende dos modos de endereçamento
- É muito eficiente



## Exemplo – passagem por reg.

```
128
           ORG
                   0, 0, 0, 0 ; Variável do programa principal
   Valor:
           DAB
                   0
           ORG
    ; Inc (Valor[3])
                   B, Valor+3; Cópia "Valor[3]" para o reg B
           LDR
           JSR
                    Inc
           HLT
10
   ; void Inc (unsigned char param)
12
   Inc:
           NOP
                                  ; Operação sobre a cópia (reg B)
13
                   B,#1
           ADD
14
           JMP
                   Inc, I
```



#### Passagem em Memória

- Em área específica
  - Ver exemplos "por valor" e "por referência"
- Em área após a chamada
  - A "área específica" está imediatamente após a chamada da rotina (ver próximo slide)
- É menos eficiente do que a passagem por registrador



## Passagem em Memória Após a Chamada

- Os parâmetros estão nos bytes imediatamente posteriores à chamada da rotina
- Em geral, os parâmetros são "read only"
  - Mas, pode-se alterar esse parâmetros para uso do programa principal
- A rotina deve efetuar o ajuste do endereço de retorno



## Exemplo – após a chamada

```
ORG
                     0
 2
 3
            ; Soma (5,7);
 4
                                      ; Soma os dois bytes que seguem
             JSR
                     Soma
            DB
 6
            DB
 7
 8
            HLT
 9
    ; void Soma (unsigned char p1, unsigned char p2)
10
11
    Soma:
            NOP
12
                                      ; Pega parâmetro "p1"
            LDR
                     A, Soma, I
13
                                    ; Inc. ponteiro para o parâmetro "p2"
14
                     B,Soma
            LDR
15
                     B,#1
            ADD
16
             STR
                     B,Soma
17
18
                     A, Soma, I
                                 ; Soma com o parâmetro "p2"
            ADD
19
20
                                      ; Ajusta endereço de retorno
            LDR
                     B, Soma
21
                     B, #1
            ADD
22
                     B, Soma
             STR
23
24
             JMP
                     Soma, I
```





#### Quanto ao acesso

**Absoluto** 

X

Relativo



#### Acesso Absoluto

- A referência (ponteiro) indica a posição de memória do parâmetro
- Ver variável "param" no exemplo a seguir



#### Ex: Acesso Absoluto

```
128
             ORG
                      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
    vetor:
             DAB
    param:
 5
 6
                      0
             ORG
8
             ; n = vetor[0] + vetor[1]
                      A, #vetor
             LDR
10
             STR
                      A,param
                      SAbs
11
             JSR
12
13
             ; n = vetor[5] + vetor[6]
                      A, #vetor+5
14
             LDR
15
                      A,param
             STR
                      SAbs
16
             JSR
17
18
             HLT
```

20	SAbs:	NOP	
21		LDR	A,param,I
22			
23		LDR	B,param
24		ADD	A,#1
25		STR	A,param
26			
27		ADD	A,param,I
28		JMP	SAbs,I
29			

O valor a ser processado é passado em endereço absoluto (em "param")



#### Acesso Relativo

- A referência (ponteiro) indica a posição do parâmetros, a partir de uma posição de referência
- Ver valor passado no registrador "X", no exemplo a seguir



#### Ex: Acesso Relativo

```
40
             ORG
                      128
41
                      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
42
             DB
    param:
43
44
             ORG
45
46
             ; n = vetor[0] + vetor[1]
47
                      x,#0
48
             JSR
                       SRel
49
50
             ; n = vetor[5] + vetor[6]
                      X, #5
51
             LDR
52
             JSR
                      SRel
53
54
             HLT
```

56	SRel:	NOP	
57		LDR	A, vetor, X
58		ADD	X,#1
59		ADD	A, vetor, X
60		JMP	SAbs,I

62	SRel2:	NOP	
63		LDR	A, vetor, X
64		ADD	A, vetor+1,X
65		JMP	SAbs,I

O valor a ser processado é passado de forma relativa "vetor" é a referência

"X" é a posição relativa, em relação à referência



#### RAMSES Subrotinas

Prof. Sérgio Luis Cechin

