
RAMSES = NEANDER + Novas Instruções

Prof. Sérgio Luis Cechin



Relembrando...





Relembrando...

- Modo direto "n"
 - Compatível com o NEANDER
 - Ex: LDR A,NOME
- Modo indireto " n,l"
 - Ex: LDR A,NOME,I
- Modo imediato "#n"
 - Ex: LDR A,#NOME
- Modo indexado "n,X"
 - Ex: LDR A,NOME,X



Códigos de Condição

- Refletem o estado da última operação executada
- Não refletem o conteúdo atual de nenhum registrador
- N
 - Indica se o resultado da última instrução foi um número negativo ("interpretação" de complemento de 2)
- Z
 - Indica se o resultado da última instrução foi "zero"
- C
 - Seu significado depende da última instrução
 - As instrução são: ADD, SUB, NEG e SHR



Instruções



Gerenciamento (iguais ao NEANDER)

NOP: Nenhuma operação

HLT: Para a execução



Transferências

- LDR <reg> <end>
 reg ← MEM(end)
- STR < reg > < end > reg \rightarrow MEM(end)



Exercício 1 (5min)

Codificar as seguintes instruções

LDR A, 128

STR B, 129, I

LDR X, #130

LDR B, 131, X

STR X, 132, X



$$A = 00$$

 $B = 01$

$$X = 10$$



Exercício 2 (5 min)

 Indique a sequência de leitura e escritas, a partir do "PC", realizadas em cada uma das seguintes instruções

```
LDR A, 128 Ex: A ← MEM(MEM(PC))
STR B, 129, I
LDR X, #130
LDR B, 131, X
STR X, 132, X
```

 Perceba que o único endereço necessário é o valor do PC!





Exercícios 3 (10 min)

- Implementar, em assembly do RAMSES, as seguintes atribuições "C" abaixo
- Utilize programação simbólica
- No caso de 16 bits, utilize o menor endereço para o byte menos significativo

```
char c;
unsigned char k;
unsigned short int i;
k = c;
k = i;
i = k;
```

Observe que:

```
char = 8 bits com sinal
unsigned char = 8 bits sem sinal
unsigned short int = 16 bits sem sinal
```



Lógicas (Iguais ao NEANDER)

- OR <reg> <end>
- AND <reg> <end>
- NOT <reg>
- Onde
 - < reg > = A, B ou X
 - <end> = direto, indireto, imediato ou indexado



Exercício 4 (5 min)

 Implementar em assembly do RAMSES, o seguinte trecho em "C"

```
unsigned char j,k;

if (bit(5,k) == 1) {
    j = k;
}
```

Observar a "criação" de uma função

Dica: usar máscara AND para isolar o bit 5



Aritméticas (Igual ao NEANDER)

- ADD <reg> <end>
- Onde
 - < reg > = A, B ou X
 - <end> = direto, indireto, imediato ou indexado



Aritméticas (Novidade)

- **SUB** <*reg*> <*end*> r ← r − MEM(end)
- NEG $\langle reg \rangle$ r \leftarrow 0 - r
- SHR <*reg*>

 → □ → □ → □



Exercício 5 (5 min)

 Implementar em assembly do RAMSES o seguinte trecho de código

```
size of (char) = 8
short int x;

x = c;

size of (char) = 8
size of (short int) = 16
```

Como é implementada a atribuição quando:

- "c" é positivo?
- "c" é negativo?



Exercício 6 (10 min)

 Implementar em assembly do RAMSES o seguinte trecho de código

```
char x,y;

if ( x >= y ) {
    x = x - y;
}
```

Utilize SUB,

- para realizar a comparação
- para realizar a diferença

Para realizar a comparação de números **com sinal**, deve-se usar JN



Código de Condição "C"

- É gerado por quatro instruções:
 - ADD, SUB, NEG e SHR
- Instrução ADD
 - Corresponde ao "vai-um" do bit 7
- Instruções SUB e NEG
 - Corresponde ao "empresta um" do bit 7
- Instrução SHR
 - Corresponde ao bit 0



Exemplo – ADD

- Sequência de instruções
 - LDR A,#H85
 - ADD A,#H93
 1 0 0 0 1 0 1
 1 0 0 1 ADD


1 0 0 0 1 0 1 0

Carry (vai-um)



Exercício 7 (10 min)


 Implementar em assembly do RAMSES a soma de dois números de 16 bits sem sinal





Exemplo – SUB


Sequência de instruções





Exercício 8 (10 min)

 Implementar em assembly do RAMSES a diferença de dois números: X com 16 bits e Y com 8 bits. Ambos sem sinal






Exemplo – NEG

Sequência de instruções

LDR X,#H30

NEG X




!Borrow (empresta-um)



Exemplo – SHR


Sequência de instruções





Exercício 9 (10 min)

- Implementar em assembly do RAMSES o algoritmo representado abaixo
 - Considere "x", "xh" e "xl" como "unsigned char"





Desvios

- Relembrando: nos desvios, o último acesso à memória não é efetuado durante a execução da instrução
- Este último acesso é realizado no próximo ciclo de busca (fetch) de instrução
- Portanto, não faz sentido usar desvios com modo de endereçamento imediato



Desvios (Iguais ao NEANDER)

- JMP <*end*>
- JN <*end*>
- JZ <*end*>



Desvios (Novidade)



RAMSES

Instrução	Operação	N	Z	C	Descrição
NOP	Nenhuma operação				Nenhuma operação
STR r end	$MEM(end) \leftarrow r$				Armazena registrador na memória (store)
LDR r end	$r \leftarrow MEM(end)$	1	1		Carrega registrador da memória (load)
ADD r end	$r \leftarrow r + MEM(end)$	1	\$	1	Adição (soma memória ao registrador)
OR r end	$r \leftarrow r \lor MEM(end)$	1	‡		"ou" lógico
AND r end	$r \leftarrow r \land MEM(end)$	1	‡		"and" lógico
NOT r	$r \leftarrow \neg r$	1	‡		Inverte (complementa os bits do registrador)
SUB r end	$r \leftarrow r - MEM(end)$	1	‡	\$ ⁽¹⁾	Subtração (subtrai memória do registrador)
JMP end	$PC \leftarrow end^{(2)}$				Desvio incondicional (jump)
JN end	if N=1 then PC \leftarrow end ⁽²⁾				Desvio condicional se < 0 (jump on negative)
JZ end	if $Z=1$ then $PC \leftarrow end^{(2)}$				Desvio condicional se =0 (jump on zero)
JC end	if C=1 then PC \leftarrow end ⁽²⁾				Desvio condicional se carry=1 (jump on carry)

NEG r	$r \leftarrow 0 - r$	1	1	1	Troca de sinal (negate)
SHR r	0 →	1	1	1	Deslocamento para direita (shift right)
HLT	parada				Parada (halt)



Exercício 10

- Implementar um programa capaz de calcular o número de caracteres de um vetor, conforme o programa abaixo
 - O resultado deverá ser colocado no endereço H80
 - O vetor inicia no endereço H81
- O "vetor" é um *string* em "C", que termina com '\0'

Exercício 11

- Implementar um programa capaz de calcular o número de caracteres de um vetor, conforme o programa abaixo
- O "vetor" é um string em "C", que termina com '\0'

```
unsigned char n;
char *p;
char vetor[50];

p = vetor;
n = 0;

while ( *p != 0 ) {
    ++n;
    ++p;
}
Utilize os três registradores!
Utilize modo indireto para acesso ao vetor
(usar indireto sempre que forem usados ponteiros)
```



Exercício 12

- Implementar o cálculo da raiz quadrada, conforme o seguinte algoritmo
 - N: Número que se deseja calcular a raiz
 - K: Valor da raiz
- O algoritmo implementado baseia-se na expressão

$$N = \sum_{k=1}^{\sqrt{N}} (2k-1)$$

- Conta-se quantas vezes é necessário somar (2K-1), para atingir (N)
 - Esse número de vezes (K) é a raiz inteira de (N)

```
K = SQRT(N)

*/
unsigned char N, I, S, K;
S = K = I = 1;
while (S < N) {
    I += 2;
    S += I;
    K++;
}</pre>
```



RAMSES Instruções

Prof. Sérgio Luis Cechin

